链路层和局域网

The link layer and LANs

本课内容

- 学习链路层服务背后的原理
- 学习不同的链路层技术、协议的细节
- 链路层概述
- 差错检测
- 广播信道多接入复用
- 链路层寻址
- 局域网:以太网、交换机、VLANs

链路层概述

Introduction to the link layer

链路层的位置

- 链路层/数据链路层
- Link layer; data link layer
- 以后每一次课件都会有这张图!

application

transport

network

link

physical

链路层基础术语

• **节点** (nodes) : 主机、路由器等

• 链路 (links): 在通信路径上, 连接相邻节点的通信线路


• 有线 (wired links)

• 无线 (wireless links)

- 局域网 (LANs)

• 链路层中的数据包(即layer-2 packet),我们称之为 帧 (frame)。它包含了网络层的数据报(datagram)。

链路层负责从一个节点,通过一条链路,将数据报传送到物理相邻的另一个节点。




链路层基础术语


- 类比旅行过程:
- 假设有一趟旅行从暨南大学到 清华大学
 - 打的: 从暨大到白云机场
 - 飞机: 从白云机场到首都机场
 - 大巴: 从首都机场到清华大学

- 类比旅行过程:
- 游客 → 数据报 (datagram)
- 比较牵强的,带了票的游客 → 帧 (frame)
- 每段旅行 → **通信链路** (communication link)
- 旅行方式 → **链路层协议** (link layer protocol)
- 旅行社给出的旅行计划 → 路由算法 (routing algorithm, 这个是网络层任务)


数据链路层是实现设备之间通信的非常重要的一层




数据链路层是实现设备之间通信的非常重要的一层




数据链路层的作用



数据链路层的作用



数据链路层传送的是帧



链路层在哪里实现?

- 链路层在每一个主机/路由器/交换机都必须实现
- 通常,链路层实现为"适配器"的形式 (adapter, 或者称之为network interface card, NIC) 或者在芯片上实现:
 - 例如: 有线网卡、无线网卡、以太网芯片组等等
 - 往往同时包含链路层和物理层的实现
- 适配器/NIC再接入到主机的系统总线(例如,通过PCIE总线连接电脑主板)
- 链路层实现为适配器,包括了硬件、软件和固件/驱动程序的实现。

差错检测


Error detection and correction

为什么需要差错检测?

- 在传输过程中,可能因为信号放大、噪声等问题,导致比特差错:
 - 欲发送1,变成了0;欲发送0,变成了1。
 - 可能是1位出错,也可能是多位比特差错
- 在一段时间内,传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为误码率 BER (Bit Error Rate)。
- 误码率与信噪比有很大的关系。
- 为了保证数据传输的可靠性,在计算机网络传输数据时,必须采用各种差错检测措施。
- 在数据链路层传送的帧中,广泛使用了循环冗余检验 CRC 的检错技术。由接收者检查或更正比特差错,而不需要进行重传。

差错检测

- 用EDC表示Error detection and correction bits,用D表示需要保护的数据(可能包括具体的报文和首部等).
- 差错检测并不是100%可靠的:
 - 可能会漏掉某些错误
 - 可能无法改正错误
 - 通常,EDC越长,查错、改错的能力 越强。




简单的例子 - 奇偶校验

• 若数据中由奇数个1,则奇偶校验位为1,反之为0.

单个位奇偶校验:


检测单个位的错误




0111000110101011 0

二维奇偶校验:

检测并更正单个位的错误







循环冗余校验 – CRC (Cyclic Redundancy Check)

- CRC是比奇偶校验复杂的、强大的一种校验方式。
- 模2运算 (加法、减法、乘法、除法):
 - 1+1=0, 0+1=1, 1+0=1, 0+0=0
 - 1-1=0, 0-1=1, 1-0=1, 0-0=0;
 - 乘除法例子 →
 - 加减法效果相同!

无进位、无借位



循环冗余检验的原理




- 在发送端,先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
- 在每组 M 后面再添加供差错 检测用的 n 位冗余码, 然后 一起发送出去。

冗余码的计算

- 用二进制的模 2 运算进行 2ⁿ 乘 M 的运算, 这相当于在 M 后面添加 n 个 0。
- 得到的 (k + n) 位的数除以事先选定好的长度为 (n + 1) 位的除数 P, 得出商是 Q 而余数是 R, 余数 R 比除数 P少 1 位,即 R是 n 位。
- 将余数 R 作为冗余码拼接在数据 M 后面, 一起发送出去。

冗余码的计算



接收端对收到的每一帧进行 CRC 检验

- (1) 若得出的余数 *R* = 0, 则判定这个帧没有差错, 就接受 (accept)。
- (2) 若余数 R≠0,则判定这个帧有差错,就丢弃。
- 但这种检测方法并不能确定究竟是哪一个或哪几个比特出现了差错。
- 只要经过严格的挑选,并使用位数足够多的除数 P, 那么出现检测不到的差错的概率就很小很小。

冗余码的计算举例

- 现在 k = 6, M = 101001。
- 设 n = 3, 除数 P = 1101,
- 被除数是 2ⁿ/M = 101001000。
- 模 2 运算的结果是: 商 Q = 110101, 余数 R = 001。
- 把余数 R 作为冗余码添加在数据 M 的后面发送出去。发送的数据是:


 $2^{n}M + R$, 即: 101001001, 共 (k + n) 位。

循环冗余检验的原理说明

原始数据 *M* = 101001 除数 *P* = 1101

得到:

发送数据 = 101001001



循环冗余校验 - 注意事项

- 选择除数,可以随机选择,也可以按照既定标准选择。除数往往也用多项式表示, 所以CRC又称多项式编码方法,这个多项式也称为生成多项式
 - 例: 生成多项式 $G(x) = x^4 + x^3 + 1$, 意味着除数是11001
 - 按照国际通行标准选择,最高位和最低为必须为1。
- 余数的位数一定是比除数位数小一位,即使前面全是0,也不要省略。
- 帧检验序列 FCS Frame Check Sequence
 - 这里的冗余码就称为FCS
 - 由其他的校验方法,也能得到对应的FCS。

循环冗余校验 - 注意事项

- CRC可以做到"无差错接受"
 - "无差错接受"是指: "凡是接受的帧(即不包括丢弃的帧),我们都能以非常接近于1的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错"。
 - 也就是说: "凡是接收端数据链路层接受的帧都没有传输差错" (有差错的帧就丢弃而不接受)。
 - 或称之为"无比特差错"
- 但是,并不能做到可靠传输 (发送什么就收到什么)
 - 例如,顺序
 - 必须加上确认和重传机制 (其他层协议负责)

广播信道、信道复用

Broadcast channel and multiple access protocols

广播信道

- 链路层有两种不同的"链路"形式
 - 点对点 (point-to-point) 形式
 - 采用PPP协议进行通信,专享信道。
 - 现在已经用的不多, 此处不再讲述
 - 广播形式 (共享线路或者传输媒介)
 - 局域网
 - 802.11 无线局域网
 - ...,



shared wire (e.g., cabled Ethernet)



shared RF (e.g., 802.11 WiFi)





shared RF (satellite)



humans at a cocktail party (shared air, acoustical)

多接入协议

- 广播信道中,往往只有1条共享的广播信道 (single shared broadcast channel)
- 却有两个或多个节点,可能发生同时的数据传输
 - 这会导致干涉的发生(或"碰撞collision"):如果一个node同时需要发送两个信号,或者多个node需要同时发送多个信号。
- 多接入协议 multiple access protocol
 - 分布式算法 每个节点上分别决定是否应该发送信号
 - "how nodes share channel" "何时可以发送信号"
 - 注意, 所有的协议通信用到的也是该广播信道自身! 即, 没有额外的信道用于协调这些节点。

三类多接入协议

- 信道划分 (channel partitioning)
 - 将信道分为小块(例如分成time slots、根据频率划分、采用不同的编码调制信号等)
 - 每一小块被一个节点独享
- 随机接入 (random access)
 - 不划分信道, 允许碰撞
 - 尝试从"碰撞"中"恢复"
- 受控接入 (' taking turns')
 - 节点轮流发送信息


信道划分 – TDMA

- TDMA: time division multiple access 时分复用
- 节点分轮 (in "rounds") 使用信道
- 每个节点在每一轮都会获得定长的slot (通常 slot的长度等于传输packet的时间)
- 分配但未用的slot则保持闲置
- 例:6个节点,节点1、3、4发送数据,而节点2、5、6不发送数据



信道划分 - FDMA

- FDMA: frequency division multiple access 频分复用
- 信道的频谱划分为不同的频段
- 每个节点分配使用固定的频段发送数据
- 对于不发送数据的节点,对应的频段即为闲置状态
- 例: 和上页类似的6个节点的网络。





信道划分 - CDMA

- CDMA: code division multiple access 码分复用
- 这个比较复杂,将需要发送的信号通过不同的编码进行调制,然后复用广播信道。
- TDMA、FDMA、CDMA应在数字通信、信号与系统等类似课程中学习。尤其是CDMA。此处不再详述。

随机接入

- "随机": 当一个节点有数据需要发送时:
 - 以信道带宽R全速发送; 且不需要经过节点之间的事先协调。
- "碰撞": 当多个节点同时发送数据,则会导致碰撞
- "随机接入"的信道复用协议则规定:
 - 如何侦测"碰撞"的出现?
 - 如何从"碰撞"中恢复? (例如,延迟一定时间,再重新传输数据)
- 典型的随机接入信道复用协议:
 - Slotted ALOHA; ALOHA
 - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA


Slotted ALOHA

• 基本假设:

- 所有的帧大小一致
- 时间轴划分为等长的时隙 (slots),通常是传输一 帧的时间
- 节点均只在时隙开始的时候传输
- 节点的行为是同步的
- 如果超过两个节点在一个 时隙同时传输,则所有节 点能侦测到碰撞

- 操作:

- 当一个节点获得一个新的帧,则在下一个时隙开始的时候 传输:
 - 如果没有碰撞,则传输成功,该节点成功传输了这个帧。
 - 如果发生碰撞,则传输失败。该节点在以后的每一个时隙均以概率p进行重传,直至传输成功。



Slotted ALOHA

• 优点:

- 每个时隙中,都有一个节点可以一直以全速进行传输。
- 高度分布式算法:只需把 所有节点的时隙进行同步 即可,其余全部是通过节 点自行探测解决。
- 算法十分简单

• 缺点:

- 碰撞,且浪费了很多时隙,也会有很多时隙是闲置的
- 需要一个时隙去侦测碰撞的发生。但事实上节点可能只需要更少的时间就可以侦测碰撞
- 需要时钟同步

Slotted ALOHA

• 效率:

- 假设在长期运行中,有许多节点,每个节点都有很多帧需要发送。节点数N,每个节点在每个时隙发送的概率都是p。
- 则"某个给点节点在一个时隙成功发送的概率"是 $p(1-p)^{N-1}$ 。
- "任意节点在一个时隙成功发送的概率"是 $p_0 = Np(1-p)^{N-1}$ 。
- 求出 $p = p_*$,使得其最大化 p_0 。可以得到 $p_* = \frac{1}{N}$, $p_0(\max) = \left(1 \frac{1}{N}\right)^{N-1}$
- 对于N很大的情况,可以求得slotted ALOHA的最大效率是 $\lim_{N\to\infty} \left(1-\frac{1}{N}\right)^{N-1} = \frac{1}{e} = 36.8\%$


CSMA协议家族

- CSMA Carrier Sense Multiple Access 载波监听多点接入
- 发送数据前先监听广播信道,如果信道空闲,则发送整个帧;如果信道正忙,则延迟发送
- 类比: "不打扰他人说话"
- 此处主要讲述CSMA/CD (Collision Detection 碰撞检测)
 - 短时间内先侦测是否发生碰撞, 如碰撞发生, 则中止传输。
 - IEEE 802.3 有线局域网中使用
 - 无线局域网中不适用: 因为无线网络中很难通过信号强度判定碰撞是否发生

CSMA/CD 碰撞检测

- "碰撞检测"就是计算机边发送数据边检测信道上的信号电压大小。
- 当几个站同时在总线上发送数据时,总线上的信号电压摆动值将会增大(互相叠加)。
- 当一个站检测到的信号电压摆动值超过一定的门限值时,就认为总线上至少有两个站同时在发送数据,表明产生了碰撞。
- 所谓"碰撞"就是发生了冲突。因此"碰撞检测"也称为"冲突检测"。
- 在发生碰撞时,总线上传输的信号产生了严重的失真,无法从中恢复出有用的信息来。
- 每一个正在发送数据的站,一旦发现总线上出现了碰撞,就要立即停止发送,免得继续浪费网络资源,然后等待一段随机时间后再次发送。

碰撞检测



A 需要单程传播时延的 2 倍的时间,才能检测到与 B 的发送产生了冲突

碰撞检测

- 最先发送数据帧的站,在发送数据帧后至多经过时间 2τ (两倍的端到端往返时延)就可知道发送的数据帧是否遭受了碰撞。
- 以太网的端到端往返时延2τ称为争用期,或碰撞窗口。
- 经过争用期这段时间还没有检测到碰撞,才能肯定这次发送不会发生碰撞。
- 在10M bit/s的以太网中,传统取51.2 μ s为争用期的长度。对应在争用期内,可以 发送512bit(64 byte)的数据
 - 即:若前64字节没有发生冲突,则该帧的后续数据不会发生冲突
 - 一半时间 (25.6μs) 对应着以太网的最大端到端的长度,约为5km (玻璃纤维中的信号传播速度约为200km/ms)

CSMA/CD 算法

- 1. 网卡 (NIC) 从网络层收到数据报文,包装成帧
- 2. 如果NIC检测到信 道空闲,则开始发送 数据;反之,则等待 直至信道空闲,然后 发送数据
- 3. 如果网卡成功传输 了整个帧,并没有遇 到其他同时的传输, 则该帧传输完成!

- 4. 如果NIC在发送帧的过程中检测到发生碰撞,则中止发送,并发送拥塞信号
- 5. 中止发送后,NIC进入**二进制指数退避**(binary exponential backoff):
 - 基本退避时间为争用期2τ。
 - 若已经经过m次重传,则从整数集合 $\{0,1,...,2^m-1\}$ 中随机取出一个数,定为k。重传所需的时延即为k倍的争用期。
 - 重传16次仍不能成功,则丢弃该帧,并向更高层次的协议报告。
 - Truncated binary exponential backoff: 经过m次重传后, 整数集合选定为 $\{0,1,...,2^{m'}-1\}$, $m'=\min\{m,10\}$.


CSMA/CD的效率

- 用 t_{prop} 表示在局域网中任意两个节点之间的最大传播时延, t_{trans} 表示需要传输最大的帧所用的时间,则CSMA/CD的效率可以用以下公式近似表示:
 - $efficiency = \frac{1}{1+5\frac{t_{prop}}{t_{trans}}}$
 - 该公式的推导不属于本课程范围,可参见参考书"自顶向下方法"第300页给出的参考文献。
- CSMA/CD的性能比ALOHA好,而且简单、便宜、完全去中心化。
- 使用 CSMA/CD 协议的以太网不能进行全双工通信而只能进行双向交替通信(半 双工通信)。
- 每个站在发送数据之后的一小段时间内, 存在着遭遇碰撞的可能性。

Taking turns 轮流接入


• 轮询 polling:

- 主节点 (master) 邀请次节点 (slave nodes) 轮流发送数据
- 典型场景:次节点不具备智能,是dumb devices
- 存在的问题:
 - 轮询的开销
 - 延迟
 - 单点故障 (即master节点)



Taking turns 轮流接入

- 令牌传递 token passing:
 - 受控的令牌从一个节点依次序传递到下一个节点
 - 有令牌的节点即可发送帧
 - 存在问题:
 - 传递令牌的开销
 - 延迟
 - 单点故障 (令牌本身)



链路层寻址

MAC addresses and ARP

MAC地址

- Media Access Control MAC地址(也称为局域网地址、硬件地址、物理地址、 以太网地址等)
- 作用: used 'locally" to get frame from one interface to another physically-connected interface (same network, in IP-addressing sense)
- 48位,通常都烧录进NIC的ROM中,有时候也可以通过软件设定
- 注意:并不是一台电脑或者一台路由器/交换机只有一个MAC地址, MAC地址是和端口绑定的!

48 位的 MAC 地址

- IEEE 802 标准规定 MAC 地址字段可采用 6 字节(48位)或 2 字节(16 位)这两种中的一种。
- IEEE 的注册管理机构 RA 负责向厂家分配地址字段 6 个字节中的前三个字节 (即高位 24 位), 称为组织唯一标识符。
- 地址字段 6 个字节中的后三个字节 (即低位 24 位) 由厂家自行指派, 称为扩展唯一标识符, 必须保证生产出的适配器没有重复地址。

3 字节 (24 位) 3 字节 (24 位)

组织唯一标识符 扩展唯一标识符


48 位的 MAC 地址

48 位的 MAC 地址

- 一个地址块可以生成 2²⁴ 个不同的地址。这种 48 位地址称为 MAC-48, 它的通用名称是 EUI-48。
- 生产适配器时,6字节的 MAC 地址已被固化在适配器的 ROM,因此,MAC 地址也叫做硬件地址 (hardware address) 或物理地址。
- "MAC 地址"实际上就是适配器地址或适配器标识符 EUI-48。

MAC地址

- 每个适配器、每个接口/端口,有唯一的 MAC地址
- 用12个十六进制字符表示。
- MAC地址不是等级化的,保证了可移植性(可以把网卡从这个局域网移动到另一个局域网使用)



NIC检查MAC地址


- 适配器从网络上每收到一个 MAC 帧就首先用硬件检查 MAC 帧中的 MAC 地址。
 - 如果是发往本站的帧则收下, 然后再进行其他的处理。
 - 否则就将此帧丢弃,不再进行其他的处理。
- "发往本站的帧"包括以下三种帧:
 - **单播 (unicast)** 帧 (一对一)
 - 广播 (broadcast) 帧 (一对全体)
 - 多播 (multicast) 帧 (一对多)

NIC检查MAC地址

- 所有的适配器都至少能够识别前两种帧, 即能够识别单播地址和广播地址。
- 有的适配器可用编程方法识别多播地址。
- 只有目的地址才能使用广播地址和多播地址。
- 以混杂方式 (promiscuous mode) 工作的以太网适配器只要"听到"有帧在以太网上传输就都接收下来。

ARP协议 - Address Resolution Protocol

问题:已知一个端口的IP地址,如何获知它的MAC地址?



- ARP表: 局域网中的每个节点 (主机、路由器等) 都有一张表, 称之为ARP表。
 - 存储了局域网中某些节点的IP地址/MAC地址的映射关系。
 - <IP address; MAC address; TTL>
 - TTL (time to live): 多久之后忘记该映射 (典型值: 20分钟)。
 - · 如何学习ARP表?

ARP协议 – 同一局域网内

- A需要发送数据报给B
 - 假设A的ARP表中并没有B的MAC地址
 - 虽然A知道B的IP地址,在网络层A知道B的位置,但是链路层A并不知道
- A发送广播ARP查询packet,包含了B的IP地址

 - 局域网中所有节点都收到了该查询
- B收到该packet,将自身的MAC地址回复给A
 - 这个回复帧,发送给A的MAC地址(单播)

- A将学习到的IP-MAC地址映 射存放在其ARP表中,直到该 信息过时:
 - 除非更新信息,否则在TTL后 该信息即为过时
- ARP协议是"即插即用"的:
 - 节点创建自己的ARP表格,并不需要网络管理员的人工干涉。

ARP协议 - 不在同一局域网内


- 过程基本相同,但需要分开先从边缘路由器跳转,获得各自的MAC地址
- 具体过程,需要先学习IP协议,此处不展开
- 待学习IP协议后再讲述




Ethernet

Ethernet

- 以太网,是现在的事实上的主流有线局域网技术
 - 单一芯片,可以实现多种带宽
 - 第一个广泛采用的局域网技术
 - 简单、便宜、速度快
- 以太网的物理拓扑 (physical topology)
 - 总线拓扑 (直至90年代中期)
 - 所有节点处于同一碰撞域(可能互相发生碰撞)
 - 星形拓扑 (现今)
 - 采用交换机 (switch)
 - 每个"辐条"运行各自的以太网协议,各自组成碰撞域



bus: coaxial cable



以太网的帧结构

preamble dest. address source address (payload) CRC

 发送帧的NIC,负责将IP数据报(从网络层来的,也可能是其他网络层协议的报文) 包装成以太网的帧。

preamble:

- 一共8个字节,前面7个字节是重复的10101010;最后一个字节是10101011.
- 用于实现MAC帧的比特同步,及界定MAC帧的开始。

dest address/source address:

- 各自6字节的MAC地址。
- 如果一个NIC收到的帧,其目的地址匹配自己的MAC地址,或是收到广播地址,则传输该帧至上一层网络层协议。否则丢弃该帧

type

以太网的帧结构

preamble dest. source address

data (payload)


CRC


type:


- •表示"上一层协议",即收到该帧之后,应传送给网络层的何种协议。
- 多数情况下是IP协议,也有可能有其他的IP层协议

CRC:


- 4字节的CRC校验码。
- 若检查出错误,则丢弃该帧;没有重传!









类型字段用来标志上一层使用的是什么协议, 以便把收到的 MAC 帧的数据上交给上一层的这个协议。



数据字段的正式名称是 MAC 客户数据字段。 最小长度 64 字节 - 18 字节的首部和尾部 = 数据字段的最小长度 (46字节)




当传输媒体的误码率为 1x10-8 时,MAC 子层可使未检测到的差错小于 1x10-14。



当数据字段的长度小于 46 字节时,应在数据字段的后面加入整数字节的<mark>填充字段</mark>,以保证以太网的 MAC 帧长不小于 64 字节。

在帧的前面插入(硬件生成)的 8 字节中,第一个字段共 7 个字节,是前同步码,用来迅速实现 MAC 帧的比特同步。第二个字段 1 个字节是帧开始定界符,表示后面的信息就是 MAC 帧。



type

以太网的帧结构

preamble dest. address

source address data (payload)

CRC

- 什么是无效的帧?
 - 帧长度不是整数字节
 - CRC校验失败
 - 数据字段的长度不在46~1500字节之间
 - MAC帧长度不在64~1518字节之间

对于检查出的无效 MAC 帧就简单地丢弃。以太网不负责重传丢弃的帧。

不可靠、无连接的以太网

- **无连接 connectionless**: 发送的NIC和接收的NIC并不需要用握手来建立连接
- 不可靠:接收的NIC不需要向发送的NIC发送ACK或者NACK等packet来表达"是否收到帧"
 - 若帧被丢弃,则只能通过上层协议来恢复(例如,提供了可靠数据传输的协议,如TCP, 之后会学到);如没有通过上层协议恢复,则数据就丢失了
- Ethernet中用到的信道复用协议是unslotted CSMA/CD with binary backoff。

802.3 Ethernet标准家族

- 有很多种不同的Ethernet标准
 - 主要规定物理层、链路层行为
 - 通常都共用了信道复用协议和帧格式
 - 但是提供不同的带宽/速度: 2Mbps, 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps, 40Gbps...
 - 采用不同的物理层媒介: 光纤、光缆等
 - http://www.ieee802.org/3/


交换机

Switches

为什么要使用交换机?

- 在链路层扩展以太网,常用的方法是使用以太网交换机
 - 扩大以太网规模,将不同的网络连接在一起
- 交换机是链路层设备,通常也称为"第二层交换机" (L2 switch) ,强调这种交换机工作在链路层
 - 存储并转发以太网帧
 - 检查收到的帧的MAC地址,选择性地转发该帧到一个或多个链路
- 交换机是透明的: 主机并不知道交换机的存在
- 即插即用、自学习:交换机不需要手动配置,它自动学习网络拓扑

相互通信的主机都是独占传输媒体,无碰撞地传输数据。




以太网交换机的每个接口是一个碰撞域


交换机的特点

- 交换机通常都有十几个或更多的接口。
 - 每个接口都直接与一个单台主机或另一个交换机相连,并且一般都工作在全双工方式。
- 交换机具有并行性。
 - 能同时连通多对接口, 使多对主机能同时通信。
- 交换机的接口有存储器,能在输出端口繁忙时把到来的帧进行缓存。
- 交换机使用了专用的交换结构芯片,用硬件转发,其转发速率非常高。
- 交换机的性能远远超过普通的集线器,而且价格并不贵。

• 用户独享带宽,增加了总容量。



- N 个用户共享集线器提供的带宽 B。
- 平均每个用户仅占有 B/N 的带宽。



- 交换机为每个端口提供带宽 B。
- N个用户,每个用户独占带宽 B。
- 交换机总带宽达 B × N。

交换表/转发表 forwarding table

• 交换机如何知道"主机通过哪个接口可以访问?"这样的问题

• A'可以通过接口4访问; B'可以通过接口5访问。。。


• 每个交换机有一个交换表

• 表的内容是(主机的MAC地址,通过哪个接口访问,有效时间)

• 就像路由表一样!

■ 上面的交换表中的条目如何创建和维护?


• 交换机的自学习功能 (self-learning)



交换机功能: 过滤帧、转发帧


- 当交换机收到一个帧
- 1. 记录进入交换机的链路,以及发送主机的MAC地址
- 2. 根据目的地MAC地址,从交换表里面寻找对应条目
 - 2.1 如果找到了对应条目
 - 2.1.1 如果目的地和帧的来源一样,则丢弃该帧
 - 2.1.2 否则,根据找到的对应条目,从正确的接口将帧转发出去
 - 2.2 如果没有找到对应条目
 - 2.2.1 则泛洪该帧 (通过除了进来的接口以外的其他所有接口转发该帧)

• 以太网交换机运行自学习算法自动维护交换表。



开始时,交换表是空的

• 以太网交换机运行自学习算法自动维护交换表。



以太网帧

目的地址	源地址	类型	数据	FCS
В	A			


A 先向 B 发送一帧。该帧从接口 1 进入到交换机。

交换机收到帧后,先查找交换表。没有查到应从哪个接口转发这个帧给 B。

交换机把这个帧的源地址 A 和接口 1 写入交换表中。

交换机向除接口 1 以外的所有的接口广播这个帧。

• 以太网交换机运行自学习算法自动维护交换表。




以太网帧

目的地址	源地址	类型	数据	FCS
В	Α			

由于与该帧的目的地址不相符, C 和 D 将丢弃该帧。

• 以太网交换机运行自学习算法自动维护交换表。



以太网帧


目的地址	源地址	类型	数据	FCS
Α	В			

B 向 A 发送一帧。该帧从接口 3 进入到交换机。

交换机收到帧后,先查找交换表。发现交换表中的 MAC 地址有 A,表明要发送给A的帧应从接口1转发出去。于是就把这个帧传送到接口 1 转发给 A。

交换机把这个帧的源地址 B 和接口 3 写入交换表中。


• 以太网交换机运行自学习算法自动维护交换表。




考虑到可能有时要在交换机的接口更换主机,或者主机要更换其网络适配器,这就需要更改交换表中的项目。为此,在交换表中每个项目都设有一定的有效时间。过期的项目就自动被删除。

以太网交换机的这种自学习方法使得以太网交换机能够即插即用,不必人工进行配置,因此非常方便。


交换机自学习和转发帧的步骤归纳





假设: A向B发送了一帧, C向E发送了一帧, E向A发送了一帧。

请分析: 此时, S1 和 S2 的交换表内容分别是什么?



假设: A向B发送了一帧, C向E发送了一帧, E向A发送了一帧。

请分析: 此时, S1 和 S2 的交换表内容分别是什么?


虚拟局域网

VLAN – Virtual LAN

VLAN - 为什么要有VLAN?

- 考虑一个场景:
 - CS用户把办公室移动到EE系的楼,但是仍然希望连接CS系的局域网
 - 如果只采用一个广播域
 - 则所有的链路层流量 (例如ARP、DHCP等) 都需要穿过整个局域网
 - 带来安全、隐私、效率问题

VLAN: switches supporting VLAN capabilities can be configured to define multiple *virtual* LANs over single physical LAN infrastructure.




虚拟局域网


- 利用以太网交换机可以很方便地实现虚拟局域网 VLAN (Virtual LAN)。
- IEEE 802.1Q 对虚拟局域网 VLAN 的定义:


虚拟局域网 VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组,而这些网段具有某些共同的需求。每一个 VLAN 的帧都有一个明确的标识符,指明发送这个帧的计算机是属于哪一个 VLAN。


虚拟局域网


- 虚拟局域网其实只是局域网给用户提供的一种服务,而并不是一种新型局域网。
- 由于虚拟局域网是用户和网络资源的逻辑组合,因此可按照需要将有关设备和资源非常方便地重新组合,使用户从不同的服务器或数据库中存取所需的资源。











虚拟局域网优点


- 虚拟局域网 (VLAN) 技术具有以下主要优点:
 - 1. 改善了性能
 - 2. 简化了管理
 - 3. 降低了成本
 - 4. 改善了安全性

划分虚拟局域网的方法

- 基于交换机端口
- 基于计算机网卡的MAC地址
- 基于协议类型
- 基于IP子网地址
- 基于高层应用或服务

基于交换机端口的方法

- 最简单、也是最常用的方法。
- 属于在第一层划分虚拟局域网的方法。
- 缺点:不允许用户移动。



基于计算机网卡的MAC地址的方法

- 根据用户计算机的MAC地址划分虚拟局域网。
- 属于在第二层划分虚拟局域网的方法。
- 允许用户移动。

• 缺点: 需要输入和管理大量的MAC地址。如果用

户的MAC地址改变了,则需要管理员重新配置

VLAN.

MAC 地址	VLAN
00-15-F5-CC-C8-14	10
C0-AB-D5-00-18-F4	10
C0-C5-18-DE-BC-E6	30




基于协议类型的方法

根据以太网帧的第三个字段"类型"字段确定该 类型的协议属于哪一个虚拟局域网。

• 属于在第二层划分虚拟局域网的方法。

"类型"		VLAN
IP		10
	IPX	30
	•••••	




基于IP子网地址的方法

根据以太网帧的第三个字段"类型"字段和IP分组首部中的源IP地址字段确定该IP分组属于哪一个虚拟局域网。

• 属于在第三层划分虚拟局域网的方法。

IP 子网	VLAN	
192.168.1.0/24	10	
192.168.2.0/24	30	
	•••	




基于高层应用或服务的方法

根据高层应用或服务、或者它们的组合划分虚 拟局域网。

• 更加灵活,但更加复杂。


应用	VLAN
FTP	10
TELNET	30
•••••	•••



虚拟局域网使用的以太网帧格式

- IEEE 批准了 802.3ac 标准,该标准定义了以太网的帧格式的扩展, 以支持虚拟局域网。
- 虚拟局域网协议允许在以太网的帧格式中插入一个4字节的标识符,
 称为 VLAN 标记 (tag),用来指明该帧属于哪一个虚拟局域网。
- 插入VLAN标记得出的帧称为 802.1Q 帧或带标记的以太网帧。

虚拟局域网使用的以太网帧格式



虚拟局域网使用的以太网帧格式

