

STM32F103RCT6集成板资源分配			
IO编号	资源说明	外设	备注
A5	普通IO	用户按键	
A4	普通IO	LED	
A3	普通IO	蜂鸣器	插跳线帽控制
B3.B4.B5.A15	普通IO	OLED	
A13.A14	SWD调试接口	SWD	
A9.A10	USART1	MicroUSB串口1	CP2102串口
A11.A12	CAN	CAN接口	主控板板载CAN芯片
A6.A7.B0.B1	TIM3	舵机接口	
B6.B7.B8.B9	TIM4	舵机接口	
B10.B11	USART3	串口蓝牙	默认用于APP通信
B12.B13.B14.B15	普通IO	PS2手柄接口	
B2	BOOT1		
引出预留IO		C13-C14-C15-A8-A0-A2	