


## MOS транзистори


#### Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor – MOSFET



MOSFET е съкращение от **Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor** (метал – окис – полупроводник транзистор с полеви ефект). Той представлява електронна версия на ключ.

**Предимства**: високо входно съпротивление, ниска консумация на мощност, по-добра температурна стабилност, слаба чувствителност към радиация.

## MOSFET – Структура на латерален транзистор



MOS транзисторът има четири области – сорс (**source** – S), гейт (**gate** – G), дрейн (**drain** – D) и подложка (**body** - B). Гейтът е изолиран от подложката с тънък окис(  $SiO_2$  или  $Si_3Ni_4$ ) с дебелина  $t_{ox}$ . Повърхността на транзистора е покрита с дебел  $SiO_2$ .

Между сорса и дрейна се формира канал с дължина L и широчина W. За n-канален транзистор областите на сорса и дрейна са с n<sup>+</sup>-тип проводимост (с висока концентрация на примесите), докато подложката е от p-тип.






Figure 4. Development of Enhancement-Mode N-Channel MOSFET

## MOSFET – Структура на вертикален транзистор




Cross-section of a typical planar power MOSFET.

Transistor current consists of electrons injected into the N-region (majority carriers). Diode current consists of holes injected into the N-region. As such, diode current is a minority carrier current and the holes have to recombine or be swept away before the diode recovers its blocking capability (Figure 9)



## MOSFET – Вграден и индуциран канал



MOSFET с вграден канал Depletion MOSFET


MOSFET с индуциран канал Enhancement MOSFET

Според начина на създаване на канала се различават два типа MOS транзистори.

При транзисторите с вграден канал проводимият канал под гейта се формира по технологичен начин.

В MOS транзисторите с **индуциран канал**, проводящ канал се създава **при прилагане на напрежение** с определена полярност между гейта и подложката.

## MOSFET – n-канал и p-канал



MOSFET с вграден канал

**Depletion MOSFET** 


MOSFET с индуциран канал

**Enhancement MOSFET** 

Според проводимостта на канала двата типа MOS транзистори се срещат с **n-канал** или с **p-канал**.


MOS транзисторът е **униполярен** елемент. Действието му се определя **само** от един тип токоносители **(основни)** – електрони или дупки, но никога от двата едновременно.

#### MOSFET – схемни символи




Символите за MOS транзистори с **индуциран канал** имат прекъсната линия между сорса и дрейна (липсва технологично създаден канал), докато за транзисторите с **вграден канал** линията е непрекъсната.

## MOSFET – схемни символи



За **n-каналните** транзистори стрелката към р- подложката сочи **навътре**, докато за **p-каналните** MOSFET стрелката е **навън**.


#### MOSFET – схемни символи



В някои приложения (в интегралните схеми) на подложката се подава напрежение, с което допълнително се контролира токът през канала.

В повечето приложения (за дискретни елементи) подложката се свързва към сорса и транзисторът фактически става с три извода.

## MOSFET – принцип на действие




Принипът на действие на MOS транзисторите се основава на **полевия ефект** – възможност за промяна на проводимостта на канала между сорса и дрейна чрез напрежение, приложено между гейт и подложка U<sub>GB</sub> = U<sub>GS</sub>.

Когато на гейта не е подадено напрежение ( $U_{GS} = 0$ ), във веригата дрейн-сорс не протича ток, защото тя е прекъсната поради липса на проводящ канал.


https://www.youtube.com/watch?v=stM8dgcY1CA

## MOSFET – принцип на действие – обеднен слой




При подаване на положително напрежение на гейта (U<sub>GS</sub>>0) дупките от подложката се отблъскват във вътрешността й. На повърхността се образува **обеднен слой,** който съдържа предимно некомпенсираните заряди на отрицателните акцепторни йони. Ток не тече.


### MOSFET – принцип на действие – прагово напрежение



При увеличаване на положителното напрежение  $U_{\rm GS}$  към повърхността се привличат електрони, които създават слой с **инверсна** проводимост.

Напрежението  $U_{GS}$ , при което се създава инверсен слой в подложката и протича минимален дрейнов ток се нарича **прагово напрежение**  $U_T$ . Ако  $U_{GS}>U_T$  каналът **се обогатява** с токоносители и токът  $I_D$  нараства.







N-канален MOS транзистор с индуциран канал N-channel, enhancement MOSFET

На фиг. е показано семейството изходни статични характеристики  $I_D = f(U_{DS})$  при  $U_{GS} = const$  за MOS транзистор с N- индуциран канал.


В тях се различават две области – омична и област на насищане.






Примери на изходни характеристики на pmos транзистори с индуциран канал. Обърнете внимание, че стойностите на напреженията Uds, Ugs и токът Id са отрицателни.

## NMOS – Изходна характеристика – омична област



Протичането на тока в канала предизвиква вътрешен пад на напрежението върху омичното съпротивление на канала, което довежда до отклонение от линейната зависимост между дрейновите ток и напрежение.

#### MOSFET – Пад на напрежение в канала




Омичното съпротивление на канала нараства с увеличаване на дължината на канала от S към D, като нараства и падът върху него.

Напрежението, което индуцира канала, е разлика между постоянното U<sub>GS</sub> и вътрешния пад в канала и съответно намалява от S към D. Това довежда до изменение на сечението на канала.

$$U_{channel} = U_{GS} - I_D \cdot R_{channel}$$

$$R channel$$


#### MOSFET – Напрежение на насищане



При достигане на напрежението на насищане  $U_{Dsat}$  каналът в областта до дрейна се "прищипва", защото индуциращото го напрежение в тази точка става равно на праговото.

По-нататъшното увеличаване на  $U_{DS}$  води до насищане на тока  $I_D$ . Това е областта на насищане

#### MOSFET – Област на насищане



Ако  $U_{DS} > U_{Dsat}$  каналът се скъсява, като напрежението върху него остава постоявнно и равно на  $U_{Dsat}$ , което определя постоянния ток  $I_{Dsat}$ .

Разликата  $\Delta U_D = U_{DS} - U_{Dsat}$  пада върху обеднената област с дължина  $\Delta L$ . Протичането на ток се дължи на екстракцията на електроните от канала и дрейфовото им движение през обеднената област до дрейна.

#### MOSFET – Ток на дрейна

Омична област 
$$U_{DS} < U_{Dsat}$$

$$I_D = k[(U_{GS} - U_T)U_{DS} - \frac{1}{2}U_{DS}^2]$$

Област на насищане  $U_{DS} \geq U_{Dsat}$   $I_D = \frac{k}{2}(U_{GS} - U_T)^2$ 

$$I_{D} = \frac{k}{2} (U_{GS} - U_{T})^{2}$$


$$k = rac{\mu_{\it eff} C_{\it 0} W}{L}, rac{\it mA}{\it V^{\it 2}}$$
 Специфична стръмност

$$C_0 = \frac{\varepsilon \cdot \varepsilon_0}{t_{ox}}$$

Специфичен капацитет на окиса

$$\mu_{eff}$$
 Ефективна подвижност


$$U_{Dsat} = U_{GS} - U_{T}$$



$$I_D = f(U_{DS}), U_{GS} = \text{const}$$

#### Режими на работа на MOSFET

#### Linear mode of operation == saturation region !!!




$$\begin{split} V_{GS} &> V_{GS(th)} \\ V_{DS} &> V_{GS} - V_{GS(th)} = V_{OD} \\ I_D &= k \cdot \left(V_{GS} - V_{GS(th)}\right)^2 \end{split}$$

[1] R<sub>DSon</sub> operation ON/OFF trajectory; [2] linear mode operation ON/OFF trajectory

Example of MOSFET output characteristic: ON/OFF trajectories

#### MOSFET – Avalanche breakdown



The breakdown mechanism itself is not destructive for a PN junction. However, overheating caused by the high breakdown current and voltage damages the PN junction unless sufficient heat sinking is provided.

# Определяне на режима на работа на транзистора, $I_D$ и $U_{DS}$ Алгоритъм за решаване

- 1. Определя се дали транзисторът е запушен или отпушен
  - а) Ако  $U_{GS} < U_T$ , транзисторът е запушен.

Тогава 
$$I_D = 0$$
,  $U_{DS} = E_{DD} - I_D R_D = E_{DD}$ 


- б) Ако  $U_{GS} \ge U_T$ , транзисторът е отпушен. Тогава:
- 2. Определя се в коя област се намира работната точка. Изчислява се  $U_{Dsat} = U_{GS} U_{T}$ 
  - а) Ако  $U_{DS} < U_{Dsat}$  омична област

$$I_D = k[(U_{GS} - U_T)U_{DS} - \frac{1}{2}U_{DS}^2]$$
  $U_{DS} = E_{DD} - I_D.R_D$ 

б) Ако  $U_{DS}$  ≥  $U_{Dsat}$  - област на насищане

$$I_D = \frac{k}{2}(U_{GS} - U_T)^2$$
  $U_{DS} = E_{DD} - I_D.R_D$ 

#### Примери за постоянно токов анализ на схеми с MOSFET



Дадено:  $k = 0.25 \text{ mA/V}^2$ ,  $U_T = 2\text{V}$ 

Търси се:  $I_D = ?, U_{DS} = ?$ 

Решение

$$U_{GS} = U_{GG} = 4$$
V  $U_{GS} > U_T -$  транзисторът е отпушен

$$U_{Dsat} = U_{GS} - U_T = 4 - 2 = 2V$$

Приемаме, че работната точка на транзисторът е в областта на насищане:

$$I_D = \frac{k}{2}(U_{GS} - U_T)^2 = \frac{0.25.10^{-3}}{2}(4 - 2)^2 = 0.5.10^{-3}\text{A} = 0.5 \text{ mA}$$

Проверка на режима

 $U_{DD} = U_{DS} + I_D.R_D$  Закон на Кирхофф за изходната верига


$$U_{DS} = U_{DD} - I_D \cdot R_D = 6 - 0.5 \cdot 10^{-3} \cdot 5.10^3 = 3.5$$
  $U_{DS} > U_{Dsat}$ 

$$U_{\rm DS} > U_{\rm Dsat}$$

Транзисторът наистина е в областта на насищане


Отговор:  $I_D = 0.5$ mA,  $U_{DS} = 3.5$ V

#### Примери за графично определяне на областта на работа на MOSFET



 $U_{GG} = 10$ V,  $U_{DD} = 7$ V,  $R_D = 5\Omega$ ,  $R_G = 1$ M $\Omega$ .  $U_T = 2$ V

Търси се:  $I_D = ?, U_{DS} = ?$ 



Построява се товарна права с отрези  $U_{DD}$  = 7V и  $U_{DD}/R_D$  = 7V/5 $\Omega$  = 1.4A. Определя се работната точка и от характеристиката се отчитат  $I_D$  и  $U_{DS}$  за  $U_{GS}$  = 10V.


ID [A]	0.95
Ups [V]	2.4
Област на работа	Омична

От характеристиката:  $U_{DS} = 2.4 \text{V}$ 

$$U_{Dsat} = U_{GS} - U_{T} = 10 - 2 = 8V$$


 $U_{DS} < U_{Dsat}$  Транзисторът работи в линеен режим

#### Примери за графично определяне на режима на MOSFET



$$U_{GG} = -6 \text{V}$$
  $U_{DD} = -8 \text{V}$ ,  $R_D = 400 \text{m}\Omega$ ,  $R_G = 1 \text{M}\Omega$ .  $U_T = -4 \text{V}$ 

Търси се:  $I_D = ?, U_{DS} = ?$ 



Построява се товарна права с отрези  $U_{DD}$  = -8V и  $U_{DD}/R_D$  = -8V/0.400 $\Omega$  = -20 A. Определя се раб. Точка за  $U_{GS}$  = -6V.

ld [A]	10.5
Uds [V]	-3.8
Област на работа	Насищане


От характеристиката:  $U_{DS} = -3.8$ V


$$U_{Dsat} = U_{GS} - U_T = -6 - (-4) = -2V$$

 $|U_{DS}|>|U_{Dsat}|$  работната точка на транзисторът е в областта на насищане

## Предавателни Характеристики (Transfer Characteristics)

$$I_D = f(U_{GS}), U_{DS} = \text{const}$$






NMOS, индуциран канал

PMOS, индуциран канал

## Предавателни Характеристики – Температурна Зависимост




При повишаване на температурата се:

- Намалява праговото напрежение  $U_T$ , което предизвиква увеличаване на  $I_D$
- Намалява подвижността на токо-носителите  $\mu_n$ , което предизвиква намаляване на тока  $I_D$ .
- В резултат MOS транзисторите имат **термостабилна точка**.

MOS транзистор с *N* индуциран канал

При MOS транзисторите с повишаване на температурата има област от характеристиката, където токът намалява. Поради това при мощните MOS транзистори не възникват проблеми, характерни за мощните биполярни.

## Предавателни Характеристики – Стръмност (transconductance)



$$I_D = f(U_{GS}), U_{DS} = \text{const}$$


**Стръмност** на предавателната характеристика  $g_m$ , (S)

$$g_m = S = \frac{dI_D}{dU_{GS}} = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}}, U_{DS} = const$$


$$g_{\scriptscriptstyle m} = k U_{\scriptscriptstyle DS}$$
 за линеен режим

$$g_{\scriptscriptstyle m} = k(U_{\scriptscriptstyle GS} - U_{\scriptscriptstyle T})$$
 за насищане


## MOSFET с вграден канал Depletion MOSFET



## MOSFET с вграден канал (depletion mode)




N-канален MOS транзистор с вграден канал N-channel, depletion mode MOSFET



MOS транзисторът с вграден канал е отпушен при  $U_{GS} = 0 \text{ V}$  защото каналът е създаден при производството му.

Количеството на токоносители в канала (проводимостта му) зависи от поляритета на приложеното напрежение на гейта.

## MOSFET с вграден канал




MOS транзистор с N вграден канал

При положително напрежение  $U_{GS} > 0$  се привличат електрони, каналът се обогатява с токоносители и проводимостта му, респективно токът расте.

Ако напрежението е отрицателно  $U_{GS} < 0$  електроните се отблъскват от повърхността, каналът обеднява на токоносители и токът намалява.

## MOSFET с вграден канал - характеристики



NMOS транзистор с вграден канал


При  $U_{GS} = 0$  V протича ток.


При  $U_{GS} > 0$  токът  $I_D$  расте с нарастване на  $U_{GS}$ 

При  $U_T < U_{GS} < 0 I_D$  намалява.

При  $U_{GS} < U_T$  еканалът не съществува.  $U_T$  е праговото напрежение на транзистора.


## MOSFET с вграден канал – изходни характеристики






Примери на изходни характеристики на n-канални MOS транзистори с вграден канал

## MOSFET с вграден канал – предавателни характеристики





Примери на предавателни (transfer) характеристики на n-канални MOS транзистори с вграден канал

Параметри на MOS Транзисторите

### Параметри – key performance parameters


Най-важните параметри според различни производители на MOS транзистори


Table 1 Key Performance Parameters

Parameter	Value	Unit
<b>V</b> <sub>DS</sub>	40	V
R <sub>DS(on),typ</sub>	0.5	mΩ
R <sub>DS(on),max</sub>	0.65	mΩ
I <sub>D(Silicon Limited)</sub>	564	A
I <sub>D(Package Limited)</sub>	360	A
Q <sub>G</sub> (0V10V)	366	nC

PRODUCT SUMMARY						
V <sub>DS</sub> (V) at T <sub>J</sub> max.	650					
R <sub>DS(on)</sub> typ. (Ω) at 25 °C	V <sub>GS</sub> = 10 V 0.171					
Q <sub>g</sub> max. (nC)	74					
Q <sub>gs</sub> (nC)	15					
Q <sub>gd</sub> (nC)	15					

V <sub>DSS</sub>	R <sub>DS(ON)</sub> MAX	I <sub>D</sub> MAX
600 V	99 mΩ @ 10 V	33 A





V <sub>DSS</sub>	60V			
R <sub>DS(on)</sub> typ.	1.15m $\Omega$			
max	<b>1.4m</b> Ω			
D (Silicon Limited)	338A①			
I <sub>D (Package Limited)</sub>	240A			

### Параметри – Absolute maximum ratings – Мощност и температура

Table 2 Maximum ratings

Parameter	Cumbal		Values	i	Limit	Note / Took Condition	
	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit	Note / Test Condition	
Continuous drain current <sup>1)</sup>	I <sub>D</sub>	- - -	- - -	110 85 78 19.4	A	V <sub>GS</sub> =10 V, T <sub>C</sub> =25 °C V <sub>GS</sub> =10 V, T <sub>C</sub> =100 °C V <sub>GS</sub> =6 V, T <sub>C</sub> =100 °C V <sub>GS</sub> =10 V, T <sub>A</sub> =25 °C, R <sub>thJA</sub> =40°C/W <sup>2)</sup>	
Pulsed drain current <sup>3)</sup>	I <sub>D,pulse</sub>	-	-	440	Α	T <sub>A</sub> =25 °C	
Avalanche energy, single pulse <sup>4)</sup>	E <sub>AS</sub>	-	-	115	mJ	/ <sub>D</sub> =92 A, R <sub>GS</sub> =25 Ω	
Gate source voltage	V <sub>GS</sub>	-20	-	20	V	-	
Power dissipation	P <sub>tot</sub>	-	-	150 3.8	W	T <sub>C</sub> =25 °C T <sub>A</sub> =25 °C, R <sub>thJA</sub> =40 °C/W <sup>2)</sup>	
Operating and storage temperature	T <sub>j</sub> , T <sub>stg</sub>	-55	-	175	°C	IEC climatic category; DIN IEC 68-1: 55/175/56	


$$P_D = \frac{T_J - T_C}{R_{\theta JC}} \qquad P_D = \frac{T_J - T_A}{R_{\theta JA}}$$

 $T_J$  = Junction Temperature / температура на кристала  $T_C$  = Case Temperature / темп. на корпуса  $T_A$  = Ambient Temperature / околна температура  $R_{\theta JC}$  = Junction to Case Thermal Resistance  $R_{\theta JA}$  = Junction to Ambient Thermal Resistance

#### Table 3 Thermal characteristics

Peremeter	Cumbal		l lmi4		
Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit
Thermal resistance, junction - case	R <sub>thJC</sub>	-	-	1	°C/W
Thermal resistance, junction - ambient, 6 cm² cooling area	RthJA	-	-	40	°C/W
Thermal resistance, junction - ambient, minimal footprint <sup>2)</sup>	RthJA	-	-	62	°C/W

### Температурна зависимост на максимално допустими параметри




### Safe Operating Area (SOA)


Table 2 Maximum ratings

Parameter	0h.a.l		Value	s	1114	Nada / Tank Oam didian	
	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit	Note / Test Condition	
Continuous drain current <sup>1)</sup>	I <sub>D</sub>	- - - -	- - - -	110 85 78 19.4	A	V <sub>GS</sub> =10 V, T <sub>C</sub> =25 °C V <sub>GS</sub> =10 V, T <sub>C</sub> =100 °C V <sub>GS</sub> =6 V, T <sub>C</sub> =100 °C V <sub>GS</sub> =10 V, T <sub>A</sub> =25 °C, R <sub>thJA</sub> =40 °C/W <sup>2)</sup>	
Pulsed drain current <sup>3)</sup>	I <sub>D,pulse</sub>	-	-	440	Α	T <sub>A</sub> =25 °C	
Avalanche energy, single pulse <sup>4)</sup>	E <sub>AS</sub>	-	-	115	mJ	I <sub>D</sub> =92 A, R <sub>GS</sub> =25 Ω	
Gate source voltage	V <sub>GS</sub>	-20	-	20	V	-	
Power dissipation	P <sub>tot</sub>	-	-	150 3.8	W	T <sub>C</sub> =25 °C T <sub>A</sub> =25 °C, R <sub>thJA</sub> =40 °C/W <sup>2)</sup>	
Operating and storage temperature	Tj, Tstg	-55	-	175	°C	IEC climatic category; DIN IEC 68-1: 55/175/56	

Графично представяне на някои от максимално допустимите параметри



### Safe Operating Area (SOA)



# Параметри – $U_{GS(TH)}$


### Прагово напрежение (gate threshold voltage) - U<sub>GS(th)</sub>

Table 4 Static characteristics

Parameter	0 11	Values					
	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit	Note / Test Condition	
Drain-source breakdown voltage	V <sub>(BR)DSS</sub>	40	-	-	V	V <sub>GS</sub> =0 V, I <sub>D</sub> =250 uA	
Breakdown voltage temperature coefficient	$dV_{(BR)DSS}/dT_{j}$	-	36	-	mV/°C	I <sub>D</sub> =5 mA, referenced to 25 °C	
Gate threshold voltage	V <sub>GS(th)</sub>	2.2	-	3.7	V	V <sub>DS</sub> =V <sub>GS</sub> , I <sub>D</sub> =250 μA	
Zero gate voltage drain current	<b>/</b> DSS	-	-	1 150	μА	V <sub>DS</sub> =40 V, V <sub>GS</sub> =0 V, T <sub>j</sub> =25 °C V <sub>DS</sub> =40 V, V <sub>GS</sub> =0 V, T <sub>j</sub> =125 °C	
Gate-source leakage current	I <sub>GSS</sub>	-	-	100	nA	V <sub>GS</sub> =20 V, V <sub>DS</sub> =0 V	
Drain-source on-state resistance	R <sub>DS(on)</sub>	-	0.5 0.7	0.65	mΩ	V <sub>GS</sub> =10 V, I <sub>D</sub> =100 A V <sub>GS</sub> =6 V, I <sub>D</sub> =50 A	
Gate resistance <sup>1)</sup>	R <sub>G</sub>	-	2.2	-	Ω	-	
Transconductance	$g_{fs}$	-	320	-	s	V <sub>DS</sub>  ≥2 I <sub>D</sub>  R <sub>DS(on)max</sub> , I <sub>D</sub> =100 A	


Праговото напрежение, Vth, се дефинира като минималното напрежение на гейта, необходимо за създаване на инверсна област под гейта и образуване на проводящ канал между дрейна и сорса. Vth обикновено се измерва при ток на дрейна 250 uA.

Vth варира в известни граници за отделните транзистори от даден модел.



 $I_D=f(V_{GS}), |V_{DS}|>2|I_D|R_{DS(on)max}$ ; parameter:  $T_j$ 

# Температурна зависимост на U<sub>GS(TH)</sub>




Фактори, които определят температурният коефициент на Id:

- съпротивлението на канала нараства с температурата поради намаляване подвижността на токоносителите
- праговото напрежение намалява с температурата поради повишеното количество на токоносителите в канала.

Точката от графиката, в която двата фактора се компенсират взаимно, се нарича Zero Temperature Coefficient point

### Термална нестабилност в MOSFET транзистори




Област на термална нестабилност: Повишаването на температурата на транзистора води до нарастване на Id и респективно на загубите (P=I.U). По-високите загуби предизвикват ново увеличение на температурата и се получава положителна обратна връзка ☺.

# Влияние на термалната нестабилност върху SOA

Теоретичен максимален ток

Редукция заради термална нестабилност



### Параметри – Rds(on)

R<sub>DS(on)</sub> - (drain-source on-state resistance) – съпротивление между дрейна и сорса, когато транзисторът е "включен".

Table 4 Static characteristics

Parameter	0 I		Value	s		
	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit	Note / Test Condition
Drain-source breakdown voltage	V <sub>(BR)DSS</sub>	40	-	-	V	V <sub>GS</sub> =0 V, I <sub>D</sub> =250 uA
Breakdown voltage temperature coefficient	$dV_{(BR)DSS}/dT_{j}$	-	36	-	mV/°C	I <sub>D</sub> =5 mA, referenced to 25 °C
Gate threshold voltage	V <sub>GS(th)</sub>	2.2	-	3.7	V	V <sub>DS</sub> =V <sub>GS</sub> , I <sub>D</sub> =250 μA
Zero gate voltage drain current	I <sub>DSS</sub>	-	-	1 150	μА	V <sub>DS</sub> =40 V, V <sub>GS</sub> =0 V, T <sub>j</sub> =25 °C V <sub>DS</sub> =40 V, V <sub>GS</sub> =0 V, T <sub>j</sub> =125 °C
Gate-source leakage current	I <sub>GSS</sub>	-	-	100	nA	V <sub>GS</sub> =20 V, V <sub>DS</sub> =0 V
Drain-source on-state resistance	R <sub>DS(on)</sub>	-	0.5 0.7	0.65	mΩ	V <sub>GS</sub> =10 V, I <sub>D</sub> =100 A V <sub>GS</sub> =6 V, I <sub>D</sub> =50 A
Gate resistance <sup>1)</sup>	R <sub>G</sub>	-	2.2	-	Ω	-
Transconductance	$g_{fs}$	-	320	-	s	V <sub>DS</sub>  ≥2    I <sub>D</sub>     R <sub>DS(on)max</sub> , I <sub>D</sub> =100 A





Figure 8. Origin of Internal Resistance in a Power MOSFET.


RDS(on) = Rsource + Rch + RA + RJ + RD + Rsub + Rwcml


## Параметри – Rds(on) – Зависимост от температурата



Rds(on) расте при повишаване на температурата, което води до намаляване на Id и на разсейвана мощност  $P = Id^2.Rds(on)$ 

### Параметри – Rds(on) – Зависимост от Ugs и Id





За да може MOSFET да комутира голям ток с минимални загуби, Rds(on) да е малко, т.е. напрежението Ugs трябва да е достатъчно високо.

# Параметри – Drain-source breakdown voltage V<sub>(BR)DSS</sub>


Table 4 Static characteristics

Parameter	Cumbal		Values		Unit	Nata / Tant Can dition	
Farameter	Symbol	Min.	Тур.	Мах.	Unit	Note / Test Condition	
Drain-source breakdown voltage	V <sub>(BR)DSS</sub>	40	-	-	V	V <sub>GS</sub> =0 V, I <sub>D</sub> =250 uA	
Breakdown voltage temperature coefficient	$dV_{(BR)DSS}/dT_{j}$	-	36	-	mV/°C	/ <sub>□</sub> =5 mA, referenced to 25 °C	
Gate threshold voltage	V <sub>GS(th)</sub>	2.2	-	3.7	V	V <sub>DS</sub> =V <sub>GS</sub> , I <sub>D</sub> =250 μA	
Zero gate voltage drain current	I <sub>DSS</sub>	-	-	1 150	μА	$V_{\rm DS}$ =40 V, $V_{\rm GS}$ =0 V, $T_{\rm j}$ =25 °C $V_{\rm DS}$ =40 V, $V_{\rm GS}$ =0 V, $T_{\rm j}$ =125 °C	
Gate-source leakage current	I <sub>GSS</sub>	-	-	100	nΑ	V <sub>GS</sub> =20 V, V <sub>DS</sub> =0 V	
Drain-source on-state resistance	R <sub>DS(on)</sub>	-	0.5 0.7	0.65 -	mΩ	V <sub>GS</sub> =10 V, I <sub>D</sub> =100 A V <sub>GS</sub> =6 V, I <sub>D</sub> =50 A	
Gate resistance <sup>1)</sup>	R <sub>G</sub>	-	2.2	-	Ω	-	
Transconductance	$g_{fs}$	-	320	-	S	$ V_{DS}  \ge 2 I_D R_{DS(on)max}, I_D = 100 A$	

Напрежението дрейн-сорс при  $U_{GS}$ =0, при която ще протече дрейнов ток 250uA.

Работа над този праг ще причини високи електрически полета в обратно поляризираните p-n преходи. Поради ударната йонизация, високите електрически полета създават двойки електрон-дупка, които се подлагат на ефект на лавинно умножение, водещ до увеличен ток. Увеличеният обратен ток води до по-голяма разсейвана мощност (P=U.I) и съответно повишаване на температурата. Това може да доведе до разрушаване на транзистора.

Когато MOSFET се използва като ключ, се получават индуктивни пикове на напрежението. За да не настъпи лавинен пробив, трябва да се избере транзистор с  $V_{(BR)DSS}$  поне 20-30% по-високо от захранващото напрежение  $U_{DD}$ .




# Параметри – Drain-source breakdown voltage V<sub>(BR)DSS</sub>

Table 4 Static characteristics

Parameter	Or made al		Values	•	11	N - 4 - 4 T - 4 C 1141	
	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit	Note / Test Condition	
Drain-source breakdown voltage	V <sub>(BR)DSS</sub>	40	-	-	٧	V <sub>GS</sub> =0 V, I <sub>D</sub> =250 uA	
Breakdown voltage temperature coefficient	$dV_{(BR)DSS}/dT_j$	-	36	-	mV/°C	I <sub>D</sub> =5 mA, referenced to 25 °C	
Gate threshold voltage	V <sub>GS(th)</sub>	2.2	-	3.7	V	V <sub>DS</sub> =V <sub>GS</sub> , I <sub>D</sub> =250 μA	
Zero gate voltage drain current	<b>I</b> <sub>DSS</sub>	-	-	1 150	μА	V <sub>DS</sub> =40 V, V <sub>GS</sub> =0 V, T <sub>j</sub> =25 °C V <sub>DS</sub> =40 V, V <sub>GS</sub> =0 V, T <sub>j</sub> =125 °C	
Gate-source leakage current	I <sub>GSS</sub>	-	-	100	nΑ	V <sub>GS</sub> =20 V, V <sub>DS</sub> =0 V	
Drain-source on-state resistance	R <sub>DS(on)</sub>	-	0.5 0.7	0.65	mΩ	V <sub>GS</sub> =10 V, I <sub>D</sub> =100 A V <sub>GS</sub> =6 V, I <sub>D</sub> =50 A	
Gate resistance <sup>1)</sup>	R <sub>G</sub>	-	2.2	-	Ω	-	
Transconductance	$g_{fs}$	-	320	-	s	V <sub>DS</sub>  ≥2    I <sub>D</sub>   R <sub>DS(on)max</sub> , I <sub>D</sub> =100 A	


Както е показано на фигурата,  $V_{(BR)DSS}$  има положителен температурен коефициент. MOSFET може да блокира повече напрежение, когато е горещ, отколкото когато е студен.



### Параметри – Transconductance / стръмност на предавателната характеристика

Table 4 Static characteristics

Parameter	Cymphal		Values		11-14	Note / Took Complision
Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit	Note / Test Condition
Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	40	-	-	V	V <sub>GS</sub> =0 V, I <sub>D</sub> =250 uA
Breakdown voltage temperature coefficient	$dV_{(BR)DSS}/dT_{j}$	-	36	-	mV/°C	I <sub>D</sub> =5 mA, referenced to 25 °C
Gate threshold voltage	V <sub>GS(th)</sub>	2.2	-	3.7	V	V <sub>DS</sub> =V <sub>GS</sub> , I <sub>D</sub> =250 μA
Zero gate voltage drain current	<b>I</b> DSS	-	-	1 150	μA	V <sub>DS</sub> =40 V, V <sub>GS</sub> =0 V, T <sub>j</sub> =25 °C V <sub>DS</sub> =40 V, V <sub>GS</sub> =0 V, T <sub>j</sub> =125 °C
Gate-source leakage current	I <sub>GSS</sub>	-	-	100	nA	V <sub>GS</sub> =20 V, V <sub>DS</sub> =0 V
Drain-source on-state resistance	$R_{ extsf{DS(on)}}$	-	0.5 0.7	0.65	mΩ	V <sub>GS</sub> =10 V, I <sub>D</sub> =100 A V <sub>GS</sub> =6 V, I <sub>D</sub> =50 A
Gate resistance <sup>1)</sup>	R <sub>G</sub>	-	2.2	-	Ω	-
Transconductance	$g_{fs}$	-	320	-	s	V <sub>DS</sub>  ≥2    I <sub>D</sub>     R <sub>DS(on)max</sub> , I <sub>D</sub> =100 A



Отразява чувствителността на дрейновият ток към промените на напрежението гейт-сорс.

### Параметри – Dynamic characteristics

Table 5 **Dynamic characteristics** 

<b>B</b>	0		Values			Nata / Taat Canadition		
Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit	Note / Test Condition		
Input capacitance <sup>1)</sup>	C <sub>iss</sub>	-	18000	-	pF	V <sub>GS</sub> =0 V, V <sub>DS</sub> =20 V, f=1 MHz		
Output capacitance <sup>1)</sup>	Coss	-	2900	-	pF	V <sub>GS</sub> =0 V, V <sub>DS</sub> =20 V, f=1 MHz		
Reverse transfer capacitance <sup>1)</sup>	Crss	-	2000	-	pF	V <sub>GS</sub> =0 V, V <sub>DS</sub> =20 V, f=1 MHz		
Turn-on delay time	$t_{\sf d(on)}$	-	23	-	ns	$V_{\rm DD} = 20 \text{ V}, V_{\rm GS} = 10 \text{ V}, I_{\rm D} = 30 \text{ A}, R_{\rm G,ext} = 2.7 \Omega$		
Rise time	t <sub>r</sub>	-	75	-	ns	V <sub>DD</sub> =20 V, V <sub>GS</sub> =10 V, I <sub>D</sub> =30 A,		
Turn-off delay time	$t_{\sf d(off)}$	-	I <sub>D</sub> $\spadesuit$					
Fall time	t <sub>f</sub>	-				/		




Figure 11. Power MOSFET (a) Transfer characteristics, (b) Equivalent Circuit Showing Components That Have Greatest Effect on Switching IRF40SC240

### Параметри – Dynamic characteristics – капацитети


Table 5 Dynamic characteristics

Danis de la constante de la co	0	Values				
Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Un	
Input capacitance <sup>1)</sup>	Ciss	-	18000	-	pF	
Output capacitance <sup>1)</sup>	Coss	-	2900	-	pF	
Reverse transfer capacitance <sup>1)</sup>	Crss	-	2000	-	pF	
Turn-on delay time	$t_{ m d(on)}$	-	23	-	ns	
Rise time	tr	-	<b>7</b> 5	-	ns	
Turn-off delay time	$t_{ m d(off)}$	-	197	-	ns	
Fall time	t <sub>f</sub>	-	114	-	ns	



$$C_{rss} = C_{GD}$$

$$C_{oss} = C_{DS} + C_{GD}$$



Note / Test Condition


 $V_{GS}$ =0 V,  $V_{DS}$ =20 V, f=1 MHz

 $V_{GS}=0 \text{ V}, V_{DS}=20 \text{ V}, f=1 \text{ MHz}$ 

### Параметри – Dynamic characteristics – капацитети

Table 5 Dynamic characteristics

D	0 b. a.l.		Values			N-4- / T-4 0 110			
Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit	Note / Test Condition			
Input capacitance <sup>1)</sup>	Ciss	-	18000	-	pF	V <sub>GS</sub> =0 V, V <sub>DS</sub> =20 V, f=1 MHz			
Output capacitance <sup>1)</sup>	Coss	-	2900	-	pF	V <sub>GS</sub> =0 V, V <sub>DS</sub> =20 V, f=1 MHz			
Reverse transfer capacitance <sup>1)</sup>	C <sub>rss</sub>	-	2000	-	pF	V <sub>GS</sub> =0 V, V <sub>DS</sub> = 10 <sup>5</sup>			
Turn-on delay time	$t_{\sf d(on)}$	-	23	-	ns	V <sub>DD</sub> =20 V, V <sub>GS</sub> R <sub>G,ext</sub> =2.7 Ω			
Rise time	t <sub>r</sub>	-	75	-	ns	V <sub>DD</sub> =20 V, V <sub>GS</sub> R <sub>G,ext</sub> =2.7 Ω			
Turn-off delay time	$t_{ m d(off)}$	-	197	-	ns	V <sub>DD</sub> =20 V, V <sub>GS</sub> R <sub>G,ext</sub> =2.7 Ω			
Fall time	t <sub>f</sub>	-	114	-	ns	V <sub>DD</sub> =20 V, V <sub>GS</sub> R <sub>G,ext</sub> =2.7 Ω			
						<u> </u>			



 $C=f(V_{DS})$ ;  $V_{GS}=0$  V; f=1 MHz

IRF40SC240

### Параметри – Dynamic characteristics – закъснения

Закъснението при включване, td(on), е времето, необходимо за зареждане на входния капацитет на MOSFET, преди да започне протичане на дрейнов ток.

td(off) е времето, необходимо за разреждане на капацитета, преди транзистора започне да се "запушва".




Table 5 Dynamic characteristics

Doromotor	Or made al		Values			Note / Took Condition
Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit	Note / Test Condition
Input capacitance <sup>1)</sup>	C <sub>iss</sub>	-	18000	-	pF	V <sub>GS</sub> =0 V, V <sub>DS</sub> =20 V, f=1 MHz
Output capacitance <sup>1)</sup>	Coss	-	2900	-	pF	V <sub>GS</sub> =0 V, V <sub>DS</sub> =20 V, f=1 MHz
Reverse transfer capacitance <sup>1)</sup>	Crss	-	2000	-	pF	V <sub>GS</sub> =0 V, V <sub>DS</sub> =20 V, f=1 MHz
Turn-on delay time	t <sub>d(on)</sub>	-	23	-	ns	$V_{\rm DD}$ =20 V, $V_{\rm GS}$ =10 V, $I_{\rm D}$ =30 A, $R_{\rm G,ext}$ =2.7 $\Omega$
Rise time	t <sub>r</sub>	-	75	-	ns	$V_{\rm DD}$ =20 V, $V_{\rm GS}$ =10 V, $I_{\rm D}$ =30 A, $R_{\rm G,ext}$ =2.7 $\Omega$
Turn-off delay time	$t_{ m d(off)}$	-	197	-	ns	$V_{\rm DD} = 20 \text{ V}, V_{\rm GS} = 10 \text{ V}, I_{\rm D} = 30 \text{ A}, R_{\rm G,ext} = 2.7 \Omega$
Fall time	<b>t</b> f	-	114	-	ns	$V_{\rm DD} = 20 \text{ V}, V_{\rm GS} = 10 \text{ V}, I_{\rm D} = 30 \text{ A}, R_{\rm G,ext} = 2.7 \Omega$

### Параметри – заряди на гейта

Danier de la constant	0		l		
Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit
Gate to source charge	Qgs	-	85	-	nC
Gate charge at threshold	$Q_{g(th)}$	-	54	-	nC
Gate to drain charge <sup>2)</sup>	$Q_{gd}$	-	121	-	nC
Switching charge	Q <sub>sw</sub>	-	152	-	nC
Gate charge total <sup>2)</sup>	√ Q <sub>g</sub>	-	366	458	nC
Gate plateau voltage	V <sub>plateau</sub>	-	4.8	-	V
Gate charge total, sync. FET	Q <sub>g(sync)</sub>	-	245	-	nC
Output charge <sup>1)</sup>	Qoss	-	101	-	nC

Q gate Q<sub>sw</sub>  $Q_{gd}$ 

Total Gate Charge (Qg) – количеството заряд, което трябва да се инжектира в гейта, за да се включи MOSFET.


Въпреки че стойностите на входния капацитет са полезни, те не дават точни резултати при сравняване на комутационни характеристики на два транзистора от различни производители. Влиянието на геометричните размери и стръмността gfs правят подобни сравнения потрудни. По-полезен параметър от гледна точка на схемното проектиране е зарядът на гейта, а не капацитетът.

### Процес на включване на транзистора

- t1: Ugs = Uth започва да тече дрейнов ток.
- t2: Cgs е напълно зареден и токът на дрейна достига стойността ld и остава постоянен, докато напрежението на дрейна започва да намалява.
- t3: Дрейновият ток зарежда капацитета Cgd. Ugs не расте защото Uds намалява и с това увеличава ефективната стойност на Ugd т.нар. ефект на Милер.
- t4: След като и двата капацитета Cgs и Cgd са напълно заредени, напрежението на гейта започва да се увеличава отново, докато достигне желаната стойност Ugs(on).

Зарядът на гейта (Qgs + Qgd), съответстващ на времето t3, е минималният заряд, необходим за включване на транзистора.

За да се минимизира Rds(on) е необходимо да се избере напрежение на гейта, по-високо от минимално необходимото. Затова при изчисленията се използва заряд на гейта Qg.



### Параметри – Avalanche data

Table 4. Avalanche data

Symbol	Parameter	Value	Unit
I <sub>AR</sub>	Avalanche current, repetitive or not repetitive (pulse width limited by Tjmax)	30	А
E <sub>AS</sub>	Single pulse avalanche energy (starting Tj=25°C, I <sub>D</sub> =I <sub>AR</sub> , V <sub>DD</sub> =50V)	140	mJ


#### STP30NF20

Лавинен пробив (avalanche operation) – протича дрейнов ток, въпреки че Ugs=0. Типичен причинител е изключване на индуктивен товар.

I<sub>AR</sub> е максималният лавинен дрейнов ток, който може да протече, без това да доведе до включване на паразитният биполярен транзистор и настъпване на вторичен пробив в него.


Подобен вторичният пробив в биполярният транзистор е необратим и води до термично разрушаване на MOS транзистора.

E<sub>AS</sub> е максималната енергия, която може да бъде разсеяна от транзистора по време на единичен лавинен пробив, преди температурата на прехода (Тj) да достигне максималната допустима стойност.



Приложения на MOS Транзисторите

#### Ключов Режим и Линеен Режим




[1] R<sub>DSon</sub> operation ON/OFF trajectory; [2] linear mode operation ON/OFF trajectory


Example of MOSFET output characteristic: ON/OFF trajectories

Приложения на MOS Транзисторите Ключов режим

### MOSFET Ключ – Резистивен Товар

#### Управление на сетодиоди (резистивен товар)






LED-DRV.asc

https://github.com/vpt-tus/ppe

### MOSFET Ключ – Индуктивен Товар

Без D1

#### Управление на индуктивен товар





PULSE(0.5V 4.5V 10m 0.1m 0.1m 20m)

.tran 50m

FET-switch-ind-2.asc


https://github.com/vpt-tus/ppe






### MOSFET Ключ – Загуби

#### Разсейвана мощност




FET-switch-power.asc

https://github.com/vpt-tus/ppe



### Практическа схема на MOSFET ключ




Защо е необходим резистора между гейта и сорса?

### Практическа схема на MOSFET ключ

#### Защо е необходим резистора между гейта и сорса?

.model myswitch sw(Ron=1 Roff=10Meg Vt=0.5V Vh=-0.4V)




4.0V 3.0V-2.0V-1.0V-V(ugs) 9V-6V-Id(M1) 110mA-V(uds) 20ms 5.0V 4.0V-3.0V-2.0V-1.0V V(ugs) 12.012V 12.006V 11.994V 11.988\ Id(M1) 235.4mA 234.3m/ 233.2mA V(uds) 285.4m\ 284.3m\

### Избор на Ugs

**Table 7. Characteristics** 

Symbol	Parameter	Conditions		Min	Тур	Max	Unit	
Static characteristics								
V <sub>(BR)DSS</sub> drain-source breakdown voltage		$I_D = 250 \mu A; V_{GS} = 0 V; T_j = 25 °C$		80	-	-	V	
		$I_D = 250 \mu A; V_{GS} = 0 V; T_j = -55 °C$	_	72	-	-	V	
V <sub>GS(th)</sub>	gate-source threshold	$I_D = 1 \text{ mA}; V_{DS} = V_{GS}; T_j = 25 \text{ °C}; Fig. 11$		2	3	4	٧	
voltage	I <sub>D</sub> = 1 mA; V <sub>DS</sub> =V <sub>GS</sub> ; T <sub>j</sub> = 175 °C		-	1.8	-	V		
		$I_D = 1 \text{ mA}; V_{DS} = V_{GS}; T_j = -55 \text{ °C}$		-	3.4	-	٧	

Ugs трябва да бъде значително по-голямо от Ugs(th) за минимални загуби Id \* Uds



#### Приложения – Ключов режим


#### Схеми за управление на гейта (gate drivers)

Входният сигнал към схемата за управление на гейта обикновено е под формата на серия от импулси на логическо ниво от 3,3 или 5 V. Тези сигналите могат да произхождат от микроконтролер, FPGA или друга логическа интегрална схема, или компаратор.


Обикновенно тези източници на сигнали не са способни да отдават или приемат достатъчен ток, за да включват и изключват мощен MOSFET за желаното време.


Поради това се добавя схема за управление на гейта, която изпълнява следните задачи:

- 1. Увеличава напрежението до достатъчно високи стойности на Ugs
- 2. Осигурява достатъчно голям ток за зареждане или разреждане на входния капацитет на MOSFET.





## MOSFET в Интегрални Схеми – CMOS






### CMOS Логически Елементи








NOT (не) Y = !A)

NOR (или – не) 
$$Y = !(A + B)$$

NAND (и — не) 
$$Y = !(A . B)$$

Приложения на MOS Транзисторите Линеен режим

### Приложения – Линеен режим



[1] R<sub>DSon</sub> operation ON/OFF trajectory; [2] linear mode operation ON/OFF trajectory **Example of MOSFET output characteristic: ON/OFF trajectories** 

For the given input signal, the MOSFET can't be fully switched on due to the low gate driver voltage. The gate voltage will be above the gate threshold voltage but the MOSFET is working in linear mode in order to control the voltage applied to the airbag squibs.

#### airbag application




Figure 1. Airbag Squib typical application circuit

#### Приложения – Линеен режим – Hot Swap





Figure 1 - Generic Hot Swap Circuit


In essence the Hot Swap circuit, which is between the board input rail and the rest of the board's circuitry, is an inrush current limiter that allows for charging of the bulk capacitance in a controlled manner. Also faults, such as over current and overvoltage are managed by Hot Swap circuits.

### Приложения – Линеен режим

Съществуват модели транзистори, които са специално оптимизирани за работа в линеен режим




Влиянието на ефекта на Spirito върху SOA е намалено



1ms / 50V / 6A

## Интегрални Схеми – Операционен Усилвател



## Други Приложения – Предпазване от обратно включване на автомобилен акумулатор

