# Експлоатационни условия и изисквания към материалите

Въпрос 2

Материалознание



# Съдържание

1. Експлоатационни условия

2. Влияние на температурата

3. Влияние на влажността



# 1. Експлоатационни условия

Тези условия се формират от външните фактори, които въздействат върху материалите и променят техните свойства.

### 1.1. Видове фактори

- 1.1.1. Според произхода на въздействието: климатични, механични, биологични, радиационни и др.
- 1.1.2. Според начина на въздействие
- ▶ Случайни не могат да се оценят по време на проектирането.
- ▶ Основни могат да бъдат предвидени по време на проектирането:
  - ✓ Управляеми въздействието им може изцяло да се отстрани;
  - ✓ Слабоуправляеми въздействието им може да се намали;
  - ✓ Неуправляеми тяхното въздействие не подлежи на контрол.



# 1. Експлоатационни условия

#### 1.2. Климатични области

Умерена област "N" – средна годишна температура от -25 °С до +40 °С;

*Студена област "F"* – средномесечна температура на най-студения месец под -15 °C;


*Топла и суха област "ТА"* – средномесечна температура на най-топлия месец над +40 °С;


*Топла и влажна област "ТН"* – средномесечна температура през найвлажния месец над +20 °С и относителна влажност на въздуха над 80%.



#### 2.1. Относителен температурен коефициент

$$\alpha_X = \frac{dX}{XdT}, \, {^{\circ}C^{-1}}$$





За линейни функции X = f(T), то  $\alpha_X = const$ 



## 2.1. Относителен температурен коефициент

$$\alpha_X = \frac{dX}{XdT}, {^{\circ}C^{-1}}$$

За линейни функции X = f(T), то  $\alpha_X = const$ 

$$\alpha_X = \frac{X_2 - X_1}{X_1 (T_2 - T_1)}$$


където  $X_1$  е стойността на параметъра X при температура  $T_1$ ;  $X_2$  - стойността на параметъра X при температура  $T_2$ .



## 2.1. Относителен температурен коефициент

$$\alpha_X = \frac{dX}{XdT}, {^{\circ}C^{-1}}$$

За нелинейни функции X = f(T)



Често се прилага метода на линейна интерполация – кривата се разделя на достатъчно малки интервали, в които се приема че функцията е линейна.

$$\alpha_X = \frac{\Delta X}{X \Delta T}$$



## 2.2. Влияние на температурата върху механичните свойства

Оценява се, чрез температурните коефициенти на линейно  $\alpha_l$  и обемно  $\alpha_V$  разширение



## 2.3. Влияние на температурата върху скоростта на стареене

Закон на Арениус:

$$K = C \exp\left(-\frac{W_a}{kT}\right)$$

където K е скоростта на химичната реакция;

C – коефициент;

 $W_a$  – енергия на активация на процеса;

k – константа на Болцман;

*T* – температура.



#### 2.4. Защита от влиянието на температурата

#### 2.4.1. Термокомпенсация

Основава се на комбинацията от положителни и отрицателни температурни коефициенти на елетрическите параметри на градивните елементи.

#### Недостатъци:


- ✓ намалява, но не отстранява влиянието на температурата;
- ✓ сложен при по-големи схеми



#### 2.4. Защита от влиянието на температурата

#### 2.4.2. Термостатиране

Използват се термостати с автоматично регулиране на температурата, в които се поставят защитаваните елементи



Температурата трябва да бъде повисока от околната

#### Недостатъци:

- усложнена конструкция;
- големи размери и тегло;
- висока цена




- 2.4. Защита от влиянието на температурата
  - 2.4.2. Термостатиране





- 2.4. Защита от влиянието на температурата
  - 2.4.2. Термостатиране





#### 3.1. Влажност на въздуха

**Абсолютна влажност** – масата водни пари *m*, съдържащи се в 1 m<sup>3</sup> въздух.

**Влажност на насищане** –  $m_{\text{нас}}$  – максималното количество водни пари, съдържащи се в 1 m³ въздух при определена температура.

$$\varphi = \frac{m}{m_{\text{Hac}}}.100, \%$$

Нормални условия: φ = 65% при T = 20 °C.

Висока влажност:  $\phi$  = 98% при T = 40 °C.



## 3.2. Влияние на влажността върху свойствата на материалите

- Намалява обемното и повърхностното съпротивление и увеличава диелектричните загуби в диелектриците;
- Увеличава контактното съпротивление;
- Ускорява корозията в металите и контактната корозия между метали с различни електрохимични потенциали.

## 3.3. Защита на материалите

- Учез нанасяне на покрития от влагоустойчиви и влагонепроницаеми материали (лакови покрития);
- ▶ Най-пълна защита се получава чрез херметезиране недостатък: усложняване на конструкцията.



#### 3.3. Защита на материалите

Insulation Varnish Resin 3304P







**NEWECO RESIN** 

**RESIN PRODUCTS** 





## 3.3. Защита на материалите

