

Съдържание

	Основни определения
	Видове поляризации
	Температурна зависимост
	Честотна зависимост


Диелектрици

Имат голяма ΔW и голямо $ho \implies$ не провеждат ток

⇒ използват се като изолатори

Натрупват заряд ⇒ използват се за кондензатори

1. Относителна диелектрична проницаемост ε_r




Във вакуум

$$Q_0 = C_0 U$$

$$C_0 = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

1. Относителна диелектрична проницаемост ε_r



При поставянето на диелектрик в електрическо поле, в него се натрупват заряди поради:

- ✓ Индуциране на електрически диполи и ориентирането им по посока на полето.
- ✓ Ориентиране на съществуващите диполи по посока на полето.

1. Относителна диелектрична проницаемост ε_r

Общият заряд

$$Q = C.U$$

$$C = \varepsilon_r C_0 = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

$$\varepsilon_r = \frac{Q}{Q_0} = \frac{C}{C_0}$$

$$\varepsilon_r > 1$$

2. Определения за поляризация

№ Поляризацията е *състояние* на диелектрика, което се характеризира с това, че електрическия момент на макроскопичен обем от него е отличен от нула.

№ Поляризацията представлява *процес* на изместване на еластично свързаните електрически заряди в диелектрика и ориентиране на диполните молекули.

3. Поляризация Р

В резултат на поляризацията всяка градивна частица на диелектрика придобива електрически момент p_i

$$P = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i}{V}$$

Ако поляризацията на диелектрика е нула, това не винаги означава, че в диелектрика не съществуват диполи, тъй като Р и p_i са векторни величини (с определена посока).

3. Поляризация Р

Уравненията на Максуел дават връзката между интензитета *E* и индукцията *D* на електрическо поле:

$$D_0 = \varepsilon_0 E$$

$$D_0 = \varepsilon_0 E$$
$$D = \varepsilon_r \varepsilon_0 E$$


(полето се разпространява едномерно в линейни материални среди)


$$P = D - D_0 = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1)E = \varepsilon_0 \kappa_r E$$

1. Бързи поляризации (без загуби)

1.1. Електронна поляризация

Еластично изместване и деформация на електронния облак на атома





Тъй като изместването е на малки разстояния (по-малки от атомния радиус *R*), то се извършва за много кратко време.

Проявява се във всички диелектрици.

1. Бързи поляризации (без загуби)

1.1. Електронна поляризация

$$P_{\mathsf{E}} = \mathsf{N}.\alpha_{\mathsf{E}}.\mathsf{E}$$

N – брой атоми в единица обем;

$$lpha_{ extsf{F}} = 4\pi\epsilon_0 R^3$$
 – поляризуемост на атома


$$P_{\rm E} = \varepsilon_0 (\varepsilon_{r\rm E} - 1)E = N.\alpha_{\rm E}.E$$

$$\varepsilon_{rE} = 1 + \frac{N \cdot \alpha_E}{\varepsilon_0}$$

1. Бързи поляризации (без загуби)

1.2. Йонна поляризация

Противоположно изместване на положителните и отрицателните йони на малки разстояния



Наблюдава се в кристални йонни вещества с плътна опаковка на йоните (NaCl)

1. Бързи поляризации (без загуби)

1.2. Йонна поляризация

$$P_{\mathsf{H}} = \mathsf{N}.\alpha_{\mathsf{H}}.\mathsf{E}$$

$$\varepsilon_{r\breve{N}} = 1 + \frac{N.\alpha_{\breve{N}}}{\varepsilon_0}$$


$$\alpha_{\breve{\mathsf{N}}} = \frac{q^2}{k_{\mathsf{F}\mathsf{\Pi}}}$$

където $k_{\text{ЕЛ}}$ е коефициент на еластичност; q – заряд на йона.

2. Бавни поляризации (със загуби)

2.1. Диполна поляризация

Ориентиране на диполите под влияние на външно електрическо поле.



Наблюдава се в материали изградени от полярни молекули (постоянни диполи).

2. Бавни поляризации (със загуби)

2.1. Диполна поляризация

$$lpha_{
m f J} = rac{{m p_{
m J}}^2}{3kT}$$

където $p_{\mathrm{Д}}$ е електрически момент на дипола;

T – температура;

k – константа на Болцман.

2.1. Диполна поляризация

След премахване на полето поляризацията намалява по закона

$$N_t = N_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

където N_t е броят на ориентираните диполи след време t;

 N_0 – броя на ориентираните диполи в началния момент;

 τ – време за релаксация.

диполно-релаксационна

τ е времето за възстановяване на хаотичното разположение на диполите след премахване на полето поради тяхното топлинно движение.

 $\tau = \frac{1}{\omega_0}$

където ω_0 е честотата на топлинните колебания на диполите

2. Бавни поляризации (със загуби)

2.2. Структурна поляризация

Появява се в многофазни (нееднородни) диелектрици, в които има и проводящи слоеве.

При прилагането на поле, свободните заряди се преместват и концентрират по границите на различните фази.

Бавна, защото се получава в резултат на преместване на макрообемни части.

2. Бавни поляризации (със загуби)

2.3. Йонно-релаксационна поляризация

Йонна поляризация в диелектрици с неплътна опаковка на йоните, където изместванията са на по-големи разстояния.

2.4. Електронно-релаксационна поляризация

Резултат от намиращите се в структурата на материала "дефектни" електрони и дупки.


2.5. Резонансна поляризация

Наблюдава се при много високи честоти на външното поле, които съвпадат с механичната резонансна честота на изграждащите структурата частици.

В реален диелектрик могат да се проявят повече от един вид поляризации.

3. Спонтанна поляризация

Представител е бариевия титанат BaTiO₃, който има тетрагонална кристална решетка



Този тип кристална решетка е несиметрична, т. е. има изместване на електрическите заряди, което я превръща в дипол.


3. Спонтанна поляризация


Области с еднакво ориентирани диполни кристални клетки се нарича домен.

Доменната структура определя нелинейността на поляризацията.

Пиезоелектричество

Диполните моменти на единичните кристали се ориентират предимно в една посока в резултат на поляризацията.







При механично въздействие върху кристала се получава скъсяване или удължаване на рамото на единичните диполни моменти – изменя се потенциалната разлика.

Прав пиезоефект – механичното въздействие се преобразува в електрически сигнал

Пиезоелектричество






При прилагане на електрическо поле по посока на ориентираните кристали увеличеният заряд в краищата предизвиква разтягане на диполите или удължаването на кристала.


Обратен пиезоефект – електрическото въздействие се преобразува в механично изменение

III. Температурна зависимост




 ε_{rE} – при промяна на агрегатното състояние най-често обемът се разширява \Rightarrow броят на частиците на единица обем N намалява.

III. Температурна зависимост



 $\varepsilon_{r\breve{M}}$ – с увеличаване на T силата на връзките между йоните намалява и те се изместват на по-големи разстояния.

III. Температурна зависимост



Поляризационни процеси в променливо електрическо поле

Комплексна диелектрична проницаемост

$$\varepsilon_r = 1 + \frac{N \cdot \alpha}{\varepsilon_0}$$

Поляризационни процеси в променливо електрическо поле

Комплексна диелектрична проницаемост

$$\dot{\varepsilon}_r = 1 + \frac{N \cdot \dot{\alpha}}{\varepsilon_0}$$

Поляризационни процеси в променливо електрическо поле

Комплексна диелектрична проницаемост

$$\dot{\varepsilon}_r = 1 + \frac{N \cdot \dot{\alpha}}{\varepsilon_0}$$

Поляризуемост при променливо електрическо поле:

$$\dot{\alpha} = \frac{\alpha_0}{1 + j\omega\tau}$$

където α_0 е поляризуемостта при постоянно поле;

ω – кръгова честота на полето;

τ – време за релаксация

 $j \equiv i$ – имагинерна единица

$$\dot{\varepsilon}_r = 1 + \frac{N\alpha_0}{\varepsilon_0 \left(1 + \omega^2 \tau^2\right)} - j \frac{N\alpha_0 \omega \tau}{\varepsilon_0 \left(1 + \omega^2 \tau^2\right)}$$

$$\varepsilon_r = \frac{1}{\varepsilon_0 \left(1 + \omega^2 \tau^2\right)} - j \frac{N\alpha_0 \omega \tau}{\varepsilon_0 \left(1 + \omega^2 \tau^2\right)}$$
Загуби


$$Re[\dot{\varepsilon}_r] = \varepsilon_r = 1 + \frac{N\alpha_0}{\varepsilon_0(1 + \omega^2 \tau^2)}$$

$$\varepsilon_r = 1 + \frac{N\alpha_0}{\varepsilon_0 \left(1 + \omega^2 \tau^2\right)}$$


Ако
$$\omega \to 0$$
 то $\epsilon_r \to 1 + \frac{N\alpha_0}{\epsilon_0}$

Ako
$$\omega \to \infty$$
 to $\epsilon_r \to 1$

Ако
$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\tau}$$
 то $\epsilon_r = 1 + \frac{N\alpha_0}{2\epsilon_0}$




При честоти по-големи от ω_0 поляризационният процес не може да следва изменението на интензитета на полето и поляризацията намалява.




1. Според механизма на поляризация

1.1. Линейни без загуби – в тях се проявяват електронна и йонна поляризация




1. Според механизма на поляризация

1.2. Линейни със загуби – електронна и релаксационни поляризации




1. Според механизма на поляризация

1.3. Нелинейни – спонтанна поляризации



2. Според строежа

2.1. Неполярни – състоят се от неполярни молекули




полиетилен


$$O-C-O$$

въглероден диоксид

електронна поляризация 2.2. Полярни – състоят се от полярни молекули (диполи)



поливинилхлорид



вода

електронна и диполна поляризация

2. Според строежа

2.3. Йонни вещества – твърди диелектрици с йонна кристална решетка

2.3.1. С плътна упаковка на йоните – кварц, корунд и др.

В тях се проявява електронна и йонна поляризации

2.3.2. С неплътна упаковка на йоните – стъкла, мрамор и др.

В тях се проявява електронна и йонно-релаксационна поляризации

VI. Влияние на агрегатното състояние

Газообразните диелектрици имат малка плътност, поради което

$$\varepsilon_r \rightarrow 1$$

Основно се проявява електронната поляризация.

При нарастване на налягането нараства и \mathcal{E}_{r} защото нараства плътността им.

Течните и **теърдите** диелектрици имат по-големи \mathcal{E}_r от тази на газообразните.

В тях се проявяват всички видове поляризации.