


ТОЧНОСТ НА РАЗМЕРИТЕ




ТОЧНОСТ НА РАЗМЕРИТЕ-ТЕРМИНОЛОГИЯ₁

- Действителен размер: Това е размер, който се измерва след производствения процес.
- Основен размер N: Това е стандартен (номинален/идеален) размер на детайла, който се определя по време на процеса на проектиране, с който се определят границите му.
- Нулева линия "0": Това е права линия, която представлява основния размер. Всички гранични отклонения са свързани с нулевата линия.
- Горна граница Nmax: Това е граница, която се дава на размерите на всеки обект, за да се определи максималният размер на обекта.
- Долна граница Nmin: Това е граница, която се дава, за да се определи минималния размер на обекта.
- Допускова зона Т: Дефинира се като допустимо изменение, което се дава на размерите на продукта. Може да се определи и като разлика между максималния размер на обекта и минималния размер на обекта.


ТОЧНОСТ НА РАЗМЕРИТЕ-ТЕРМИНОЛОГИЯ2

- Отклонение: Дефинира се като разлика между границата на детайла и основния размер на вала или отвора:
- Горно отклонение ES/es: Определя се като разликата между размера на горната граница и съответния основен размер. Той е представен с ES за отвор и еs за външна повърхнина. Той е положителен, когато размерът на горната граница е по-голям от основния размер. Той е отрицателен, когато размерът на горната граница е по-малък от основния размер.
- Долно отклонение El/ei: Определя се като разликата между размера на долната граница и съответния основен размер. Той е представен с El за отвор и еi за външна повърхнина. Той е положителен, когато размерът на долната граница е по-голям от основния размер. Той е отрицателен, когато долната граница е по-малка от основния размер.
- Средно отклонение EM/em: Това отклонение показва разположението на средата на допусковата зона спрямо нулевата линия.
- Основно отклонение: Това е горното отклонение или долното отклонение което е по-близо до нулевата линия.

ВАЛ/SHAFT



ВТУЛКА/HOLE




СГЛОБКИ₁


Сглобки на гладки съединения Сглобката е понятие, определящо характера на съединението между повърхнините на два детайла - с хлабина или стегнатост. За сглобка се говори когато номиналните размери на вала и втулката са еднакви и характеристиката на сглобката се определя от разликата между отклоненията на втулката/отвора и вала.


Сглобките биват: <u>с хлабина</u> (допусковата зона на <u>отвора е над</u> допусковата зона на вала), със стегнатост (допусковата зона на отвора е под допусковата зона на вала) и преходни (допусковите зони на вала и отвора се припокриват).

СГЛОБКИ2


С хлабина










Със стегнатост







Преходна







СГЛОБКИ3



Характеристики на сглобките

• ХЛАБИНА:

максимална хлабина **Jmax**, минимална хлабина **Jmin**, средна хлабина **Jm=(Jmin+ Jmax)/2**

• CTECHATOCT:

максимална стегнатост Smax, минимална стегнатост Smin, ср. стегнатост Sm=(Smin+ Smax)/2

• ПРЕХОДНА:

максимална хлабина Jmax, максимална стегнатост Smax, P=Smax- Jmax

Размерен анализ – видове размери

ВИДОВЕ РАЗМЕРИ В СГЛОБЕНИТЕ ЕДИНИЦИ

Размерите в сглобените единици са резултат от **два вида действия** (делим ги на две групи, означени подолу с **PD** и **MP**):

- **А) Производство на детайлите** (PD размерите на детайлите са резултат от производствен процес).
- **Б) Сглобяване на детайлите** (MP монтажни параметри те са резултат от процеса на сглобяване).

Видове задачи

А) ПРОЕКТНА - Проектира се нова сглобена единица (изделие). Конструкторът добре знае своите изисквания към МР и трябва да се изчислят размерите и допуските на детайлите PD = ?.

MP е даден, DP =? трябва да се изчисли

Б) ПРОВЕРОЧНА - Изделието е произведено, но има нужда да се проверят някои MP = ?.


DP са дадени, MP =? трябва да се изчисли

Подвидове проектни задачи

Подвидовете дизайнерски задачи се отличават поради различни изисквания към МР:

- **А)** Допусковата зона е "затворена" (фиксирана) от горната и долната страна, например: ES / es = +0.03, El / ei = -0.04.
- **Б) Затворена отгоре**: ES / es = + 0,03, EI / ei = не е ограничено (размерът да не става по-голям от зададена стойност).
- **B) Затворена отдолу**: ES / es = не е ограничено, El / ei = -0.04 (размерът да не става по-малък от зададена стойност).


Решаване на линейна проверочна задача



Кодиране на размерна структура

ПОДГОТОВКА на чертежа: поставете ос X (координатна система) и задайте различни номера на всяка съставна част.

КОДИРАНЕ: задайте КОДОВЕ (имена/номера) на повърхнините, ограничаващи монтажни параметри и участващи в челни съединения перпендикулярни на ос X: номера (с нарастване по посока на ос X) и индекси за принадлежност - номера/номерата на детайла/детайлите към който/които принадлежат.




Моделиране на размерна структура1


МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗМЕРНА СТРУКТУРА: изгражда се граф модел с обекти кодираните повърхнини и два вида връзки (линии):

- - - - (за монтажни параметри/размери след сглобяване /) между повърхнини на различни елементи/детайли;

И — (непрекъсната линия) за размери на съставните елементи/детайли (между повърхнини на един елемент/детайл – с еднакви индекси).



Моделиране на размерна структура2



Разкриване на размерните вериги

РАЗКРИВАНЕ НА РАЗМЕРНИТЕ ВЕРИГИ — Търси се най-краткия път между МРі повърхнините - от повърхнината с по-малък номер до повърхнината с по-голям номер (номерата съответстват на разположенията по оста X). Разстоянията са маркирани с "/", например "З/4" означава разстоянието между повърхности номер 3 и 4. Разстоянието между (по-малко число) / (по-голямо число) се добавя като "+", докато (по-голямо) / (по-малко) се добавя като "-". Резултатът за трите размерни вериги е както следва:

- MP1 (1/7) = 1/3 + 3/4 + 4/5 + 5/7
- MP2 (1/2) = 1/3 + 3/4 4/2
- MP3 (6/7) = -5/6 + 5/7

Изчисляване – проверочна задача

$$N_{MP} = \Sigma \xi i N i$$

$$T_{MP} = \Sigma Ti$$

$$EM_{MP} = \Sigma \xi i EMi$$

Примерно решение на втората размерна верига:


$$MP2(1/2) = 1/3 + 3/4 - 4/2$$

Размер	N	Т	EM	ξ
1/3	30.000	0.020	0.000	1.000
3/4	20.000	0.012	0.004	1.000
2/4	- <mark>4</mark> 8.000	0.020	- <mark>0</mark> .008	<mark>-</mark> 1.000
1/2	2.000	0.052	-0.004	

Видове геометрични допуски

Точностни характеристики на	Вид геометричен допуск	Символ
	Праволинейност	
	Равнинност	_
405144	Кръглост	0
ФОРМА	Цилнндричност	A/
	Зададен профил	\cap
	Зададена повърхнина	
	Успоредност	//
ОРИЕНТАЦИЯ	Перпендикулярност	Т
	Наклон	
	Местоположение /позиция/	
DAORO BOWELINE	Концентричност	©
РАЗПОЛОЖЕНИЕ	Съосност	©
	Симетричност	=
	Местно радиално бисне	1
БИЕНЕ	Местно челно биене	1
DMENE	Пълно радиално биене	21
	Пьлно челно биене	21

Геометрични допуски - примери




Примерни задачи

Начертайте диаграмата и определете вида и характеристиките на сглобката:

Ø50 H7/j6

Пресметнете размера означен с "?"



Въпроси?

