


# Биполярни Транзистори


#### Основни свойства



Транзисторът е активен полупроводников елемент. Той позволява с много малък входен сигнал да се управлява значително по-голям по амплитуда и мощност изходен сигнал.

Биполярният транзистор е полупроводников елемент, предназначен за усилване, управление и генериране на електрически сигнали.

# Структура на транзистора





Обратният ток през p-n прехода зависи от генерирането на двойки електрон-дупка, но не и от приложеното напрежение.

Възможно ли е инжектиране на неосновни токоносители в близост до прехода електрически вместо оптически?

Ако е така, бихме могли да контролираме обратния ток на прехода просто чрез промяна скоростта на инжектиране на неосновни носители.

## Структура на транзистора





Биполяният транзистор има три области: емитер, база, и колектор, които формират два p-n прехода: емитер-база и база-колектор.


Емитерът е силно легиран и инжектира токоносители.

Базата управлява потока на токоносители. Тя е слабо легирана и е много тънка.

Колекторът събира токоносителите преминали през базата.

Вследствие на дифузията на свободни токоносители, в p-n преходите се образуват обеднени област с бариерен потенциал от около 0.7V при 25°C за Si.

#### Типове и символи



Съществуват два типа транзистори - *NPN* и *PNP*. Те имат един и същ принцип на действие, но се различават по поляритет на приложените напрежения на преходите и по посока на токовете.

Фигурата илюстрира схемните означения на транзисторите и връзката между електродите и структурата на транзистора. Стрелката върху емитера показва посоката на тока през елемента.

## Режими на работа на транзистора

Според поляритета на напреженията, приложени към *p-n* преходите, се различават четири режима на работа:

#### Активен режим

- емитерен преход право включване
- колекторен преход обратно включване

#### Режим на отсечка


- емитерен преход обратно включване
- колекторен преход обратно включване

#### Режим на насищане


- емитерен преход право включване
- колекторен преход право включване

#### Инверсен

- емитерен преход обратно включване
- колекторен преход право включване



Активен режим




Биполярният транзистор нормално е запушен. За да започне да провежда ток, трябва на двата р-п прехода да се подадат постоянни напрежения.

В **активен режим** р-n преходът емитер-база е включен в права посока, а преходът база-колектор – в обратна.

За *PNP* транзистор, поляритетът на напреженията е противоположен.

## Физически процеси в емитера




Ако U<sub>ве</sub> е по-голям от потенциалната бариера на емитерния преход, започва явлението **инжекция**.

Тъй като емитерът е по-силно легиран от базата, инжекцията е едностранен процес и токът през прехода се състои предимно от електрони.

$$\gamma = rac{I_{En}}{I_{E}} < 1$$
 Коефициент на инжекция


## Физически процеси в базата



Електроните, навлизайки в *P* базата, са неосновни токоносители там. Тъй като базата е много тънка, незначителен брой електрони **рекомбинират** с дупки в базата и **по-голяма част** от тях достигат до колекторния преход.

$$\chi = \frac{I_{Cn}}{I_{En}} < 1$$
 Коефициент на пренасяне


## Физически процеси в колектора



Електроните, достигнали до колектора, се **екстрахират** от обратно включения колекторен p-n преход в областта на колектора и преминават в колекторната верига. Ако настъпи лавинен пробив те се умножават в прехода. При липса на пробив M = 1.

 $I_C = MI_{Cn}$  M – коефициент на лавинно умножение


# Колекторен ток



$$I_C = M\chi\gamma I_E = \alpha I_E$$

lpha - Коефициент на предаване по ток в схема обща база

## Токове в транзистора



Емитерният ток е най-големият ток, защото емитерът е източник на свободни електрони. Колекторният ток е приблизително равен на емитерния, но по-малък от него. Токът на базата е най-малък.


#### Схеми на включване



В зависимост от това, кой от електродите в транзистора е общ между входната, и изходната верига се различават 3 схеми на свързване – обща база (ОБ), общ емитер (ОЕ) и общ колектор (ОК).

Изход

## Токове в транзистора – връзка между колекторен и емитерен ток




$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_C = \alpha I_E + I_{CB0} \approx \alpha I_E$$

$$\alpha \approx \frac{I_C}{I_E} < 1$$

 $\alpha$  - коефициент на усилване по ток за схема "обща база"

# Токове в транзистора – връзка между колекторен и базов ток




 $\beta$  - коефициент на усилване по ток за схема "общ емитер". Други означения:  $h_{21}, h_{FE}$ 

1IN	
-----	--

_	_	_		
	л	Λ	`	,
11.1	и.	_	x	


DC Current Gain	h <sub>FE</sub>		
$(I_{\rm C} = -0.1 \text{ mAdc}, V_{\rm CE} = -10 \text{ Vdc})$		75	_
$(I_{\rm C} = -1.0 \text{ mAdc}, V_{\rm CE} = -10 \text{ Vdc})$		100	_
$(I_{\rm C} = -10 \text{ mAdc}, V_{\rm CE} = -10 \text{ Vdc})$		100	_
$(I_{\rm C} = -150 \text{ mAdc}, V_{\rm CE} = -10 \text{ Vdc}) \text{ (Note 1)}$		100	300
$(I_{\rm C} = -500 \text{ mAdc}, V_{\rm CE} = -10 \text{ Vdc}) \text{ (Note 1)}$		50	-



Коефициентът на усилване по ток β се променя в широки граници при изменение на колекторния ток, температурата и при смяна на транзистора.


Kirk effect

#### Постоянно-токов режим



#### Примери

$$U_{BB} = 5V$$
  
 $R_B = 100k\Omega$   
 $I_B = ?$ 



$$I_B = \frac{U_{BB} - U_{BE}}{R_B}$$

$$= \frac{5V - 0.7V}{100k\Omega}$$

$$= 4.3V \cdot 1 \times 10^{-5}A = 43\mu A$$


#### Примери

$$U_{CC} = 12V$$

$$R_C = 3k\Omega$$

$$I_C = 1mA$$

$$U_{CE} = ?$$



$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C$$

$$= 12V - 1mA \cdot 3k\Omega$$

$$= 12V - 1 \times 10^{-3} A \cdot 3 \times 10^3 \Omega$$

$$= 12V - 3V = 9V$$

#### Примери

$$U_{CC} = 12V$$

$$R_C = 1, 5k\Omega$$


$$R_B = 330k\Omega$$

$$I_B = 25\mu A$$

$$\beta = 200$$

$$U_{CE} = ?$$


$$P_C = ?$$




$$U_{CE} = U_{CC} - I_{C}R_{C}$$
  $I_{C} = \beta \cdot I_{B}$   
 $P_{C} = U_{CE} \cdot I_{C}$   $= 200 \cdot 25 \times 10^{-6} A$   
 $= 5000 \times 10^{-6} A$   
 $= 5 \times 10^{-3} A = 5mA$ 

$$U_{CE} = 12V - 5 \times 10^{-3} A \cdot 1, 5 \times 10^{3} \Omega$$
$$= 12V - 7, 5V = 4, 5V$$
$$P_{C} = 4, 5V \cdot 5mA = 22, 5mW$$

# Волт-Амперни Характеристики




# Обща База – Изходни Характеристики




$$I_C = \alpha I_E + I_{CB0} + \frac{U_{CB}}{r_C}$$
  $\alpha = f(I_E)$   $r_C = \frac{dU_{CB}}{dI_C} \Big|_{I_E = \text{const}}$ 

Изходно диференциално съпротивление в ОБ

# Обща База – Входни Характеристики




$$I_E = f(U_{EB}) \bigg|_{U_{CB} = \text{const}}$$




$$r_{in} = \frac{dU_{EB}}{dI_E} = \frac{\Delta U_{EB}}{\Delta I_E}$$


Входно диференциално съпротивление в ОБ

# Общ Емитер – Изходни Характеристики



$$I_C = f(U_{CE})$$







Отсечка ( $I_B = 0$ ,  $I_C = I_{CEO}$ )

$$= f(I_C) \qquad r_C^* = \frac{dU_{CE}}{dI_C} = \frac{r_C}{1+\beta}$$

Изходно диференциално съпротивление в ОЕ


# Модулиране на Широчината на Базата






С увеличаване на Uce се увеличава коефициента на усилване по ток h<sub>FE</sub> Early effect

# Общ Емитер – Входни Характеристики




$$I_B = f(U_{BE})$$
  $U_{CE} = \text{const}$ 



$$r_{in} = \frac{dU_{BE}}{dI_B} = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_B}$$

Входно диференциално съпротивление в ОЕ

## Влияние на температурата



Транзисторът в схема ОЕ е по-силно зависим от температурата спрямо схема ОБ защото  $I_{CE0}$  и  $\beta$  се увеличават по-бързо с температурата отколкото  $I_{CB0}$  и  $\alpha$ .

## Максимално допустими параметри





Максимално допустимите параметри определят границите на токове, напрежения, мощности и други величини в транзистора, които не трябва да се надвишават, за да се гарантира надеждна експлоатация. Те се задават в каталозите от фирмите производители за всеки тип транзистор.

Тези параметри определят нивата, над които елементът се разрушава. Те не би трябвало дори да се доближават за всички режими на работа. В противен случай елементът може да не функционира нормално или да се съкрати срокът му за експлоатация.

# Максимална Мощност

#### Мах температура на прехода $T_{Cmax}$

Мах мощност в колектора  $P_{Cmax}$ 

$$P = U_{CE}I_{C}$$

Мощност, отделена в колекторния преход

$$P = \frac{T_C - T_a}{R_{th}}$$

Мощност, разсеяна в околната среда

$$P_{C\max} = \frac{T_{C\max} - T_a}{R_{th}}$$

Отделената мощност трябва винаги да е по-малка от  $P_{\text{Cmax}}$ . В противен случай транзисторът изгаря.


# Максимална Мощност

#### Absolute Maximum Ratings T<sub>C</sub>=25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value	Units
V <sub>CBO</sub>	Collector-Base Voltage	1100	V
V <sub>CEO</sub>	Collector-Emitter Voltage	800	٧
V <sub>EBO</sub>	Emitter-Base Voltage	7	V
I <sub>C</sub>	Collector Current (DC)	3	Α
I <sub>CP</sub>	Collector Current (Pulse)	10	Α
I <sub>B</sub>	Base Current	1.5	Α
P <sub>C</sub>	Collector Dissipation ( T <sub>C</sub> =25°C)	50	W
TJ	Junction Temperature	150	°C
T <sub>STG</sub>	Storage Temperature	- 55 ~ 150	°C
		-	

$$P = U_{CE}I_{C}$$

Мощност, отделена в колекторния преход




# Максимална Температура

#### Absolute Maximum Ratings $T_C=25$ °C unless otherwise noted


Parameter	Value	Units
Collector-Base Voltage	1100	V
Collector-Emitter Voltage	800	V
Emitter-Base Voltage	7	V
Collector Current (DC)	3	Α
Collector Current (Pulse)	10	Α
Base Current	1.5	Α
Collector Dissipation ( T <sub>C</sub> =25°C)	50	W
Junction Temperature	150	°C
Storage Temperature	- 55 ~ 150	°C
	Collector-Base Voltage  Collector-Emitter Voltage  Emitter-Base Voltage  Collector Current (DC)  Collector Current (Pulse)  Base Current  Collector Dissipation (T <sub>C</sub> =25°C)  Junction Temperature	Collector-Base Voltage         1100           Collector-Emitter Voltage         800           Emitter-Base Voltage         7           Collector Current (DC)         3           Collector Current (Pulse)         10           Base Current         1.5           Collector Dissipation (T <sub>C</sub> =25°C)         50           Junction Temperature         150

$$P_{C \max(T_a)} = \frac{T_{j \max} - T_a}{R_{th(j-a)}}, \qquad P_{C \max(T_C)} = \frac{T_{j \max} - T_C}{R_{th(j-c)}}$$

Максимално допустимата мощност намалява с увеличаване на температурата.



#### Отвеждане на топлината



Отделената в прехода топлина се отвежда през корпуса на транзистора.

Биполярните транзистори се срещат с пластмасови или метални корпуси според разсейваната от тях мощност.

Средномощните транзистори имат метална плоча до корпуса си. При мощните корпусът е метален за по-бързото разсейване на топлината.

## Топлинно съпротивление


**Топлинното съпротивление**  $R_{th}$  показва ефективността при отделяне на топлината от транзистора и се измерва в K/W или в  ${}^{\circ}C/W$ .

$$R_{th} = R_{th_{jc}} + R_{th_{ca}} \qquad R_{th_{ca}} >> R_{th_{jc}} \qquad \qquad P_{C\max} = \frac{T_{C\max} - T_{a}}{R_{th}}$$

Колкото **по-малко е топлинното съпротивление** толкова **по-голяма** е максимално допустимата мощност.

# $R_{th} = R_{th_{jc}} + R_{th_{ch}} + R_{th_{ha}}$ Преход- Корпус- Радиатор- корпус радиатор околна среда

#### Радиатор




#### THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	θЈС	0.584	°C/W

2N5684


# Максимален колекторен ток



**Максималният колекторен ток**  $I_{\text{Cmax}}$  показва максималният ток, който може да протече през транзистора без да се надвиши  $P_{\text{Cmax}}$ .

$$U_{CE}I_{C\max} = P_{C\max} = \frac{T_{C\max} - T_a}{R_{th}}$$

# Област на безопасна работа







Figure 5. Active-Region Safe Operating Area

Ако работната точка е избрана в областта на безопасна работа, това гарантира, че по време на експлоатация няма да се надвишат максимално- допустимите параметри.

#### Област на безопасна работа (Safe operating area)




V<sub>CE</sub>[V], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE

#### Absolute Maximum Ratings T<sub>C</sub>=25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value	Units
V <sub>CBO</sub>	Collector-Base Voltage	1100	V
V <sub>CEO</sub>	Collector-Emitter Voltage	800	V
V <sub>EBO</sub>	Emitter-Base Voltage	7	V
I <sub>C</sub>	Collector Current (DC)	3	Α
I <sub>CP</sub>	Collector Current (Pulse)	10	Α
I <sub>B</sub>	Base Current	1.5	Α
P <sub>C</sub>	Collector Dissipation ( T <sub>C</sub> =25°C)	50	W
TJ	Junction Temperature	150	°C
T <sub>STG</sub>	Storage Temperature	- 55 ~ 150	°C

JFP5027

#### Област на безопасна работа (Safe operating area)








Figure 8. Power Derating

С увеличаване на температурата областта на безопасна работа се "свива".

#### Пробиви в транзистора







Collector-emitter breakdown voltage with base open - Това е пробивното напрежение в схема общ емитер

Collector-base breakdown voltage with emitter open - Това е пробивното напрежение в схема обща база

#### **MAXIMUM RATINGS**

Rating	Symbol	Value	Unit
Collector - Emitter Voltage	V <sub>CEO</sub>	40	Vdc
Collector - Base Voltage	V <sub>CBO</sub>	60	Vdc
Emitter - Base Voltage	V <sub>EBO</sub>	6.0	Vdc

#### **OFF CHARACTERISTICS**

Collector - Emitter Breakdown Voltage (Note 2) (I <sub>C</sub> = 1.0 mAdc, I <sub>B</sub> = 0)	V <sub>(BR)CEO</sub>	40	-	Vdc
Collector – Base Breakdown Voltage ( $I_C = 10 \mu Adc, I_E = 0$ )	V <sub>(BR)CBO</sub>	60	-	Vdc
Emitter – Base Breakdown Voltage (I <sub>E</sub> = 10 μAdc, I <sub>C</sub> = 0)	V <sub>(BR)EBO</sub>	6.0	_	Vdc