


Съдържание

- 1 При постоянно електрическо поле
- 2 При променливо електрическо поле
- 3 Електропроводимост в газове
- 4 Електропроводимост в течности
- 5 Електропроводимост в твърди тела


1. При постоянно електрическо поле



При прилагане на постоянно поле се осъществява поляризация ⇒ изместване на еластично свързаните заряди ⇒ протича ток наречен *поляризационен*.


Поляризацията протича еднократно и материала остава поляризиран докато е под въздействие на полето.

1. При постоянно електрическо поле



Времедиаграма на идеален диелектрик

1. При постоянно електрическо поле




1. При постоянно електрическо поле

Изолационно съпротивление

$$R_{\text{N3}} = \frac{U}{I_{\text{yT}}}$$

Изолационното съпротивление е *омично* по своята природа не зависи от времето и честотата на приложеното напрежение.

2. При променливо електрическо поле



$$U = U_m \sin \omega t$$

където $U_{\rm m}$ – амплитудна стойност на U; ω – кръгова честота


$$E = \frac{U}{d} = \frac{U_m}{d} \sin \omega t$$

За поляризации без загуби

$$D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E = \varepsilon_0 \varepsilon_r E_m \sin \omega t$$

 D_m

2. При променливо електрическо поле



$$I_{\Pi\Pi\Pi} = S.J_{\Pi\Pi\Pi} = S.J_{m}\cos\omega t$$

Токът и напрежението върху диелектрика (кондензатора) са дефазирани на 90°.

2. При променливо електрическо поле

Общият ток през диелектрик без загуби

$$I = I_{\Pi\Pi\Pi} + I_{YT} = I_m \cos \omega t + I_{YT}$$

За поляризации със загуби


$$I_{\Pi\Pi\Pi} = I_m \cos(\omega t - \delta)$$

ъгъл на диелектричните загуби

Диелектриците (кондензаторите) ограничават протичането на постоянен, но не и на променлив ток.

1. Електропроводимост в газове

Основен процес – *йонизация* (получаване на положителни йони и свободни електрони).



I и II област – йонизация, породена от външни фактори (електрическо поле).

III област – вътрешна (ударна) йонизация, породена от сблъсък между собствени градивни частици.

Волт-амперна характеристика

 U_N – номинално напрежение

 $U_{\rm KP}$ – критично напрежение

 $I_{\rm HAC}$ – ток на насищане

2. Електропроводимост в течности

Неполярни – малка електропроводимост, зависи основно от примесите (влага).

Полярни – по-голяма електропроводимост, поради дисоциирани собствени молекули.

Електропроводимостта на течните диелектрици има йонен характер.

3. Електропроводимост в твърди тела

С атомна или молекулна решетка – движение на примесни йони и свободни електрони.

С йонна структура – движение на собствени йони.

Електропроводимостта на твърдите диелектрици има основно йонен характер.

Според дифузиония модел специфичната електропроводимост е

$$\sigma = qn\mu$$
, $\frac{S}{m}$

където q е зарядът на токоносителите

n – брой свободни токоносители в единица обем (концентрация)

µ – подвижност на токоносителите

3. Електропроводимост в твърди тела

$$\sigma = qn\mu$$

В слаби електрически полета концентрацията n и подвижността μ на свободните йони нараства експоненциално от температурата T:

$$n = n_0 \exp\left(-\frac{W_{\text{II}}}{kT}\right)$$
 $\mu = \mu_0 \exp\left(-\frac{W_{\text{IIP}}}{kT}\right)$

 n_0 и μ_0 – концентрация и подвижност при нормална температура


 $W_{\rm L}$ – енергия на дисоциация

 $W_{\Pi P}$ – енергия на преместване

k – константа на Болцман

С увеличаване на *T* се увеличава енергията на частиците и те по-лесно се йонизират (нараства *n*), също така се преместват на по-големи разстояния (нараства µ).

3. Електропроводимост в твърди тела



При материали, в които се проявява йонна проводимост (диелектрици) с нарастване на T проводимостта ескпоненциално нараства т. е. $\alpha_{\sigma} > 0$.

Тъй като
$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$
 то $\alpha_{\rho} < 0$