# 3-Laboratoriya ishi

### VLAN yaratish va sozlash

**Ishdan maqsad**: VLAN yaratish va uni sozlash boʻyicha amaliy koʻnikmalarni hosil qilish.


## Nazariy qism

**VLAN** (Virtual Local Area Network, virtual local network) - bu marshrutizatorlar va kommutatorlardagi funksiya boʻlib, bitta fizik tarmoq interfeysida (Ethernet, Wi-Fi interfeysi) bir nechta virtual mahalliy tarmoqlarni yaratish imkonini beradi. VLAN-lar fizik topologiyadan mustaqil boʻlgan mantiqiy tarmoq topologiyasini yaratish uchun ishlatiladi.

## VLAN-dan foydalanishga misollar:


- Turli xil kommutatorlarga ulangan kompyuterlarni bitta tarmoqga birlashtirish.

Aytaylik, sizda turli xil kommutatorlarga ulangan kompyuterlar bor, lekin ularni bitta tarmoqga birlashtirish kerak. Biz ba'zi kompyuterlarni VLAN 1 virtual lokal tarmogʻiga, boshqalarini esa VLAN 2 tarmogʻiga birlashtiramiz. VLAN funksiyasi tufayli har bir virtual tarmoqdagi kompyuterlar huddi bir kommutatorga ulangandek ishlaydi. Turli xil VLAN 1 va VLAN 2 virtual tarmoqlaridagi kompyuterlar bir-biriga koʻrinmas boʻladi. Turli xil kommutatorlarga ulangan kompyuterlarni bitta tarmoqga birlashtirish 3.1-rasmda keltirilgan.




3.1- rasm. Turli xil kommutatorlarga bogʻlangan kompyuterlarni bitta tarmoqga birlashtirish

- Bitta kommutatorga ulangan kompyuterlarni turli quyi tarmoqlarga ajratish.
- 3.2-rasmda kompyuterlar fizik bir xil kommutatorga ulangan, lekin turli virtual tarmoqlarga boʻlingan VLAN 1 va VLAN 2. Turli virtual quyi tarmoqlardagi kompyuterlar bir-biriga koʻrinmas boʻladi.



- 3.2- rasm. Bitta kommutatorga ulangan kompyuterlarni turli quyi tarmoqlarga ajratish
  - Mehmon Wi-Fi tarmogʻi va korxonaning Wi-Fi tarmogʻini ajratish.
- 3.3- rasmda bitta Wi-Fi kirish nuqtasi marshrutizatorga (router) fizik ulangan.



3.3- rasm. Mehmon Wi-Fi tarmogʻini va korxonaning Wi-Fi tarmogʻini VLAN larga ajratish

Hotspot va Office nomli ikkita virtual Wi-Fi nuqtasi yaratildi. Mehmon noutbuki Internetga kirish uchun Wi-Fi orqali HotSpotga, ofis noutbuklari esa Officega ulanadi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan mehmon noutbuklari korxona tarmogʻiga kirish imkoniga ega boʻlmasligi kerak. Buning uchun korxona kompyuterlari va Office virtual Wi-Fi nuqtasi VLAN 1 ga birlashtiriladi va mehmon noutbuklari VLAN 2 da boʻladi. VLAN 2 dan mehmon noutbuklari VLAN 1 korporativ tarmogʻiga kira olmaydi.

### VLAN-lardan foydalanishning afzalliklari

- Qurilmalarning guruhlarga moslashuvchan boʻlinishi.

Qoidaga koʻra, bitta quyi tarmoq bitta VLAN-ga mos keladi. Turli VLAN-larda joylashgan kompyuterlar bir-biridan ajratilgan boʻladi. Shuningdek, siz turli xil kommutatorlarga ulangan kompyuterlarni bitta virtual tarmoqqa birlashtirishingiz mumkin.

- Tarmoqdagi translyatsiya trafigini kamaytirish.

Har bir VLAN alohida translyatsiya domenini ifodalaydi. Translyatsiya trafigi turli VLAN-lar oʻrtasida translyatsiya qilinmaydi. Agar siz bir xil VLAN-ni turli xil kommutatorlarda sozlasangiz, u holda turli kommutatorlarning portlari bitta translyatsiya domenini tashkil qiladi.

- Tarmoq xavfsizligining oshishi va boshqarishni osonlashishi.

Virtual quyi tarmoqlarga boʻlingan tarmoqda har bir VLAN uchun siyosat va xavfsizlik qoidalarini qoʻllash qulay. Siyosat bitta qurilmaga emas, balki butun ichki tarmoqga qoʻllaniladi.

- Qurilmalar va tarmoq kabeli miqdorini kamayishi.

Yangi VLAN yaratish kommutatorni sotib olishni va tarmoq kabelini oʻrnatishni talab qilmaydi. Biroq, siz VLAN-ni qoʻllab-quvvatlaydigan qimmatroq boshqariladigan kommutatorlardan foydalanishingiz kerak.

# VLAN texnologiyasi xarakteristikasi

Tizimdagi VLAN-lar maksimal soni - 4096 (VLAN 0 va VLAN 4095 zahiralangan).

Tizimdagi VLANIF interfeyslarining maksimal soni - 4094.

Odatda, har bir kommutator portida VLAN 1 yoki boshqaruv VLAN mavjud. Boshqaruv tarmogʻini oʻchirib boʻlmaydi, lekin qoʻshimcha VLAN-larni yaratish va ushbu muqobil VLAN-larga qoʻshimcha portlarni belgilash mumkin.

VLAN-ni tayinlash besh xil usullardan biri asosida amalga oshirilishi mumkin, jumladan port, MAC manzili, IP tarmoqosti, protokol va siyosat asosida amalga oshirish. Portga asoslangan usul standart va eng keng tarqalgan VLAN tayinlash usuli hisoblanadi. Ushbu usul yordamida VLAN-lar kommutator qurilmasidagi port raqamlariga qarab tasniflanadi.

3.4- rasmda ikkita kommutator qurilmasi, 4 ta shaxsiy kompyuterlar keltirilgan. Har bir kommutatorda ikkita shaxsiy kompyuterlar mavjud boʻlib, ulardan biri VLAN 10 va ikkinchisi VLAN 20.

# **Topshiriq:**

Talabalar 3.1-jadvalda keltirilgan oʻzlariga belgilangan variantlarni olib tarmoqni qurishadi va sozlashadi.

3.1-jadval. Topshiriq variantlari

No	Topshiriq
1.	2 ta kommutator, 4 ta ShK dan tashkil topgan tarmoqni quring.
	Vlan10 va Vlan20 yarating va sozlang.
2.	LSW3 va LSW4 kommutator, 5 ta ShK dan tashkil topgan
	tarmoqni quring. Vlan15 va Vlan20 yarating va sozlang.
3.	4 ta kommutator, 8 ta ShK dan tashkil topgan tarmoqni quring.
	Vlan10, Vlan15 va Vlan5 yarating va sozlang.
4.	3 ta kommutator, 6 ta ShK dan tashkil topgan tarmoqni quring.
	Vlan30 va Vlan40 yarating va sozlang.
5.	LSW3 va LSW2 kommutator, 5 ta ShK dan tashkil topgan
	tarmoqni quring. Vlan12 va Vlan26 yarating va sozlang.
6.	LSW4 va LSW2 kommutator, 6 ta ShK dan tashkil topgan
	tarmoqni quring. Vlan6 va Vlan7 yarating va sozlang.
7.	LSW5 va LSW2 kommutator, 4 ta ShK dan tashkil topgan
	tarmoqni quring. Vlan10 va Vlan20 yarating va sozlang.
8.	LSW1 va LSW2 kommutator, 7 ta ShK dan tashkil topgan

	tarmoqni quring. Vlan5 va Vlan10 yarating va sozlang.
9.	LSW1 va LSW2 kommutator, 5 ta ShK dan tashkil topgan
	tarmoqni quring. Vlan20 va Vlan30 yarating va sozlang.
10.	LSW1 va LSW2 kommutator, 7 ta ShK dan tashkil topgan
	tarmoqni quring. Vlan13 va Vlan15 yarating va sozlang.
11.	3 ta kommutator, 5 ta ShK dan tashkil topgan tarmoqni quring.
	LSW2 va LSW3 da Vlan10 va Vlan20 yarating va sozlang.
12.	LSW5 va LSW6 kommutator, 8 ta ShK dan tashkil topgan
	tarmoqni quring. Vlan10 va Vlan25 yarating va sozlang.
13.	4 ta kommutator, 4 ta ShK dan tashkil topgan tarmoqni quring.
	LSW3 va LSW4 da Vlan15 va Vlan20 yarating va sozlang.
14.	4 ta kommutator, 8 ta ShK dan tashkil topgan tarmoqni quring.
	LSW3 va LSW4 da Vlan30 va Vlan50 yarating va sozlang.
15.	3 ta kommutator, 6 ta ShK dan tashkil topgan tarmoqni quring.
13.	LSW1 va LSW3 da Vlan14 va Vlan24 yarating va sozlang.
16.	3 ta kommutator, 5 ta ShK dan tashkil topgan tarmoqni quring.
10.	LSW2 va LSW3 da Vlan7 va Vlan12 yarating va sozlang.
17.	LSW3 va LSW4 kommutator, 5 ta ShK dan tashkil topgan
17.	tarmoqni quring. Vlan10 va Vlan20 yarating va sozlang.
18.	3 ta kommutator, 9 ta ShK dan tashkil topgan tarmoqni quring.
10.	LSW2 va LSW3 da Vlan20 va Vlan25 yarating va sozlang.
19.	2 ta kommutator, 6 ta ShK dan tashkil topgan tarmoq quring.
17.	Vlan5 va Vlan10 yarating va sozlang.
20.	LSW3 va LSW2 kommutator, 6 ta ShK dan tashkil topgan
	tarmoqni quring. Vlan10 va Vlan20 yarating va sozlang.
21.	LSW4 va LSW2 kommutator, 6 ta ShK dan tashkil topgan
	tarmoqni quring. Vlan17 va Vlan20 yarating va sozlang.
22.	LSW1 va LSW2 kommutator, 4 ta ShK dan tashkil topgan
	tarmoqni quring. Vlan15 va Vlan25 yarating va sozlang.
23.	LSW1 va LSW2 kommutator, 5 ta ShK dan tashkil topgan
	tarmoqni quring. Vlan18 va Vlan28 yarating va sozlang.
24.	LSW1 va LSW2 kommutator, 3 ta ShK dan tashkil topgan
	tarmoqni quring. Vlan18 va Vlan20 yarating va sozlang.
25.	LSW1 va LSW2 kommutator, 6 ta ShK dan tashkil topgan
	tarmoqni quring. Vlan16 va Vlan22 yarating va sozlang.
26.	3 ta kommutator, 5 ta ShK dan tashkil topgan tarmoqni quring.
	LSW1 va LSW2 larda Vlan19 va Vlan20 yarating va sozlang.
27.	LSW5 va LSW6 kommutator, 6 ta ShK dan tashkil topgan


	tarmoqni quring. Vlan5 va Vlan9 yarating va sozlang.
28.	3 ta kommutator, 9 ta ShK dan tashkil topgan tarmoqni quring.
	LSW1 va LSW3 larda Vlan16 va Vlan24 yarating va sozlang.
29.	4 ta kommutator, 8 ta ShK dan tashkil topgan tarmoqni quring.
	LSW2 va LSW4 larda Vlan17 va Vlan27 yarating va sozlang.
30.	3 ta kommutator, 8 ta ShK dan tashkil topgan tarmoqni quring.
	LSW1 va LSW3 larda Vlan50 va Vlan100 yarating va sozlang.

Ushbu laboratoriya ishida quyidagi vazifalar bajariladi:

- 3.4-rasm rasmda koʻrsatilganidek qurilmalarni interfeyslarini sozlang;
- Port interfeyslarini kirish portlari va magistral portlar sifatida belgilang;
- VLAN yarating;
- Trunk port ulanish turidan foydalangan holda portlar boʻylab VLAN teglarini sozlang;
- Portning VLAN identifikatoridan foydalangan holda interfeys uchun standart VLAN ni sozlang;
  - VLAN lar o'rtasidagi aloqani tekshiring.

# Ishni bajarish tartibi

Tadqiqot qilinayotgan tarmoq topologiyasi 3.4-rasmda keltirilgan.



3.4- rasm. Tadqiqot qilinayotgan tarmoq topologiyasi

LSW3 kommutatorida VLAN yaratish quyidagicha amalga oshiriladi. Kommutatorga nom beriladi va vlan 10 yaratiladi.

```
<Huawei>system-view
     [Huawei]sysname LSW3
     [LSW3]vlan 10
     [LSW3-vlan10]quit
     LSW3 kommutatorida vlan 20 ni yaratish quyidagicha amalga oshiriladi.
     [LSW3]vlan 20
     [LSW3-vlan20]quit
     Portni bogʻlanish turi sozlanadi va VLAN-larni portlarga biriktirish
quyidagicha amalga oshiriladi.
     [LSW3]interface Ethernet 0/0/1
     [LSW3-Ethernet0/0/1] port link-type access
     [LSW3-Ethernet0/0/1] port default vlan 10
     [LSW3-Ethernet0/0/1]quit
     [LSW3]interface Ethernet 0/0/2
     [LSW3-Ethernet0/0/2]port link-type access
     [LSW3-Ethernet0/0/2] port default vlan 20
     [LSW3-Ethernet0/0/2]quit
     LSW4 kommutatorda VLAN yaratish quyidagicha amalga oshiriladi.
Kommutatorga nom beriladi va vlan 10 yaratiladi.
      <Huawei>system-view
     [Huawei]sysname LSW4
     [LSW4]vlan 10
     [LSW4-vlan10]quit
     LSW4 kommutatorida vlan 20 ni yaratish quyidagicha amalga oshiriladi.
     [LSW4]vlan 20
     [LSW4-vlan20]quit
     Portni bogʻlanish turini sozlanadi va VLAN lar portlarga biriktiriladi.
     [LSW4]interface Ethernet 0/0/2
     [LSW4-Ethernet0/0/2] port link-type access
     [LSW4-Ethernet0/0/2] port default vlan 10
```

```
[LSW4-Ethernet0/0/2]quit
```

[LSW4]interface Ethernet 0/0/3

[LSW4-Ethernet0/0/3]port link-type access

[LSW4-Ethernet0/0/3]port default vlan 20

[LSW4-Ethernet0/0/3]quit

Endi ikkala kommutator oʻrtasida portni bogʻlanish turini va qaysi VLAN larga ushbu magistral aloqa orqali oʻtishga ruhsatni belgilash amalga oshiriladi.

LSW3 ni sozlash amalga oshiriladi.

[LSW3]interface Ethernet 0/0/3

[LSW3-Ethernet0/0/3]port link-type trunk

[LSW3-Ethernet0/0/3]port trunk allow vlan 10 20

[LSW3-Ethernet0/0/3]quit

LSW4 ni sozlash amalga oshiriladi.

[LSW4]interface Ethernet 0/0/1

[LSW4-Ethernet0/0/1]port link-type trunk

[LSW4-Ethernet0/0/1] port trunk allow vlan 1020

[LSW4-Ethernet0/0/1]quit

Vlanlar oʻrtasidagi aloqani tekshirib koʻrish mumkin. Buning uchun har bir shaxsiy kompyuterga kirib 3.4- rasmda koʻrsatilgani kabi IP manzillar biriktiriladi.

PC1 ga - 192.168.10.2/255.255.255.0

PC2 ga - 192.168.20.2/255.255.255.0

PC3 ga - 192.168.10.3/255.255.255.0

PC4 ga - 192.168.20.3/255.255.255.0

VLAN lar toʻgʻri sozlanganligini tekshiramiz. Buning uchun PC1 (VLAN 10/192.168.10.2) dan PC3 (VLAN 10/192.168.10.3) ga ping joʻnatib tekshiriladi. VLAN 10 lar oʻrtasidagi aloqa natijasi 3.5-rasmda keltirilgan.

```
_ 🗆 X
PC1
             Command MCPacket UdpPacket
 PC>ping 192.168.10.3
Ping 192.168.10.3: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.10.3: bytes=32 seq=1 ttl=128 time=47 ms
From 192.168.10.3: bytes=32 seq=2 ttl=128 time=78 ms
 From 192.168.10.3: bytes=32 seq=3 ttl=128 time=78 ms
 From 192.168.10.3: bytes=32 seq=4 ttl=128 time=47 ms
From 192.168.10.3: bytes=32 seq=5 ttl=128 time=78 ms
  -- 192.168.10.3 ping statistics --- 5 packet(s) transmitted 5 packet(s) received
   0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 47/65/78 ms
 PC>ping 192.168.20.2
 Ping 192.168.20.2: 32 data bytes, Press Ctrl C to break
 From 192.168.10.2: Destination host unreachable
 PC>ping 192.168.20.3
 Ping 192.168.20.3: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
       192.168.10.2: Destination host unreachable
```

3.5- rasm. VLAN 10 lar oʻrtasidagi aloqa natijasi

Natijadan koʻrishimiz mumkin, VLAN lar toʻgʻri sozlangan.

# Hisobot quyidagilardan tashkil topgan boʻlishi kerak:

- 1. Laboratoriya ishi nomi, ishdan maqsad, qisqacha nazariy ma'lumot;
- 2. Berilgan variant boʻyicha tarmoqni qurish va kerakli sozlamalarni amalga oshirish;
  - 3. Natijalarni hisobotga kiritish;
  - 4. Xulosalar.

#### Nazorat savollari

- 1. VLAN nima?
- 2. VLAN yaratishdan maqsad nima?
- 3. VLAN qanday imkoniyatlarni taqdim etadi?.
- 4. Maksimal VLAN lar soni nechta?
- 5. Access rejimidan nima maqsadda foydalaniladi?
- 6. Trunk nima?
- 7. Access rejimidan nima maqsadda foydalaniladi?
- 8. VLAN turlarini keltiring.