第九章 运动控制外设-PWM 和 QEI

1 脉冲宽度调节器 PWM

1.1 PWM 简介

脉冲宽度调制PWM是一种利用数字编码来表示模拟信号电平的技术。利用高分辨率计数器产生一个方波,调节方波的占空比相当于调节了模拟信号的电平大小。典型应用包括开关电源和电机控制。

PWM原理

由面积等效原则,面积相同,不同形状的信号经过惯性环节,其响应基本相同。如图 9-1中的a(矩形)、b(三角)、c(正弦)、d(无穷大)四个信号经过惯性环节后,其输出电流i(t)对不同窄脉冲时的响应波形几乎完全相同。脉冲越窄,响应波形的差异也越小。可以得出结论,面积相同的信号,其结果是等效的。




图9-1 面积等效原则

由此,我们可以用一系列宽度不变的脉冲来等效一个直流信号,也可以用用一系列宽 度按正弦规律变化的脉冲来代替一个正弦半波。




图9-2 PWM信号

PWM死区

大功率电机、变频器通常都是由H桥或3相桥来驱动,上、下桥臂不能同时导通。如果没有死区,控制H桥的两路PWM信号会因为开关速度问题,造成1个半桥元件没有完全关断的情况下,另一个半桥元件导通。

死区就是一对互补的PWM信号在电平翻转时插入一个时间间隔,以防止上、下桥臂同时导通。




图9-3 PWM死区

1.2 功能和特色

TM4C123GH6PM微控制器包含两个PWM模块,每个模块由四个PWM发生器模块和一个控制模块组成,一共可以产生16路PWM输出。

每个PWM发生器模块产生两个PWM信号,这两个信号拥有相同的计数器,我们可以编程对它们单独操作,比如简单电荷泵需要的PWM信号;也可以把它们生成含死区延迟的一对互补信号,比如半H桥驱动需要的PWM信号。三个发生器模块也可以生成完整的六通道PWM信号来控制3相桥式逆变器。

每个PWM发生器模块具有以下特点:

- 1) 1个故障条件处理输入端,能够快速提供低延迟关闭,防止损坏控制的电机
- 2) 一个16位计数器,能工作在递减模式或者递增/递减模式,装载值可以同步更新
- 3) 两个PWM比较器,比较器的值可以同步更新
- 4) PWM信号发生器,可以产生两个独立的PWMA和PWMB信号,也可以产生一对 互相配合的PWM信号
- 5) 死区发生器,可以产生一对可编程死区延迟的PWM信号,用于驱动半H桥;也可以被禁用,使PWM信号直接输出
- 6) 可以产生中断和触发ADC采样序列

1.3 基本结构

图9-1为PWM模块的结构图,。TM4C123GH6PM控制器包含两个PWM模块,每个模块配有四个PWM发生器(PWM Generator n),可以产生8个独立的PWM信号或者4对带死区延迟插入的PWM信号。每个PWM发生器输出两个内部PWM信号(pwmnA`和pwmnB`)和一个故障信号(pwmnfault),PWM输出控制模块(PWM Output Control Logic)对这些信号处理(输出使能、输出翻转或输出故障设定值),从而输出最终信号PWMn。




图9-4 PWM模块结构图

在PWM发生器(PWM Generator n)中,定时器(Timer)会产生3个信号: zero(计数值到0)、load(计数值到装载值)和dir(计数方向)。比较器(Comparators)会在定时器的计数值到达比较值A和比较值B时产生cmpA和cmpB信号。中断和触发发生器(Interrupt and Trigger Generator)根据这5个信号产生中断和触发信号。同时信号发生器(Signal Generator)也根据这5个信号产生pwmA和pwmB,最后经过死区发生器(Dead-Band Generator)产生带死区的PWM信号pwmA`和pwmB`。




图9-5 PWM发生器(PWM Generator n)结构图

1.3.1 信号描述

每个PWM模块有8个PWM输出信号、1个fault输入信号。两个PWM模块的GPIO复用引脚分布如表9-1所示。

9-1 PWM信号

Pin Name	Pin Number	Pin Mux / Pin Assignment	Pin Type	Buffer Type ^a	Description
M0FAULT0	30 53 63	PF2 (4) PD6 (4) PD2 (4)	I	TTL	Motion Control Module 0 PWM Fault 0.
MO PWMO	1	PB6 (4)	0	TTL	Motion Control Module 0 PWM 0. This signal is controlled by Module 0 PWM Generator 0.
MO PWM1	4	PB7 (4)	0	TTL	Motion Control Module 0 PWM 1. This signal is controlled by Module 0 PWM Generator 0.
M0 PWM2	58	PB4 (4)	0	TTL	Motion Control Module 0 PWM 2. This signal is controlled by Module 0 PWM Generator 1.
MO PWM3	57	PB5 (4)	0	TTL	Motion Control Module 0 PWM 3. This signal is controlled by Module 0 PWM Generator 1.
MO PWM4	59	PE4 (4)	0	TTL	Motion Control Module 0 PWM 4. This signal is controlled by Module 0 PWM Generator 2.
M0 PWM5	60	PE5 (4)	0	TTL	Motion Control Module 0 PWM 5. This signal is controlled by Module 0 PWM Generator 2.
MO PWM6	16 61	PC4 (4) PD0 (4)	0	TTL	Motion Control Module 0 PWM 6. This signal is controlled by Module 0 PWM Generator 3.
MO PWM7	15 62	PC5 (4) PD1 (4)	0	TTL	Motion Control Module 0 PWM 7. This signal is controlled by Module 0 PWM Generator 3.
M1FAULT0	5	PF4 (5)	I	TTL	Motion Control Module 1 PWM Fault 0.
M1PWM0	61	PD0 (5)	0	TTL	Motion Control Module 1 PWM 0. This signal is controlled by Module 1 PWM Generator 0.
M1PWM1	62	PD1 (5)	0	TTL	Motion Control Module 1 PWM 1. This signal is controlled by Module 1 PWM Generator 0.
M1PWM2	23 59	PA6 (5) PE4 (5)	0	TTL	Motion Control Module 1 PWM 2. This signal is controlled by Module 1 PWM Generator 1.
M1PWM3	24 60	PA7 (5) PE5 (5)	0	TTL	Motion Control Module 1 PWM 3. This signal is controlled by Module 1 PWM Generator 1.
M1PWM4	28	PF0 (5)	0	TTL	Motion Control Module 1 PWM 4. This signal is controlled by Module 1 PWM Generator 2.
M1PWM5	29	PF1 (5)	0	TTL	Motion Control Module 1 PWM 5. This signal is controlled by Module 1 PWM Generator 2.
M1PWM6	30	PF2 (5)	0	TTL	Motion Control Module 1 PWM 6. This signal is controlled by Module 1 PWM Generator 3.
M1PWM7	31	PF3 (5)	0	TTL	Motion Control Module 1 PWM 7. This signal is controlled by Module 1 PWM Generator 3.

1.4 工作过程

1.4.1 时钟配置

PWM有两个时钟源选择:

- 1) 系统时钟。
- 2) 预分频系统时钟,可以2、4、8、16、32和64分频。是否预分频由系统控制(sysctl)模块中的寄存器RCC.USPWMDIV位选择,RCC.PWMDIV位域指定了预分频数。

1.4.2 PWM 定时器和比较器

每个PWM发生器中的定时器可以向下计数,也可以向上/向下计数。在向下计数模式中,定时器从装载值计数直到为零,然后回到装载值,并继续向下计数。在向上/向下计数模式中,定时器从零计数至装载值,然后向下计数到零,再向上计数至装载值,以此进行。一般来说,向下计数模式用于产生左对齐或右对齐的PWM信号,而向上/向下计数模式用于产生中间对齐的PWM信号。

定时器输出三个信号,这三个信号会在PWM生成过程中使用:方向信号"dir",当计数器的值递减时,该信号是低电平;计数器的值递增时,该信号为高电平。所以在向下计数模式中,dir一直为低电平;在向上/向下计数模式中,dir会在低电平和高电平之间轮流变

换。

当计数器计数到零时产生会产生信号"zero";当计数器计数到装载值时会产生信号 "load"。注意,在向下计数模式中,计数到零产生的"zero"之后会紧接着由装载值产生的"load"。

每个PWM发生器都有两个比较器,用来监视计数器的值。当计数器的值和比较器A相匹配时,会产生"cmpA"信号;当计数器的值和比较器B相匹配时,产生"cmpB"信号。"cmpA"和"cmpB"信号按照计数方向限定,又有了Aup、Adown和Bup、Bdown。

"zero"、"load"、"cmpA"和"cmpB"信号都是单时钟周期宽度的高电平脉冲。

图9-3显示了在向下计数模式中,计数器的运行状态以及和这些信号之间的关系。图9-4显示了在向上/向下计数模式中,计数器的运行状态以及和这些信号之间的关系。




图9-6 PWM向下计数模式




图9-7 PWM向上/向下计数模式

1.4.3 PWM 信号发生器

每个PWM发生器接受load, zero, cmpA和cmpB脉冲(由dir信号修饰),用于产生两个内部PWM信号,pwmA和pwmB。

在向下计数模式中,这些脉冲会产生四个事件: zero、load、match A down、match B down。在向上/向下模式中,这些脉冲会产生六个事件: zero, load、match A up、match A

down和match B up、match B down。当match A和match B事件与zero和load事件同时发生时,前者会被忽略。如果match A和match B事件同时发生时,pwmA信号只会基于match A事件产生,而pwmB信号只会基于match B事件产生。

每个事件对PWM信号的影响都是可编程的:可以被忽略(忽略事件),反转信号,驱动信号为低电平,驱动信号为高电平。这些操作可以用来产生不同位置和占空比的一对PWM信号。图9-5显示了使用向上/向下计数模式生成一对中间对齐,有不同占空比的PWM信号。




图9-8 向上/向下模式中PWM生成示例

在这个例子中,pwmA发生器设置为在match A up事件时驱动高电平,在match A down 事件时驱动低电平,并忽略其他四种事件。pwmB发生器设置为在match B up事件时驱动高电平,在match B down事件时驱动低电平,并忽略其他四种事件。改变比较器A的值会改变pwmA信号的占空比,而改变比较器B的值会改变pwmB信号的占空比。

1.4.4 同步方式

每个PWM模块都提供了4个PWM发生器,这些发生器可以独立使用,也可以同步使用。

同步就是PWM发生器配合其他PWM发生器使用统一的时间基准。如果多个PWM发生器配置成相同的计数器装载值,就可以使用同步以保证他们有相同的计数值。有了这个功能,就可以产生出两个以上的MnPWMn信号,这些信号的边沿之间有着已知的关系,因为计数器总是具有相同的值。

通过写PWM时间基准同步寄存器(PWMSYNC)中相应的SYNCn位可以将PWM发生器的计数值复位为0。多路PWM通过一个访问操作对所有相关的的SYNCn位置位,实现一起同步。例如,将PWMSYNC寄存器中的SYNC0和SYNC1位同时置1可以使PWM发生器0和PWM发生器1一起复位。

寄存器被写入后,有时并不会马上起作用,有以下三种情况:

- 1) 立即。写操作立刻产生作用,硬件立即作出反应。
- 2) 本地同步。写操作不影响执行逻辑直到本PWM周期结束(计数器的值为零)。在这种情况下,写操作的效果延迟了,但提供了一个有保障的行为,以防止输出过短或过长的PWM脉冲。
- 3) 全局同步。写操作不影响执行逻辑直到满足下面两个连续事件:
 - (1) 发生器功能的更新模式在PWMnCTL寄存器中被设置为全局同步,
 - (2) 计数器值在PWM周期结束时为零。在这种情况下,写操作的影响会被推迟直到 所有PWM周期结束。

这种模式可以同时对多个PWM发生器中的多个寄存器进行更新,而不会在更新过程中出现意外的情况;每个PWM发生器都一直在旧值运行,直到在某一时刻它们能够同时从新值开始运行。

以下寄存器默认为本地同步,也可设置为全局同步:

- 发生器寄存器: PWMnLOAD, PWMnCMPA, PWMnCMPB
 - 以下寄存器默认为立即更新,但也可选择为本地同步或全局同步:
- 模块级寄存器: PWMENABLE
- 操作寄存器: PWMnGENA, PWMnGENB, PWMnDBCTL, PWMnDBRISE, PWMnDBFALL。

1.4.5 死区发生器

每个PWM发生器产生的pwmA和pwmB信号都会传递到死区发生器。如果死区发生器被禁用,那么PWM信号会直接通过死区发生器,毫无变化的变成pwmA`和pwmB`信号。如果死区发生器被启用,那么会丢弃pwmB信号并基于pwmA信号产生两个PWM信号。pwmA`是由pwmA信号的上升沿上增加一个延迟产生的;而pwmB`是由pwmA信号反转,并在pwmA信号的下降沿增加一个延迟产生。图9-6显示了pwmA信号对pwmA`和pwmB`信号的影响。




图9-9 PWM死区发生器

pwmA`和pwmB`信号是一对基本互补的信号,除了在翻转时的一段过渡时间内,两个信号都是低电平。因此,这些信号适合驱动半H桥,死区延时可以防止直通电流损坏电子设备。

1.4.6 故障状态

故障状态是指控制器必须关闭PWM输出,并将输出信号保持为一个安全值的状态。许多电机(电源)驱动芯片都带有fault引脚,以通知MCU电机(电源)的过流、欠压等故障状态。

每个PWM发生器都可以用下面的输入产生一个故障状态,包括:

- 外部故障信号输入(MnFAULTn引脚)
- ADC模块的数字比较器触发
- 调试器 (debug) 引发的控制器中止

1) 故障状态的产生

寄存器PWMnCTL指定了故障状态由外部故障信号或者由数字比较器触发。外部故障信号在何种电平(1还是0)下产生故障状态由PWMnFLTSEN寄存器配置。

故障状态能使能一个计数器,这个计数器可以用来延长外部信号产生的故障状态的时间,以保证它的持续时间是最小长度。最小故障时间数在PWMnMINFLTPER寄存器中指定。

2) 故障状态下的输出值

在故障状态期间,PWM输出信号MnPWMn必须输出安全值才能保证外部设备受到安全控制。PWMFAULT寄存器指定了在故障期间,所产生的信号是保持不变还是变成PWMFAULTVAL寄存器中指定的值。

1.4.7 PWM 输出控制

PWM输出控制模块可以关闭PWM信号输出,也可以使PWM信号反转输出。

PWM输出使能寄存器(PWNENABLE)寄存器决定是否将pwmA`和pwmB`信号连接 到输出引脚MnPWMn上,如果不使能,则引脚输出为0。例如:用对PWNENABLE的写操 作来执行无刷直流电机的换流,这样就不需要修改PWM发生器,而PWM发生器可以一直 由反馈回路控制。

PWM输出反转寄存器(PWMINVERT)可以设置任一MnPWMn信号进行反转,使其成为低电平有效而不是默认的高电平有效。反转对故障状态下的PWMFAULTVAL寄存器也有效。换句话说,如果在故障状态下,PWMFAULTVAL中置1,而PWMINVERT寄存器也设置了,那么MnPWMn信号上输出是0而不是PWMFAULTVAL寄存器中指定的1。

1.4.8 中断/ADC 触发

每个PWM发生器都接受4个(或6个)计数器事件,来产生一个中断或ADC触发。这些事件的任一事件或一组事件都可以作为中断源。PWM故障状态也可以触发中断。

注意,中断和ADC触发器基于原始事件,不考虑死区发生器造成的PWM信号边沿上的延迟。

1.5 寄存器描述




图9-10 PWM模块寄存器

1.5.1 WM 模块控制/状态寄存器

PWMCTL: 全局同步更新 PWMSYNC: 各发生器同步 PWMSTATUS: 故障状态

1.5.2 PWM 输出控制

PWMENABLE: PWM引脚输出使能

PWMINVERT: 输出信号反转 PWMFAULT: 故障时信号输出

PWMFAULTVAL: 故障时信号输出值

PWMENUPD: PWMENABLE寄存器更新方式

1.5.3 PWM 模块中断控制

1.5.4 PWM 发生器




图9-11 PWM发生器寄存器

PWMnCTL: PWM发生器使能、向下/上下计数、设置各寄存器的更新方式

定时器和比较器(16位)

PWMnLOAD: 定时器重载值 PWMnCOUNT: 定时器计数值

PWMnCMPA: 比较器A PWMnCMPA: 比较器B

信号发生器

PWMnGENA: 配置6个事件对PWMA信号的影响 PWMnGENB: 配置6个事件对PWMB信号的影响

死区发生器

PWMnDBCTL: 死区使能

PWMnDBRISE: 死区上升沿延时时钟个数 PWMnDBFALL: 死区下降沿延时时钟个数 PWM发生器中断控制

PWMINTEN: ADC触发使能和中断屏蔽

PWMRIS: 原始状态 PWMISC: 中断屏蔽状态

1.5.5 初始化配置

下面的例子演示了如何初始化设置PWM发生器0,频率为25KHz,MnPWM0引脚信号占空比为25%,MnPWM1引脚信号占空比为75%。此例假定系统时钟为20MHz。

- 1) 通过写0x00100000到系统控制模块的RCGC0寄存器使能PWM时钟。
- 2) 通过系统控制模块中RCGC2寄存器使能相应GPIO模块的时钟。
- 3) 在GPIO模块中,使用GPIOAFSEL寄存器使能相应引脚的复用功能。
- 4) 配置GPIOPCTL寄存器中的PWCn域将PWM信号分配到合适的引脚上。
- 5) 配置系统控制模块的运行模式时钟配置(RCC)寄存器,使用PWM分频 (USEPWMDIV)并设置分频器(PWMDIV)的除数因子为2(000)。
- 6) 配置PWM发生器为向下计数,参数立即更新模式。
 - 写0x00000000到**PWM0CTL**寄存器。
 - 写0x0000008C到PWM0GENA寄存器。
 - 写0x0000080C到PWM0GENB寄存器。
- 7) 设置周期时间。对于一个25KHz的频率,周期=1/25000,或40微秒。PWM的时钟源为 10MHz;为系统时钟频率的一半。因此,每PWM周期有400个时钟周期。使用这个值 设置PWM0LOAD寄存器。在向下计数模式,设置PWM0LOAD寄存器中LOAD域为 需要的周期长度减1。
 - 写0x0000018F到PWM0LOAD寄存器。
- 8) 设置MnPWM0引脚的脉冲宽度为25%占空比。
 - 写0x0000012B到PWM0CMPA寄存器。
- 9) 设置MnPWM1引脚的脉冲宽度为75%占空比。
 - 写0x00000063到**PWM0CMPB**寄存器。
- 10) 启动PWM发生器0的定时器。
 - 写0x00000001到**PWM0CTL**寄存器。
- 11) 使能PWM输出。
 - 写0x00000003到PWMENABLE寄存器。

1.6 主要的库函数

1.6.1 函数 SysCtlPWMClockSet

原形: void SysCtlPWMClockSet(uint32 t ui32Config)

描述:该函数用于设置PWM时钟的预分频数;

参数: ui32Config是PWM时钟的预分频数,可以为1、2、4、8、16、32、64分频,例如 SYSCTL PWMDIV 64。

1.6.2 函数 PWMGenConfigure

原形: void PWMGenConfigure(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Gen, uint32_t ui32Config) 描述: 该函数用于设置PWM发生器的运行模式。计数模式(向下或递增/递减)、同步模式和调试状态都在此函数中配置,配置后发生器处于禁用状态。

此函数还设定了pwm信号的产生方式:

如果配置为向下计数,则pwmA发生器设置为在load事件时驱动高电平,在match A

down事件时驱动为低电平。pwmB信号在load事件时驱动为高电平,在match B down事件时驱动为低电平。

如果配置为递增/递减计数,则pwmA发生器设置为在match A up事件时驱动高电平,在match A down事件时驱动为低电平。pwmB信号在match B up事件时驱动为高电平,在match B down事件时驱动为低电平。

参数: ui32Base为PWM模块基地址;

ui32Gen是需要配置的PWM发生器,例如PWM_GEN_0; ui32Config是PWM发生器的配置信息。

1.6.3 函数 PWMGenPeriodSet

原形: void PWMGenPeriodSet(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Gen, uint32_t ui32Period)

描述:该函数指定PWM输出的脉冲周期;

参数: ui32Base为PWM模块的基地址;

ui32Gen为需要修改的PWM发生器。例如PWM_GEN_0;

ui32Period指定PWM发生器的输出周期,由PWM clock ticks的数目确定。

1.6.4 函数 PWMPulseWidthSet

原形: void PWMPulseWidthSet(uint32 tui32Base, uint32 tui32PWMOut, uint32 tui32Width)

描述:该函数指定PWM输出的脉冲宽度;

参数: ui32Base为PWM模块的基地址

ui32PWMOut为需要修改的PWM输出,为从**PWM_OUT_0**到**PWM_OUT_7**的8个输出中的一个;

ui32Width指定了脉冲正极性部分的宽度,该宽度由PWM clock ticks的数目确定。

1.6.5 函数 PWMDeadBandEnable

原形: void PWMDeadBandEnable(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Gen, uint16_t ui16Rise, uint16 t ui16Fall)

描述: 该函数使能死区输出,并配置死区延时;

参数: ui32Base为PWM模块的基地址

ui32Gen为需要修改的PWM发生器。例如PWM GEN 0;

uil6Rise指定了死区上升沿延时,该延时由PWM clock ticks的数目确定;

uil6Fall指定了死区下降沿延时,该延时由PWM clock ticks的数目确定。

1.6.6 函数 PWMOutputState

原形: void PWMOutputState(uint32 t ui32Base, uint32 t ui32PWMOutBits, bool bEnable)

描述:此功能启用或禁用选定的PWM输出;

参数: ui32Base为PWM模块的基地址;

ui32PWMOutBits为需要修改的PWM输出,该参数为从PWM OUT 0到

PWM_OUT_7中的8个输出的逻辑与的任意组合;

bEnable指定了该信号是否启用,如果bEnable为true,则启用所选的PWM输出。

1.6.7 函数 PWMGenEnable

原形: voidPWMGenEnable(uint32 t ui32Base,uint32 t ui32Gen)

描述:该函数允许PWM时钟驱动指定的发生器模块的定时器/计数器

参数: ui32Base为PWM模块的基地址;

ui32Gen为需要修改的PWM发生器。例如PWM GEN 0;

1.6.8 函数 PWMOutputInvert

原形: voidPWMOutputInvert(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32 PWMOutBits, bool bInvert)

描述:该函数用于选择PWM输出的反转模式;

参数: ui32Base为PWM模块的基地址;

ui32PWMOutBits为需要修改的PWM输出,该参数为从PWM OUT 0到

PWM OUT 7中的8个输出的逻辑与的任意组合;

bInvert确定信号反转还是直接通过,如果bInvert为true,指定的PWM输出信号进行 反转或变成低电平有效。

1.7 例程

```
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#include "inc/hw memmap.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/pin map.h"
#include "driverlib/pwm.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
int main(void)
   SysCtlClockSet(SYSCTL SYSDIV 1 | SYSCTL USE OSC | SYSCTL OSC MAIN |
                  SYSCTL_XTAL_16MHZ);
// 配置PWM时钟为64分频,使能PWM0模块
   SysCtlPWMClockSet(SYSCTL_PWMDIV_64);
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH PWM0);
// M0PWM7引脚复用设置
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOC);
   GPIOPinConfigure(GPIO PC5 M0PWM7);
   GPIOPinTypePWM(GPIO PORTC BASE, GPIO PIN 5);
// 配置PWM0发生器3为向上/向下计数,不同步
   PWMGenConfigure(PWM0_BASE, PWM_GEN_3, PWM_GEN_MODE_UP_DOWN |
PWM_GEN_MODE_NO_SYNC);
// 配置PWM周期和宽度, 使能输出
   PWMGenPeriodSet(PWM0 BASE, PWM GEN 3, SysCtlClockGet()/400);
   PWMPulseWidthSet(PWM0 BASE, PWM OUT 7, SysCtlClockGet()/800);
   PWMOutputState(PWM0_BASE, PWM_OUT_7_BIT, true);
// 使能PWM0发生器3
   PWMGenEnable(PWM0 BASE, PWM GEN 3);
   while(1)
    {
```

2 正交编码器 QEI

2.1 正交编码器简介

正交编码器又叫增量编码器,可以用来测量旋转系统的旋转运动,广泛应用于各种电机的转速和位置测量。图9-5显示了一种编码器的基本组成,包括一个发光二极管(LED)、一个码盘,以及码盘背面的一个光传感器。这个码盘安置在旋转轴上,上面按一定编码形式排列着不透光和透光的扇形区域。当码盘转动时,不透光扇区能够遮挡光线,而透光扇区则允许光线透过。这样就产生了方波脉冲。发光二极管和光传感器也可以安装在同一面,利用光的反射来产生脉冲信号。扇区的数量决定了测量的精度,假如一个编码器有100个扇区,则其可以提供3.6度的精度。




图9-12 正交编码器A和B的输出信号

仅有一路脉冲输出的编码器可以测量旋转的速度,但不能确定旋转的方向。如果使用两路脉冲输出,使它们的相位差为90°(如图9-6所示),那么通过两个脉冲的相位关系就可以确定旋转的方向。如图9-7,如果通道A的信号相位超前90°,码盘就以顺时针旋转。如果通道B的信号相位超前90°,那么码盘就是以逆时针旋转。因此,通过监控脉冲的数目和信号A、B之间的相对相位信息,就可以同时获得旋转的位置和方向信息。




图9-13 正交编码器A和B的安装




图9-14 正交编码器A和B的输出信号

除此之外,有些正交编码器还包含被称为索引(index)信号的第三个输出通道。这个通道每旋转一圈输出一个单脉冲,可以使用这个单脉冲作为参考位置信号,来精确测量转盘的当前位置。




图9-15 正交编码器的索引信号

tm4c123gh6pm微控制器包括两个QEI模块,每个模块包括3个引脚: PhAn、PhBn和索引信号IDX。QEI模块具有以下特点:

- ■位置积分器(Position Integrator)跟踪编码器的位置
- ■可以编程设置滤波器去除输入中的噪声
- ■可以通过内置的定时器计算转速
- ■QEI输入信号的频率可高达1/4的处理器频率(例如: 12.5MHz, 50MHz系统时钟)

2.2 结构图

TM4C123GH6PM的一个QEI模块的内部框图如图14-8所示,其由正交编码器、速度预分频、位置积分器、速度测量(速度定时器和速度累加器)组成。两个输入的正交信号PhA和PhB经过正交编码,生成脉冲clk信号和方向dir信号;clk、dir信号和IDX信号送到位置积分器测量位置;clk信号经过速度预分频,生成clkdiv信号,送到速度累加器,和速度定时器一起,测量转速。




图9-16 OEI框图

2.3 信号描述

下表列出QEI模块的外部信号,2个QEI模块共6个输入信号,并列出了其复用引脚。

表9-2 QEI信号(64LQFP)

Pin Name	Pin Number	Pin Mux / Pin Assignment	Pin Type	Buffer Type ^a	Description
IDX0	5 64	PF4 (6) PD3 (6)	I	TTL	QEI module 0 index.
IDX1	16	PC4 (6)	I	TTL	QEI module 1 index.
PhA0	28 53	PF0 (6) PD6 (6)	I	TTL	QEI module 0 phase A.
PhA1	15	PC5 (6)	I	TTL	QEI module 1 phase A.
PhB0	10 29	PD7 (6) PF1 (6)	İ	TTL	QEI module 0 phase B.
PhB1	14	PC6 (6)	I	TTL	QEI module 1 phase B.

2.4 功能描述

2.4.1 QEI 输入信号逻辑

外部输入脉冲信号PhAn和PhBn先通过反相和交换逻辑(如图9-10)后得到的内部信号PhA、PhB,即可以将PhAn和PhBn信号取反,或者将PhAn和PhBn信号互相交换来生成PhA和PhB。反相和交换逻辑可以用来纠正硬件电路中的错误接线。





图9-17 QEI输入信号逻辑

2.4.2 正交编码

正交编码器会根据输入的PhA和PhB信号输出计数信号clk和旋转方向信号dir(如图9-11)。

计数信号clk会在PhA和PhB信号的边沿产生,每个边沿(上升沿或下降沿)会产生一个clk脉冲。QEI可以在PhA和PhB两个信号的边沿都产生clk信号,也可以只在PhA的边沿产生clk信号。

方向信号dir由PhA和PhB信号的相位关系决定: 当PhA超前PhB 90°相位时,dir为低电平,表示一个旋转方向; 当PhA滞后 PhB 90°相位时,dir为高电平,表示另一个旋转方向。



如果外部输入的信号是已经做过正交编码处理的,即输入的就是clk和dir信号,QEI也可以将PhA和PhB直接连接到clk和dir上,这样正交编码器实际上就没有工作了。

2.4.3 位置测量

位置的计算是通过对计数信号clk进行积分得到的。如图9-11中的pos信号,当dir信号为低电平时,每来1个clk信号,pos加1,当dir信号为高电平时,每来1个clk信号,pos减1。pos的值保存在QEIPOS寄存器中。

这样计算的结果只是转盘总的位移,要想得到转盘当前在圆周中的位置还需要有一个起始点作为参考。OEI模块提供了两种方法。

第一种方法是使用QEIMAXPOS寄存器,当QEIPOS的值到达QEIMAXPOS中设定的值时,QEIPOS复位。我们可以将QEIMAXPOS的值设为码盘每旋转一圈产生的clk值减1,这样最后得到的QEIPOS值就是相对于初始点在一圈内的位置。

另一种方法是使用索引(IDX)信号。IDX信号码盘每圈产生一次,检测到IDX信号时,QEIPOS复位。即每圈QEIPOS都会在码盘转到IDX信号的位置时归零,重新计数,这样重新计数的值就可以表明码盘当前在一圈内的位置。

2.4.4 速度测量

2.4.4.1 速度预分频

速度预分频器(Velocity Predivider)可以将clk信号做一个预分频处理后再交给后面的速度计算单元。例如图9-11中,每4个clk信号转换为1个clkdiv,即做了一个4分频。预分频器使速度计算单元可以处理的clk信号频率更高。

2.4.4.2 速度定时器和速度累加器

测量速度需要计算单位时间内的脉冲个数。模块带有1个速度定时器(Velocity Timer),用来确定clkdiv信号计数的时间。QEICOUNT寄存器对clkdiv信号计数,速度定时器会周期性定时,每次定时时间到达时都会将QEICOUNT里的值保存到QEISPEED寄存器中,然后QEICOUNT归零,重新计数。所以,QEICOUNT寄存器里保存的是clkdiv计数的瞬时值,QEISPEED寄存器里保存的是上一次定时时间内clkdiv信号的总个数。

clock是速度定时器的时钟频率, LOAD是速度定时器的重载值, 则定时时长为:

$$T = \frac{LOAD}{clock}$$

ppr是每转物理编码器的脉冲数;edges是2或4(基于clk信号对PhA和PhB都产生,还是只对其中1个产生), 2^{VELDIV} 是预分频数,则每转的clkdiv数为:

$$N = \frac{ppr * edges}{2^{VELDIV}}$$

*SPEED*是定时器每次更新时QEISPEED寄存器中记录的clkdiv个数,转速的单位是rpm (转/分钟),则转速rpm为:

$$rpm = 60 * SPEED \div N \div T$$
$$= (clock * (2^{VELDIV}) * SPEED * 60) \div (LOAD * ppr * edges)$$

例如,使用一个1024脉冲每转的正交编码器连接到电机。当速度预分频器没有预分频 (*VELDIV*=0) 和对PhA和PhB的边缘都产生clk时,则每转会产生4096个clkdiv。如果电机 转速为600rpm(10转/秒),则每秒产生40960个clkdiv。定时器频率为1MHz,重载值为 250000(¼秒),则定时器每次更新将计数10240个clkdiv,即*SPEED=10240,*使用上面的公式:

$$rpm = (1000000 * 1 * SPEED * 60) \div (250000 * 1024 * 4) = 600rpm$$

要注意的是:在编写程序时,上面公式中前面的乘法部分很容易造成变量溢出,例如代码:

uint32_t speed, rpm;

speed=10240;

rpm=(1000000*1*speed*60)/(250000*1024*4);

得到的结果rom为0,这是因为计算过程中的中间结果为:

1000000 * 1 * 10240 * 60 = 614400000000

很明显这个数超出了32位变量的大小范围,会出现溢出,最终导致计算结果错误。解决的办法是先将分子分母中的参数相约,再输入等式。例如:

rpm=(4*1*speed*60)/(1024*4);

此时运算结果为rpm=600,结果正确。

2.4.5 数字噪声滤波

QEI的数字滤波器被用来滤除两路正交信号和索引信号中的噪声,特别是电机系统中常见的持续时间很短的脉冲尖峰。

开启数字滤波器后,只有输入信号电平在3个滤波器时钟边沿都保持不变,滤波后的输出信号才会改变为相应的电平。这样,持续时间少于两个周期的脉冲将会被滤除。

滤波器时钟由系统时钟分频得到,在QEICTL.FILTCNT中设置分频数,滤波器时钟频率 越低,滤波器能通过的信号频率越低。




图9-19 数字噪声滤波

2.4.6 初始化配置

下面的示例演示如何配置正交编码器模块以读取绝对位置:

- 1) 外设使能
 - 配置系统控制模块的 RCGCQEI 寄存器使能 QEI 时钟。
- 2) 引脚复用分配

通过系统控制模块中 RCGCGPIO 寄存器使能相应 GPIO 模块的时钟。 在 GPIO 模块中,使用 GPIOAFSEL 寄存器使能相应引脚的复用功能。

配置 GPIOPCTL 寄存器中的 PWCn 域将 QEI 信号分配到合适的引脚上。

3) 配置工作方式

此例中,配置一个双边沿捕获,测量一圆周内的绝对位置。假设每圈 PhA 的脉冲数为 1000,则双边沿捕捉每转会有 4000 个 clk 脉冲。

- 写 0x00000018 到 QEICTL 寄存器;
- 写 0x00000f9f (4000-1) 到 QEIMAXPOS 寄存器;
- 4) 读取位置

置位 QEICTL 寄存器的第 0 位使能正交编码器;

延时等待,直到获得绝对位置;

读取位置寄存器(QEIPOS)的值获得编码器的位置。

2.5 例程

```
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#include "inc/hw memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_gpio.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/pin map.h"
#include "driverlib/gei.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
int main(void)
{
   uint32 t NUM;
   SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHZ |
SYSCTL_OSC_MAIN);
// 使能QEIO外设,GPIOD外设
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_QEI0);
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);
// PD7解锁
   HWREG(GPIO_PORTD_BASE + GPIO_O_LOCK) = GPIO_LOCK_KEY;
   HWREG(GPIO_PORTD_BASE + GPIO_O_CR) |= 0x80;
   HWREG(GPIO_PORTD_BASE + GPIO_O_LOCK) = 0;
// 引脚复用设置
   GPIOPinConfigure(GPIO_PD6_PHA0);
   GPIOPinConfigure(GPIO_PD7_PHB0);
   GPIOPinTypeQEI(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);
// 配置QEI,双边沿捕获,配置IDX复位,正交信号输入,最大位置计数为3999
   QEIConfigure(QEI0_BASE, (QEI_CONFIG_CAPTURE_A_B | QEI_CONFIG_NO_RESET |
QEI_CONFIG_QUADRATURE ), 3999);
// 使能QEI0
   QEIEnable(QEI0_BASE);
```

// 延时

```
SysCtlDelay(SysCtlClockGet()/12);
```

// 读取位置

```
NUM = QEIPositionGet(QEI0_BASE);
while(1)
{
  }
}
```

当输入两个频率为 500Hz 的正交脉冲时, 0.25 秒后读到的脉冲数为 500。

3 习题

3.1 预习

- 1) 描述定时器 PWM 的基本结构和原理。
- 2) OEI 的主要用途是什么? Tiva OEI 可以达到的最高工作频率是多少?
- 3) 完成德研 TIVA-demo\PWM\SPWM 例程,将产生的 PWM 波形和滤波后的 sin 波形(德 研板上已经滤波,用示波器在德研板上的 SPWM 探针观测)拍照后贴到报告中。

3.2 课堂1

- 1) 直流电机的控制与测速。在艾研板上用 PWM 控制 1 个直流空心杯电机的转速(开环), 并测量转速(用 QEI)(可在 debug 中观察转速结果)。发挥:转速的闭环控制。 注意:
 - a) 母板上 J1 和 J2 的连接(见《2015 升级版 5529MSEK 实验手册》第一章)
 - b) 电机板上 S2、S4 开关的设置
 - c) PB4 输出 PWM 波、PB7 和 PB0 要输出高电平
 - d) PB2 要短接到某个 QEI 脚上 (见《AY-MSEKIT 电机与电源控制》第8章))

3.3 课后

- 1) 在 TivaLaunchPad 上,使用 PWM 分别输出 1KHz、2KHz、3KHz 频率的方波,听蜂鸣器的发声情况,将代码贴到报告中,并解释原因。
- 2) 各小组提交本组 PWM 相关任务题目 1。

3.4 课堂 2

1) 结合各自的综合任务,完成一种 PWM 相关任务。