



TAREA: GNS3 Switches 2

Hector.sH

19.1.2026

Contents

<code>interface bridge mac-address print</code>	2
<code>interface bridge host print</code>	2
<code>interface bridge mac-address add mac-address=00:11:22:33:44:55 interface=ether2</code>	2
<code>interface bridge mac-address remove [número_de_entrada]</code>	2

interface bridge mac-address print

Muestra las MAC que se han configurado para el bridge

interface bridge host print

Lo mismo que arriba pero las han pillado de manera dinamica

interface bridge mac-address add mac-address=00:11:22:33:44:55 interface=ether2

Añade una MAC estática, obligando al bridge a tirar todo el tráfico hacia esa MAC por ether2.

interface bridge mac-address remove [número_de_entrada]

Elimina una MAC estática de la tabla del bridge