
# 确定物理地址的方法

贺利坚 主讲



### 物理地址

- □CPU访问内存单元时要给出内存单元的地址。
- ■所有的内存单元构成的存储空间是一个一维的线性空间。
- □每一个内存单元在这个空间中都有唯一的地址,这个唯一的地址称为物理地址。

#### □事实


- № 8086有20位地址总线,可传送20位地址,**寻址能力**为1M。
- № 8086是16位结构的CPU
- □问题:8086如何处理在寻址空间上的这个矛盾?!



### 8086CPU给出物理地址的方法

- □8086CPU的解决方法
  - ← 用两个16位地址(段地址、偏移地址) 合成一个20位的物理地址。
- □地址加法器合成物理地址的方法
  - ┈ 物理地址=段地址×16+偏移地址






20位物理地址

例:


段地址: 1230

+ 偏移地址: 00C8

物理地址:123C8




# 演示: 物理地址=段地址×16+偏移地址



# 例:8086CPU访问地址为123C8H的内存单元

□方法:物理地址=段地址×16+偏移地址



段地址: 1230

+ 偏移地址: 00C8

------

物理地址:123C8

思考:段地址是123CH,可否?

段地址: 123C

+ 偏移地址: 0008

\_\_\_\_\_

物理地址:123C8

段地址: 123B

+ 偏移地址: 0018

\_\_\_\_\_

物理地址:123C8

### "段地址×16+偏移地址=物理地址"的本质含义

#### □要解决的问题

一用两个16位的地址(段地址、偏移地址), 相加得到一个20位的物理地址

#### □本质含义

○ CPU在访问内存时,用一个基础地址(段地址×16)和一个相对于基础地址的偏移地址相加,给出内存单元的物理地址。

