
内存的读写与地址空间

贺利坚 主讲



CPU对存储器的读写

- □CPU要想进行数据的读写,必须和外部器件进行三类信息的交互:

 - ─ 器件的选择,读或写命令(控制信息)
 - ☆ 读或写的数据(数据信息)

温演示

机器码: 10100000000001100000000

16进制:A00300

汇编指令: MOV AL,[3]

含义:从3号单元读取数据送入寄存器AL

CPU对存储器的读写

- ■CPU要想进行数据的读写,必须和外部器件进行三类信息的交互:

 - ─ 器件的选择,读或写命令(控制信息)
 - ☆ 读或写的数据(数据信息)


温演示

机器码: 1010000000001100000000

16进制:A00300

汇编指令:MOV AL,[3]

含义:从3号单元读取数据送入寄存器AL



CPU从内存中3号单元处读取数据的过程


内存地址空间

温什么是内存地址空间

- ← CPU地址总线宽度为N, 寻址空间为2NB
- № 8086CPU的地址总线宽度为20,那么可以寻址1MB个内存单元,其内存地址空间为1MB。


■从CPU角度看地址空间分配






将各类存储器看作一个逻辑存储器——统一编址

CPU



- ■所有的物理存储器被看作一个由若干存储 单元组成的逻辑存储器;
- □每个物理存储器在这个逻辑存储器中占有 一个地址段,即一段地址空间;
- □CPU在这段地址空间中读写数据,实际上就是在相对应的物理存储器中读写数据。



内存地址空间的分配方案——以8086PC机为例

