数字电路复习大纲

第1、2章 数字逻辑基础

主要内容:

- ·数字信号与数字电路的基本概念
- ·数制及不同进制的相互转换
- ·二进制码
- ·基本逻辑运算
- ·逻辑函数及逻辑问题的描述
- ·逻辑代数的基本定律及规则
- ·逻辑函数的化简

基本要求:

了解数字信号的特点及表示方法。

掌握常用二——十、二——八、二——十六进制的转换。

掌握 8421BCD 码,了解格雷码,理解有权码和无权码。

掌握基本逻辑运算与、或、非。

掌握逻辑问题的四种表达方法及其相互转化。(真值表、表达式、逻辑图、卡诺图)

熟悉常用逻辑代数的基本定律及规则, 熟悉逻辑函数表达式的变换, 熟悉逻辑函数的代数化简法。

掌握逻辑函数的卡诺图化简法,理解最小项,会利用无关项。(熟悉卡诺图 化简的几个原则)。

出题方式:填空、化简运算(含代数化简、卡诺图化简)

第3章 组合逻辑电路

主要内容:

- ·组合逻辑电路的分析方法
- ·组合逻辑电路的设计方法
- ·*组合逻辑电路的竞争冒险

常用组合逻辑器件:(编码器(74148、47147)、译码器(74139、74138)及其应用、数据选择器(74151)、数值比较器(7485)及其应用、加法器的功能及其应用)

基本要求:

- ·掌握用小规模逻辑器件构成的组合电路的分析方法:根据逻辑图,列出逻辑表达式,再列出真值表,最后确定其功能。
- ·掌握用小规模逻辑器件构成的组合电路的设计方法: 先列出真值表, 再写出逻辑表达式, 最后画出逻辑图。

编码器和译码器:掌握其定义和功能(能列出其功能表),掌握利用译码器实现逻辑函数的方法。注意区分非优先编码器和优先编码器的不同。

数据选择器:掌握其定义和功能(能列出其功能表),掌握利用选择器器实现逻辑函数的方法,了解选择器的扩展。注意利用译码器和选择器实现函数的异同点。

数值比较器、加法器:了解数值比较器的功能及应用;掌握一位半加器和一位 全加器的表达式和功能,了解其应用。

会阅读常用 MSI 组合器件功能表,会分析和设计由组合逻辑功能部件构成的 电路。

出题方式:组合电路的分析与设计,MSI组合器件的应用

第4章 锁存器与触发器

主要内容:

- ·D、JK、T、T'触发器的逻辑功能及描述方法。
- ·RS 锁存器、D 锁存器、主从触发器、边沿触发器的电路结构及动作特征。
- ·*锁存器、触发器的主要参数及脉冲工作特性。

基本要求:

理解电路结构和工作原理(估计JK 触发器考的少)

重点掌握: D 锁存器和 D 触发器的外特性: 符号、功能表、特性方程

出题方式:填空、画波形(给定 v_i ,画 v_0)

第5章 时序逻辑电路的分析与设计

主要内容:

- ·时序逻辑电路的结构及特点。
- .时序逻辑电路的逻辑功能的描述方法。
- ·同步时序逻辑电路的逻辑功能的分析方法。
- ·异步时序逻辑电路的逻辑功能的分析方法。
- ·同步时序逻辑电路的逻辑功能的设计方法。

常用时序逻辑器件:

- ·计数器(二进制、N进制)的电路组成、功能及应用。
- ·寄存器、移位寄存器的电路组成、工作原理及应用。

基本要求:

- ·了解时序逻辑电路的基本概念、结构及特点。
- · 理解驱动方程(即激励方程),输出方程和状态方程。
- ·掌握时序逻辑电路的逻辑功能的描述方法:方程(以上三种方程)、状态表、状态图、时序图。
 - ·掌握同步、异步、时序逻辑电路的分析方法,注意异步电路中时钟的分析。
 - ·掌握同步时序电路的设计。
 - ·正确理解常用时序逻辑器件的电路组成及工作原理。
 - ·理解计数器中的同步、异步,加法计数、减法计数、可逆计数等概念。
- ·掌握二进制计数器、8421BCD码十进制计数器(二—十进制计数器)、移位寄存器74194的逻辑功能及其应用。
- ·掌握 MSI 器件的应用: 如 74161 设计 N 进制计数器的方法,掌握清零法和预置数法。

出题方式: 时序电路的分析、同步时序电路的设计 MSI 时序逻辑功能器件(如 74161、74194)应用

第6章 Verilog HDL

重点: 时序逻辑电路、分层次的电路建模方法 (考 25 分)

出题方式:分析为主、补充程序、画出波形,说明功能

第7章 逻辑门电路

主要内容:

- ·半导体器件的开关特性
- ·CMOS 逻辑门
- ·*TTL 逻辑门
- ·*逻辑门电路的主要参数

基本要求:

- ·了解半导体器件的开关特性。
- ·了解 COMS 反相器、COMS 与非门、COMS 或非门的结构和原理。
- ·了解 TTL 器件与 CMOS 器件在性能上的差别。
- ·掌握各种门(普通逻辑门、OC门、TSL门)的外特性及其应用。
- ·理解逻辑门电路的传输特性和各项技术参数,如输出高低电平 V_{OH} 、 V_{OL} ,开门电平 V_{OH} 、关门电平 V_{OH} 、噪声容限等。

出题方式:填空、画波形(给定 v_i ,画 v_0)

第8、9章 半导体存储器及可编程逻辑器件

主要内容:

- ·ROM的电路结构及工作原理。
- ·RAM的电路结构、工作原理及存储容量的扩展。
- .可编程逻辑器件及其基本结构。
- ·PAL、GAL 的基本结构(含 OLMC 及工作模式)。
- ·CPLD、FPGA 的结构、编程实现原理及应用。

基本要求:

- ·了解半导体存储器的分类,
- ·掌握半导体存储器地址、字、位、存储容量等基本概念,会计算存储器的地址范围。
 - ·掌握存储器的位数扩展和字数扩展。

出题方式:填空题、画图等

第10章 数模与模数转换器

主要内容:

- ·D/A 转换器的类型、工作原理及主要技术指标
- ·A/D 转换器的类型、工作原理及主要技术指标

基本要求:

D/A 转换器:掌握倒 T 型电阻网络的结构及工作原理,熟悉 AD7533 集成 D/A 转换器的结构及应用。对双极性输出方式和 D/A 的技术指标暂不作要求。

A/D 转换器:掌握并行比较型 A/D 和双积分型 A/D 的结构及工作原理。对逐次比较型 A/D 和 A/D 的技术指标暂不作要求。

出题方式:填空题、综合应用题(不太确定)等

第11章 脉冲波形的产生与变换

主要内容:

- ·脉冲波形的变换电路---施密特触发器、单稳态触发器的工作原理、参数计算及应用。
- ·脉冲波形的产生电路----多谐振荡器的工作原理和参数计算。
- ·555 定时器的工作原理及其应用电路(施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器)及其参数计算。

基本要求:

施密特触发器:

理解工作原理,输出波形,会推导回差电压,理解其传输特性,了解施密特 反相器的传输特性和输出波形;掌握施密特触发器的应用:如幅度鉴别、多谐振

荡器。

单稳触发器:

了解 CMOS 或非门构成的微分型单稳触发器的原理,工作波形,暂稳态宽度的计算。

了解集成单稳74121的工作原理和触发方式,了解单稳触发器74121的应用。 **多谐振荡器**:

了解其定义、特点(无稳态,只有两个暂稳态;无须触发信号等)CMOS 反相器所组成的多谐振荡器的原理,输出波形,振荡周期的计算。(三要素法)出题方式:填空题

说明: 1 棕色字体表示相关内容考试要求不高。

2 红色字体和黑体字是为了醒目起见。

常考题型:

- 一、选择填空
- 二、给定电路和输入波形, 画输出波形
- 三、组合逻辑电路的分析与设计
- 四、时序逻辑电路的分析与设计
- 五、综合应用题