《通信电子线路》课程教学大纲

一、课程名称(中英文)

中文名称:通信电子线路

英文名称: Electronic Circuits of Communications

二、课程代码及性质

EIC2053

专业基础必修课

三、学时与学分

总学时:56(理论学时:48学时;实践学时:8学时)

学分: 3

四、先修课程

先修课程: 电路理论,信号与系统,低频电子线路,数字电路

五、授课对象

本课程面向电子与信息工程、信息与通信工程、电磁场与微波专业学生开设

六、课程教学目的(对学生知识、能力、素质培养的贡献和作用)

本门课程是电子信息工程、通信工程和电磁场与微波专业必修的专业基础课程,主要介绍通信系统高频模块的组成原理、系统设备组成的电路

工作原理及其分析方法。通过本课程的学习使学生掌握通信系统中高频电路的基本原理、非线性电路的基本分析方法及其在现代通信中的典型应用。学生学习本课程后系统掌握通信系统中高频电子电路的原理和方法,并会进行通信系统中发射机、接收机高频电路的电路分析与设计,为专业课的学习及将来从事相关工作打下良好的高频基础。本课程紧密联系工程实际,不仅使学生学到本学科的非线性电路基础知识和非线性分析方法,同时帮助学生构建成长型思维模式(Mindset)、掌握简捷且高效的学习方法和逐步培养解决复杂问题的能力。

七、教学重点与难点:

课程重点:通信系统高频电路的发送端和接收端原理、方法及其电路分析、计算和设计,包括高频谐振小信号放大器、高频谐振功率放大器、高频 LC 振荡器、幅度调制与解调、混频、角度调制与解调、非线性电路的分析方法。

课程难点:高频谐振小信号放大器交流等效电路分析与计算、高频谐振功放计算及其工作状态(欠压、临界和过压)、高频 LC 振荡器交流等效电路分析和计算、检波失真、混频干扰、角度调制原理和计算。

八、教学方法与手段:

结合本课程**慕课**实现线上线下混合式教学,采用微助教或学习通等智慧教学软件提升教学效率,采用 Multisim 进行模块级和系统级仿真,逐步培养实际动手能力和解决复杂问题的思维方法和能力。

九、教学内容与学时安排

(一)绪论(**教师课堂教学学时(2小时) + 学生课后学习学时(2小时)** 小时))

教学内容:掌握模拟通信系统的组成原理、发送设备与接收设备的组成框图,通信系统中信号的表示方法(数学表达式、波形、频谱)。了解通信系统中信道的分类和无线电波的传播方式。了解数字通信、软件无线电技术是现代通信技术的发展方向。

课后文献阅读: 教材第1章

课后作业和讨论:第三版教材习题 1-5

(二)选频网络(**教师课堂教学学时(6小时) + 学生课后学习学时(12小时)**)

教学内容:本章讨论的内容是学习通信电子线路的重要基础,要求掌握选频网络的作用与分类,串、并联谐振回路谐振频率、阻抗、品质因数、广义失谐系数、通频带的概念及串、并联谐振回路的特点与参量的计算(以LC谐振回路为重点);串、并联阻抗等效互换与回路抽头时的阻抗变换关系;对于耦合回路主要掌握反射阻抗的概念与耦合回路的等效阻抗;了解LC集中选择性滤波器,石英晶体滤波器、陶瓷滤波器和声表面波滤波器的工作原理、特性和各种滤波器的优缺点及应用;掌握非线性电路的分析方法。

课后文献阅读: 教材第2章

课后作业和讨论: 第三版教材习题 2-3、2-4、2-5、2-8、2-10、2-15、2-19

(三) 高频谐振小信号放大器 (**教师课堂教学学时(6小时) + 学** 生课后学习学时(12小时))

教学内容: 高频谐振小信号放大器是接收机的前端部分,本章要求掌握高频谐振小信号放大器的分类,高频谐振小信号放大器各项质量指标的定义,电压增益、功率增益、 通频带、选择性、噪声系数等指标的计算和工作稳定性分析。理解晶体管 Υ 参数等效电路和混合 π 等效电路的分析。重点掌握高频单调谐回路谐振小信号放大器的电路分析(高频等效电路画法)、各项指标计算和稳定性方法(中和法与匹配法)。

课后文献阅读: 教材第3章

课后作业和讨论: 第三版教材习题 3-9、3-13、3-15

(四)高频谐振功率放大器(**教师课堂教学学时(10 小时)** + 学生课后学习学时(20 小时))

教学内容: 掌握高频谐振功率放大器的作用及特点,高频谐振功率放大器与高频谐振小信号放大器的异同点,高频谐振功率放大器与低频功率放大器的异同点;掌握高频丙类工作状态的电路组成、特点,高频谐振功率放大器的外部电路关系式和内部转移特性曲线表达式、临界线方程表达式;掌握高频谐振功率放大器的电压、电流波形;高频谐振功率放大器的功率关系和效率的计算;晶体管高频谐振功率放大器的折线近似分析法;高频谐振功率放大器的欠压、过压、临界三种工作状态;集电极余弦电流脉冲的分解;高频谐振功率放大器的动态特性与负载特性;高频谐振功率放大器的动态特性与负载特性;高频谐振功率放大器集电极供电电压 V_{cc} 、基极输入电压 V_{bm} 、基极供电电压对工作状态的影响;直流馈电电路和输入、输出匹配网络,重点掌握复合输出回路的

分析与计算;理解晶体管倍频器的作用、工作原理与电路。

课后文献阅读: 教材第4章

课后作业和讨论: 第三版教材习题 4-5、4-14、4-15、4-16、4-22

(五) 高频 LC 振荡器 (**教师课堂教学学时(8小时) + 学生课后学** 习学时(16小时))

教学内容: 高频 LC 振荡器是通信系统中的核心部件,本章要求掌握: 反馈型振荡器的基本工作原理; 自激振荡的建立,反馈型自激振荡器的组成; 反馈型正弦波振荡器的振幅起振条件和相位起振条件、振幅平衡条件和相位平衡条件、振幅平衡的稳定条件和相位平衡的稳定条件; 掌握互感耦合振荡器、电感反馈三端 LC 振荡器 (哈特莱电路)、电容反馈三端 LC 振荡器 (考毕兹电路)、串联改进型电容三端 LC 振荡器 (克拉泼电路)和并联改进型电容三端 LC 振荡器 (西勒电路)的电路组成; 掌握高频 LC 振荡器 器交流等效电路画法、起振条件、振荡频率、反馈系数的分析和计算等。

掌握 LC 三端式振荡器组成法则(相位平衡条件的判断准则);理解振荡器的频率稳定问题,频率准确度、频率稳定度定义,影响频率稳定度的因素和振荡器稳定频率的方法。

掌握石英晶体振荡器符号和等效电路,石英晶体的阻抗频率特性和晶体振荡器电路。了解其它形式的振荡器即压控振荡器(VCO)、差分对管振荡电路、运放振荡器、集成电路振荡器原理和特点。

课后文献阅读: 教材第5章

课后作业和讨论: 第三版教材习题 5-9、5-13、5-14、5-15、5-17、 5-24 (六)频谱搬移电路-调幅、检波与混频(**教师课堂教学学时(8小时)**+**学生课后学习学时(16小时)**)

教学内容:本章要求掌握频谱搬移电路的特性,完成频谱搬移功能的调幅、检波和混频的基本原理、作用、变换前后的频谱分析。在调幅中掌握普通调幅(用 AM 表示)、抑制载波的双边带调幅(用 DSB 表示)、抑制载波的单边带调幅(用 SSB 表示)的主要区别和电路实现。在学习时要注意比较各自特点及其应用。具体学习调幅波的性质,掌握调幅波的数学表达式,调幅波的波形,调幅信号的频谱及带宽,普通调幅波的功率关系,特别注意掌握调幅指数(ma)的计算;掌握振幅调制方法与电路,低电平调幅的平方律调幅电路、平衡调制器、环形调制器;理解产生单边带信号的方法、高电平调幅电路的分析。

掌握振幅解调(检波)原理与电路,包括检波器的作用、组成和分类,包络检波器的质量指标:电压传输系数(检波效率),输入电阻和失真,重点掌握检波器所特有的两种失真(惰性失真、负峰切割失真)的现象、产生的原因和不产生失真的条件;掌握同步检波器原理;理解单边带信号的接收原理。

掌握混频器的作用、原理及电路组成;了解混频器的性能指标;理解混频器电路类型;理解晶体管混频器的变跨导分析法;掌握混频器各种干扰的现象、产生的原因及减小各种干扰的措施。

课后文献阅读: 教材第6章

课后作业和讨论: 第三版教材习题 6-3、6-4、6-9、6-13、6-15、6-16、6-18、6-21、6-23

(七)角度调制与解调(**教师课堂教学学时(8小时) + 学生课后** 学习学时(16小时))

教学内容:掌握频谱非线性变换电路的特点;调角波的性质:调频波和调相波的波形、数学表达式、调角信号的频谱与有效频带宽度、调频波和调相波的功率关系。特别注意角度调制中瞬时角频率和瞬时相位的两个基本关系式;掌握调频、调相二种调制方法的根本区别,频偏与调制指数的表示式,特别注意掌握调频指数(m_r)与调相指数(m_o)的区别和计算;掌握实现调频的方法和基本原理;直接调频中以变容二极管直接调频电路、晶体振荡器直接调频为主,间接调频方法中的调相采用移相法调相、矢量合成调相和可变时延调相(脉冲调相)。

调角信号解调中掌握调角信号解调的方法;鉴频器的主要技术指标;重点掌握电感耦合相位鉴频器和比例鉴频器的电路组成、比例鉴频器的自限幅特性分析;了解波形变换的矢量分析。

课后文献阅读: 教材第7章

课后作业和讨论: 第三版教材习题 7-2、7-3、7-4、7-7、7-8、7-14、7-20

十、教学参考书及文献

教学参考书:

1、《通信电子线路(第三版)》,科学出版社,严国萍,龙占超,黄佳庆,邓天平,2020。

课外文献阅读:

1、《高频电子线路学习指导与题解》,华中科技大学出版社,严国萍, 2003.

- 2、《高频电子线路(第5版)》,高等教育出版社,张肃文,2009.
- 3、国家级资源共享课程《通信电子线路》,"爱课程"网站(http://www.icourses.cn/coursestatic/course 2552.html)
- 4、湖北省线上一流课程《通信电子线路》,中国大学 MOOC, (https://www.icourse163.org/course/HUST-1003157002)

十一、课程成绩评定与记载

课程成绩构成(建议由传统的终结性评价向形成性评价转变,形成性评价中平时成绩所占比例要加大):

课程成绩=平时作业等 (15%) + 慕课 (15%) + 实验 (10%) + 终结性 考试 (60%)

终结性考试形式: 闭券

大纲制定:《通信电子线路》课程组

审 核:签字(院系教学指导委员会主任)

盖章 (院系公章)