
SIECI KOMPUTEROWE - LABORATORIUM

Tematyka:

Konfigurowanie sieci bezprzewodowych. Cisco IOS, Cisco Aironet 1200

Zadanie A: Podstawowa konfiguracja punktu dostępowego Cisco Aironet. Konfigurowanie SSID i WPA.

 Należy przygotować do pracy Access Point (AP) Cisco Aironet 1200, łącząc go okablowaniem UTP w układzie PC-AP z podłączeniem do Internetu. Dodatkowo – można przygotować urządzenie mobilne mogące być klientem WiFi.



- 2. Logowanie do CLI: domyślne hasło to "Cisco" (z dużej litery). Konfiguracja (w tym także hasło) jest zapisywana w pliku flash:config.txt. Kasowanie ustawień do postaci fabrycznej sprowadza się do skasowania tego pliku. Domyślnie dostępny jest interfejs WWW. Dane logowania Cisco/Cisco (wyjątkowo z dużej litery!).
- 3. W Cisco Aironet tworzony jest mostek BVI łączący porty bezprzewodowe i przewodowy (Fast Ethernet). Należy mu nadać adres IP. Protokół na nim uruchamia się dopiero po włączeniu interfejsów bezprzewodowego i FastEthernet. Gdy mostek jest aktywny jego adres IP jest widoczny na zewnątrz (adres BVI 1 musimy skonfigurować, gdyż mostkowane interfejsy bezprzewodowy i WiFi nie maja adresów IP)
- 4. Domyślnie Access Point jest klientem DHCP. Udostępnia tą usługę asocjowanym klientom WiFi. Zdefiniowanie domyślnej bramy: Aironet(config)#ip default-gateway 192.168.123.254 Adres domyślnej bramy dla klientów WiFi zostanie przekazany z DHCP. Jeśli jednak będzie potrzebny w IOS urządzenia AP, należy zdefiniować domyślna bramę także w AP.
- 5. Nazewnictwo interfejsów WiFi:
 - dot11radio 0 to Radio0-802.11B (moduł sprzętowy 802.11B 11Mbps)
 - dot11radio 1 to Radio0-802.11A (moduł sprzętowy 802.11G 54Mbps)
 Przy wyborze interfejsu WiFi należy sprawdzić, czy karta WiFi klienta będzie z nim kompatybilna. Niektóre (nowsze) karty WiFi laptopów czy PC mogą być skonfigurowane wyłącznie do obsługi standardu 802.11g lub 802.11n.
- 6. Należy skonfigurować SSID w AP (na razie bez przypisywania do interfejsu): Aironet(config)#dot11 ssid test

Aironet(config-ssid)#auth open

Aironet(config-ssid)#auth key wpa

Zdefiniowanie WPA preshare key:

Aironet(config-ssid)# wpa-psk ascii 12345678

W celu uruchomienia SSID broadcast należy włączyć dla guest-mode SSID (w innym wypadku SSID będzie niejawny i podawany przez klienta):

Aironet(config-ssid)# guest-mode

UWAGA!: Baza SSID i przypisania SSID do interfejsów muszą być uporządkowane. Nieścisłości (literówka, duplikat wpisu itp.) spowodują zawieszenie rozgłaszania SSID.

7. Należy skonfigurować wybrany interfejs radio.

Uwaga!: Należy ograniczyć zasięg radiowy instalacji doświadczalnej (np. nie montować anten), aby nie dopuścić do otwarcia sieci Laboratorium na zewnątrz w czasie eksperymentów z WiFi.

Aironet(config)#int dot11radio 0

Należy skonfigurować algorytm szyfrowania (dla WPA), np.:

Aironet (config-if)#encryption mode ciphers tkip

Przypisanie SSID do interfejsu:

Aironet (config-if)#ssid test

Gdzie test to nazwa SSID zdefiniowana wcześniej.

Uwaga: W konfiguracji SSID określamy użycie wybranych szyfrów. Przed przypisaniem takiego SSID do interfejsu szyfry te trzeba skonfigurować, co uczyniono poprzednią komendą. W innym przypadku przypisanie nie będzie możliwe.

Włączenie interfejsu WiFi:

Aironet (config-if)#no sh

8. Komendy opcjonalne dla interfejsu:

Aironet (config-if)#speed 11.0

gdzie11 to wymuszona prędkość AP (Mbps)

Aironet (config-if)#power local 30

gdzie *local* to antena AP (analogicznie *client* to spodziewana moc klienta), zaś 30 to wartość mocy (w przedziale 1-40 lub 1-50)

Aironet (config-if)#channel 10

gdzie 36 jest numerem kanału WiFi (w przypadku nie wybrania tej wartości AP poszuka najmniej obłożonego kanału)

9. Przydatne operacje diagnostyczne:

Sprawdzenie rozgłaszanego SSID:

Aironet #show dot11 bssid

Diagnostyka interfejsu WiFi:

Aironet #show dot11 statistics client-traffic

Aironet #show dot11 mac-authen filter-cache

Aironet #show dot11 associations

Aironet #show dot11 associations all

Diagnostyka interfejsów AP:

Aironet #show arp

Aironet #show ip int brie

Debugowanie:

Aironet #debug dot11 aaa manager keys Aironet #debug dot11 aaa authenticator state-machine Aironet #debug dot11 aaa authenticator process Aironet #debug dot11 aaa dot11 process

Zadanie B: Konfigurowanie WEP-128

WEP jest rozwiązaniem przestarzałym i posiadającym luki w bezpieczeństwie. Nie należy go stosować w praktyce, a ćwiczenie ma tylko charakter poglądowy.

Przed przystąpieniem do konfigurowania należy przeładować urządzenia kasując ustawienia poprzednie.

Konfigurowanie WEP wymaga wybrania trybu autentyfikacji (wariant *open* = bez wysyłania *shared key* od klienta):

1. Należy skonfigurować SSID w AP (na razie bez przypisywania do interfejsu):

Aironet(config)#dot11 ssid test

Aironet(config-ssid)#auth open

Aironet(config-ssid)# guest-mode

Aironet(config-ssid)#exit

2. Należy skonfigurować wybrany interfejs bezprzewodowy.

Aironet(config)#int dot11radio 0

Aironet (config-if)#ssid test

Gdzie test to nazwa SSID zdefiniowana wcześniej.

Należy określić klucz algorytmu szyfrowania (dla WEP), np.:

Aironet (config-if)#encryption key 3 size 128 09876543210987654321098765 transmit-key

gdzie komenda *transmit-key* typuje klucz używany do wysyłania pakietów (indeks i treść podawana przez klienta AP musi być zgodna).

Należy określić sam algorytm szyfrowania:

Aironet (config-if)#encryption mode ciphers wep128

Aironet (config-if)#broadcast-key change 200

Aironet (config-if)#no sh

Możliwe jest włączenie autentyfikacji shared (należy ją aktywować także w

kliencie), jednak wówczas klucz jest wysyłany przez sieć - co jest niebezpieczne:

Aironet(config)#dot11 ssid test

Aironet(config-ssid)#auth shared

Aironet(config-ssid)# guest-mode


Aironet(config-ssid)#

Zadanie C: Mostki WiFi pomiędzy sieciami UTP (przewodowymi)

Aby stworzyć najprostszy mostek WiFi należy przygotować dwa AP, włączyć w nich interfejsy WiFi i skonfigurować te interfejsy odpowiednio do roli:

- root bridge serwer mostka podłączony do sieci kablowej
- non-root bridge klient mostka, który kończy tunel.

Ruch będzie przebiegał po trasie po trasie: INET (podłączony do Fast Ethernet 0 w root bridge) <-> root bridge <-> WiFi <-> non-root bridge <-> LAN (podłączony do Fast Ethernet 0 w non-root bridge).



Należy zbudować instalację według powyższego schematu.

Mostek jest niewidoczny w warstwie trzeciej (jednak obydwa BVI 1 w AP mają własne adresy IP).

Przed przystąpieniem do konfigurowania należy przeładować urządzenia kasując ustawienia poprzednie.

W obydwu AP mostka musimy zastosować ten sam SSID oraz zbieżny sposób autentyfikacji (np. open). Tryb guest mode AP nie jest konieczny.

1. Przygotuj konfigurację AP root:

Aironet1(config)#dot11 ssid test

Aironet1(config-ssid)#auth open

Aironet1(config-ssid)#exit

Aironet1(config)#int dot11radio 0

Aironet1(config-if)#station-role root bridge

Aironet1(config-if)#ssid test

2. Przygotuj konfigurację AP workgroup-bridge:

Aironet2(config)#dot11 ssid test

Aironet2(config-ssid)#auth open

Aironet2(config-ssid)#quest-mode

Aironet2(config-ssid)#exit

Aironet2(config)#int dot11radio 0

Aironet2(config-if)#station-role non-root bridge

Aironet2(config-if)#ssid test

Po zestawieniu połączenia (co w root bridge można to sprawdzić komendą *show dot11 associations all*) w obydwu AP pojawia sie nowy interfejs: Virtual-Dot11Radio0.

Gotowa konfiguracja urządzeń tworząca mostek nie zabezpieczony:

AP ROOT BRIDGE: AP CLIENT(NON ROOT):

enable
conf t
dot11 ssid test
auth open
exit

int dot11radio 0 station-role root bridge ssid test

no shut

enable
conf t
dot11 ssid test
auth open
guest-mode
exit
int dot11radio 0
sation-role non-root bridge

ssid test no shut

- 3. Zabezpiecz mostek szyfrem. W tym celu po obydwu stronach w konfiguracji interfejsu zdefiniuj szyfr, a w konfiguracji SSID klucz (uwaga: w przypadku WPA *preshare key* konfigurujemy po obydwu stronach mostka, gdyż połączenie ma nastąpić automatycznie.
- 4. Przykład korekt (należy konfigurować identycznie dla obydwu stron):

Aironet1(config)#int dot11radio 0 Aironet1(config-if)#encryption mode ciphers tkip Aironet1(config-if))#exit Aironet1(config)#dot11 ssid test Aironet1(config-ssid)#auth key wpa Aironet1(config-ssid)# wpa-psk ascii 12345678 Aironet1(config-ssid)#exit

Aironet2(config)#int dot11radio 0
Aironet2(config-if)#encryption mode ciphers tkip
Aironet1(config-if))#exit
Aironet2(config)#dot11 ssid test
Aironet2(config-ssid)#auth key wpa
Aironet2(config-ssid)# wpa-psk ascii 12345678
Aironet2(config-ssid)#exit

Gotowa konfiguracja urządzeń tworząca mostek szyfrowany:

AP ROOT BRIDGE: AP CLIENT(NON ROOT): enable enable conf t conf t dot11 ssid test dot11 ssid test auth open auth open wpa-psk ascii 12345678 auth key wpa wpa-psk ascii 12345678 auth key wpa quest-mode exit int dot11radio 0 station-role root bridge int dot11radio 0

station-role indige
encryption mode ciphers tkip
ssid test
encryption mode ciphers tkip
encryption mode ciphers tkip

ssid test encryption mode ciphers tkip no shut ssid test exit no shut

Sprawdzenie funkcjonowania szyfrowania w mostku:

Aironet 1#sh dot11 associations all


Aironet 1#sh dot11 associations all | begin Key

Uwaga: funkcje wyszukujące wzorce w tekście (np. widoczna *begin*) w Cisco IOS są domyślnie case-sensitive)

Zadanie D: Mostki WiFi z udostępnieniem AP.

Stworzenie mostka jednocześnie udostępniającego AP wymaga przekonfigurowania AP pełniącego rolę *non-root bridge* do roli *non-root wireless-clients* (mostek z jednoczesnym udostępnieniem ruchu klientom) oraz zdefiniowania dla nich opcji SSID: infrastructure.

Ruch będzie przebiegał po trasie po trasie: INET (podłączony do Fast Ethernet 0 w root bridge) <-> root bridge <-> WiFi <-> non-root wireless clients <-> WiFi



- W AP root bridge należy wyłączyć SSID guest mode. W innym przypadku dwa AP (na potrzeby mostka i infrastructure AP) będą rozgłaszać ten sam SSID: Aironet1(config)#dot11 ssid test
 - Aironet1(config-ssid)#no guest-mode
- 2. W AP *non-root wireless-clients* należy zmienić ustawienia SSID umożliwiając używanie go jako infrastructure. Zmiana trybu SSID na infrastructure:

Aironet2(config)#dot11 ssid test

Aironet2(config-ssid)#quest mode

Aironet2(config-ssid)#infrastructure-ssid

Uwaga: komenda *infrastructure-ssid* nie jest udostępniana przez auto-complete karetki IOS (trzeba ją wpisać ręcznie)

Następnie należy zmienić tryb pracy interfejsu:

Aironet2(config)#int dot11radio 0

Aironet2(config-if)#station-role non-root wireless-clients

Po dokonaniu zmian można łączyć się ze stacji klienckich. Należy sprawdzić status asocjacji w AP *non-root wireless-clients*, który powinien być zbliżony do następującego:

MAC Address	IP address	Device	Name	Parent	State
000e.d7b0.fb64	128.0.0.23	bridge	ар	-	Assoc
d0df.9a9d.c143	128.0.0.21	unknown	-	self	Assoc

Gotowa konfiguracja urządzeń tworząca mostek szyfrowany z udostępnieniem Access Point:

AP ROOT BRIDGE:

enable
conf t
dot11 ssid test
no guest-mode
auth open
auth key wpa
wpa-psk ascii 12345678
exit
int dot11radio 0
station-role root bridge
encryption mode ciphers tkip
ssid test
no shut

exit

AP CLIENT(NON ROOT):

enable
dot11 ssid test
guest-mode
auth open
wpa-psk ascii 12345678
auth key wpa
infrastructure-ssid
exit
int dot11radio 0
station mode non-root wireless-clients
encryption mode ciphers tkip
ssid test
no shut
exit

Zadanie E: Filtrowanie adresów MAC.

W celu uruchomienia filtrowania MAC w AP należy się posłużyć standardowymi listami ACL zdefiniowanymi w przedziale 700-799 (filtry dla Ethernet address).

1. Definiowanie listy ACL:

Aironet(config)# access-list 701 permit D0DF.9A9D.C143

Gdzie 701 do definiowany właśnie numer ACL. Przykład pokazuje poprawny sposób zapisania adresu MAC w komendzie.

Weryfikacja:

Aironet #show access-lists

Bridge address access list 701

permit d0df.9a9d.c143 0000.0000.0000 (1 match)

Należy zdefiniować kolejno ACL dopuszczająca i wykluczającą (*permit*, *deny*) wybraną stację klienta WiFi.

2. Przypisanie ACL do interfejsu dot11:

Aironet(config)#dot11 association mac-list 701

gdzie 701 to numer listy ACL.

Należy sprawdzić funkcjonowanie ACL w różnych konfiguracjach.