
# اندازه گیری سرعت و موقعیت دورانی



امروزه موتورها و محرکههای دورانی به طور گستردهای در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند و در بسیاری از کاربردها اندازه گیری سرعت دورانی و یا موقعیت محور دوران مورد نظر می باشد، همین نیاز سبب شده است که حسگر اندازه گیری موقعیت و سرعت زاویهای بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند. این دسته از حسگرها را به طور کلی می توان به دو دسته دیجیتال و آنالوگ تقسیم کرد. شفت انکودرها که جز دسته اول می باشند به دلیل دقت بالا بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. در این آزمایش نیز به بررسی دو نوع از انکودرها (نسبی، افزایشی) خواهیم پرداخت.

# فهرست مطالب

۲	-بخش 1 مختصری از تئوری
۲	١-١- شمارنده نوری
٣	٢-١ - انكودر افزايشي
۵	١-٣- انكودر مطلق
٩	بخش ٢- آزمايش اول: محاسبه سرعت دوراني با استفاده از انكودر
١	بخش ۳– آزمایش دوم: اندازه گیری موقعیت و جهت چرخش موتور DC با انکودر افزایشی
١	بخش ۴ – آزمایش سوم:بررسی رفتار و سیگنال خروجی تاکومتر و نمایش سرعت با استفاده از این حسگر
١	بخش ۵- آزمایش چهارم:بررسی رفتار و سیگنال خروجی پتانسیومتر
١	بخش ۶- آزمایش  ششم:بدست آوردن سرعت و موقعیت صفحه دوار با استفاده از انکودر متصل به موتور

#### بخش 1- مختصری از تئوری

شفت انکودر ایا در اصطلاح انکودر، حسگری است که به یک محور گردنده وصل می شود و می تواند میزان چرخش معور را اندازه گیری کند. با اندازه گیری میزان چرخش می توان جابجایی دورانی، سرعت و شتاب زاویهای را تعیین کرد. معمولا انکودرها از نوع نوری می باشند و عملکرد آنها به این صورت است که یک صفحه دایرهای شیاردار به محور گردنده متصل شده و در یک سمت آن یک فرستنده نوری و در طرف دیگر یک گیرنده نوری قرار داده شده است. با چرخش صفحه و عبور شیارها از مقابل فرستنده نوری، در سمت گیرنده پالسهای الکتریکی تولید می شود. به عبارت دیگر می توان گفت زمانی که نور ارسالی توسط فرستنده از شیارهای چرخنده عبور می کند توسط گیرنده دریافت می گردد و مقدار ولتاژ خروجی یک می شود و زمانی که نور ارسالی به پرهها برخورد می کند توسط گیرنده دریافت نمی شود و مقدار ولتاژ خروجی گیرنده صفر می گردد به این ترتیب پالسهای الکتریکی تولید می شود.

در یک تقسیم بندی کلی می توان انکودرها را به دو دسته مختلف تقسیم کرد که در ادامه به شرح هر کدام از آنها خواهیم پرداخت ولی پیش از آن لازم است تا با شمارنده نوری آشنا شویم.

## ۱-۱- شمارنده نوری


ساختار داخلی یک شمارنده نوری<sup>۲</sup> (شکل ۱) شامل یک فرستنده و یک گیرنده مادون قرمز است که در دو طرف یک صفحه شیاردار (شکل ۲) قرار می گیرند. با چرخش این صفحه و عبور شیارهای آن از مسیر دید فرستنده و گیرنده مادون قرمز، در قسمت گیرنده پالسی تولید خواهد شد که با شمارش آنها در یک زمان معین می توان سرعت را اندازه گیری کرد. در شمارنده نوری صرفا مسافت طی شده توسط چرخنده نسبت به موقعیت اولیه و مقدار سرعت چرخش شفت قابل اندازه گیری می باشد و نمی توان جهت چرخش را مشخص کرد.



شکل ۱ - شمارنده نوری


<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Shaft Encoder

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Optical Counter



شكل ٢- صفحه شياردار

ساختار داخلی فرستنده و گیرنده شمارنده نوری به صورت شکل ۳ میباشد. پایههای یک و دو به یک فرستنده مادون مادون قرمز متصل شدهاند. گیرنده مادون قرمز سمت دیگر (پایههای ۳ و ۴) یک ترانزیستور حساس به اشعه مادون قرمز میباشد. اشعه ارسالی از فرستنده در صورت برخورد به گیرنده باعث تحریک پایه بیس گیرنده شده و جریان از پایه ۳ به سمت پایه ۴ برقرار خواهد شد.




شکل ۳- مدار شماتیک فرستنده و گیرنده شمارنده نوری

# ۱-۲- انکودر افزایشی

در انکودرهای افزایشی از یک جفت شمارنده نوری در دو طرف چرخ شیاردار با فاصله مشخص استفاده می شود، نحوه قرارگیری این جفت به گونهای است که با چرخش صفحه چرخنده دو پالس خروجی داریم که با یکدیگر اختلاف فاز ۹۰ درجه دارند و براساس آن می توان جهت چرخش را نیز مشخص نمود. این نوع از انکودرها پر کاربردترین نوع انکودر می باشند، چرا که علاوه بر قیمت مناسب قابلیت تشخیص جهت چرخش را نیز دارند. این نوع انکودرها دقت بسیار بالایی دارند و می توانند تا چندین هزار پالس در یک دور کامل را تولید کنند.


در انکودرهای افزایشی دو پالس با نامهای A و B وجود دارد. این دو پالس دارای ۹۰ درجه اختلاف فاز هستند. A در شکل ۴ نمونهای از این پالسها در یک حرکت ساعتگرد را مشاهده می کنید. در این شکل، پالس A از پالس A نود درجه عقب تر خواهد نود درجه عقب A نود درجه عقب که در صورت تغییر جهت حرکت، پالس A از پالس A نود درجه عقب تر خواهد بود.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Incremental Encoder



شکل ۴ - نمونهای از پالسهای A و B برای حرکت ساعتگرد

برای بدست آوردن جهت چرخش می توان از ماشین حالتی که در شکل  $\alpha$  آمده است، استفاده کرد. اگر پالسهای  $\alpha$  و  $\alpha$  این ماشین حالت را در جهت ساعتگرد بپیماید، حرکت موتور ساعتگرد و در غیر این صورت پادساعتگرد خواهد بود.



شكل ۵- ماشين حالت انكودر افزايشي


بنابراین اگر در یک میکروکنترلر وضعیت قبلی انکودر ذخیره شده باشد، با داشتن وضعیت فعلی و به کمک یک الگوریتم ساده میتوان جهت چرخش را محاسبه کرد.

پرسش - برای تعیین جهت چرخش در انکودرهای افزایشی الگوریتم بسیار سادهتری نیز وجود، به نظر شما چگونه می توان این کار را انجام داد؟

اما با همه مزایایی که این دسته از انکودرها نسبت به نوع نسبی دارند، دارای یک نقص نسبتا بزرگ نیز میباشند و آن امکان عدم تشخیص پالس در سرعتهای بالا توسط میکروکنترلرها میباشد. مثلا در حرکت ساعتگرد از فاز صفر (00) اگر تغییر پالس B که در فاز ۱ (01) اتفاق میافتد توسط پردازنده تشخیص داده نشود، وضعیت بعدی فاز  $\pi$  (11) تشخیص داده میشود که در صورت بروز چنین اتفاقی، دیگر قادر به تشخیص جهت چرخش نخواهیم بود. اگر سرعت را باز هم بیشتر کنیم اوضاع وخیمتر خواهد شد. مثلاً اگر میکروکنترلر دو تغییر وضعیت را تشخیص ندهد، از فاز صفر (00) به فاز ۲ (10) خواهیم رفت و با منطق تعریف شده این حالت به معنای حرکت پاد ساعتگرد خواهد بود.

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> State Machine




شكل ۶- تصوير واقعى از صفحه يك انكودر افزايشي

## ۱-۳- انکودر مطلق

ویژگی اساسی انکودرهای مطلق در این است که موقعیت را به صورت مطلق و بدون وابستگی به نقطه شروع حرکت در اختیار ما قرار میدهند. در انکودرهای مطلق از یک صفحه شفاف پلاستیکی یا شیشهای استفاده میشود که بخشهای خاصی از آن سیاه شدهاند و از چندین فرستنده و گیرنده نوری (تعداد این فرستنده و گیرندهها همان پارامتر تعداد پالس در برگه اطلااعات انکودر است) استفاده میشود. در هر لحظه تعدادی از این گیرندهها صفر و برخی یک را نشان میدهند، بدین ترتیب یک عدد باینری تولید میشود که زاویه بین صفر تا ۳۶۰ درجه را میتوان محاسبه کرد.

حال فرض کنید میخواهیم روند اندازه گیری پالس در یک انکودر مطلق سه پالس را بررسی کنیم. برای این منظور صفحهای به صورت شکل ۷ را در نظر بگیرید.



شكل ٧- نماى فرضى از صفحه انكودر مطلق سه پالس

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Absolute Encoder

چون این صفحه دارای ۳ گیرنده در راستای شعاعی میباشد، بنابراین میتوان دایره ۳۶۰ درجه را به ۸ قطاع چون این صفحه دارای ۳ گیرنده در راستای شعاعی میباشد، بنابراین میتوان دایره  $\frac{360}{2^n}$  درجه را داراست.

اکنون با توجه به جدول زیر می توان زاویه شفت را محاسبه کرد (صفر به معنای عدم دریافت سیگنال نوری در گیرنده و یک به معنای دریافت پالس نوری در گیرنده یا همان روشن بودن آن است):

شماره قطاع	گیرنده ۳	گیرنده ۲	گیرنده ۱	زاویه
1	0	0	0	0-45 °
2	0	0	1	45-90°
3	0	1	0	90-135°
4	0	1	1	135-180°
5	1	0	0	180-225°
6	1	0	1	225-270°
7	1	1	0	270-315°
8	1	1	1	315-360°


به این ترتیب مشاهده می کنید که با سه جفت فرستنده و گیرنده می توان با دقت ۴۵ درجه زاویه شفت را به دست آورد؛ اما مشکلی که در این روش وجود دارد این است که همواره شرایط به صورت ایده آل بالا نیست، یعنی زمانی که در حال چرخش می خواهیم از یک قطاع به قطاع دیگر برویم تمام حلقه همزمان تغییر وضعیت نمی دهند. به عنوان مثال فرض کنید که می خواهیم از قطاع ۴ به قطاع ۵ برویم؛ یعنی از حالت 011 به 100 تغییر وضعیت داشته باشیم. در این صورت هر سه حلقه تغییر فاز خواهند داشت. حال فرض را بر این قرار می دهیم که در ابتدا حلقه سه و سپس حلقه یک و در نهایت حلقه دو تغییر فاز خواهند داد. بنابراین حرکت به صورت زیر می شود:

$$011 \rightarrow 010 \rightarrow 110 \rightarrow 100$$

این یعنی از قطاع ۴ به قطاع ۳ و سپس به قطاع ۷ و سرانجام به قطاع ۵ رفته ایم. پر واضح است که طی شدن چنین روندی یک ضعف بزرگ برای هر انکودر به حساب می آید. به همین علت است که در انکودرهای مطلق از کدهای باینری معمولی استفاده نمی کنند و به جای آن از کدهای گری  $^{1}$  بهره می برند. نحوه تولید کد گری  $^{2}$  بیتی در شکل ۸ نشان داده شده است.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gray Code




شکل ۸ – تولید کد گری ۳ بیتی

ویژگی بارز کدهای گری در این است که هر کد با کد بعدی تنها در یک بیت اختلاف دارد و این همان چیزی است که در کاربرد انکودر بسیار مطلوب است. به عنوان نمونه برای یک انکودر ۳ پالس با کد گری جدول زیر را خواهیم داشت.

شماره قطاع	گیرنده ۳	گیرنده ۲	گیرنده ۱	زاویه
١	0	0	0	0-45°
۲	0	0	1	45-90°
٣	0	1	1	90-135°
۴	0	1	0	135-180°
۵	1	1	0	180-225°
۶	1	1	1	225-270°
٧	1	0	1	270-315°
٨	1	0	0	315-360°


نمونهای از صفحه انکودر مطلق با این نوع کد را می توانید در شکل ۹ ببنید.



شکل ۹ - یک نمونه صفحه انکودر سه پالس با کد گری

اگر به این عکس با دقت نگاه کنید مشاهده می کنید که برای عبور از قطاع ۱ به قطاع ۲ فقط یک تغییر رنگ داریم. این روند برای سایر قطاعها نیز به همین منوال خواهد بود.


در شکل ۱۰ تصویر واقعی از مدار داخلی یک انکودر مطلق آورده شده است.



شکل ۱۰- تصویر واقعی از مدار داخلی یک انکودر مطلق

### بخش ۲- آزمایش اول: محاسبه سرعت دورانی با استفاده از انکودر

میخواهیم با یک انکودر افزایشی به اندازه گیری سرعت دورانی یک موتور DC تحریک مستقل بپردازیم. انکودر میخواهیم با یک انکودر افزایشی به اندازه گیری سرعت دورانی یک موتور Autonics میباشد که در هر دور چرد استفاده در این آزمایش مدل E50S8-1024-6-T-5 ساخت شرکت جرخش ۱۰۲۴ پالس تولید میکند. توصیه میشود که برای آشنایی بیشتر با پارامترهای این انکودر برگه اطلاعات آن را مطالعه نمایید.



پرسش- هر کدام از اعداد و حروف موجود در نام مدل شفت انکودر E50S8-1024-6-T-5 به چه معناست؟

مطابق شکل زیر به ازای هر دور موتور ۱۰۲۴ پالس ایجاد می شود. برای این که بتوانیم سرعت دورانی موتور را محاسبه نماییم با استفاده از یک اسیلوسکوپ فرکانس خروجی انکودر را مطابق جدول زیر در سرعتهای مختلف محاسبه می کنیم.

رابطهی سرعت بر حسب RPM با فرکانس به صورت زیر است:

$$\omega(RPM) = \frac{f}{1024} \times 60$$

سرعت موتور (RPM)	فركانس پالس Hz) A)	ولتاژ موتور (ولت)
		1•
		14
		1A
		۲۲

حال با استفاده از ماژول میکروکنترلر میخواهیم فرکانس پالس A را اندازه گیری کنیم. برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

- ۱- خروجی پالس A را به INT0 متصل کنید.
- ۲- با استفاده از یک تایمر فاصلهی بین دو لبهی بالارونده را اندازه گیری کنید تا دورهی تناوب به دست آید.
  - ۳- با داشتن دوره ی تناوب فرکانس با معکوس کردن به دست می آید. حال با داشتن فرکانس و رابطه ی تبدیل فرکانس به RPM سرعت را بر روی نمایشگر نمایش دهید.

## بخش ۳- آزمایش دوم: اندازه گیری موقعیت و جهت چرخش موتور DC با انکودر افزایشی

در بخش قبل دیدید که چگونه با پالس A میتوان سرعت زاویهای را محاسبه کرد. اکنون می خواهیم جهت چرخش موتور و زاویه دورانی آن را محاسبه کنیم

برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:

ا- با توجه به شکل زیر خروجیهایA + B + B و B + B را به کانالهای ۱ و ۲ اسیلوسکوپ متصل کنید.



- ۲- موتور را روشن کنید و رفتار پالسهای خروجی را با شکل ۴ مقایسه کنید. با تغییر سرعت موتور و همچنین تغییر ولتاژ تغذیه موتور (حداکثر ۲۲ ولت)، تغییر رفتار مشاهده شده را بررسی نمایید.
- ۰۰ خروجیهای A و B را به پایههای وقفه خارجی ۰ و ۱ میکرو متصل کنید و در ویزارد کدویژن وقفههای ۰، A و ۲ را برای لبه بالارونده فعال کنید.
- ۴- در زیربرنامه وقفه ۰ به وضعیت پالس B توجه کنید و با توجه به شکل ۴ جهت حرکت را تشخیص دهید. در تابع main و در خط اول LCD جهت حرکت موتور را نمایش دهید.
- هید که  $^{4}$  با توجه به اینکه در هر دور کامل، ۱۰۲۴ پالس  $^{4}$  و  $^{6}$  خواهیم داشت، برنامه را به گونهای تغییر دهید که زاویه نسبی تغییر داده شده توسط حرکت دادن شفت موتور بر روی خط دوم  $^{4}$  نمایش داده شود.

پرسش– به نظر شما با انکودر ۱۰۲۴ پالس موجود در آزمایشگاه، بهترین دقتی که در اندازه گیری زاویه میتوان داشت چقدر است؟

 $^7$ - در انکودرهای افزایشی پالس سومی با نام Z وجود دارد که در هر دور چرخش انکودر تنها یک بار فعال می شود. کاربرد این پالس برای این است که بتوانیم به نوعی زاویه را به صورت مطلق به دست آوریم. برای درک بهتر، این پایه را به وقفه خارجی شماره  $\Upsilon$  متصل کنید و در زیربرنامه مربوط به آن، متغیری که مقدار زاویه در آن ذخیره شده است را صفر کنید. اکنون مدار را راه اندازی کرده و نتیجه را یادداشت نمایید.


پرسش - آیا با ریست کردن میکرو کنترلر، مقدار زاویه حفظ می شود؟

پرسش- آیا همواره در یک جای مشخص، پالس Z فعال می شود یا با ریست کردن سیستم محل آن جابه جا می شود؟

 $^{\vee}$  با این شرایط، به نظر شما شفت انکودر افزایشی می تواند جایگزین نوع مطلق آن شود؟

بخش ۴- آزمایش سوم:بررسی رفتار و سیگنال خروجی تاکومتر و نمایش سرعت با استفاده از این حسگر

مطابق شکل خروجی های تاکومتر را به زمین و ورودی ولتمتر متصل کنید و جدول مربوطه را تکمیل نمایید.




ولتاژ خروجی تاکوژنراتور	ولتاژ موتور (ولت)
	1•
	14
	1A
	۲۲

با استفاده از جعبهابزار cftool متلب یک نمودار سرعت بر حسب ولتاژ برازش کنید. چه نتیجهای می گیرید

## بخش ۵- آزمایش چهارم:بررسی رفتار و سیگنال خروجی پتانسیومتر

مطابق شکل ولتاژ خروجی پتانسیومتر را به ولت متصل کرده و جدول زیر را تکمیل کنید.




ولتاژ خروجی	زاویه
	•
	۴۵
	٩٠
	۱۳۵
	۱۸۰
	۲۲۵
	۲۷۰

با استفاده از جعبهابزار cftool متلب یک نمودار زاویه بر حسب ولتاژ برازش کنید. چه نتیجهای می گیرید؟

# بخش ۶- آزمایش ششم:بدست آوردن سرعت و موقعیت صفحه دوار با استفاده از انکودر متصل به موتور

با توجه به شکل زیر موتور با استفاده از یک گیربکس ۱۱ به ۱ به صفحه دوار متصل شده است



با توجه به آنچه در آزمایش ۱ و ۲ آموختید برنامه ای بنویسید که بر روی نمایشگر ماژول میکروکنترلر سرعت و موقعیت صفحه دوار را با استفاده از انکودر افزایشی نشان دهد.