Отопительные приборы и арматура: установка и крепление

Расстояния от радиаторов и конвекторов до пола, подоконника и стены, число кронштейнов, арматура и контроль.

Источник: ТКП 45-1.03-85-2007, п. 6.4.3–6.4.15, табл. 2

≥ 60 мм
расстояние от радиатора до пола

≥ 50 мм
расстояние от радиатора до подоконника

≥ 25 мм
расстояние от радиатора до стены

≥ 100 мм
заглубление дюбеля в основание

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Радиатор: от пола, не менее, мм	60
Радиатор: от подоконника, не менее, мм	50
Радиатор: от стены, не менее, мм	25
Гладкие и ребристые трубы: от пола и подоконника, не менее, мм	200
Гладкие и ребристые трубы: от стены, мм	25
Гладкие и ребристые трубы: между осями, не менее, мм	200
Стояк от края окна, мм	150 ± 50
Заглубление дюбеля в основание, не менее, мм	100
Кронштейнов на 1 м² нагревательной поверхности радиатора	1
Кронштейнов на один радиатор, не менее	3

Число кронштейнов на секционный радиатор (табл. 2)

ПАРАМЕТР	ОДИНОЧНЫХ	ИЛИ ДВОЙНЫХ
2 секции	2	1
3–7 секций	3	2
8–16 секций	4	3
17–19 секций	5	3
20–28 секций	8	4

Условия приёмки и требования

- Подставки: два при установке до 10 секций, три при большем числе секций. Конвекторы крепят в двух или трёх точках (п. 6.4.9, 6.4.10).
- Конвекторы ставят на расстоянии не менее 20 мм до стены. Кожух отступает от стены до 3 мм (п. 6.4.4).
- На гладких и ребристых трубах не допускается отклонение более 5 мм в меньшую сторону от проектного расстояния (п. 6.4.6).
- Манометры устанавливают через трёхходовой кран при температуре воды до 105 °С (п. 6.4.14).

В таблице 2 одиночные кронштейны и двойной кронштейн взаимозаменяемы: указано число тех или других на радиатор. Значения прочитаны по выборке, их проверяют по официальному тексту.