概述

这是一款 5 寸树莓派 LCD 触摸屏,800*480 分辨率,显示区域达到

108x64.8mm, 支持树莓派 DSI 显示屏接口, 自带电容式触摸面板, 支持 5 点触控。背面独特的孔位设计, 可直接安装树莓派。显示屏采用树莓派供电设计, 无需外接电源。同时, 显示屏还支持硬件背光调节, 可以通过旋转屏幕背后的电位器调节背光亮度。

特点

- 电容式触摸屏,支持5点触控
- 树莓派 DSI 直接驱动

技术规格





Fig.1 Definition of Viewing Angle

- 工作电压: 3.3V (树莓派显示接口提供)
- 最大工作电流: 320mA
- 息屏电流: 100mA
- 屏幕分辨率: 800*480

- 视频接口: 树莓派 DSI
- 触控点数: 5 点
- 可视角度: 60°/70°/70°/70°
- RGB888-16 兆真彩色
- 刷新频率: 60Hz
- 发光率: 280 cd/m2
- 工作温度: -20℃-70℃
- 外形尺寸: 121mm x 76mm
- 安装孔尺寸: M2.5
- 外安装孔位置: 113mm x 68mm
- 内安装孔位置: 58mm x 49mm

接口说明




• DISPLAY 接口通过 FPC 排线连接到树莓派的 DISPLAY 接口

使用教程

第一步、将下载有树莓派系统的 SD 卡插入树莓派。




第二步、将 5 寸触摸屏的 DISPLAY 接口通过提供的 FPC 排线与树莓派上的 DISPLAY 接口相连接。



第三步、给树莓派通电后,就可以使用5寸触摸屏了。

尺寸图



常见问题

问: 接上树莓派后发现触屏特别不灵敏,响应慢怎么办?

答:

- 1. 请检查树莓派电源,使用屏幕时,最少需要 1.5A 的供电;
- 2. 分辨率设置是否正确,参见树莓派教程。