VAC

SALIDAS VISUALES AEROPUERTO ELDORADO-BOGOTÁ PISTA 14 R/L

CARTA VISUAL OACI

POSICIÓN FRECUENCIA PRINCIPAL ALTERNA EL DORADO TWR NORTE 118.1 MHz 118.35 MHz EL DORADO TWR SUR 118,25 MHz 118.35 MHz BOGOTÁ LLEGADAS 119.5 MHz 119.05 MHz BOGOTÁ INFORMACIÓN 126,9 MHz 126,75 MHz FLAMINIO SUAREZ TWR 118.8 MHz 118.5 MHz

> **ELEVACIÓN AD** 2548 M - 8358 FT

CONVENCIONES

PISTAS

→ CIUDAD Y POBLACIONES

RIOS

▶ REPRESAS/EMBALSES

CALER UNO ALFA (CALER 1A), CALER UNO BRAVO (CALER 1B), CISCO TRES ALFA (CISCO 3A), MESAL UNO ALFA (MESAL 1A), QUIRA TRES ALFA (QUIRA 3A)




8400' - 10200'

10200' - 11500'

11500' - 12800' 12800' - 14100'

14100' - 15500'

15500' - >



VAC

SALIDAS VISUALES AEROPUERTO ELDORADO-BOGOTÁ PISTA 32 R/L

CARTA VISUAL OACI

POSICIÓN FRECUENCIA PRINCIPAL ALTERNA 118.35 MHz EL DORADO TWR NORTE 118.1 MHz 118.35 MHz EL DORADO TWR SUR 118.25 MHz BOGOTÁ LLEGADAS 119.5 MHz 119.05 MHz BOGOTÁ INFORMACIÓN 126.9 MHz 126.75 MHz FLAMINIO SUAREZ TWR 118.8 MHz 118.5 MHz

> **ELEVACIÓN AD** 2548 M - 8358FT

CONVENCIONES

- PISTAS

CIUDAD Y POBLACIONES

↑ ELEVACIÓN MÁXIMA

★ ANTENAS

_ RIOS

▶ REPRESAS/EMBALSES

QUIRA DOS BRAVO (QUIRA 2B) MESAL UNO CHARLIE (MESAL 1C)

