RUTAS VFR DE SALIDA Y LLEGADA SECTOR NORTE AEROPUERTO VANGUARDIA / VILLAVICENCIO / COLOMBIA

CARTA VISUAL OACI


POSICIÓN FRECUENCIA PRINCIPAL VANGUARD**I**A TORRE 118,7 MHz. APP VILLAVICENCIO 119,3 MHz. 127,0 MHz. 127,3 MHz. VILLAVICENCIO RADIO


ELEVACIÓN AD 421M - 1381FT

LLEGADAS: GUATEQUE UNO ALFA (GUATEQUE 1A), GACHETA UNO ALFA (GACHETA1A), FOMEQUE UNO ALFA (FOMEQUE 1A), UPIA UNO ALFA (UPIA 1A)

SALIDAS:

GUATEQUE UNO BRAVO (GUATEQUE 1B) GACHETA UNO BRAVO (GACHETA1B) FOMEQUE UNO BRAVO (FOMEQUE 1B) UPIA UNO BRAVO (UPIA 1B)





VAC

RUTAS VFR DE SALIDA Y LLEGADA SECTOR SUR AEROPUERTO VANGUARDIA / VILLAVICENCIO / COLOMBIA

CARTA VISUAL OACI

POSICIÓN FRECUENCIA PRINCIPAL

VANGUARDIA TORRE 118,7 MHz.

APP VILLAVICENCIO 119,3 MHz.

VILLAVICENCIO RADIO 127,0 MHz.
127.3 MHz.


ELEVACIÓN AD

421M - 1381FT

LLEGADAS:
CASIBARE UNO BLAFA (CASIBARE 1A),
CASIBARE UNO BRAVO (CASIBARE 1B),
LOMALINDA UNO ALFA (LOMALINDA 1A),
VISTAHERMOSA UNO ALFA (VISTAHERMOSA 1A),
COLOMBLA UNO ALFA (COMBLA 1A),
PUERTO LOPEZ UNO ALFA (PUERTO LOPEZ 1A).

SALIDAS: PACHAQUIARO UNO ALFA (PACHAQUIARO 1A), HACIA PUERTO LOPEZ O CASIBARE SAN MARTIN UNO ALFA (SAN MARTIN 1A), HACIA COLOMBIA, VISTA HERMOSA O LOMALINDA.

ELEVACIÓN (FT) - 4390' - 4390' - 7090' - 7090' - 8430' - 8430' - 9780' - 9780' - 11100' - 11100' - 13800' - 13800' - >



VAC

CARTA INFORMATIVA - RUTAS VFR DE SALIDA Y PROCEDIMIENTOS STAR RNAV AEROPUERTO VANGUARDIA / VILLAVICENCIO / COLOMBIA

CARTA VISUAL OACI

POSICIÓN FRECUENCIA
VANGUARDIA TORRE
APP VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO RADIO
177,0 MHz.
127,3 MHz.

ELEVACIÓN AD 421M - 1381FT

LLEGADAS RNAV: EVRAK 3F, OSOVO 3H, UBNOT 2A

SALIDAS VFR: GUATEQUE UNO BRAVO (GUATEQUE 1B) GACHETA UNO BRAVO (GACHETA1B) FOMEQUE UNO BRAVO (FOMEQUE 1B) UPIA UNO BRAVO (UPIA 1B)

ELEVACIÓN (FT) < - 4390' 4390' - 7090' 7090' - 8430' 8430' - 9780' 9780' - 11100' 11100' - 13800'

13800' - >

