CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA **VUELO POR INSTRUMENTOS - OACI** ICAO STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART

BOGOTÁ **ELDORADO** CAT: A/B/C/D RWY 14L/14R/32L/32R

RWY 14L/14R: ATANA CUATRO TANGO [ATAN4T], GRUDE CUATRO ECHO [GRUD4E], GRUDE CUATRO TANGO [GRUD4T], MUGOP CUATRO TANGO [MUGO4T].

RWY 32L/32R: ATANA CUATRO SIERRA [ATAN4S], GRUDE CUATRO SIERRA [GRUD4S], GRUDE CUATRO WISKEY [GRUD4W], MÜGOP CÜÄTRO SIERRA [MUGO4S].

APP: Bogotá North Terminal 121.3 MHz / Alternate 120.3 MHz, Bogotá South Terminal 119.65 MHz / Alternate 120.65 MHz, Bogotá West Terminal 119.95 MHz / Alternate 120.95 MHz, Bogotá Arrivals 119.5 MHz / Alternate 119.05 MHz, ATIS: 127.8 MHz. TWR: ELDORADO North Tower 118.1 MHz / Alternate 118.35 MHz, ELDORADO South Tower 118.25 MHz / Alternate 118.35 MHz. VAR/ARP/BOG 8° W/22

ALTITUD DE TRANSICIÓN

