Expression du carré du module M2

```
\begin{array}{l} \text{M2} = \text{K}_{\text{m}} \ ^{*} \ ( \ \text{Vin} \ ^{*} \ \text{K}_{\text{a}} \ ^{*} \ \text{K}_{\text{t}} \ ^{*} \ \text{K}_{\text{s}} \ )^{2} \\ \text{avec} : \\ \\ \text{Vin} = \text{amplitude signal à l'entrée de l'ADC en mV} \\ \text{K}_{\text{a}} = \text{Facteur d'échelle ADC 12 bits/3300mV} \\ \text{K}_{\text{t}} = \text{Facteur d'échelle des tables trigo TabCos et TabSin} \\ \text{K}_{\text{s}} = \text{Facteur d'échelle sommation DFT} \\ \text{K}_{\text{m}} = \text{Facteur d'échelle appliqué sur la somme des carrés} \\ \text{Définissons un facteur d'échelle global } \text{K}_{\text{m2}} : \\ \text{M2} = \text{K}_{\text{m2}} \ ^{*} \ \text{Vin}^{2} \\ \text{avec} : \\ \text{K}_{\text{m2}} = \text{K}_{\text{m}} \ ^{*} \ ( \ \text{K}_{\text{a}} \ ^{*} \ \text{K}_{\text{t}} \ ^{*} \ \text{K}_{\text{s}} \ )^{2} \\ \end{array}
```

Calcul du seuil M2TIR

```
M2TIR est la valeur de M2 spécifiée pour une amplitude de 50mv (100mV crête-à-crête) :  \text{M2TIR} = K_{\text{m2}} \ * \ 50^2
```