



此处将STM32H743**分为两部分**, 实则为同一芯片


采用的是V版本的型号, 主频可以跑480M





在不接入外部电源的情况下,直接使用板载的3.3V给单片机的VBAT供电

备份电源



滤波电容







Vref 引脚也通过排针引出了,若用户需要外接参考电压,需要先断开 R2 电阻 (在核心板的背面,有丝印标识)

- 1. 核心板预留了SWD接口和串口1,方便用户调试,RST串接的1K电阻是为了在用户将电源线错接到RSTBt起到限流保护作用
- 2. 若用户使用3.3V给核心板供电,则5V不需要再接入,由于743的功耗非常大,必须要确保 3.3V的电源有足够的供电能力(400ma以上),如果不确定电源的功率是否足够,最简单 的方法就是使用5V(包括USB)供电(需要外接屏幕时,一定要5V供电!!)

SWD和USART1接口





R1、C3以及SW2构成常规复位电路, 上电或者按下SW2时触发单片机复位

- 1. 平常状态下,三极管T2截止,BOOT0通过10K电阻接地, 单片机从片内flash启动
- 2. SW1按下时,T1和T2导通,触发单片机复位,且BOOT0 被T2拉高,若此时SW1松开,T1立即截止,单片机完成复位, 由于C7的作用,T2会延时截止,此时单片机就会从系统存储 区启动,可以进行USB DFU下载或者串口ISP下载

使用该BOOT电路搭配STM32CubeProgrammer软件,可以很方便的通过USB下载程序

SV | CSD | C


3.3V**电源电路**

- 1.推荐使用5V供电, 再由稳压芯片得到3.3V, 避免因意外输入高压而损坏单片机
- 2.由于743的功耗很大,在5V给核心板供电的情况下,核心板外接3.3V的模块时,最大供电电流不要超过200ma,不然会导致稳压芯片发热严重
- 3.此处的两个ESD二极管起过压和反接保护的作用

USB**接口电路**

- 1.采用16脚的TypeC座,支持正反插
- 2.TypeC直接连接到STM32的PA11和PA12,可开发USB应用(非串口通信!!)
- 3.使用TypeC数据线连接电脑,可进行USB DFU下载用户程序(非串口下载!!)
- 4.使用TypeC数据线连接电脑,可以使用USB虚拟串口通信,配合USB下载,可以很方便的开发用户应用
- 注: 这里指的是USB虚拟串口通信,而非硬件USB转串口,核心板不具备硬件USB转串口电路!!
- 5.此处的两个5.1K下拉电阻目的是为了让目标主机将核心板识别为Device,并给核心板供电
- 注: 只有用两头都是TypeC的线将核心板连接到目标主机的TypeC口,这两个5.1K下拉电阻才会起作用

W25Qxx Flash



1.使用QSPI驱动,最大驱动时钟133MHz

使用核心板驱动电机、


一定要加光耦隔离,

高电压或高干扰的设备时,

否则会损坏单片机!!!


2.默认焊接W25Q64


miniTF卡座



可插入常规的TF卡


SDRAM





- 1.此处使用0欧电阻隔开3.3V给SDRAM供电,目的是方便检修, 当电路出现短路烧毁的情况,断开此电阻,即可断开SDRAM的供电
- 2.SDRAM的封装也兼容IS42S16系列的SDRAM

RGB**液晶接口**



- 1.使用该屏幕接口时,一定要使用5V供电!!
- 2.LCD_BL为屏幕背光PWM控制线,推荐PWM频率为2KHz
- 3.接口兼容群创光电的7寸屏AT070TN83

IO口引出

- 1. 通过2.54mm间距的排针引出10口。同时也做有1.27mm间距的半孔
- 2. 被 FMC (SDRAM) 占用的引脚没有引出
- 3. SWD 接口引出的目的是方便用户使用半孔贴装时,重新引出下载接口
- 4. 被晶振占用的IO口没有引出: PC14、PC15、PH0、PH1
- 5. VBT 为备份电源引脚,用户不需要使用备份电源时,直接悬空即可
- 6. RST 为单片机复位引脚,核心板已有复位电路,一般情况下直接悬空即可
- 7. VREF 为参考电源引脚,核心板已有参考电源电路,一般情况下直接悬空即可
- 8. BOOT 为启动选择引脚,核心板已有BOOT电路,一般情况下直接悬空即
- 9. 推荐使用5V供电,再经过板载的稳压芯片得到3.3V给单片机,避免因意外输入高压而损坏单片机 (需要外接屏幕时,一定要5V供电!!)
- 10. 若用户使用3.3V给核心板供电,则5V不需要再接入,由于743的功耗非常大,必须要确保 3.3V的电源有足够的供电能力(400ma以上),如果不确定电源的功率是否足够,最简单 的方法就是使用5V(包括USB)供电 (需要外接屏幕时,一定要5V供电!!)
- 11. 由于743的功耗非常高,正常运行时,两三百ma电流是正常的,因此单片机发热会很严重, 建议用户配备USB电压电流表用以监测功耗,743的功耗参数可以参考数据手册的相关说明
- 12. 关于IO口的引脚复用,可以查阅STM32的数据手册,有一份完整且详细的表格供用户查阅

图纸: FK743M2-IIT6 原理图

图纸版本: V1.0

设计: 反客科技



时间: 2021-8-24