附录

附录 A 常用 80x86 指令速查表

指令按助记符字母顺序排列,缩写、符号约定如下:

- (1) 指令中, dst, src 表示目的操作数和源操作数。 仅一个操作数时, 个别处也表示为 opr。
- (2) imm 表示立即数 , 8/16/32 位立即数记作: imm8/imm16/imm32。
- (3) reg 表示通用寄存器, 8/16/32 位通用寄存器记作: reg8/reg16/reg32。
- (4) mem 表示内存操作数 , 8/16/32 等内存操作数记作: mem8/mem16/mem32 等。
- (5) seg表示段寄存器, CS, DS, SS, ES, FS, GS。
- (6) acc 表示累加器 , 8/16/32 累加器对应 AL/AX/EAX 。
- (7) OF, SF, ZF, AF, PF, CF 分别表示为 O, S, Z, A, P, C , 相应位置为:字母, 根据结果状态设置;?, 状态不确定; , 状态不变; 1, 置 1; 0, 清 0; 例如: 0 S Z ? P 表示: OF 清 0, AF 不确定, CF 不变, 其它根据结果设置。若该栏空白,则表示无关。
- (8) 寄存器符号诸如 (E)CX, (E)SI, (E)DI, (E)SP, (E)BP 和(E)IP 等,表示在 16 地址模式下使用 16 位寄存器 (如 CX),或在 32 地址模式下使用 32 位寄存器 (如 ECX)。
 - (9) 周期数表示指令执行所需的 CPU 时钟周期个数,即执行时间为:周期数 /主频(秒)。
 - (10) 诸如 (386+) 是表示该指令只能用于 80386 及以后微处理器上。

指令	功能	指 令 形 式	周期数	影响标志位	
AAA	非压缩 BCD 加法调整 , AH+ 进位	AAA	3	?S Z ? P C	
AAD	AH× 10+AL ⇒AL , 之后 AH清0	AAD	10	OSZAPC	
AAM	AL÷10的商⇒AH,余数 ⇒AL	AAM	18	OSZAPC	
AAS	非压缩 BCD 减法调整 , AH- 借位	AAS	3	? S Z ? P C	
		ADC reg, reg	1		
	带进位加法: dst+src+CF ⇒ dst	ADC reg, mem	2	OSZAPC	
ADC dst, src		ADC reg, imm	1		
ADC ust, sic		ADC acc, imm	1		
		ADC mem, reg	3		
		ADC mem, imm	3		
	加法: dst+src ⇒ dst	ADD reg, reg	1		
		ADD reg, mem	2		
ADD dst, src		ADD reg, imm	1		
		ADD acc, imm	1	OSZAPC	
		ADD mem, reg	3		
		ADD mem, imm	3		

指令	功能	指令形式	周期数	影响标志位
		AND reg, reg	1	
		AND reg, mem	2	1
AND dst, src	 逻辑与: dst ∕src⇒dst	AND reg, imm	1	0 S Z ? P 0
AND dat, are	是有一。 ust/sioust	AND acc, imm	1	002:10
		AND mem, reg	3	
		AND mem, imm	3	
ARPL dst, src	调整选择器的 RPL域	ARPL reg/mem16, reg16	7	Z
BOUND reg, mem	越界检查: (80188+)	BOUND reg16, mem32	INT+32	
	若reg值超出 mem , 则产生 INT 5	BOUND reg32, mem64	1111102	
BSF reg, src	从低到高扫描 src, 16/32位 (386+)	BSF reg, reg	6 ~ 35	??Z???
	若src=0,ZF清0,否则置 1,位置 ⇒reg	BSF reg, mem	6 ~ 43	2
RSD rog ere	从高到低扫描 src, 16/32位 (386+)	BSR reg, reg	6 ~ 35	??Z???
BSR reg, src	若src=0,ZF清0,否则置 1,位置 ⇒ reg	BSR reg, mem	6 ~ 43	
BSWAP reg32	反转 reg32字节顺序 (486+)	BSWAP reg32	1	
		BT reg, reg	4	
DT det ere	位测试 (386+)	BT reg, imm	4	22222
BT dst, src	由dst指定的位 ⇒CF (16/32 位)	BT mem, reg	9	?????C
		BT mem, imm	4	
BTC dst, src	 位测试并变反 (386+)	BTC reg, reg	7	?????C
	dst的指定位 ⇒CF, 然后该位变反 , (16/32位)	BTC reg, imm	7	
210 404 010		BTC mem, reg	13	
		BTC mem, imm	8	
	位测试并清 0 (386+) dst的指定位 ⇒CF, 然后该位清 0, (16/32位)	BTR reg, reg	7	
BTR dst, src		BTR reg, imm	7 13	?????C
·		- , - 5		
		BTR mem, imm	8	
	位测试并置 1 (386+)	BTS reg, reg	7	?????C
BTS dst, src	dst的指定位 ⇒CF,然后该位置 1,	BTS reg, imm BTS mem, reg	13	
	(16/32位)	BTS mem, imm	8	1
		CALL label (near)	1	
	近调用:返回的偏移地址进栈,	CALL reg (near)	2	1
CALL dst	然后转至 dst处执行;	CALL mem (near)	2	
C, 122 GG1	远调用:返回的段和偏移地址进栈 ,	CALL label (far)	4	1
	然后转至 dst处执行	CALL mem (far)	5	1
CBW	AL 符号扩展成 AX	CBW	3	
CDQ	EAX 符号扩展成 EDX:EAX	CDQ	2	
CLC	CF清0	CLC	2	0
CLD	DF清0	CLD	2	
CLI	IF清0,即关中断	CLI	7	
CLTS	清除 CR0 中任务切换标志 (386+)	CLTS	10	
CMC	CF取反,即 CF⇒CF	CMC	2	C
OIVIO	条件成立 src⇒reg, 16/32位 (586+)		4~9	
CMOV cc reg, src	cc: 参见 Jcc指令。	CMOV co reg, reg	7 9	
	00. 多元 000日マ。	CMOV cc reg, mem		<u> </u>

				终衣	
指令	功能	指令形式	周期数	影响标志位	
		CMP reg, reg	1		
		CMP reg, mem	2		
CMP dst, src	 比较: dst-src,据此设置标志位	CMP reg, imm	1 0 S Z A P		
Civir ust, sic	比较. USI-SIC, 施起议直彻心世	CMP acc, imm			
		CMP mem, reg	2		
		CMP mem, imm	2		
	串比较 :[(E)SI]-ES:[(E)DI], 然后 (E)SI, (E)DI 增或减 (1/2/4)	CMPSB			
CMPSx	x: B, W, D 对应字节 (1)?字(2)?双字 (4)。	CMPSW	5	OSZAPC	
	DF=0 增,否则减	CMPSD	1		
CMPXCHG dst, reg	acc-dst, 等reg⇒dst,否则 dst⇒acc (486+)	CMPXCHG reg/mem,reg	5,6	OSZAPC	
CMPXCHG8B dst	EDX:EAX- dst, 等 ECX:EBX ⇒dst, 否 则 EDX:EAX ⇒dst (486+)	CMPXCHG8B mem64	10	Z	
CPUID	CPU标识⇒EAX,EBX,ECX,EDX	CPUID	14		
CWD	AX 符号扩展成 DX:AX	CWD	2		
CWDE	AX 符号扩展成 EAX	CWDE	3		
DAA		DAA	3	?SZAPC	
DAS		DAS	3	?SZAPC	
DEC opr		DEC reg	1		
	opr 自减 1 , 即 opr-1⇒opr	DEC mem	3	OSZAP-	
	无符号除法 8 位: AX÷ src,商 ⇒AL,余数 ⇒AH	DIV reg		??????	
DIV src	16 位: DX:AX÷ src,商⇒AX,余数⇒DX 32 位:EDX:EAX÷ src,商⇒EAX,余数⇒EDX	DIV mem	17~ 41		
ENTER m, n	建 m 字节局部空间 ,n 级的栈帧 (286+)	ENTER imm16, imm8	11+		
HLT	暂停 CPU,直到 I/O 中断发生	HLT			
	有符号除 8 位: AX÷ src,商 ⇒AL,余数 ⇒AH	IDIV reg			
IDIV src	16 位: DX:AX÷ src,商⇒AX,余数⇒DX 32 位:EDX:EAX÷ src,商⇒EAX,余数⇒EDX	IDIV mem	22 ~ 46	??????	
	有符号乘法	IMUL reg			
IMUL src	8 位: AL×src⇒AX 16 位: AX× src⇒DX:AX	10 ~ 1		O????C	
	32 位:EAXx src⇒EDX:EAX	IMUL mem			
IMUL reg, src	有符号乘法 reg xsrc⇒reg (286+)	IMUL reg, reg/mem	10	O????C	
IMUL reg, src,imm	有符号乘法 src ximm⇒reg (286+)	IMUL reg, reg/memimm	10	O????C	
	_	IN acc, imm8	7		
IN acc, src	端口数据 ⇒acc 	IN acc, DX	7		
INC on	ong 白加 4 - BD ong 4 - Ang	INC reg	1	00745	
INC opr	opr 自加 1,即 opr+1⇒opr	INC mem	3	OSZAP-	

				续表	
指	令	功能	指令形式	周期数	影响标志位
		端口 DX 数据 = ES:[(E)DI],	INSB		
INSx		然后 (E)DI 增或减 (1/2/4)	INSW	9	
		x: B,W, D 对应字节 (1)?字(2)?双字(4);若	INSD	1	
			INT 3	INT+5	
INT n			INT imm8	INT+6	
INTO		若 OF=1 ,则执行 INT 4	INTO	4,INT+5	
INVD		使 Cache 无效	INVD	15	
INVLPG		使 TLB 入口无效	INVLPG	29	
INVLFG		中断返回:从堆栈弹出返回的偏移	IIIVLFG	29	
IRET		和段地址,再弹出标志寄存器内容	IRET	7	
Jcc opr		条件满足,则转移至 opr	Jcc label	-	
JA/JNBE	opr	高于 (CF=0 /ZF=0)	JA/JNBE label	-	
JAE/JNB/JN	<u> </u>	高于等于 (CF=0)	JAE/JNB/JNC label	1	
JB/JC/JNAE	opr	低于 (CF=1)	JB/JC/JNAE label		
JBE/JNA	opr	低于等于 (CF=1 \ZF=1)	JBE/JNA label]	
JE/JZ	opr	等于 (ZF=1)	JE/JZ label		
JG/JNLE	opr	大于 (ZF=0 /SF=OF)	JG/JNLE label		
JGE/JNL	opr	大于等于 (SF=OF)	JGE/JNL label		
JL/JNGE	opr	小于 (SF OF)	JL/JNGE label	1	
JLE/JNG	opr	小于等于 (ZF=1 \SF OF)	JLE/JNG label		
JNE/JNZ	opr	不等于 (ZF=0)	JNE/JNZ label]	
JNO	opr	无溢出 (OF=0)	JNO label]	
JNS	opr	非负数 (SF=0)	JNS label]	
JO	opr	溢出 (OF=1)	JO label]	
JP/JPE	opr	有偶数个 1(PF=1)	JP/JPE label]	
JPO/JNP	opr	有奇数个 1(PF=0)	JPO/JNP label	1	
JS	opr	负数 (SF=1)	JS label]	
JCXZ opr		若 CX=0 ,则转移至 opr	JCXZ label	6/5	
JECXZ opr		若 ECX=0 ,则转移至 opr	JECXZ label	6/5	
			JMP label (near)	1	
		转移至 opr	JMP reg (near)	2	
JMP opr		近:转移后仅可改变 (E)IP	JMP mem (near)	2	
		远:转移后可改变 (E)IP 和 CS	JMP label (far)	3	
			JMP mem (far)	4	
LAHF		标志寄存器低字节 ⇒AH	LAHF	2	
LAR reg, ds	t	将 dst 指定的选择器访问权 ⇒reg	LAR reg, reg/mem	8	Z
LDS reg, me	em	将 mem 内容 ⇒DS : reg	LDS reg, mem	4	
LEA reg, me	em	将 mem 的偏移地址 ⇒reg	LEA reg, mem	1	
LEAVE		释放栈帧,即: (E)BP⇒(E)SP,POP (E)BP	LEAVE	3	
LES reg, me	m	将 mem 内容⇒ES : reg	LES reg, mem	4	
LFS reg, me	m	将 mem 内容⇒FS : reg (386+)	LFS reg, mem	4	

指 令	功能	指令形式	周期数	影响标志位
LGDT mem	将 mem 内容 ⇒ GDTR (286+)	LGDT mem	6	
LGS reg, mem	将 mem 内容 ⇒ GS : reg (386+)	LGS reg, mem	4	
LIDT mem	将 mem 内容⇒IDTR (286+)	LIDT mem	6	
LLDT src	src⇒LDTR (286+)	LLDT reg/mem	8	
LMSW src	src→机器状态字 (CR ₀ 低 16 位) (286+)	LMSW reg/mem	8	
LOCK	总线锁 (以便其他处理器处理指令)	LOCK	1	
	从串取: [(E)SI] ⇒acc,	LODSB		
LODS x	然后 (E)SI 增或减 (1/2/4)	LODSW	2	
	x: B, W, D 对应字节 (1)?字(2)?双字(4);若 DF=0 增,否则减	LODSD		
LOOP opr	(E)CX 自减 1, 若(E)CX 0 则转移	LOOP label	5/6	
LOOPE/LOOPZ opr	(E)CX 自减 1, 若 ZF=1 ∧(E)CX 0则转移	LOOPE/LOOPZ label	7/8	
LOOPNE/LOOPNZ opr	(E)CX 自减 1, 若 ZF=0 ∧(E)CX 0则转移	LOOPNE/LOOPNZ label	7/8	
LSL reg, src	src 选择器确定的段界 ⇒reg (286+)	LSL reg, reg/mem	8	Z
LSS reg, mem	将 mem 内容⇒SS : reg (386+)	LSS reg, mem	4	
LTR src	src⇒任务寄存器 TR (286+)	LTR reg16/mem16	10	
		MOV reg, reg	1	
		MOV reg, mem	1	
		MOV reg, imm	1	1
MOV dst, src	数据传送: src⇒dst	MOV mem, reg	1	
		MOV mem, imm	1	
		MOV acc, mem	1	
		MOV mem, acc	1	
MOV dst, src	控制寄存器内容传送 (386+)	MOV reg32, CR _i	4	
	CRi=reg32, reg32=CRi (i=0,2,3,4)	MOV CR i, reg32	12 ~ 22	
MOV dst, src	调试寄存器内容传送 (386+)	MOV reg32, DR _i	2 ~ 12	
	DR;⇒reg32, reg32⇒DR; (i=0 ~ 7)	MOV DR i, reg32	11 ~ 12	
MOV dot are	段寄存器内容传送	MOV reg/mem, seg	1	
MOV dst, src	seg⇒dst, src⇒seg(CS 除外)	MOV seg, reg/mem	2 ~ 12	
	串传送:[(E)SI] ⇒ES:[(E)DI], 然	MOVSB		
MOVS x	后(E)SI?(E)DI 增或减 (1/2/4)	MOVSW	4	
	x: B, W, D 对应字节 (1)?字(2)?双字 (4);若 DF=0 增,否则减	MOVSD		
MOVSX reg, src	src 经符号扩展后 ⇒reg (386+)	MOVSX reg, reg/mem	3	
MOVZX reg, src	src 经 0 扩展后 ⇒reg (386+)	MOVZX reg, reg/mem	3	
MIII oro	无符号乘法 8 位: AL×src⇒AX	MUL reg	40 44	02222
MUL src	16 位: AX× src⇒DX:AX 32 位: EAX× src⇒EDX:EAX	MUL mem	10 ~ 11	O????C
NEG opr	opr 求补 (负),即 - opr⇒opr	NEG reg	1	OSZAPC
·		NEG mem	3	
NOP	空操作	NOP	1	<u> </u>

				续表
指令	功能	指令形式	周期数	影响标志位
NOT opr	opr 按位取反,即: opr⇒opr	NOT reg	1	OSZAPC
тот орг	орг зушчх/х , ы . орг ⇒ орг	NOT mem	3	OSZAIC
		OR reg, reg	1	
		OR reg, mem	2]
OR dst, src	/ 逻辑或, dst√src⇒dst	OR reg, imm	1	0SZ?P0
O11 doi, 010	Z-44-30 , dot voi o dot	OR mem, reg	3	002.10
		OR mem, imm	3]
		OR acc, imm	1	
OUT dst, acc	acc 内容⇒端口 dst	OUT imm8, acc	12	
		OUT DX, acc	12	
	[(E)SI] 内容⇒DX 端口, (386+)	OUTSB		
OUTSx	然后 (E)SI 增或减 (1/2/4)	OUTSW	13	
	x: B, W, D 对应字节 (1)?字(2)?双字 (4);若 DF=0 增,否则减	OUTSD		
	II t住北部 中 粉 氓	POP reg	1	
POP dst	从堆栈弹出数据 ⇒dst	POP mem	3]
	((E)SP 增 2 或 4, seg 不能为 CS)	POP seg	3~12	1
DODA	数据出栈 ⇒DI, SI, BP, BX, DX, CX, AX	DODA		
POPA	(SP增 2×8) (286+)	POPA	5	
50545	堆栈弹出数据 ⇒EDI,ESI,EBP,EBX,EDX,	20212	5	
POPAD	ECX,EAX ((E)SP 增 4 x8) (386+)	POPAD		
POPF	数据出栈 ⇒FLAGS ((E)SP 增 2) (286+)	POPF	4	OSZAPC
POPFD	数据出栈 ⇒EFLAGS ((E)SP 增 4) (386+)	POPFD	4	OSZAPC
		PUSH reg	1	
_	src 数据进栈 ((E)SP 减 2/4) (reg32,mem32,imm, 386+)	PUSH mem	2	1
PUSH src		PUSH imm	1	1
		PUSH seg	1	1
PUSHA	AX,CX,DX,BX,SP,BP,SI,DI 进栈, (SP 减 2 ×8) (286+)	PUSHA	5	
PUSHAD	EAX,ECX,EDX,EBX,ESP,EBP,ESI,EDI 进栈,((E)SP 减 4×8) (386+)	PUSHAD	5	
PUSHF	FLAGS 进栈 ((E)SP 减 2) (286+)	PUSHF	3	
PUSHFD	EFLAGS 进栈 ((E)SP 减 4) (386+)	PUSHFD	3	
		RCL reg, 1	1	
	dst 带进位循环左移 n 位	RCL mem, 1	3	1
		RCL reg, CL	7~24	1
RCL dst, n	CF dst	RCL mem, CL	9~26	0C
		RCL reg, imm8	8 ~ 25	1
	注: n 为 imm8 是 386+支持			1
		RCL mem, imm8	10 ~ 27	
	dot 带进位循环大移。 s 位	RCR reg, 1	1	-
	dst 带进位循环右移 n 位	RCR mem, 1	3	1
RCR dst, n		RCR reg, CL	7 ~ 24	0C
	dst CF	RCR mem, CL	9 ~ 26	
	注: n 为 imm8 是 386+支持	RCR reg, imm8	8 ~ 25	
		RCR mem, imm8	10 ~ 27	

指 令	功能	指令形式	周期数	影响标志位	
RDMSR	MSR[ECX] ⇒EDX:EAX (586+)	RDMSR	20 ~ 24		
RDTSC	自启动以来 CPU 执行的时钟周期数 ⇒EDX:EAX (586+)		28		
		REP INS x	11+3n		
	业/C)CV 0.手包 (/C)CV 白'd 4	REP LODS x	7+3n	1	
REP 串指令	当(E)CX 0 重复 {(E)CX 自减 1,	REP MOVS x	6,13n	1	
	再执行其后的 串指令}	REP OUTS x	13+4n	1	
		REP STOSx	6,9+3n	1	
	当(E)CX 0 ZF=1 重复 {(E)CX 自	REPE/REPZ CMPS x	7,8+4n		
REPE/REPZ 串指令	减 1,再执行其后的 串指令}	REPE/REPZ SCAS x	7,8+4n	OSZAPC	
	当(E)CX 0 ZF=0 重复 {(E)CX 自	REPNE/REPNZ CMPS x	7,8+4n		
REPNE/REPNZ 串指令	减 1,再执行其后的 串指令}	REPNE/REPNZ SCAS x	7,8+4n	OSZAPC	
	子程序返回:从堆栈弹出返回地	RETN	2		
	址,若有 n则返回后 (E)SP再增 n。			-	
RET [n]	近返回 RETN:只弹出偏移地址;	RETF	4		
	远返回 RETF:弹出偏移和段地址;	RETN imm16	3		
	延送凹 NETF. 穿山岬炒州较地址,	RETF imm16	4		
	alat 任订十级 · A / A	ROL reg, 1	1		
	dst 循环左移 n 位 	ROL mem, 1	3		
ROL dst, n		ROL reg, CL	4	OC	
	CF dst	ROL mem, CL ROL reg, imm8	1		
	注: n 为 imm8 是 386+支持	ROL mem, imm8	3		
		ROR reg, 1	1		
	dst 循环右移 n 位	ROR mem, 1	3	1	
		ROR reg, CL	4]	
ROR dst, n	dst CF	ROR mem, CL	4	O C	
	 注: n 为 imm8 是 386+支持	ROR reg, imm8	1		
		ROR mem, imm8	3		
RSM	从系统管理方式恢复	RSM		OSZAPC	
SAHF	————————————————————————————————————	SAHF	1	-SZAPC	
		SAL reg, 1	1		
	dst 算术左移 n 位,即 dst ⋞ ⁿ ⇒dst	SAL mem, 1	3]	
CAL dot n	□←←0	SAL reg, CL	4	O C	
SAL dst, n	CF dst	SAL mem, CL	4	0	
	注: n 为 imm8 时,386+支持	SAL reg, imm8	1		
		SAL mem, imm8	3		
		SAR reg, 1	1		
	dst 算术右移 n 位,即 dst ÷2 ⁿ ⇒dst	SAR mem, 1	3	-	
SAR dst, n		SAR reg, CL	4	0 C	
	dst CF	SAR mem, CL	4	1	
	注: n 为 imm8 是 386+支持	SAR reg, imm8 SAR mem, imm8	3	1	

指令	功能	指令形式	周期数	影响标志位	
		SBB reg, reg	1		
		SBB reg, mem	2	7	
ODD data are	## /# / 	SBB reg, imm	1	007400	
SBB dst, src	带借位减法: dst-src-CF⇒dst	SBB acc, imm	1	OSZAPC	
		SBB mem, reg	3	1	
		SBB mem, imm	3	1	
	串扫描: acc-ES:[(E)DI] ,	SCASB			
SCASx	然后 (E)DI 增或减 (1/2/4)	SCASW	4	OSZAPC	
	x: B, W, D 对应字节 (1)?字(2)?双字 (4);若	SCASD			
SETcc dst	DF=0 增,否则减 条件真,1—dst,否则 0—dst,cc见 Jcc(386+)	SETcc reg8/mem8	3~8		
SGDT mem	GDTR ⇒mem (286+)	SGDT mem	4		
SHL dst, n	dst 逻辑左移 n 位,与 SAL 相同	SHL/SAL 是一条指令			
SHLD dst, reg, n	双精度左移 (操作数:16/32位)(386+)	SHLD reg/mem, reg, imm8	4	?SZ?PC	
	CF dst reg	SHLD reg/mem, reg, CL	i i		
	dst 逻辑右移 n 位 0————————————————————————————————————	SAR reg, 1	1		
		SAR mem, 1	3		
CUD dot n		SAR reg, CL	4	0C	
SHR dst, n		SAR mem, CL	4	0	
	注: n 为 imm8 时,386+支持	SAR reg, imm8	1		
		SAR mem, imm8	3	1	
	双精度右移 (操作数:16/32 位)(386+)	SHLD reg/mem, reg, imm8	ı	? S Z ? P C	
SHRD dst, reg, n	reg dst CF	SHLD reg/mem, reg, CL	4		
SIDT mem	IDTR ⇒mem	SIDT mem	4		
SLDT dst	LDTR ⇒dst	SLDT reg/mem	2		
SMSW dst	机器状态字 (CR ₀ 低 16 位)⇒dst (286+)	SMSW reg/mem	4		
STC	CF 置 1	STC	2	1	
STD	DF 置 1	STD	2		
STI	IF 置 1, 即开中断	STI	7		
	串存入: acc⇒ES:[(E)DI] ,	STOSB			
STOSY	然后 (E)DI 增或减 (1/2/4)	STOSW	3		
STOSx	x: B, W, D 对应字节 (1)?字(2)?双字(4);若 DF=0 增,否则减	STOSD			
STR dst	任务寄存器 TR⇒dst	STR reg/mem16	2		
		SUB reg, reg	1		
		SUB reg, mem	2	1	
		SUB reg, imm	1	OSZAPC	
SUB dst, src	减法: dst-src⇒dst	SUB acc, imm	1		
		SUB mem, reg	3		
		SUB mem, imm	3	1	

指令	功能	指令形式	周期数	影响标志位	
		TEST reg, reg	2		
		TEST reg, mem	1		
TEST dst, src	与测试 , dst_src 据此设置标志位	TEST reg, imm	1	0 S Z ? P 0	
		TEST acc, imm	1		
		TEST mem, imm	2		
VERR src	若 src 确定的段可读 , 1→ZF , 否则 0→ZF	VERR reg/mem16	7	Z	
VERW src	若 src 确定的段可写 , 1→ZF , 否则 0→ZF	VERW reg/mem16	7	Z	
WAIT	等待,检查挂起未屏蔽的浮点异常	WAIT	1		
WBINVD	写回 Cache, 并使之无效 (486+)	WBINVD	2000+		
WRMSR	EDX:EAX ⇒MSR[ECX] (586+)	WRMSR	30 ~ 35		
XADD dst, src	dst⇔src , 再 dst+src⇒dst (486+)	XADD reg/mem, reg	3,4	OSZAPC	
VOLIC det ere		XCHG reg/mem, reg	3		
XCHG dst, src	dst, src 内容交换,即 dst⇔src	XCHG acc, reg	2		
XLAT/XLATB	查表换码:(E)BX+AL 确定的单元值 ⇒AL	XLAT	4		
		XOR reg, reg	1		
		XOR reg, mem	2		
VOD dat and	に関係します。 dot⊕pro→ dot	XOR reg, imm	1	0 S Z ? P 0	
XOR dst, src	逻辑异或, dst⊕src⇒dst	XOR acc, imm	1	032 ! P 0	
		XOR mem, reg	3		
		XOR mem, imm	3		

附录 B 编程练习环境说明

1. 编程练习软件包

附带软件包 x86ASM 是在 Microsoft 的 MASM 6.15 软件包的基础上,加入 CodeView、Win32 的开发工具及 Turbo C 2.0 等,进行简单整理而成的,以便初学者编程练习使用。

软件包中的基本文件有:

MASM.EXE 汇编程序 LINK.EXE 连接程序

ML.EXE 汇编连接程序 (自动调用 LINK.EXE)

ML.ERR 汇编错误信息文件 LIB.EXE 子程序库管理程序

LIB16.EXE 16 位子程序管理程序

LINK16.EXE 生成 DOS 程序的连接程序

LIB32.EXE Win32 的库管理程序

LINK32.EXE 生成 Win32 程序的连接程序

CV 目录 CodeView 调试程序 CV.EXE 及相应的环境

INC32 目录 Win32 的 API 的函数库声明文件

LIB32 目录 Win32 的 API 的函数库

TC 目录 Turbo C 2.0 命令行环境和集成环境

SET2ML16.BAT ML 默认使用 LINK16.EXE 连接程序

SET2ML32.BAT ML 默认使用 LINK32.EXE 连接程序

使用这个软件包既可以用来练习编写 DOS 环境下的应用程序,也可以用来练习编写 Win32 环境下的应用程序。

提供 TC 的目的是用它来练习 16 位环境下汇编语言程序模块和 C 程序模块的连接。

2. DOS 系统下的编程练习环境

真正的 DOS 是运行在实模式下的一个操作系统, 所以 DOS 程序是运行在 16 位地址模式下的。这种模式下的程序具有这样的特点:

- (1) 偏移地址是 16 位,所表示的偏移地址只能是 $0 \sim 64 \text{K} 1$ 。在默认情况下,指令处理的数据类型是 16 位的,但也可以处理 32 位数据。
- (2) 应用程序可以访问所有的计算机系统资源,可以使用 I/O 指令直接与外设交换数据,也可以用 INT 指令调用 DOS 环境下的系统功能 (DOS 和 BIOS)。

在 DOS 系统下有很多系统功能调用可用, 但是这里仅将 DOS 环境作为编程练习的平台, 所以只须如下所述的很少几个系统功能就足够了,主要解决字符的输入、输出,以及应用程序退出返回。如果读者需要开发 DOS 系统下的应用程序,则必须另外参阅相关的系统资料手册。

- 1) 编程练习所用的 DOS 系统调用
- (1) 功能 O1h。从标准输入设备输入一个字符,并回显。

入口: AH = 01h

出口: AL = 输入字符的 ASCII 码

(2) 功能 02h。向标准输出设备输出一个字符。

入口: AH = 02h

DL = 待输出字符的 ASCII 码

出口:无

(3) 功能 08h。从标准输入设备输入一个字符,无回显。

入口: AH = 08h

出口: AL = 输入字符的 ASCII 码

(4) 功能 09h。输出一个字符串到标准输出设备上。

入口: AH = 09h

DS:DX = 待输出字符串的地址 (字符串须以 '\$'作为其结束标志)

出口:无

(5) 功能 OAh。从标准输入设备上读入字符串 (以回车结束,有回显)。

入口: AH = 0Ah

DS:DX = 输入缓冲区地址 (字节 0 须填入允许输入字符数)。

出口:输入缓冲区字节 1 存放输入的字符数,字节 2 起存放输入的字符串

(6) 功能 OBh。检查标准输入设备上是否有字符可读。

入口: AH = 0Bh

出口: AL = 00h——无字符可读; FFh——有字符可读

(7) 功能 4Ch。终止程序的执行,并可返回一个代码。

入口: AH = 4Ch

AL = 返回的代码

出口:无

2) 示例程序 Demo16.ASM

编写程序 Demo16.ASM ,输入一个字符和一个字符串 ,并显示。

_STACK SEGMENT STACK 'STACK' USE16 ; 定义堆栈段

DB 2046 DUP(0) ; 堆栈区长度: 2KB

TOSDW0; 初始堆栈栈顶_STACKENDS; 堆栈段定义结束

_DATA SEGMENT 'DATA' USE16 ; 定义数据段

Msg DB 13, 10, 'Hello, World!', 13,10,'\$'
C1 DB 13, 10, 'Character is: *', 13, 10, '\$'

S2 DB 13, 10, 'Buffer content is: '
Buffer DB 9, 0, 10 DUP('*'), 13, 10, '\$'

_DATA ENDS ; 数据段定义结束 _TEXT SEGMENT 'CODE' USE16 ; 定义代码段

ASSUME CS: _TEXT, DS:_DATA, SS:_STACK

Start: MOV AX, _DATA ; 取数据内存区段地址

MOV DS, AX ; 设置数据段寄存器

CLI ; 设置堆栈期间禁止响应中断

MOVAX, _STACK; 取堆栈内存区段地址MOVSS, AX; 设置堆栈段寄存器

汇编语言程序设计

	MOV	SP, Offset TOS		;设置初始状态	态时的堆栈指针
	STI			; 堆栈设置完	毕允许中断
	MOV	DX, Offset Msg			
	MOV	AH, 9			
	INT	21h		; 中断 21h 的	り 9 号功能,显示字符串
	MOV	AH, 1			
	INT	21h			
	MOV	S2-4, AL			
	MOV	DX, Offset C1			
	MOV	AH, 9			
	INT	21H			
	MOV	DX, Offset Buffer			
	MOV	AH, 0Ah			
	INT	21h			
	MOV	BL, Buffer[1]			
	MOV	BH, 0			
	MOV	Buffer[BX+2], '#'			
	ADD	Buffer[0], '0'			
	ADD	Buffer[1], '0'			
	MOV	DX, Offset S2			
	MOV	AH, 9			
	INT	21H			
	MOV	AX, 4C00h			
	INT	21h	;	运行结束,返回	DOS
_TEXT	ENDS			代码段定义结束	
	END	Start		源程序到此为止	
			, ,		

3) 汇编连接

须汇编成 OMF 格式的目标代码 (.OBJ),使用 LINK16.EXE 连接程序。如果 ML 默认使用的是 LINK32.EXE ,那么可执行 SET2ML16 ,(用 LINK16.EXE 和 LIB16.EXE 覆盖原来的LINK.EXE 和 LIB.EXE)将 LINK16.EXE 设置成为 ML 默认调用的连接程序。

ML 的 /omf 选项是生成 OMF 格式的目标码,未指定则默认使用 /omf。

汇编: ML /c Demo16.ASM ; 连接: LINK Demo16.OBJ ;

或汇编、连接: ML Demo16.ASM。