
Системы команд процессоров

Логический состав процессора



Логика функционирования процессора

- 1. Из оперативной памяти по адресу, записанному в РС, выбирается команда и записывается в регистр команд.
- 2. Команда дешифруется, т.е. из нее выделяются поля операции и операндов. Одновременно модифицируется РС, так, чтобы он указывал на следующую команду
- 3. Производится выборка операндов из оперативной памяти и/или регистров общего назначения; код операции и операнды подаются в АЛУ.
- 4. Выполняется операция, причем если операция арифметическая или логическая, то результат получается в регистрах АЛУ, при этом в зависимости от результата операции (положительный, отрицательный, нулевой, переполнение разрядной сетки и др.) устанавливается признак результата в регистре признаков.
- 5. Результат записывается в соответствующее место оперативной памяти или регистр общего назначения.
- 6. Происходит возврат к П.1.

Функциональные группы команд процессоров

1. Команды пересылки

(включая команды обмена с портами (ввода/вывода))

2. Арифметико-логические команды


- а) Арифметические инструкции («+»,«-»,«*»,«/»)
- б) Логические инструкции (И,ИЛИ,НЕ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ)
- в) Арифметические и логические сдвиги

3. Команды переходов

- а) Безусловные переходы
- б) Условные переходы
- в) Циклы
- г) Организация подпрограмм
- д) Обработка прерываний


4. Команды управления состоянием процессора

Команды пересылки



Арифметические инструкции

- 1. используют блоки АЛУ
- 2. устанавливают признак результата
- 3. операции сложения и вычитания могут дополнительно устанавливать признак переноса/заёма (carry/borrow flag C)
- 4. операции умножения могут дополнительно устанавливать флаг переполнения (overflow V)
- 5. операции умножения и деления используют регистр двойной Длины (результат операции умножения, делимое и результат Деления— частное и остаток)



Логические инструкции

Логическая операция И (AND)

операнд1	операнд2	Результат
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

Логическая операция ИЛИ (OR)

операнд1	операнд2	результат
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

Логическая операция ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ(XOR)


операнд1	операнд2	результат
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

Логическая операция НЕ(NOT)


операнд	результат
0	1
1	0

Инструкции сдвигов

Арифметический и логический Сдвиг влево




Логический сдвиг вправо



Устанавливают регистр флагов и флаг переноса Дополнительно бывают циклические сдвиги(вращения) и циклические сдвиги через флаг переноса

Арифметический сдвиг вправо



Инструкции переходов

Безусловный переход — значение адреса перехода записывается в программный счетчик (значение адреса перехода может быть как абсолютным, так и вычисляемым)




Условный переход:

- 1. проверяется состояние регистра флагов
- 2. если флаги, соотвествующие условиям перехода, выставлены, то в программный счетчик записывается адрес перехода, Иначе содержимое IP не меняется

условия перехода	флаги
Переход по 0 (переход по равно)	Z=1
Переход по + (переход по больше)	P=1
Переход по - (переход по меньне)	N=1
Переход по 0 или + (больше или равно)	Z=1 или P=1

Применение инструкций переходов



. . .

CMP A,B JP **M1**


Выполнение Действий 1 JMP **M2**

м1: Выполнение

Действий 2

M2: · · ·

Организация циклов с применением инструкций переходов



Cycl: CMP A,0x00

JN Out

тело

цикла

JMP Cycl

Out: ...

Организация цикла со счетчиком

Команда организации цикла со счетчиком LOOP

Перед началом выполнения цикла в регистр-счетчик заносится количество повторений тела цикла;

При каждом выполнении команды LOOP выполняется два действия:

- 1. из содержимого регистра-счетчика вычитается единица, и результат заносится в Регистр-счетчик;
- 2. выполняется команда условного перехода по ненулевому результату

Цикл с предусловием

Загрузить в Rcч N

Cycl: Loop Body

JMP Out

Body: Тело

Цикла

JMP Cycl

Out:

Цикл с постусловием

Загрузить в Rcч N

Cycl: Тело

цикла

loop Cycl

.

Команды управления состоянием процессора

Команды, обеспечивающие управление состоянием процессора, режимами его работы и состоянием вычислительного процесса (Wait, Halt)
Перевод процессора в состояние ожидания внешнего события или останова Установка и сброс отдельных флажков В регистре флажков (clc, stc,cli,sti и др.)


Методы адресации

При доступе к операндам, размещенным в регистрах, памяти и портах ввода/вывода выделяются следующие методы адресации:

прямая (абсолютная адресация); относительная адресация; индексная адресация; непосредственная адресация; косвенная адресация; неявная адресация;

Кроме того, в современных компьютерах используется безадресная память


Прямая адресация



Быстрая адресация — выбрали команду — получили адрес операнда

С ростом разрядной сетки растёт длина команды и время выборки Двоичный код программы неперемещаемый

Относительная (базовая) адресация




Компактизируется поле операнда и сокращается длина команды

Программа с использованием относительной адресации перемещаема в памяти

Базовый регистр:

- 1. Спец. Регистр процессора
- 2. Один из РОН
- 3. IP
- 4. SP

Индексная адресация



смещение

A=(B)+(X)+D

X = ((i-1) * Jmax * Kmax + (j-1) * Kmax + k-1) * Lэл - для трехмерного

Общий случай — индексно-относительная адресация

Инд.регистр


КОП Баз.регистр

Непосредственная адресация

КОП Непосредственный операнд

Самая быстрая форма адресации — операнд выбирается вместе с командой

Косвенная адресация



Количество указателей в цепочке — кратность косвенной адресации Работает медленно — чем больше кратность — тем больше выборок из памяти Является удобным механизмом для работы с динамическими структурами данных, память под которые выделяется в процессе работы программы

Неявная адресация и безадресная память

Неявная адресация — операнд в поле операндов не указывается, определяется типом команды и архитектурой процессора

Безадресная память — стек — реализуется областью Обычной оперативной памяти и регистром-указателем стека

СТЕКА

Указатель стека

Стек традиционно растет от старших адресов к младшим, при аппаратной и программно-аппаратной организации стека указатель стека при стековых операциях Изменяется автоматически

RAM

Вершина стека

Вершина стека

Вершина стека

Дно стека

Дно стека