Кодирование данных

- 1. Способы представления и методы передачи информации
- 2. Передача данных по каналам связи
- 3. Кодирование данных
- 4. Контроль передачи данных
- 5. Сжатие данных

Способы физического представления информации

Информация представляется в двоичном алфавите.

Физическими аналогами знаков 0 и 1 служат сигналы, способные принимать два хорошо различимых значения.

Такт — временной интервал между двумя соседними моментами дискретного времени.

Потенциальный способ. Двум значениям переменной 1 и 0 соответствуют разные уровни напряжения — потенциальный код. Потенциальный сигнал сохраняет постоянный уровень в течение такта; его значение в переходные моменты является неопределенным.

Импульсный способ. Двум значениям двоичной переменной 1 и 0 соответствует наличие и отсутствие электрического импульса либо разнополярные импульсы — импульсный код.

Методы передачи информации

Последовательный

Каждый временной такт предназначен для отображения одного разряда кода слова.

Все разряды слова фиксируются по очереди одним и тем же элементом.

Все разряды слова проходят через одну линию передачи информации.

Параллельный

Все разряды кода слова представляются в одном временном такте.

Все разряды слова фиксируются отдельными элементами.

Все разряды слова проходят через отдельные линии.

Каждая линия служит для передачи только одного разряда слова.

Значения всех разрядов слова передаются по нескольким линиям одновременно.

2 Передача данных по каналам связи

Типы каналов

КАНАЛЫ

Симплексные

(передача данных только в одном направлении)

Дуплексные

(передача данных одновременно в обоих направлениях)

Полудуплексные

(передача данных попеременно в обоих направлениях) **Канал связи** — совокупность средств, обеспечивающих передачу сигналов.

Физическая среда —

пространство или материал, обеспечивающие распространение сигналов (проводная воздушная или кабельная линия, скрученная пара проводов, коаксиальный кабель, стекловолоконная линия, эфир).

Передача информации

Линия связи — это среда, по которой передаются сигналы.

шум — это помехи в канале связи при передаче информации.

Кодирование — преобразование дискретной информации одним из следующих способов: шифрование, сжатие, защита от шума.



3 Кодирование данных

Основные понятия

Кодирование данных — процесс преобразования символов алфавита X в символы алфавита Y.

Декодирование — процесс, обратный кодированию.

Символ — наименьшая единица данных, рассматриваемая как единое целое при кодировании/декодировании.

Код — совокупность правил, в соответствии с которыми производится кодирование

Кодовое слово — последовательность символов из алфавита Y, однозначно обозначающая конкретный символ алфавита X.

Средняя длина кодового слова — это величина, которая вычисляется как взвешенная вероятностями сумма длин всех кодовых слов

$$L = \sum_{i=1}^{N} p_i * l_i$$

Классификация двоичных кодов

ДВОИЧНЫЕ КОДЫ Неизбыточные Избыточные Блочные Равномерные Грея, Айкена Непрерывные Неравномерные Шеннона-Фано, Хафмена

Код называется *простым*, если все разряды слова служат для представления информации. В равномерном коде кодовые слова имеют одинаковую длину.

В неравномерном коде встречаются кодовые слова разной длины.

В *блочных* кодах каждому сообщению соответствует кодовая комбинация (блок) из п символов. Блоки кодируются и декодируются отдельно друг от друга.

В избыточных кодах кроме информационных есть проверочные разряды.

Классификация двоичных кодов



В систематических кодах каждый проверочный символ выбирается таким образом, чтобы его сумма по модулю два с определенными информационными символами была равной нулю.

Характеристики кодов

Длина кода n — число разрядов, составляющих кодовую комбинацию.

Основание кода m — количество отличающихся друг от друга значений импульсных признаков, используемых в кодовых комбинациях. Для случая двоичных кодов m = 2. Значения импульсных признаков — цифры 0 и 1.

Мощность кода N_p — число кодовых комбинаций, используемых для передачи сообщений.

Вес кодовой комбинации — количество единиц в кодовой комбинации.

Полное число кодовых комбинаций N — число всех возможных комбинаций длины n из m различных символов, равное m^n (для двоичных кодов $N = 2^n$).

Вероятность необнаруженной ошибки — это вероятность события, при котором свойства данного кода не позволяют определить факт наличия ошибки в принятой комбинации.

Характеристики кодов

Число информационных символов — количество символов (разрядов) кодовой комбинации, предназначенных для передачи собственно сообщения.

Число проверочных символов — количество символов (разрядов) кодовой комбинации, необходимых для коррекции ошибок.

Скорость передачи кодовых комбинаций — отношение числа информационных разрядов к длине кода.

Оптимальность кода — свойство кода, которое обеспечивает наименьшую вероятность не обнаружения ошибки среди всех кодов той же длины и избыточности.

Под избыточностью кода понимают относительную избыточность, равную отношению числа проверочных разрядов к длине кода.

Ошибки при передаче данных

Ошибки при передаче данных происходят из-за шума в канале, а также при кодировании и декодировании.

Достоверность передачи данных оценивается отношением числа ошибочно принятых символов к общему числу переданных.

Теория информации изучает, в частности, способы минимизации количества таких ошибок.

Для минимизации вероятности ошибки при передаче данных используют помехозащитные коды. Идея состоит в добавлении к символам исходных кодов нескольких контрольных символов.

При контроле передачи информации наибольшее распространение получили методы информационной избыточности, использующие коды с обнаружением и коррекцией ошибок.

Обнаружение ошибок при передаче данных

Способность кода обнаруживать или исправлять ошибки определяется минимальным кодовым расстоянием.

Кодовое расстояние — расстояние между двумя любыми словами в коде, определяемое весом суммы по модулю 2 этих кодовых комбинаций.

Для избыточных кодов $d_{min} > 1$.

Пример

Если d_{min} = 2, то любые два слова в данном коде отличаются не менее чем в двух разрядах. Следовательно, любая одиночная ошибка приведет к появлению запрещенного слова и может быть обнаружена.

Условие обнаружения ошибки кратностью г

$$d_{\min} \ge r + 1$$
.

Одновременная ошибка в r разрядах слова создает новое слово. Чтобы оно не совпало с другим разрешенным словом, \mathbf{d}_{\min} должно быть хотя бы на 1 больше, чем r.

Контроль четности

Контроль четности — простейший код для борьбы с шумом.


Контрольная сумма — некоторое число, рассчитанное путем применения определенного алгоритма к набору данных и используемое для проверки целостности этого набора при передаче или хранении.


Бит чётности — частный случай контрольной суммы, представляющий из себя 1 контрольный бит, используемый для проверки четности количества единичных битов в двоичном числе.

Сумма по модулю 2 — исключающее «ИЛИ» (для двух операндов), логическое сложение или битовое сложение, разность двух/трёх множеств.

 $A \ mod 2 \ B = A \oplus B = (\neg(A \land B)) \land (A \lor B) = \neg((A \land B) \lor (\neg A \lor \neg B))$







Использование кода с проверкой четности в схемах контроля

Код с проверкой четности применяется для контроля передачи данных между регистрами и для контроля считываемой информации в оперативной памяти.

Код образуется добавлением к группе информационных разрядов, представляющих простой код, одного избыточного разряда.

При формировании кода слова в контрольный разряд записывается 0 или 1 так, чтобы сумма 1 в слове, включая избыточный разряд, была *четной*.

Если при передаче данных приемное устройство обнаруживает, что в принятом слове значение контрольного разряда не соответствует четности суммы слова, то это считается признаком ошибки.

Минимальное расстояние кода $d_{min} = 2$. Код обнаруживает все одиночные ошибки и все случаи нечетности числа ошибок.

4 Контроль передачи данных

Код Хэмминга

Код Хэмминга — блочный равномерный разделимый самокорректирующийся код. Исправляет одиночные битовые ошибки, возникшие при передаче или хранении данных.

При построении кода Хэмминга к имеющимся информационным разрядам слова добавляется определенное число контрольных разрядов, после чего вся конструкция записывается в оперативную память.

При считывании слова контрольная аппаратура образует из информационных и контрольных разрядов корректирующее число.

Корректирующее число равно 0 при отсутствии ошибки либо указывает номер ошибочного разряда в слове.

Ошибочный разряд автоматически корректируется изменением его состояния на противоположное.

Разрядность корректирующего числа в коде Хэмминга

Пусть кодовое слово длиной n разрядов имеет m информационных и k = n - m контрольных разрядов.

Корректирующее число длиной **k** разрядов описывает **2**^k состояний, соответствующих отсутствию ошибки и появлению ошибки в одном разряде.

Должно соблюдаться соотношение

$$2^{k} = n - 1$$
 или $2^{k} - k + 1 = m$

Пример

Если в оперативную память одновременно записываются или считываются 8 информационных байт (64 разряда), то при использовании кода Хэмминга потребуется 7 дополнительных контрольных разрядов.

Синдром — набор контрольных сумм информационных и проверочных разрядов.

Модифицированный код Хэмминга

К контрольным разрядам кода Хэмминга добавляется еще один разряд контроля четности всех одновременно считываемых (записываемых) информационных и контрольных разрядов.

Модифицированный код Хэмминга позволяет устранять одиночные и обнаруживать двойные ошибки.

Пример

Пусть X — слово, записанное в оперативную память, а X' — считанное из оперативной памяти слово, в котором обнаружены две ошибки.

В неисправную ячейку оперативной памяти записывается обратный код считанного слова и затем производится его считывание Y'.

Коды Х' и Ү' складываются по модулю 2.

Полученный код Z содержит 1 в разрядах, в которых имеются ошибки. Схемы управления оперативной памяти по коду Z корректируют одну ошибку. Затем схема коррекции одной ошибки исправляет вторую ошибку.

Понятие сжатия данных

Сжатие данных — процесс, обеспечивающий уменьшение объёма данных путём сокращения их избыточности.

Сжатие данных — частный случай кодирования данных.

Коэффициент сжатия — отношение размера входного потока к размеру выходного потока.

Отношение сжатия — отношение размера выходного потока к размеру входного потока.

Пример

Размер входного потока равен 500 бит. Размер выходного равен 400 бит. Коэффициент сжатия = 500 бит / 400 бит = 1,25.

Отношение сжатия = 400 бит / 500 бит = 0.8.

Случайные данные невозможно сжать, так как в них нет избыточности.

Методы сжатия данных

Цель сжатия — уменьшение количества бит, необходимых для хранения или передачи заданной информации.

Результат сжатия — возможность передавать сообщения более быстро и хранить более экономно.

Статистические методы — кодирование с помощью усреднения вероятности появления элементов в закодированной последовательности.

Словарные методы — использование статистической модели данных для разбиения данных на слова с последующей заменой на их индексы в словаре.

Сжатие без потерь

Сжатие без потерь (полностью обратимое) — сжатые данные после декодирования (распаковки) не отличаются от исходных.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Метод Шеннона-Фано

Метод Хаффмана

Арифметическое кодирование

Сжатие с потерями

Сжатие с потерями (частично обратимое) — сжатые данные после декодирования (распаковки) отличаются от исходных, так как при сжатии часть исходных данных была отброшена для увеличения коэффициента сжатия.

Сжатие с потерями используется в основном для трех видов данных:

- полноцветная графика ($2^{24} \approx 16$ млн. цветов)
- звук
- видеоинформация

На первом этапе сжатия исходная информация приводится (с потерями) к виду, в котором ее можно эффективно сжимать алгоритмами второго этапа сжатия без потерь.

Стандарты сжатия информации с потерями

Для сжатия графической информации установлен единый стандарт — формат JPEG (Joint Photographic Experts Group). В этом формате можно регулировать степень сжатия, задавая степень потери качества.

Сжатая видеоинформация представляет собой запись некоторых базовых кадров и последовательности изменений в них. Сжатую с потерями информацию можно сжимать далее другими методами. Наиболее распространенными являются стандарты MPEG (Motion Picture Experts Group).

Стандарт для сжатия аудиоинформации — MPEG без видеоданных. Стандарт LPC (Linear Predictive Coding) используется для сжатия речи.