
Механизмы организации подпрограмм и прерываний


Преимущества использования подпрограмм и модульного подхода

- 1. Появляется возможность выделить в программе одинаковые фрагменты и оформить их отдельным модулем, используя его каждый раз, когда требуется выполнить соответствующие вычисления. Это позволяет значительно сократить объем программы.
- 2. В подавляющем большинстве случаев гораздо легче спроектировать и отладить десяток небольших модулей, реализующих достаточно простые функции, а затем связать их между собой с помощью опять же небольшой управляющей программы, чем проектировать и отлаживать большую программу, созданную единым модулем, часто со сложной, сетевой структурой.
- 3. появляется возможность коллективной разработки крупных проектов программ коллективами программистов, при этом каждый из них выполняет отдельный, функционально автономный и самостоятельный модуль в соответствии с полученными спецификациями.


Вызов подпрограммы



Механизм передачи и возврата управления с использованием стека



Механизм передачи и возврата управления с использованием стека и регистра связи




Требования к подпрограмме при передаче управления

- 1. Подпрограмма может в ходе своей работы использовать регистры процессора. Для того, чтобы не испортить значения регистров основной программы, подпрограмма должна начинать свою работу с сохранения содержимого используемых ей регистров процессора, а перед возвратом в основную программу обеспечивать восстановление их содержимого. Содержимое регистров может сохраняться либо в стеке, либо в области памяти, доступной подпрограмме.
- 2. Перед возвратом управления из подпрограммы в основную программу стек должен быть *сбалансирован*, т.е. при выходе из подпрограммы он должен иметь то же состояние, что и при входе в подпрограмму(по крайней мере, его вершина).


Передача параметров подпрограммам

- При рассмотрении внутренних механизмов передачи параметров можно выделить несколько способов передачи, а именно:
- 1. передача параметров с использованием общей области памяти;
- 2. передача параметров через регистры процессора;
- 3. передача параметров через стек;
- **4**. передача параметров комбинированными способами, в том числе через использование таблицы адресов параметров.


передача параметров с использованием общей области памяти



Передача параметров через регистры процессора



Передача параметров через стек



Комбинированные методы (таблица адресов параметров)

Главная программа

Таблица адресов

Адрес параметра 1

Адрес параметра 2

Адрес параметра 3

подпрограмма

Доступ в п/п

Load a,1(a); в Ra адрес пар 2

Load a,0(a); в Ra-значение пар2

POH

Или стек

Адрес таблицы адресов

Доступ в п/п

Load a,2(sp); в Ra адрес табл.

Load a,1(a) ; в Ra-адр.пар.2

Load a,0(a); в Ra-пар-р 2


Адрес возврата

Адрес таблицы адресов


достоинства: произвольное число параметров, переменное число параметров недостаток: косвенная адресация — долго работает

Прерывания


Прерывание - это временное прекращение выполнения процессором последовательности команд одной программы с целью выполнения другой, имеющей в данный момент времени более высокий приоритет.




Внешние прерывания для организации ввода/вывода



Структура подсистемы прерываний в SMP-системах



Обработка прерывания процессором



- 1. $PC\downarrow(SP)$, $F\downarrow(SP)$
- 2. по коду прерывания вычисляется вектор прерывания, содержащий адрес ISR(interrupt service routine)
- 3. Адрес ISR → PC :
 Начинает работать ISR
 Перед завершением
 обработки прерывания при
 необходимости
 "сбрасывается" бит
 обработки в PIC
 Выход из обработки IRET :
 (SP) F, (SP) PC

Немаскируемые прерывания (NMI)

- Аппаратные прерывания, немаскируемые обычным способом, через регистр маски контроллера прерываний.
- Обрабатываются всегда, вне зависимости от состояния запрета обработки прерываний.
- Служат для сигнализации неисправимых аппаратных сбоев или для целей отладки

Внутренние аппаратные прерывания

- Сигнализируют о нарушении нормального хода вычислительного процесса;
- Немаскируются;
- Примеры: деление на 0; переполнение стека; нарушение защиты памяти; недопустимая инструкция; отсутствие страницы в памяти;

Программные прерывания

- Являются синхронными и вызываются специальной инструкцией в процессе выполнения программы (INT N);
- Используются для обращения к функциям встроенного ПО (Firmware, например BIOS) и функциям операционной системы;
- Обеспечивают независимость программ от версии Firmware и версии операционной системы