担当教員: 松下 光節

# 第4講 Analog Output を用いて LED を制御する

### 1 Analog Output

前回までは、Digital Input と Digital Output を用いて、スイッチの ON/OFF を取得したり、LED を点滅させたりしました。しかし、単に ON/OFF を取得するのではなくもう少し緩やかな変化を取得したい場合や、LED をじわじわと光らせたい場合などがあると思います。そのような場合には Digital Input/Output ではなく Analog Input/Output を使います。

今回は Analog Output を用いて、LED を任意の明るさで光らせる、ということをやってみましょう。

### PWM (Pulse Width Modulation)

実は、Arduino においての Analog Output は実際に電圧が変化するのではなく、PWM (Pulse Width Modulation) と呼ばれる方式で擬似的に実現しています。

Processing から Arduino の Analog Output を用いるためには準備として、

```
// pinNum は回路に合わせて変える
arduino.pinMode(pinNum, Arduino.OUTPUT);
```

が必要となります。これは Digital Output のときと同様です。

Digital Output のときは arduino.digitalWrite() を用いましたが、Analog Output の場合は

```
// value は 0~255 で設定
arduino.analogWrite(pinNum, value);
```

を用います。Digital Output のときは、Arduino.HIGH (5V) か Arduino.LOW (0V) のどちらかにしましたが、Analog Output の場合は 0~255 の値で自由に設定できます。これにより、緩やかに LED の明るさを変化させるといったことが可能になります。

## 2 LED を徐々に光らせる

では、Analog Output を用いて実際に LED の光り方を細かく制御してみましょう。

#### mouseX ≥ mouseY

ついでに Processing の新しい命令を覚えましょう。前回の実習で、マウスボタンの ON/OFF (true/false) を mousePressed 変数で取得できることを学びました。今回はボタンを押したかどうかではなく、マウスポインタの座標を取得してみましょう。マウスポインタの x 座標と y 座標を取得するためにはそれぞれ mouseX 変数と mouseY 変数を用います。

#### サンプルプログラム

```
void setup() {
    size(256, 256);
}

void draw() {
    background(0);
    // マウスポインタの座標に円を描く
    ellsepse(mouseX, mouseY, 32, 32);
}
```

今回は、 mouseX、mouseY の値によって LED の明るさを変化させる、ということをやって みます。

回路は前回とほとんど同じで OK ですが、接続するピンに注意してください (ledPin を自分の回路で用いてるピンと置き換える)。また、PWM を用いる場合は、番号の前に " $\sim$ " が付いているピン ( $\sim$  9 とか) を用いてください。こちらにも注意!

### プログラム

```
import processing.serial.*;
import cc.arduino.*;

Arduino arduino;
int ledPin = 9; // LEDが接続されたピン番号

void setup() {
  size(256, 256);
  arduino = new Arduino(this, Arduino.list()[6], 57600);
  arduino.pinMode(ledPin, Arduino.OUTPUT);
}

void draw() {
  // マウスのx座標をLEDの明るさにする
  arduino.analogWrite(ledPin, mouseX);
}
```

#### 回路

#### 3 フルカラー LED

フルカラー LED を用いると、光の三原色をそれぞれ制御することによって、様々の色の表現が可能となります。フルカラー LED の構造は単純で、内部に赤、緑、青の3つの LED が入っていると考えれば良いです。そのため、単色 LED のときは光り方を制御するために1つの Output を用いましたが、フルカラー LED の場合は3色をそれぞれ制御する必要があるため3つの Analog Output を用います。また、端子が4本出ているものが多いですが、これはアノード(+)またはカソード(-)が3つ分共通になっているためで、それぞれアノードコモン、カソードコモンと呼びます。




図 1: LED のフェードインとフェードアウトの回路図





図 2: フルカラー LED に対応する。順番に注意すること!

#### プログラム

```
import processing.serial.*;
import cc.arduino.*;
Arduino arduino;
int LED_R = 9; // LED 赤
int LED_B = 10;  // LED 青
int LED_G = 11;  // LED 緑
void setup() {
 size(256, 256);
 arduino = new Arduino(this, Arduino.list()[6], 57600);
 //LEDのピンを出力に設定する
  arduino.pinMode(LED_R, Arduino.OUTPUT);
 arduino.pinMode(LED_B, Arduino.OUTPUT);
  arduino.pinMode(LED_G, Arduino.OUTPUT);
}
void draw() {
  // LEDの明るさをセット
  arduino.analogWrite(LED_R, mouseX);
```

```
arduino.analogWrite(LED_B, mouseY);
arduino.analogWrite(LED_G, 127);
}
```

### 回路








図 4: フルカラー LED の回路図