### 担当教員: 松下 光範

# 第3講 スイッチの ON/OFF を取得する

Digital Input を用いてスイッチの ON/OFF を取得する。

### 1 前回の復習

前回やった Digital Output の復習をしましょう。ですが、前回やったことをもう一度やるだけではつまらないので、ついでに Processing の新しい命令を覚えましょう。

### mousePressed

mousePressed 変数はマウスが押されているか押されていないかによって、それぞれ true と false に値が変わります。これを用いると、「マウスがクリックされたときに何かをする」という動作が実現できます。

```
if (mousePressed) {
    // マウスが押されているときの処理
} else {
    // マウスが押されていないときの処理
}
```

では、下のプログラムを参考にして前回の内容を思い出しながら、マウスをクリックしたら LED が点灯する、というプログラムを書いてみましょう。

回路は前回のままで OK です。

```
import processing.serial.*;
import cc.arduino.*;

Arduino arduino;
int ledPin = 13;

void setup() {
  arduino = new Arduino(this, Arduino.list()[0], 57600);
  arduino.pinMode(ledPin, Arduino.OUTPUT);
}

void draw() {
  if (mousePressed) {
    // ここに命令を追加する
  } else {
    // ここに命令を追加する
  }
}
```

### ヒント

```
arduino.digitalWrite(n, Arduino.HIGH); // n 番ピンを High (5V) に
arduino.digitalWrite(n, Arduino.LOW); // n 番ピンを Low (5V) に
```

### 担当教員: 松下 光範

## 2 Digital Input


ここからが本題です。Arduino の Digital Input を用いてスイッチの ON/OFF を取得してみましょう。

## プルアップ/プルダウン抵抗


デジタル回路の場合、入力端子がどこにも接続されていないような状態 (オープン) が起こると、電圧が High または Low に定まらず誤動作の原因になります。そのため、回路を安定させるためにプルアップ抵抗/プルダウン抵抗と呼ばれる抵抗を用います。

例えスイッチは OFF の状態でも、静電気や電磁誘導によって、電流が生じてしまう。マイコンの入力信号が  ${\rm High}(5{\rm V})$  か  ${\rm Low}(0{\rm V})$  かを確実に伝えるために、プルアップ/プルダウン抵抗が必要となります。

プルアップ抵抗 GND 側に抵抗があり、ボタンを押すと Low になる。



プルダウン抵抗 5V 側に抵抗があり、ボタンを押すと High になる。






図 1: プルダウン抵抗 (左) とプルアップ抵抗 (右)

### 2.0.1 回路を組む

### 2.0.2 プログラムを書く

```
import processing.serial.*;
import cc.arduino.*;
Arduino arduino;
int switchPin = 8; // スイッチを接続したピンの番号
void setup() {
 size(400, 300);
 arduino = new Arduino(this, Arduino.list()[0], 57600);
 arduino.pinMode(switchPin, Arduino.INPUT); // ピンモードを Input に
}
void draw() {
 // 8番ピンの電圧を取得し、それが HIGH ならば
 if (arduino.digitalRead(switchPin) == Arduino.HIGH) {
   background(255, 0, 0); // 背景を赤に
 } else {
   background(0, 0, 0); // そうでなければ (LOW ならば) 背景を黒に
 }
}
```

# 3 Digital Input と Digital Output を組み合わせる

スイッチの入力を Processing で取得し、それに基づいて LED を制御しましょう。前回やった Digital Input と今回やった Digital Output の合わせ技です。

これで入力と出力の両方が実現できるようになります。次回以降の実習でも入力や出力のため の部品が変わるだけで基本的な考え方は同じです。

### TRY

前回と今回やったことを思い出しながら、回路とプログラムを作成してみましょう。