## **Pyoptomip NOTE in HFUT**


## 前期准备工作+测试流程:

- 1. 在 connection instruments 中添加 DS102 位移台的 Parameters(DS102Parameters.py),并添加进 devTypes;
- 2. 位移台函数库 CorvusEco.py 利用 DS102 的手册对应命令修改;
- 3. 新建 Python2+Win32 环境;
- 4. 尝试连接:激光器+功率计+DS102,调试函数功能;
- \*hp816x\_N77Det\_instr.py+GUI 相关参数修改:
  针对功率计端口扩展,numPWMSlots=n+1(hp816x\_N77Det\_instr.py 中,n 为实际所用端口,上限为 8);
  \*GUI 布局管理器 FlexGridSize—调整第三、第四个参数,即调整行、列间距(laserpanel.py 中 fgs = wx.FlexGridSizer),以此暂时解决端口使用数量 n 大于 4 时软件窗口布局大小出现的不匹配;
- 6. 暂时注释掉的语句: fineAlign.py 中 if self.UltraFineAlign == True:语句部分; autoMeasurePanei.py 中 fileDlg.Destroy()语句;
- 7. 导入坐标文件(需要匹配的 txt 格式)验证,进一步成功发现器件;

## 8. 自动测试准备工作:

打开相关仪器,检查并确认顺利连接,运行 Pyoptomip,连接 DS102+hp816x with N77Detector。

1) 芯片台调水平; 2) 芯片台与芯片调节平行; 3) 坐标文件导入 GUI, 看到器件列表; 4) 先后对准三个不同位置可以测到光的器件(一般选校准光路), 此时的对准, 需要入射 GC 为具有 test label 的GC; 对于每个器件, 找到最大光时, 点击 get pos (下图), 其将得到当前的位移台的坐标。同时在右边两列, 输入此时器件在 gds 的坐标位置, 即 test label 的坐标;



- 5)验证转换矩阵:三个器件都输入完毕后,点击 calculate,该软件将计算并得到 gds 坐标与位移台坐标的转换矩阵。在器件列表中,任意找一个器件,之后点击 go,看能不能正确的位移到该器件,并且有光(若没有光,点击 Fine align,看能不能在附近找到光)。
- 6)验证转换矩阵正确后,勾选所需要测试的器件,选择数据保存路径,设置好 ①自动测试的光谱扫描参数;②Fine align 所使用的探测器、它们的优先级、和波长(重要);
  - 7) 点击 start, 开始自动测试!

\*注: 3-新建 Python2+Win32 环境: 在 anaconda 下安装虚拟 32 位 python (anaconda prompt 下命令 set CONDA\_FORCE\_32BIT=1, 随后 conda create --name py2 python=2.7); 或者直接官网下载以前 32 位的 anaconda 安装到电脑, pycharm 选择其编译器 (不过可能之后下载运行 Pyoptomip 软件所需的一些依赖文件 package 时会有版本限制,需要另外再针对某个package 下载添加到 anaconda 环境目录下的 site-packages)。

—by zhengyf.