# 第2章 流体流动

流体是气体与液体的总称。

- 流体流动与输送是最普遍的化工单元操作之一;
- 研究流体流动问题也是研究其他化工单元操作的 重要基础。



## 一、静力学基本方程

$$p_2A - p_1A - \rho gA(z_1 - z_2) = 0$$

$$p_2 = p_1 + \rho g(z_1 - z_2)$$
 压力形式

$$\frac{p_1}{\rho} + z_1 g = \frac{p_2}{\rho} + z_2 g$$
 能量形式 (J/kg)

—静力学基本方程




#### 二、静力学基本方程的应用

- 1. 压力及压力差的测量
- (1) U形压差计 设指示液的密度为  $\rho_0$ , 被测流体的密度为  $\rho$ 。

A与A' 面 为等压面,即  $p_A = p_{A'}$ 

$$\overrightarrow{m}$$
  $p_A = p_1 + \rho g(m+R)$ 


$$p_{A'} = p_2 + \rho g m + \rho_0 g R$$





讨论:

(1) U形压差计可测系统内两点的压力差,当将U形管一端与被测点连接、另一端与大气相通时,也可测得流体的表压或真空度;




## 三、流体动力学

对于定态流动系统,在 管路中流体没有增加和漏失 的情况下:

$$m_{s1} = m_{s2}$$

$$\rho_1 u_1 A_1 = \rho_2 u_2 A_2$$



推广至任意截面

$$m_{s} = \rho_{1}u_{1}A_{1} = \rho_{2}u_{2}A_{2} = \cdots = \rho uA = 常数$$

——连续性方程


根据能量守恒原则,必有

$$z_1g + \frac{1}{2}u_1^2 + \frac{p_1}{\rho_1} = z_2g + \frac{1}{2}u_2^2 + \frac{p_2}{\rho_2}$$

不可压缩性流体, $\rho = Const.$ 

式(1)为以单位质量流体为基准的机械能衡算式,各项单位均为J/kg。

## 四、实际流体的机械能衡算





#### (1) 能量损失

设1 kg流体损失的能量为 $\Sigma W_f$ (J/kg)。

#### (2) 外功(有效功)

1 kg流体从流体输送机械获得的能量为 $W_{\text{e}}(\text{J/kg})$ 。

$$z_1 g + \frac{1}{2} u_1^2 + \frac{p_1}{\rho} + W_e = z_2 g + \frac{1}{2} u_2^2 + \frac{p_2}{\rho} + \Sigma W_f$$
 (3)

或 
$$z_1 + \frac{1}{2g}u_1^2 + \frac{p_1}{\rho g} + H_e = z_2 + \frac{1}{2g}u_2^2 + \frac{p_2}{\rho g} + \Sigma h_f$$
 (4)

其中 
$$H_{\rm e} = \frac{W_{\rm e}}{g}$$
  $\Sigma h_{\rm f} = \frac{\Sigma W_{\rm f}}{g}$ 

 $H_{\rm e}$ ——外加压头或有效压头,m;

 $\Sigma h_{\mathbf{f}}$ ——压头损失, $\mathbf{m}$ 。



#### 五、柏努利方程的应用

利用柏努利方程与连续性方程,可以确定:


- 管内流体的流量;
- 输送设备的功率;
- 管路中流体的压力;
- 容器间的相对位置等。





### 六、流体流动的内部结构

## 1. 雷诺实验





- 层流(或滞流):流体质点仅沿着与管轴平行的方向作直线运动,质点无径向脉动,质点之间互不混合;
- 湍流(或紊流):流体质点除了沿管轴方向向前流动外,还有径向脉动,各质点的速度在大小和方向上都随时变化,质点互相碰撞和混合。

流型判据——雷诺准数

$$Re = \frac{d\rho u}{\mu} \qquad \qquad [Re] = \left[\frac{d\rho u}{\mu}\right] = \frac{L \times \frac{M}{L^3} \times \frac{L}{T}}{\frac{M}{LT}} = L^0 M^0 T^0$$

#### 2. 判断流型

- $Re \leq 2000$ 时,流动为层流,此区称为层流区;
- $Re \ge 4000$ 时,一般出现湍流,此区称为湍流区;
- 2000<Re<4000 时,流动可能是层流,也可能是湍流,该区称为不稳定的过渡区。

#### 3. 物理意义

Re反映了流体流动中惯性力与黏性力的对比关系,标志着流体流动的湍动程度。





#### 七、流体流动阻力


直管阻力:流体流经一定直径的直管时由于内摩擦而产生的阻力:

局部阻力: 流体流经管件、阀门等局部地方由于流速 大小及方向的改变而引起的阻力。

## 直管阻力

1. 阻力的表现形式





流体在水平等径直管中作定态流动。

$$z_1g + \frac{1}{2}u_1^2 + \frac{p_1}{\rho} = z_2g + \frac{1}{2}u_2^2 + \frac{p_2}{\rho} + W_f$$

$$u_1 = u_2 \qquad z_1 = z_2$$

$$\therefore W_{\rm f} = \frac{p_1 - p_2}{\rho}$$

若管道为倾斜管,则

$$W_{\rm f} = (\frac{p_1}{\rho} + z_1 g) - (\frac{p_2}{\rho} + z_2 g)$$

- 流体的流动阻力表现为静压能的减少(扣减位能部分);
- 水平安装时,流动阻力恰好等于两截面的静压能之差。

#### 2. 计算直管阻力的通式

由于压力差而产生的推动力:  $(p_1-p_2)^{\frac{\pi d^2}{4}}$ 

流体的摩擦力: 
$$F = \tau A = \tau \pi dl$$

定态流动时 
$$(p_1 - p_2) \frac{\pi d^2}{4} = \tau \pi dl$$

$$W_{\mathrm{f}} = \frac{4l}{d\rho} \tau$$

$$W_{\rm f} = \frac{8\tau}{\rho u^2} \frac{l}{d} \frac{u^2}{2}$$



则

$$W_{\rm f} = \lambda \, \frac{l}{d} \, \frac{u^2}{2}$$

J/kg

——直管阻力通式(范宁Fanning公式)

λ ——摩擦系数(摩擦因数)

其他形式:

压头损失

$$h_{\rm f} = \lambda \frac{l}{d} \frac{u^2}{2g}$$

m

压力损失

$$\Delta p_{\rm f} = \lambda \, \frac{l}{d} \, \frac{\rho u^2}{2}$$

Pa

- 该公式层流与湍流均适用;
- •注意 Δp 与 Δp<sub>f</sub> 的区别。





#### 3. 层流时的摩擦系数

速度分布方程 
$$u_{\text{max}} = \frac{(p_1 - p_2)}{4\mu l} R^2$$
又 
$$u = \frac{1}{2} u_{\text{max}} \qquad R = \frac{d}{2}$$

$$(p_1 - p_2) = \frac{32\mu lu}{d^2}$$

$$\Delta p_{\rm f} = \frac{32\mu lu}{d^2}$$
 ——哈根-泊谡叶
(Hagen-Poiseuille) 方程



能量损失 
$$W_{\rm f} = \frac{32\,\mu lu}{\rho d^2}$$

• 层流时阻力与速度的一次方成正比。

变形: 
$$W_{\rm f} = \frac{32\mu lu}{\rho d^2} = \frac{64\mu}{d\rho u} \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{u^2}{2} = \frac{64}{Re} \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{u^2}{2}$$

比较得 
$$\lambda = \frac{64}{Re}$$



#### 常用流体适宜流速范围:

水及一般液体

1~3 m/s

黏度较大的液体

 $0.5\sim1$  m/s

低压气体

8~15 m/s

压力较高的气体

 $15\sim25$  m/s





#### 八、流速与流量的测量

## 1 测速管(皮托管)


- 一、结构
- 二、原理

内管A处

$$\frac{p_{\rm A}}{\rho} = \frac{p}{\rho} + \frac{1}{2} u^2$$

外管B处

$$\frac{p_{\rm B}}{\rho} = \frac{p}{\rho}$$



$$\frac{\Delta p}{\rho} = \frac{p_{A}}{\rho} - \frac{p_{B}}{\rho} = (\frac{p}{\rho} + \frac{1}{2}u^{2}) - \frac{p}{\rho} = \frac{1}{2}u^{2}$$

点速度: 
$$u = \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}$$
即  $u = \sqrt{\frac{2Rg(\rho_0 - \rho)}{\rho}}$ 

讨论:

(1) 皮托管测量流体的点速度,可测速度分布曲线;



#### (2) 流量的求取:

- 由速度分布曲线积分  $V_{\rm S} = \int u dA$
- 测管中心最大流速,由  $u/u_{max} \sim Re_{max}$ 求平均流速,再计算流量。

#### 三、安装

- (1) 测量点位于均匀流段,上、下游各有50d直管距离;
- (2) 皮托管管口截面严格垂直于流动方向;
- (3) 皮托管外径 $d_0$ 不应超过管内径d的1/50,即 $d_0$ <d/50。



#### 九、离心泵

外加压头 
$$H = \Delta z + \frac{\Delta p}{\rho g} + \frac{\Delta u^2}{2 g} + \Sigma H_{\rm f}$$

$$Q \uparrow$$
,  $\Sigma H_{\rm f} \uparrow$ ,  $H \uparrow \Rightarrow H \sim Q$ 

——管路流量~所需外加压头 ——管路特性(方程)

管路压头损失 
$$\Sigma H_f = \left[\lambda \left(\frac{l+l_e}{d}\right)\right] \frac{u^2}{2g} = \frac{8\lambda}{\pi^2 g} \left(\frac{l+l_e}{d^5}\right) Q^2$$

管路&流体一定  $\lambda \leftarrow Q$ 

于是 『 : 『 , + f(()) ——管路特性方程(曲线)

#### 说明:

- ①  $H_0 = \Delta z + \frac{\Delta p}{\rho g}$  曲线在H 轴上截距; 管路所需最小外加压头
- ② 阻力平方区, λ与Q无关,并忽略动能差


$$H = H_0 + kQ^2$$
 其中  $k = \frac{8\lambda}{\pi^2 g} \left( \frac{l + l_e}{d^5} \right)$  管路特性系数

③高阻管路,曲线较陡;低阻管路曲线较平缓。



#### 离心泵的工作点

#### ——泵的H-Q与管路的H-Q曲线的交点





## 说明

①工作点 ←泵的特性 & 管路的特性

工作点确定: 联解两特性方程

作图,两曲线交点

②泵装于管路 工作点  $\sim (H,Q)$ 

Q=泵供流量=管的流量 H=泵供压头=流体的压头

③工作点~  $(Q, H, N, \eta)$ ~泵的实际工作状态



#### 离心泵的流量调节

改变流量←改变工作点←∫改变泵的特性

1. 改变出口阀开度→管路特性


关小出口阅 $\to \Sigma l_{\rm e}^{\uparrow} \to$  管特线变陡  $\to$  工作点左上移  $\to H^{\uparrow}$  ,  $Q \downarrow$ 

开大出口阀→  $\Sigma l_{\rm e}$  → 管特线变缓 →工作点右下移 → H ↓ , Q ↑

2. 改变叶轮转速→改变泵的特性



## 离心泵的安装高度



1. 安装高度: 液面到泵入口处的垂直距离  $(H_g)$ 

问题: 安装高度有无限制?

**0-0~1-1, B. E.** 
$$\frac{p_0}{\rho g} = H_g + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2 g} + \sum H_f$$

 $H_g$ 个,则 $p_1$ ↓

当 $p_1 \le p_v$ ,叶轮中心汽化 $\rightarrow$ 汽泡被抛向外围 $\rightarrow$ 压力升高

- →凝结→局部真空→周围液体高速冲向汽泡中心
- → 撞击叶片(水锤)

#### 伴随现象:

- ①泵体振动并发出噪音
- ② $H\downarrow\downarrow$ ,  $Q\downarrow\downarrow$ , 严重时不送液;



③时间长久,水锤冲击和化学腐蚀,损坏叶片 安装高度↑↑ , →汽蚀

问题:如何确定 $H_g$ 的上限——允许安装高度

#### 2. 汽蚀余量与允许安装高度

#### 三个基本概念:

① (有效) 汽蚀余量 $\Delta h_a$ :

泵入口处: 动压头+静压头-饱和蒸汽压(液柱)

$$\Delta h_{\rm a} = \left(\frac{p_{\rm 1}}{\rho g} + \frac{u_{\rm 1}^2}{2g}\right) - \frac{p_{\rm v}}{\rho g}$$

## $\Delta h_{\rm a}$ 的物理意义: $\Delta h_{\rm a} \downarrow$ , $p_1 \downarrow \rightarrow$ 汽蚀

②必须(临界)汽蚀余量 $\Delta h_{\rm r}$ :

——发生汽蚀时的(有效)汽蚀余量

汽蚀时,1处: 动压头+静压头= 
$$\left(\frac{p_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g}\right)_{min}$$
  $\Delta h_r = \left(\frac{p_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g}\right)_{min} - \frac{p_v}{\rho g}$ 

- ——由实验测定
- ③允许汽蚀余量 $\Delta h$

比必须汽蚀余量大0.3米 Δh = Δh, + 0.3

正常运转的泵 
$$\Delta h_a > \Delta h = \Delta h_1 + 0.3$$

## 由 $\Delta h$ 计算允许安装高度 $H_{\text{gmax}}$

$$\begin{split} H_{g} &= \frac{p_{0}}{\rho g} - \left(\frac{p_{1}}{\rho g} + \frac{u_{1}^{2}}{2g}\right) - \sum H_{f} \\ &= \frac{p_{0}}{\rho g} - \left(\frac{p_{1}}{\rho g} + \frac{u_{1}^{2}}{2g} - \frac{p_{v}}{\rho g}\right) - \frac{p_{v}}{\rho g} - \sum H_{f} \\ &= \frac{p_{0}}{\rho g} - \Delta h_{a} - \frac{p_{v}}{\rho g} - \sum H_{f} \\ &< \frac{p_{0}}{\rho g} - \Delta h - \frac{p_{v}}{\rho g} - \sum H_{f} = H_{g \text{ max}} \end{split}$$



#### 允许汽蚀余量的校正

 $\Delta h$ ~20°C清水,条件不同时要校正,校正曲线←说明书讨论

- (1) 汽蚀现象产生的原因:
- ①安装高度太高;
- ②被输送流体的温度太高,液体蒸汽压过高;
- ③吸入管路阻力或压头损失太高。
- (2) 计算出的 $H_{\text{gmax}}<0$ ,低于贮槽液面安装



- (3)  $H_{\text{gmax}}$ 大小与Q有关: Q↑,则 $H_{\text{gmax}}$ ↓,保险个。 用可能的最大Q计算 $H_{\text{gmax}}$ 
  - (4) 安裝泵时为保险, $H_g$ 比 $H_{gmax}$ 还要小0.5至1米。



# 第3章 传热

# 一、传热的三种基本方式

#### 1. 热传导

热量从物体内温度较高的部分传递到温度较低的部分,或传递到与之接触的另一物体的过程称为热传导。

#### 2. 对流

流体内部质点发生相对位移的热量传递过程。

#### 3. 热辐射

物体因热的原因发出辐射能的过程称为热辐射。


#### 二、定态与非定态传热

非定态传热 
$$Q,q,t\cdots = f(x,y,z,\theta)$$

定态传热 
$$Q,q,t\cdots = f(x,y,z)$$
  $\frac{\partial t}{\partial \theta} = 0$ 



# 三、冷、热流体通过间壁的传热过程



- (1)热流体 $\xrightarrow{Q_1(\overline{N})}$ 管壁内侧
- (2)管壁内侧 $\xrightarrow{Q_2(热传导)}$  管壁外侧
- (3)管壁外侧 $\xrightarrow{Q_3(对流)}$ 冷流体

定态传热:  $Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q$ 



# 总传热速率方程:

$$Q = KA \Delta t_{\rm m} = \frac{\Delta t_{\rm m}}{1/KA} = \frac{\dot{\beta} \, \xi \, \text{ in } h \, \text{ in } h}{\dot{\beta} \, \text{ in } h}$$

式中  $\Delta t_{\rm m}$  —两流体的平均温差,°C或K;

A——总传热面积, $\mathbf{m}^2$ ;

K——总传热系数, W/(m²·°C)或W/(m²·K)。



## 四、傅立叶定律

热传导速率: 
$$dQ = -\lambda dA \frac{\partial t}{\partial n}$$

式中 dA — 导热面积, $m^2$ ;

∂t/∂n — 温度梯度,°C/m或K/m;

λ — 导热系数, W/(m·°C)或W/(m·K)。



$$Q = \frac{t_1 - t_2}{\frac{b_1}{\lambda_1 A}} = \frac{t_2 - t_3}{\frac{b_2}{\lambda_2 A}} = \frac{t_3 - t_4}{\frac{b_3}{\lambda_3 A}}$$

$$=\frac{\sum_{i=1}^{\Delta t_i} \Delta t_i}{\sum_{i=1}^{3} \frac{b_i}{\lambda_i A}} = \frac{t_1 - t_4}{\sum_{i=1}^{3} R_i} = \frac{\text{总推动力}}{\text{总热阻}}$$

推广至n层:  $Q = \frac{t_1 - t_{n+1}}{n} = \frac{t_1}{n}$ 

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{b_i}{\lambda_i A} \qquad \sum_{i=1}^{n} R_i$$





# 取dr同心薄层圆筒,作热量衡算:

$$Q_r = Q_{r+dr} + 2\pi r l dr \rho c_p \frac{\partial}{\partial \theta}$$

对于定态温度场 
$$\frac{\partial}{\partial \theta} = 0$$

$$Q_r = Q_{r+dr} = Q = \text{const}$$

傅立叶定律 
$$Q = -\lambda A \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}$$

$$Q = -\lambda \cdot 2\pi r l \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}$$







边界条件 
$$r = r_1$$
,  $t = t_1$   $r = r_2$ ,  $t = t_2$ 

得: 
$$\int_{r_1}^{r_2} Q dr = -\int_{t_1}^{t_2} \lambda 2\pi r l dt$$

#### λ不随t而变时

$$Q = \frac{2\pi\lambda l(t_1 - t_2)}{\ln\frac{r_2}{r_1}} = \frac{2\pi l(t_1 - t_2)}{\frac{1}{\lambda}\ln\frac{r_2}{r_1}}$$









$$Q = \frac{2\pi \cdot \lambda \cdot l(t_1 - t_2)(r_2 - r_1)}{(r_2 - r_1)\ln \frac{r_2}{r_1}} = \frac{\lambda \cdot (t_1 - t_2)(A_2 - A_1)}{b \ln \frac{A_2}{A_1}}$$

(2) 
$$\frac{r_2}{r_1} < 2$$
  $A_{\rm m} = \frac{A_1 + A_2}{2}$ 





#### 对于n层圆筒壁:

$$Q = \frac{2\pi l(t_1 - t_{n+1})}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\lambda_i} \ln \frac{r_{i+1}}{r_i}} = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{b_i}{\lambda_i A_{mi}}} = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_{i=1}^{n} R_i}$$


$$Q = 2\pi r_1 l q_1 = 2\pi r_2 l q_2 = 2\pi r_3 l q_3 = \cdots$$

$$r_1q_1 = r_2q_2 = r_3q_3 = \cdots$$





# 五、对流传热过程分析







# 对流传热速率——牛顿冷却定律

膜模型:  $\delta_{\rm t} = \delta_{\rm e} + \delta$ 


 $\delta_{t}$ —总有效膜厚

 $\delta_{e}$ —湍流区和过渡区虚拟膜厚

 $\delta$ ——层流底层膜厚

$$Q = \frac{\Delta t}{\delta_t / \lambda A} \quad \Longrightarrow \quad \alpha = \frac{\lambda}{\delta_t}$$

 $\alpha$  — 对流传热系数,W/( $\mathbf{m}^2$ ·°C)



热阻全部在此



牛顿冷却定律:  $Q = \alpha A \Delta t$ 

流体被冷却:  $\Delta t = T - T_{\mathrm{W}}$  被加热:  $\Delta t = t_{\mathrm{W}} - t$ 

(1) 是一种推论

$$Q = \alpha A \Delta t = \frac{\Delta t}{1/\alpha A} = \frac{\text{#} 3 \text{/}}{\text{#} 1/\alpha A}$$

(2) 复杂问题简单化表示—— α




# 总传热系数和总传热速率方程



$$dQ = KdA(T - t) = \frac{T - t}{\frac{1}{KdA}}$$

K——总传热系数, $W/(m^2 \cdot K)$ 



套管换热器A-A截面



• 管外对流 
$$dQ_1 = \alpha_1 dA_1 (T - T_w)$$

• 管壁热传导 
$$dQ_2 = \frac{\lambda dA_m}{h} (T_w - t_w)$$

• 管内对流 
$$dQ_3 = \alpha_2 dA_2(t_w - t)$$

定态传热 
$$dQ = dQ_1 = dQ_2 = dQ_3$$

$$\therefore dQ = \frac{T - T_{\mathrm{w}}}{\frac{1}{\alpha_{1} dA_{1}}} = \frac{T_{\mathrm{w}} - t_{\mathrm{w}}}{\frac{b}{\lambda dA_{\mathrm{m}}}} = \frac{t_{\mathrm{w}} - t}{\frac{1}{\alpha_{2} dA_{2}}} = \frac{T - t}{\frac{1}{\alpha_{1} dA_{1}} + \frac{b}{\lambda dA_{\mathrm{m}}} + \frac{1}{\alpha_{2} dA_{2}}}$$



$$\frac{1}{K dA} = \frac{1}{\alpha_1 dA_1} + \frac{b}{\lambda dA_m} + \frac{1}{\alpha_2 dA_2}$$

讨论: (1) 平壁  $dA=dA_1=dA_2=dA_m$ 

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{b}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}$$

(2) 以外表面为基准  $(dA=dA_1)$ 

$$\frac{1}{K_1} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{b}{\lambda} \frac{dA_1}{dA_m} + \frac{1}{\alpha_2} \frac{dA_1}{dA_2}$$



$$A = \pi dl \qquad \frac{1}{K_1} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{b}{\lambda} \frac{d_1}{d_m} + \frac{1}{\alpha_2} \frac{d_1}{d_2}$$

 $K_1$ ——以外表面为基准的总传热系数, $W/(m^2\cdot K)$ 

 $d_{\mathbf{m}}$ ——对数平均直径, $\mathbf{m}$ 

$$d_{\rm m} = (d_1 - d_2) / \ln \frac{d_1}{d_2}$$
  $d_1/d_2 < 2$  可用算术平均值

以内表面为基准:  $\frac{1}{K_2} = \frac{1}{\alpha_1} \frac{d_2}{d_1} + \frac{b}{\lambda} \frac{d_2}{d_m} + \frac{1}{\alpha_2}$ 




以壁表面为基准: 
$$\frac{1}{K_{\rm m}} = \frac{1}{\alpha_1} \frac{d_{\rm m}}{d_1} + \frac{b}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2} \frac{d_{\rm m}}{d_2}$$

薄层圆筒壁: 近似用平壁计算

#### K的大小 ⇔ A 的基准

#### (3) 1/K的意义



控制热阻

• 如
$$\alpha_2 >> \alpha_1$$
,不计壁阻  $\frac{1}{K} \approx \frac{1}{\alpha_1} \Rightarrow K \approx \alpha_1$ 


• 如
$$\alpha_1 >> \alpha_2$$
,不计壁阻  $\frac{1}{K} \approx \frac{1}{\alpha_2} \Rightarrow K \approx \alpha_2$ 

K接近 $\alpha$ 小一侧流体的值





# 第5章 气体吸收



#### 一、亨利定律

总压不高时,在一定温度下,稀溶液上方气相中溶质的平衡分压与溶质在液相中的摩尔分数成正比,其比例系数为亨利系数。

$$p_{A}^{*} = Ex$$

 $p_A^*$ ——溶质在气相中的平衡分压,kPa;

x——溶质在液相中的摩尔分数;

E ——亨利常数,单位同压强单位。



# 亨利定律其他形式

(1) 
$$p_A^* = \frac{c_A}{H}$$
 $H$ ——溶解度系数,kmol/( $m^3$ ·kPa)

 $c_A$ ——摩尔浓度,kmol/ $m^3$ ;

$$(2)$$
  $y^* = mx$   $m$ ——相平衡常数,无因次。

$$(3) Y^* = mX (稀溶液)$$



# 气体吸收过程进行的极限


过程极限: 相平衡

1. 逆流吸收, 塔高无限

$$L \uparrow \Rightarrow y_{2,\min} = y_2^* = mx_2$$

2. 逆流吸收,塔高无限

$$L \downarrow \Rightarrow x_{1,\text{max}} = \frac{y_1}{m}$$




## 气体吸收过程的推动力

1. 吸收过程推动力的表达式

$$p_{\rm A} - p_{\rm A}^*$$
,  $y - y^*$ ,  $x^* - x$ ,  $c_{\rm A}^* - c_{\rm A}$ ,  $Y - Y^*$ 

2. 在X~Y图上





有效膜厚 $\delta_G$ 由层流内层浓度梯度线延长线与流体主体浓度线相交于一点E,则厚度 $\delta_G$ 为E到相界面的垂直距离。

# 二、单相对流传质速率方程

1. 气相对流传质速率方程

$$N_{\rm A} = \frac{Dp}{RT\delta_{\rm G}p_{\rm Bm}}(p_{\rm A} - p_{\rm Ai})$$

$$N_{\rm A} = k_{\rm G}(p_{\rm A} - p_{\rm Ai})$$

$$k_{\rm G} = \frac{Dp}{RT\delta_{\rm G}p_{\rm Bm}}$$

k<sub>G</sub>——以分压差表示推动力的气相传质分系数,kmol/(m²·s·kPa)

# $N_{A}$ =传质系数×吸收的推动力 气相对流传质速率方程有以下几种形式:

$$N_{A} = k_{G}(p_{A} - p_{Ai})$$

$$N_{A} = k_{y}(y - y_{i})$$

$$N_{A} = k_{y}(Y - Y_{i})$$

 $k_y$ —以气相摩尔分率表示推动力的气相传质分系数, $k_y$ —kmol/( $m^2$ ·s);

 $k_{Y}$ ——以气相摩尔比差表示推动力的气相传质系数, $k_{M}$ ——kmol/( $m^{2}$ ·s);



# 各气相传质分系数之间的关系:

#### 2. 液相对流传质速率方程

$$N_{A} = \frac{D'c}{\delta_{L}c_{Sm}}(c_{Ai} - c_{A})$$

$$N_{A} = k_{L}(c_{Ai} - c_{A})$$

$$k_{L} = \frac{D'c}{\delta_{L}c_{Sm}}$$



# 液相传质速率方程有以下几种形式:

$$N_{A} = k_{L}(c_{Ai} - c_{A})$$

$$N_{A} = k_{x}(x_{i} - x)$$

$$N_{A} = k_{x}(X_{i} - X)$$

- $k_{L}$ ——以液相组成摩尔浓度表示推动力的液相对流传质分系数,m/s;
- $k_x$  ——以液相组成摩尔分率表示推动力的液相 对流传质分系数, $kmol/(m^2 \cdot s)$ ;



 $k_X$ ——以液相摩尔比差表示推动力的液相传质分系数, $k_{M}$ ——( $m^2 \cdot s$ )

液相传质分系数之间的关系:

$$k_x = ck_{\rm L}$$

注意:对流传质系数=f(操作条件、流动状态、物性)



# 四、 界面上的浓度

1.一般情况

定态传质

$$N_{A} = k_{G}(p_{A} - p_{Ai}) = k_{L}(c_{Ai} - c_{A})$$

$$p_{Ai} = f(c_{Ai})$$

$$p_{Ai} = f(c_{Ai})$$

2.平衡关系满足亨利定律


$$\begin{cases}
N_{A} = k_{G}(p_{A} - p_{Ai}) = k_{L}(c_{Ai} - c_{A}) \\
c_{Ai} = Hp_{Ai}
\end{cases} p_{Ai} \cdot c_{Ai}$$



## 五、 对流传质

相际对流传质三大模型: **双膜模型** 溶质渗透模型 表面更新模型

1. 双膜模型



#### 2. 双膜模型的基本论点(假设)

- (1) 气液两相存在一个稳定的相界面,界面两侧存在稳定的气膜和液膜。膜内为层流,A以分子扩散方式通过气膜和液膜。
  - (2) 相界面处两相达平衡,无扩散阻力。
- (3) 有效膜以外主体中,充分湍动,溶质主要以涡流扩散的形式传质。

双膜模型也称为双膜阻力模型





# 六、总传质速率方程

#### 1. 用气相组成表示吸收推动力

$$N_{A} = K_{Y}(Y - Y^{*})$$

$$N_{A} = K_{G}(p_{A} - p_{A}^{*})$$

$$N_{A} = K_{y}(y - y^{*})$$

- $K_Y$ ——以气相摩尔比的差表示推动力的气相 总传质系数, $kmol/(m^2 \cdot s)$ ;
- $K_G$  ——以气相分压差表示推动力的气相总传质系数, $kmol/(m^2\cdot s\cdot kPa)$ ;
- $K_y$  ——以气相摩尔分数差表示推动力的气相 总传质系数, $kmol/(m^2 \cdot s)$ ;



#### 2. 用液相组成表示吸收推动力

$$N_{A} = K_{L}(c_{A}^{*} - c_{A})$$

$$N_{A} = K_{x}(x^{*} - x)$$

$$N_{A} = K_{x}(X^{*} - X)$$

- $K_{L}$ ——以液相浓度差表示推动力的液相总传质系数,m/s;
- $K_x$  ——以液相摩尔分数差表示推动力的液相 总传质系数, $kmol/(m^2\cdot s)$ ;
- $K_X$ ——以液相摩尔比的差表示推动力的液相总传质系数, $kmol/(m^2\cdot s)$ ;

#### 3. 总传质系数与单相传质分系数之间的关系

系统服从亨利定律或平衡关系在计算范围为直线

$$c_{\rm A} = Hp_{\rm A}^*$$
 
$$c_{\rm Ai} = Hp_{\rm Ai}$$
 
$$k据双膜理论 c_{\rm Ai} = Hp_{\rm Ai}$$
 
$$N_{\rm A} = Hk_{\rm L}(p_{\rm Ai} - p_{\rm A}^*)$$
 
$$\frac{1}{Hk_{\rm L}}N_{\rm A} = p_{\rm Ai} - p_{\rm A}^*$$
 
$$\frac{1}{k_{\rm G}}N_{\rm A} = p_{\rm A} - p_{\rm Ai}$$

$$\left(\frac{1}{Hk_{\rm L}} + \frac{1}{k_{\rm G}}\right) N_{\rm A} = p_{\rm A} - p_{\rm A}^*$$

$$N_{\rm A} = \frac{1}{\left(\frac{1}{Hk_{\rm L}} + \frac{1}{k_{\rm G}}\right)} (p_{\rm A} - p_{\rm A}^*)$$

同理:

$$\begin{cases} \frac{1}{K_{G}} = \frac{1}{Hk_{L}} + \frac{1}{k_{G}} \\ \frac{1}{K_{L}} = \frac{1}{k_{L}} + \frac{H}{k_{G}} \end{cases} K_{G} = HK_{L}$$

用类似的方法得到 
$$\begin{cases} \frac{1}{K_y} = \frac{1}{k_y} + \frac{m}{k_x} \\ \frac{1}{K_x} = \frac{1}{k_x} + \frac{1}{mk_y} \end{cases}$$

 $mK_{v} = K_{x}$ 



$$\begin{cases} \frac{1}{K_X} = \frac{1}{k_X} + \frac{1}{mk_Y} \\ \frac{1}{K_Y} = \frac{1}{k_Y} + \frac{m}{k_X} \end{cases}$$

$$mK_Y = K_X$$

#### 4. 总传质系数之间的关系

$$pK_{G} = K_{y}$$
 $cK_{L} = K_{x}$ 
 $K_{G} = HK_{L}$ 
 $mK_{y} = K_{x}$ 
 $mK_{y} = K_{x}$ 



# 七、传质阻力与传质速率的控制

1. 传质阻力

$$\frac{1}{K_{G}} = \frac{1}{Hk_{L}} + \frac{1}{k_{G}}$$

$$\frac{1}{K_{L}} = \frac{1}{k_{L}} + \frac{H}{k_{G}}$$

$$\frac{1}{K_{y}} = \frac{m}{k_{x}} + \frac{1}{k_{y}}$$

$$\frac{1}{K_{x}} = \frac{1}{k_{x}} + \frac{1}{mk_{y}}$$

相间传质总阻力 = 液相(膜)阻力 +气相(膜)阻力

注意: 传质系数、传质阻力与推动力一一对应。




#### 2. 传质速率的控制步骤

#### (1) 气膜控制

气膜控制:传质阻力主要集中在气相,此吸收过程 为气相阻力控制(气膜控制)。

# 气膜控制的特点:



$$\frac{1}{K_{\rm G}} \approx \frac{1}{k_{\rm G}}$$

H 较大,易溶气体

$$p_{\rm A} - p_{\rm A}^* \approx p_{\rm A} - p_{\rm Ai}$$

$$N_{\rm A} = k_{\rm G}(p_{\rm A} - p_{\rm A}^*)$$


提高传质速率的措施:提高气体流速;加强气相湍流程度。

#### (2) 液膜控制

液膜控制: 传质阻力主要集中在液相, 此吸收过程为液相阻力控制(液膜控制)

#### 液膜控制的特点:

$$rac{1}{K_{L}} pprox rac{1}{k_{L}}$$
 $H$ 较小,难溶气体
 $c_{A}^{*} - c_{A} pprox c_{Ai} - c_{A}$ 
 $N_{A} = k_{L}(c_{A}^{*} - c_{A})$ 



提高传质速率的措施:提高液体流速;加强液相湍流程度。

同理:

气膜控制: 
$$\frac{1}{K_y} \approx \frac{1}{k_y}$$
  $m$ 小,易溶气体  $y-y^* \approx y-y_i$   $N_A = k_y(y-y^*)$ 

$$x^* - x \approx x_i - x$$
  $N_A = k_x(x^* - x)$ 

# 第6章 蒸馏

# 一、拉乌尔定律(Raoult's Law)

对于理想溶液:

$$p_{\mathbf{A}} = p_{\mathbf{A}}^{0} x_{\mathbf{A}} \quad p_{\mathbf{B}} = p_{\mathbf{B}}^{0} x_{\mathbf{B}}$$

 $p_A, p_B$  ——溶液上方 $A \setminus B$ 组分的分压,Pa;

 $p_A^0, p_B^0$  ——溶液温度下纯组分的饱和蒸汽压,Pa;

 $x_A, x_B$  ——液相中A、B组分的摩尔分率。

# 二、道尔顿分压定律:

# 液相组成 x 与温度(泡点)的关系

$$p_{A} = p_{A}^{0} x_{A} = f_{A}(t) x_{A}$$
$$p_{B} = p_{B}^{0} x_{B} = f_{B}(t) x_{B}$$

$$p = p_{A} + p_{B} = p_{A}^{0} x_{A} + p_{B}^{0} x_{B} = p_{A}^{0} x_{A} + p_{B}^{0} (1 - x_{A})$$

$$x_{A} = \frac{p - p_{B}^{0}}{p_{A}^{0} - p_{B}^{0}} = \frac{p - f_{B}(t)}{f_{A}(t) - f_{B}(t)}$$
 ——泡点方程









# 气液两相平衡组成间的关系:

$$p_{A} = py_{A} = p_{A}^{0} x_{A}$$

$$y_{A} = \frac{p_{A}^{0}}{P} x_{A}$$

# 气相组成yA与温度(露点)的关系

$$y_{A} = \frac{p_{A}^{0}}{p} x_{A} = \frac{p_{A}^{0}}{p} \times \frac{p - p_{B}^{0}}{p_{A}^{0} - p_{B}^{0}} = \frac{f_{A}(t)}{p} \times \frac{p - f_{B}(t)}{f_{A}(t) - f_{B}(t)}$$

——露点方程



对于二元物系:  $y_B=1-y_A$   $x_B=1-x_A$ 

则

$$\alpha = \frac{\frac{y}{1-y}}{\frac{x}{1-x}}$$



即

$$y = \frac{\alpha x}{1 + (\alpha - 1)x}$$


- 相平衡方程

理想溶液:


$$\alpha = \frac{p_{\rm A}^0}{p_{\rm B}^0}$$



# 三、蒸馏与精馏原理










# 四、连续精馏装置流程

1. 连续精馏装置




进料板:原料液进入的那层 塔板。

精馏段: 进料板以上的塔段。

提馏段:进料板以下(包括进料板)的塔段。



#### 2. 塔板的作用



#### 特点:

- 塔板提供了汽液 分离的场所;
- •每一块塔板是一个混合分离器;
- •足够多的板数可 使各组分较完全分 离。



#### 3. 精馏过程的回流

回流的作用:

提供不平衡的气液两相,是构成气液两相传质的必要条件。

精馏的主要特点就是有回流。

回流包括: | 塔顶回流液

塔底回流汽



# 五、理论板的概念和恒摩尔流的假设

#### 1. 理论板的概念

理论板: 离开塔板的蒸汽和液体呈平衡的塔板。




图 6-17 理论板假设





# 2. 恒摩尔流的假设

#### 假设

- (1) 两组分的摩尔汽化潜热相等;
- (2) 两相接触因两相温度不同而交换的显热可忽略不计;
- (3) 塔设备保温良好,热损失可以忽略不计。





# 六、双组分连续精馏的计算

# 全塔物料衡算


$$\begin{cases} F = D + W \\ Fx_{F} = Dx_{D} + Wx_{W} \end{cases}$$

F, D, W—kmol/h

 $x_{\text{F}}, x_{\text{D}}, x_{\text{W}}$ ——摩尔分率

塔顶采出率  $\frac{D}{F} = \frac{x_{\rm F} - x_{\rm W}}{x_{\rm D} - x_{\rm W}}$ 

塔底采出率  $\frac{W}{F} = 1 - \frac{D}{F}$ 





# 塔顶易挥发组分回收率

$$\eta_{\rm A} = \frac{Dx_{\rm D}}{Fx_{\rm F}} \times 100\%$$

# 塔底难挥发组分回收率


$$\eta_{\rm B} = \frac{W(1-x_{\rm W})}{F(1-x_{\rm F})} \times 100\%$$




# 七、精馏段操作线方程

$$\begin{cases} V = L + D \\ Vy_{n+1} = Lx_n + Dx_D \end{cases}$$

$$y_{n+1} = \frac{L}{V} x_n + \frac{D}{V} x_D$$
$$= \frac{L}{L+D} x_n + \frac{D}{L+D} x_D$$





-精馏段操作线方程


# 精馏段操作线:

当R, D,  $x_D$ 为一定值时,该操作线为一直线.

**斜率:** 
$$\frac{R}{R+1} = \frac{L}{V}$$

截距: 
$$\frac{x_{\rm D}}{R+1}$$

操作线为过点 $(x_{\rm D}, x_{\rm D})$ 










# 八、提馏段操作线方程

$$\begin{cases} L' = V' + W \\ L'x_{m} = V'y_{m+1} + Wx_{W} \end{cases}$$

$$y_{m+1} = \frac{L'}{V'} x_m - \frac{W}{V'} x_w$$
$$= \frac{L'}{L'-W} x_m - \frac{W}{L'-W} x_w$$




——提馏段操作线方程



• 意义: 提馏段  $y_{m+1} = f(x_m)$ 

- 斜率: L/V
- 提馏段操作线为
- 过点 (x<sub>w</sub>, x<sub>w</sub>)

截距:  $-\frac{Wx_W}{V'}$ 






# 九、进料方程(q线方程)

$$\begin{cases} Vy = Lx + Dx_{D} \\ V'y = L'x - Wx_{W} \end{cases}$$

$$V' - V = (q - 1)F$$


$$L' - L = qF$$


$$y = \frac{q}{q-1} x - \frac{x_F}{q-1}$$




q 线方程或进料方程

意义:精馏段与提馏段交点轨迹方程;







冷液进料

$$L' > L + F$$
 $V < V'$ 

泡点进料

$$V=V$$
 $L=L+F$ 


$$q=1$$

汽液混合进料

$$V' = V - (1 - q)F$$

$$L' = L + qF$$






# 饱和蒸汽进料

$$V' = V - F$$

$$L' = L$$

$$q = 0$$



# 过热蒸汽进料

$$V > V' + F$$



进料状况

q值

q线位置

L与L'

V与V'

(1) 冷液

q>1

L' > L + F

V < V

(2) 饱和液体

q=1

L' = L + F

V = V'

(3) 气液混合

0<q<1



L' > L

V > V

(4) 饱和蒸汽

q=0

 $\dot{L} = L$ 

V = V' + F

(5) 过热蒸汽

q<0

L' < L

V > V' + F



# 十、理论塔板数的计算

# 精馏操作分离要求:

- (1)  $D, x_D (W, x_W);$
- (2)  $x_{\rm D}$ ,  $x_{\rm W}$ ;

$$(3) \quad \eta_{\rm A} = \frac{Dx_{\rm D}}{Fx_{\rm F}} \times 100\%$$

选择条件:

操作压力p,回流比R,进料热状态q。

确定: 塔板数N



#### 1. 逐板计算法

塔顶设全凝器,泡点回流。

 $x_n \sim y_n$ 符合平衡关系;


 $y_{n+1} \sim x_n$ 符合操作关系。

#### 精馏段:

塔顶全凝器

$$\begin{array}{c} y_1 = x_D \xrightarrow{\Psi \oplus} x_1 \\ \xrightarrow{\text{#$f$}} y_2 & \cdots \to x_n \le x_q \end{array}$$

精馏段(n-1)块板,第n块为加料板。






提馏段:

$$x_{\mathbf{n}} \xrightarrow{\text{操作}} y_{\mathbf{n}+1} \xrightarrow{\text{平衡}} x_{\mathbf{n}+1} \cdots \longrightarrow x_{\mathbf{n}+\mathbf{m}} \leq x_{\mathbf{W}}$$

提馏段(m-1)块板


• 再沸器相当于一块理论板;


• 分凝器也相当于一块理论板,可以 $x_0$ 、 $y_0$ 计,其他相同。






# 2. 图解法





# 3. 最优加料位置的确定

# 最优加料板位置: $x \leq x_q$



# 十一、回流比的影响与选择

1. 回流比对精馏操作的影响


 $R \uparrow \longrightarrow$ 操作线远离平衡线 $\longrightarrow N_{\mathrm{T}} \downarrow \longrightarrow$ 设备费 $\downarrow$ 

→  $L \uparrow, V \uparrow, V \uparrow \uparrow$  → 冷凝器、再沸器热负荷 $\uparrow$ 

──操作费↑



# 回流比的影响



增加回流比,即R2>R1


#### 对设计的影响:

对于一定的分离要求, 两操作线向参考线靠拢,所需理论板数减少, 塔高降低,

因为 V= (R+1) D, V'=V- (1-q) F 所以R↑, V ↑, V'↑, 使操作费↑



# 2. 全回流与最少理论板数



操作线方程

$$y_{n+1} = x_n$$



操作线:  $y_{n+1} = x_n$ 

平衡线:  $y_n = \frac{\alpha_n x_n}{1 + (\alpha_n - 1)x_n}$  相对挥发度:  $\frac{x_A}{x_B} = \frac{1}{\alpha} \frac{y_A}{y_B}$ 

第1块板: 全凝器  $y_1 = x_D$ 

或 
$$(\frac{y_A}{y_B})_1 = (\frac{x_A}{x_B})_D$$

$$(\frac{x_A}{x_B})_1 = \frac{1}{\alpha_1} (\frac{y_A}{y_B})_1 = \frac{1}{\alpha_1} (\frac{x_A}{x_B})_D$$

第2块板:  $(\frac{y_A}{y_B})_2 = (\frac{x_A}{x_B})_1 = \frac{1}{\alpha_1} (\frac{x_A}{x_B})_D$   $(\frac{x_A}{x_B})_2 = \frac{1}{\alpha_2} (\frac{y_A}{y_B})_2 = \frac{1}{\alpha_1 \alpha_2} (\frac{x_A}{x_B})_D$ 

$$N_{\rm T}$$
 块板后  $\left(\frac{x_{\rm A}}{x_{\rm B}}\right)_{\rm W} = \frac{1}{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_{\rm N} \alpha_{\rm W}} \left(\frac{x_{\rm A}}{x_{\rm B}}\right)_{\rm D}$ 

$$\overline{\alpha} = \sqrt[N_{\mathrm{T}}]{\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_{\mathrm{N}} \alpha_{\mathrm{W}}}$$


$$N_{\text{Tmin}} = \frac{\lg \left[ \left( \frac{x_{\text{A}}}{x_{\text{B}}} \right)_{\text{D}} \left( \frac{x_{\text{B}}}{x_{\text{A}}} \right)_{\text{W}} \right]}{\lg \alpha} - 1 \quad (不包括再沸器)$$

 $oldsymbol{lpha} = \sqrt{oldsymbol{lpha}_{ ilde{ ilde{m}}}} oldsymbol{lpha}_{ ilde{ ilde{k}}}$ α 相差不大时:

双组分: 
$$N_{\text{Tmin}} = \frac{\lg \left[ \left( \frac{x_{\text{D}}}{1 - x_{\text{D}}} \right) \left( \frac{1 - x_{\text{W}}}{x_{\text{W}}} \right) \right]}{\lg \alpha} - 1 \quad (不包括再沸器)$$

# 3. 最小回流比

# 最小回流比






#### (2) 最小回流比的计算

1) 一般形状的平衡线:

图解  $x_q, y_q$  公式计算






# 斜率法

$$\frac{R_{\min}}{R_{\min}+1} = \frac{x_{\mathrm{D}} - y_{\mathrm{q}}}{x_{\mathrm{D}} - x_{\mathrm{q}}} \longrightarrow R_{\min} = \frac{x_{\mathrm{D}} - y_{\mathrm{q}}}{y_{\mathrm{q}} - x_{\mathrm{q}}}$$

截矩法: 
$$\frac{x_{\rm D}}{R_{\rm min}+1} = A \longrightarrow R_{\rm min}$$

相平衡方程: 
$$y_q = \frac{ax_q}{1 + (a-1) x_a}$$

# 3. 适宜回流比




适宜回流比:

$$R = (1.2 \sim 2.0) R_{\min}$$



# 十二、理论板的捷算法



- 1. 先算R<sub>min</sub>
- 2.  $R = (1.1-2)R_{\min}$
- $3. N_{\min} \rightarrow$ 由坐标 $Y \rightarrow N$

注意:

 $N, N_{\min}$ 不包括再沸器。

吉利兰关联图

