第六章学习笔记

掌握:

- 1. 总线的概念类型多级总线总线性能
- 2. 接口的作用和组成
- 3. IO的工作方式
- 4. 中断的概念
- 5. DMA 的概念, 工作过程
- 6. 诵道的概念

1. 总线系统

总线:在现代计算机中,一个模块就是一个功能部件,比如主机板、声卡。各个模块之间进行信息传送的公共通路就是总线。通过总线,实现各个部件之间的*地址、数据和控制信息*的交换。

分类:

● 内部总线: cpu内部连接各寄存器和运算部件

● 系统总线: cpi和计算机系统的其他高速功能部件

● I/O总线:中低速IO设备之间相互连接

传输率(总线带宽)计算公式:

$$Dr = D \times f/N$$

D——数据宽度;

f——总线时钟频率:

N——完成一次数据传送所需的时钟周期数。

例: (1)某总线在一个总线周期中并行传送4个字节的数据,假设一个总线周期等于一个总线时钟周期,总线时钟频率为33MHz,则总线带宽是多少?

(2)如果一个总线周期中并行传送64位数据,总线时钟频率升为66MHz,则总线带宽是多少?

内で存定: 40GHz


解: (1) $D_r = D \times f / N = 4B \times 33 \times 10^6 / s = 132 MB / s$

(2) $D_r = D \times f / N = 8B \times 66 \times 10^6 / s = 528 MB/s$

1.2 总线的结构

(1) 单总线结构:

在许多单处理器的计算机中,使用一条单一的系统总线来连接CPU、主存和I/O设备,叫做单总线结构。




单总线具有结构简单便于扩充等优点,但由于所有数据的 传送都通过这一共享的总线,因此总线可能成为系统的瓶颈。 所以单总线结构多在对速度要求不高的微型机和小型机中。

(2) 双总线结构:

单总线系统中,由于所有功能部件都连在同一组总线上,总线只能分时工作,即某一时间只允许在两个部件之间传送信息。

由于CPU频繁的访问主存,在高档微型机和一些小型机中专门设置了主存总线,形成了双总线结构:




这样的结构提高了信息传送的吞吐率,但是增加了硬件。

(3) 三总线结构:

在双总线系统的基础上增加I/0总线,便形成了三总线系统结构。其中:

- 系统总线是CPU、内存和通道之间进行信息传送的公共通路,
- I/O总线是多个外部设备与通道之间进行信息传送的公共通路。



2. 通道

通道实际上是一台具有特殊功能的处理器,又称为**IOP(I/O**处理器**)**,它分担了一部分**CPU**的功能,以实现对外设的统一管理及外设与主存之间的数据传送。

3. 接口

接口的作用如下:

(1)控制

接口靠程序的指令信息来控制外围设备的动作,如启动、关闭设备等。

(2)缓冲

接口在外围设备和计算机系统其他部件之间用作为一个缓冲器,以补偿各种设备在速度上的差异。

(3)状态

接口监视外围设备的工作状态并保存状态信息。状态信息包括数据"准备就绪"、"忙"、"错误"等等,供 CPU询问外围设备时进行分析之用。

(4)转换

接口可以完成任何要求的数据转换,例如并-串转换或串-并转换,因此数据能在外围设备和CPU之间 正确地进行传送。

(5)整理

接口可以完成一些特别的功能,例如在需要时可以修改字计数器或当前内存地址寄存器。

(6)程序中断

每当外围设备向CPU请求某种动作时,接口即发送一个中断请求信号到CPU。