
MIKROKONTROLER

Organisasi Memori

Memori AT89S51




ROM (Memori Program) AT89S51

- ROM (Read Only Memory): Tempat menyimpan program / source code
- Sifat ROM: Non Volatile (data/program tidak akan hilang walaupun tegangan supply tidak ada)
- Kapasitas ROM AT89S51: 4 KByte
- Alamat: 0000 H 0FFF H
- Diakses Bila pin EA/VPP berlogika High


RAM (Memori Data) / AT89S51

- RAM (Read Access Memory): Tempat menyimpan data
- Sifat RAM : Volatile (data akan hilang jika tegangan supply tidak ada)
- RAM AT89S51, ada 3 blok:
 - Lower 128 byte (00 H 7F H): Dpt diakses dengan pengalamatan langsung maupun tidak langsung
 - Upper 128 byte (80 H FF H): Dpt diakses dengan pengalamatan tak langsung saja
 - SFR/Special Function Register (80 H FFH): Register yg mempunyai fungsi tertentu. Walaupun pny alamat sama dengan upper 128 byte tp secara fisik berbeda

Peta Memori Data Internal



Peta Memori Internal AT89S51



Catatan:

Gambar disamping adalah peta memori internal 89S51 yang terdiri dari RAM, SFR dan ROM. Tampak bahwa ada kesamaan address antara RAM, SFR dan ROM yaitu pada address 00 s/d FF. Atas pertimbangan inilah maka biasanya source code ditulis setelah address 00FF yaitu 0100 pada ROM Hal ini dimaksudkan agar data RAM dan SFR tidak terisi oleh byte source code.

Organisasi RAM Internal (Lower Byte)

RAM (Random Access Memory) internal AT89S51 berfungsi untuk menyimpan data sementara. Data akan tetap disimpan selama ada supply tegangan ke mikrokontroler.

Pada AT89S51, RAM dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

Register serba guna

Terdiri dari Bank 0, Bank 1, Bank 2, Bank 3. Tiap bank register terdiri dari 8 register 8 bit yaitu R0, R1,...,R7 Pemilihan bank register ditentukan pada register PSW Rentang address: 00 s/d 1F

Bit addressable RAM

Adalah RAM yang dapat diakses per bit.
Ini diperlukan pada saat kita ingin menyimpan data yang panjangnya hanya 1 bit. Setiap bit pada lokasi RAM ini memilil address sendiri-sendiri seperti terlihat pada gambar.
Rentang address: 20 s/d 2F

General purpose RAM

Adalah RAM yang dapat diakses per byte. Ini diperlukan pada saat kita ingin menyimpan data yang panjangnya 8 bit. Rentang address : 30 s/d 7F

Byte: Bif address 7E General purpose RAM 30 2F 2E 210 6D 20: 66 65 63 62: addressable locations 28 SE SD 500 2Α. 29 488 28 27 30 26 244 33 32 3/8 385 25 200 2:5 24 23 20. 24 27 286 23 22 OE OD: 000 OB: 00 21 66 20 06 1E Bank 3 18 17 Bank 2 10 Œ Bank 1 08. 07 Bank 0. (default register R0-R7

SFR (Special Function Register)

oFBH									DFFH
0F0H	B 000000000								0F7H
oEBH									DEFH
oEpH	ACC 000000000								0E7H
oDsH									DOFH
ODOH	PSW 00000000								0D7H
oCBH									DOFH
oC pH									0C7H
OBBH	IP XX000000								овян
овон	P3 11111111								0 8 7H
OABH	axeacoco								DAFH
OADH	P2 11111111		AUXFI1 XXXXXXXX				WDTRST XXXXXXXXX		DA7H
98H	SCON 00000000	SBUF XXXXXXXXX							9FH
Hae	P1 11111111								97H
88H	TCON 000000000	TMOD 000000000	TLo 000000000	TL1 00000000	THa 00000000	TH1 00000000	AXUA OXXIIOXXX		вFН
80H	P0 11111111	SP 00000111	DP0L 00000000	DP0H 00000000	DP1L 00000000	DP1H 00000000		PCON pXXX(poop	B7H


SFR

Simbol	Nama	Alamat
ACC	Akumulator	E0H
В	B register	F0H
PSW	Program Status Word	D0H
SP	Stack Pointer	81H
DPTR0	Data Pointer 0 16 bit DP0L Byte rendah DP0H Byte tinggi	82H 83H
DPTR1	Data Pointer 0 16 bit DP1L Byte rendah DP1H Byte tinggi	84H 85H
P0	Port 0	80H
P1	Port 1	90H
P2	Port 2	A0H
P3	Port 3	B0H
IP	Interrupt Priority Control	B8H
IE	Interrupt Enable Control	
TMOD	TMOD Timer/Counter Mode Control	
TCON	Timer/Counter Control	88H

SFR

Simbol	Nama	Alamat
TH0	Timer/Counter 0 High Byte	8CH
TL0	Timer/Counter 0 Low Byte	8AH
TH1	Timer/Counter 1 High Byte	8DH
TL1	Timer/Counter 1 Low Byte	8BH
SCON	Serial Control	98H
SBUF	Serial Data Buffer	99H
PCON	Power Control	87H
WDTRST	Watchdog Timer Reset	A6H
AUXR	Auxiliary Register	8EH

Immediate Adressing Mode



Immediate Addressing Mode

Immediate Addressing: Data langsung dipindahkan ke register


Contoh:

MOV A,#30h ; Copy the immediate data 30h to A register
MOV R0,#00110000B ; Copy the immediate data 30h to R0 register
MOV DPTR,#48 ; Copy the immediate data 30h to DPTR register


Catatan:

30hexa = 00110000biner = 48desimal


Akses Memori Program (ROM) Eksternal




Membaca Program Dari ROM Eksternal




Membaca Program Dari ROM Eksternal




Akses RAM/ROM Eksternal Lebih Dari 1



Akses Memori Data (RAM) Eksternal



Immediate Adressing Mode



Immediate Addressing Mode

Immediate Addressing: Data langsung dipindahkan ke register


Contoh:

MOV A,#30h ; Copy the immediate data 30h to A register
MOV R0,#00110000B ; Copy the immediate data 30h to R0 register
MOV DPTR,#48 ; Copy the immediate data 30h to DPTR register

Catatan:

30hexa = 00110000biner = 48desimal

Register Addressing Mode



Register Addressing Mode


Register Addressing: Data dari register sumber dipindahkan ke register tujuan

Contoh:

MOV R0,A ; Copy data from A register to R0 register

MOV A,R7 ; Copy data from R7register to A register

Direct Addressing Mode




Direct Addressing Mode

Register Addressing: Data dari register/RAM/SFR sumber dipindahkan ke register/RAM/SFR tujuan Contoh:

A,80h	; Copy data from port 0 pins to A register
80h,A	; Copy data from A register to the port 0
3Ah,#3Ah	; Copy immediate data 3Ah to RAM location 3Ah
R0,12h	; Copy data from RAM location 12h to R0 register
8Ch,R7	; Copy data from R7 register to SFR timer 0 high byte
5Ch,A	; Copy data from A register to RAM location 5Ch
0A8h,77h	; Copy data from RAM location 77h to IE register
	80h,A 3Ah,#3Ah R0,12h 8Ch,R7 5Ch,A

Indirect Addressing Mode



R0 atau R1 digunakan untuk menunjukkan Destination Address

MOV @R0,#30h ; Copy immediate data 30h to the address in R0

MOV @R0,30h : Copy the content of address 30h to the address in R0

MOV @R0,A ; Copy the data in A to the address in R0

R0 atau R1 digunakan untuk menunjukkan Source Address

MOV 7Fh,@R0 ; Copy the content of the address in R0 to address 7Fh

MOV A,@R0 ; Copy the content of the address in R0 to A

Ringkasan Organisasi Memori

- Mikrokontroler 89S51 Mempunyai 2 jenis memori, yaitu Memori Program (ROM) dan Memori Data (RAM)
- Memori Program besarnya 4 KByte menempati alamat 000H – FFFH
- Memori Data dibagi menjadi 3 blok:
 - 128 byte bawah (00H-7FH)
 - 128 byte atas (80H-FFH)
 - SFR (Special Function Register) (80H-FFH)



Bahasa Mesin Vs Assembly

7D 25 7F 34 74 00 2D MOV R5,#25H MOV R7,#34H MOV A,#0 ADD A,R5

Machine Language Assembly Language

Perangkat Lunak Yang Dibutuhkan Untuk Membuat Aplikasi Mikrokontroler AT89S51

- Kompiler ASM51
- Mengubah berkas Objek (.OBJ) ke Heksa (.HEX)
- Mengubah Berkas Heksa (.HEX) ke Binair (.BIN)
- Simulator / Emulator 8051 berfungsi untuk melakukan pengujian/simulasi dari program

Langkah-Langkah Membuat Aplikasi Mikrokontroler AT89S51

- Menulis Program Assembly ke editor teks (edit, notepad), kemudian simpan kode program dengan ekstensi "*.ASM "
- Melakukan Kompilasi Program Dengan Cara:

asm51 <NAMA_FILE.ASM>

- Jika terjadi kesalahan akan ditunjukkan dan harus diperbaiki. Kesalahan akan ditunjukkan dengan membuka file dengan ekstensi "*.1ST "
- Bila tidak terjadi kesalahan akan ado file objek yang berekstensi " *.OBJ "

Langkah-Langkah Membuat Aplikasi Mikrokontroler AT89S51

 File yang telah di kompile dan berhasil menghasilkan berkas "*.OBJ " di ubah ke format heksa ("*.HEX ") dengan perintah

OH <NAMA_FILE.OBJ>

- Program yang berekstensi "*.HEX " biasanya sudah bisa dimanfaatkan ke simulator/emulator.
- Kadang ada beberapa software yang membutuhkan format biner.

H <NAMA_FILE.HEX> <NAMA_FILE.BIN>

Pemrograman Assembly AT89S51

 Bahasa Assembly digunakan untuk menggantikan kode heksa dari bahasa mesin dengan "mnemonik" yang mudah diingat.

Pemrograman Assembly AT89S51

Bahasa Assembly, berisi:

- Instruksi-Instruksi Mesin : Mnemonik yang menyatakan instruksi, contoh → MOV
- Pengarah-pengarah assembler : Instruksi yang menyatakan struktur program, simbol-simbol data, konstantata, contoh → ORG
- Kontrol-Kontrol Assembler : Menentukan modemode Assembler, contoh → \$TITLE
- Komentar : Ditulis agar program mudah dibaca, tidak harus per instruksi bisa sekumpulan instruksi

Format Assembly AT89S51

[label:] mnemonic [operan] [,operan] [...] [;komentar]

- Label: Mewakili alamat dari instruksi, biasanya digunakan sebagai operan pada instruksi percabangan. Label harus diawali dengan <u>huruf</u>, <u>tanda tanya</u> atau <u>garis bawah</u> kemudian diikuti dengan <u>huruf</u>, <u>angka</u>, <u>tanda tanya</u> atau <u>garis</u> <u>bawah</u> hingga <u>31 karakter</u>.
- Mnemonic: misalnya MOV, ADD, INC

Format Assembly AT89S51

[label:] mnemonic [operan] [,operan] [...] [;komentar]

- Operan: Bisa berupa alamat atau data yang berdasar pada kode mnemoniknya. Ada kode mnemonik yang tidak membutuhkan operan, misal RET
- Komentar : Diawali dengan tanda ";"

Simbol-Simbol Khusus Assembler

Assembler telah menyediakan beberapa simbol untuk menunjukkan register tertentu sebagai operand.

Contoh:

A Akumulator

R0 R7 Register Serbaguna

DPTR Data Pointer Register 16 Bit

PC Program Counter

C Carry Flag

B Register B

Simbol-Simbol Khusus Assembler

Assembler telah menyediakan beberapa simbol untuk menunjukkan register tertentu sebagai operand.

Contoh:

A Akumulator

R0 R7 Register Serbaguna

DPTR Data Pointer Register 16 Bit

PC Program Counter

C Carry Flag

B Register B

Operand pengalamatan tak langsung menunjuk ke sebuah register yang berisi lokasi alamat memory yang akan digunakan dalam operasi.

Lokasi yang nyata tergantung pada isi register saat instruksi dijalankan.

Untuk melaksanakan pengalamatan tak langsung digunakan simbol @

Contoh:

MOV A,@R1

MOV @R0,A

MOV @R1,24H

Pengalamatan tak langsung (*Indirect*) ini biasa digunakan untuk melakukan penulisan, pemindahan atau pembacaan beberapa data dalam lokasi memori yang mempunyai urutan beraturan.

Jika proses ini dilakukan dengan menggunakan pengalamatan langsung jumlah baris program yang diperlukan akan cukup panjang.

Contohnya penulisan data 08H pada alamat 50H hingga 57H.

Listing 1:

	0
ORG	ОН
MOV	50H,#08H
MOV	51H,#08H
MOV	52H,#08H
MOV	53H,#08H
MOV	54H,#08H
MOV	55H,#08H
MOV	56H,#08H
MOV	57H,#08H
END	

 \mathbf{OH}

Dengan digunakan sistem pengalamatan tak langsung, dapat diubah menjadi:

Listing 2:

```
ORG
         MOV R0, #50H
              @R0,#08H
LOOP:
         MOV
         INC
             R0
         CJNE R0, #58H, LOOP
         END
```

Dalam listing program 2 diatas, R0 digunakan sebagai register yang menyimpan alamat dari data yang akan dituliskan. Dengan melakukan penambahan pada isi R0 dan mengulang perintah penulisan data ke alamat yang ditunjuk R0 hingga register ini menunjukkan nilai 57H + 1, atau 58H. Dengan demikian, barisan perintah pada Listing 1 dapat dieliminasi.

MCS-51 mempunyai sebuah register 16 bit (DPTR) dan dua buah register 8 bit (R0 dan R1) yang dapat digunakan untuk melakukan pengalamatan tidak langsung.

Contoh-contoh perintah yang menggunakan sistem pengalamatan tak langsung adalah :

```
MOV
           @R0,A
                         ; R0 sebagai reg. penyimpan alamat
           A,@R1
MOV
                         ; R1 sebagai reg. penyimpan alamat
ADD
           A, @ R0
                         ; R0 sebagai reg. penyimpan alamat
MOVX
           @DPTR,A
                         ; DPTR sebagai reg. penyimpan alamat
MOVC
         A,@A+DPTR
                            ; DPTR sebagai register
                              penyimpan alamat
```

Pengalamatan Langsung (Immediate Data)

Proses pengalamatan ini terjadi pada sebuah perintah ketika nilai operand merupakan data yang akan diproses.

Biasanya operand tersebut selalu diawali dengan tanda '#' seperti pada contoh berikut.

MOV A,#05H

MOV A,#45H

MOV B,#0E4H

MOV DPTR,#4356H

Pengalamatan Langsung (Immediate Data)

Operand yang digunakan pada immediate data juga dapat berupa bilangan bertanda mulai - 256 hingga + 256.

Contoh:

MOV A.# -1

sama dengan

MOV A,#0FFH

Bilangan -1 adalah sama dengan bilangan 0 dikurangi 1, dalam bentuk heksa bilangan 00H. Jika dikurangi dengan 1, hasilnya adalah 0FFH. Dengan pengertian seperti ini, bilangan -1 dapat dianggap sama dengan 0FFH.

Pengalamatan Data

Proses pengalamatan ini terjadi pada sebuah perintah ketika nilai operand merupakan alamat dari data yang akan diisi, dipindahkan atau diproses.

Contoh:

MOV PO,A

Port 0 adalah salah satu I/O pada MCS-51 yang mempunyai alamat 80H. Perintah pada contoh di atas selain mengirimkan data akumulator ke Port 0 juga merupakan perintah pemindahan data dari akumulator ke alamat 80H sehingga dapat juga dituliskan

MOV 80H,A.

Pengalamatan Bit

- Salah satu kelebihan dari mikrokontroler adalah bisa mengalamati per bit.
- Lokasi yang teralamati bit harus menyediakan suatu alamat bit dalam memori data internal (00H-7FH) dan SFR (80H-FFH)
- Cara Penulisannya ada tiga cara:
 - Menggunakan alamatnya langsung (SETB 0EH)
 - Menggunakan tanda titik antara alamat byte dan posisi bit (SETB ACC.7)
 - Menggunakan simbol baku (JNB TI,\$)

JUMP dan CALL

 ASM51 membolehkan kita untuk menggunakan mnemonik JMP atau CALL yang umum. Mnemonik JMP digunakan sebagai wakil dari SJMP, AJMP atau LJMP, sedangkan mnemonik CALL mewakili ACALL atau LCALL. Assembler akan mengkonversi mnemonik umum ini menjadi instruksi yang sesungguhnya mengikuti beberapa aturan sederhana.

JUMP dan CALL

- Diubah ke SJMP jika tidak ada dalam acuan alamat didepan (tujuan lompatan sebelum instruksi JMP yang bersangkutan) dan jangkauan (lompatan berada dalam 128 byte).
- Diubah ke bentuk AJMP jika tidak ada acuan lompatan didepan dan tujuan lompatan masih berada didalam blok 2K yang sama;
- Jika aturan 2 dan 3 tidak terpenuhi maka akan diubah ke bentuk LJMP.
- Tidak selamanya konversi merupakan cara pemrograman yang baik.

JUMP dan CALL

 Misalnya tujuan lompatan ada beberapa didepan (setelah instruksi JMP yang bersangkutan) maka JMP yang umum tersebut akan diubah kebentuk LJMP, walau SJMP lebih cocok.

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (BASIS BILANGAN)

- Penulisan Bilangan akhir konstanta harus ditulis "B" untuk biner, "O" atau "Q" untuk oktaf, "D" atau tanpa simbol untuk desimal dan "H" untuk heksadesimal.
- Instruksi-instruksi berikut ini artinya sama:

MOV A,#15 MOV A,#1111B MOV A,#0FH MOV A,#17Q MOV A,#15D

 Khusus untuk format heksa, jika digit awal adalah huruf (A,B,C,D,E atau F), penulisannya harus diawali "0" (nol)

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (STRING KARAKTER)

 Operan dapat berupa string yang terdiri dari satu atau karakter yang diapit tanda petik tunggal ('). Kode ASCII dari karakter tersebut kemudian diterjemahkan sebagai bilangan biner yang sesuai dengan Assembler.

CJNE A, #'Q', Lagi
SUBB A, #'O'; konversi digit ASCII ke digit biner
MOV DPTR, #'AB'; dua perintah
MOV DPTR, #4142; ini sama hasilnya

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (OPERATOR-OPERATOR ARITMETIK)

Operator-operator aritmetik meliputi:

```
+ penambahan
```

pengurangan

* perkalian

/ pembagian

MOD modulo, sisa pembagian

Misalnya, dua instruksi ini hasilnya sama:

MOV A, #10+10h MOV A, #1Ah

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (OPERATOR-OPERATOR LOGIKA)

Operator logika meliputi

OR logika OR

AND logika AND

XOR logika eksklusif OR

NOT logika komplemen

Operasi logika tersebut masing-masing bit pada operator, misalnya, dua instruksi berikut hasilnya sama:

MOV A, #'9' AND 0Fh MOV A,#9

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (OPERATOR-OPERATOR LOGIKA)

Operator NOT hanya membutuhkan satu operan. Tiga instruksi MOV berikut ini, hasilnya sama:

TIGA EQU 3

MIN_TIGA EQU -3

MOV A, $\#(NOT\ TIGA) + 1$

MOV A, #MIN_TIGA

MOV A, #11111101B

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (OPERATOR-OPERATOR KHUSUS)

Operator-operator khusus meliputi:

SHR geser kanan

SHL geser kiri

HIGH byte_tinggi (d7 s/d d4)

LOW byte_rendah (d3 s/d d0)

Misalnya, dua instruksi berikut hasilnya sama:

MOV A, #8 SHL 1

MOV A, #10h

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (OPERATOR-OPERATOR KHUSUS)

Kedua instruksi berikut juga sama:

MOV A, #HIGH 1234h MOV A, #12h

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (OPERATOR-OPERATOR RELASIONAL)

Jika suatu operator relasional digunakan antara dua operan, maka hasilnya selalu salah (0000h) atau benar (FFFFh). Operator-operator relasional ini meliputi:

EQ = Sama dengan

NE <> Tidak sama dengan

LT < Lebih kecil dari

LE <= Lebih kecil sama dengan

GT > Lebih besar dari

GE >= Lebih besar sama dengan

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (OPERATOR-OPERATOR RELASIONAL)

Contoh berikut menghasilkan benar (FFFFh):

MOV A, #5 = 5

MOV A, #5 NE 3

MOV A, #'X' LT 'Z'

MOV A, #'X' >= 'X'

MOV A, #\$ > 0

MOV A, #100 GE 50

Dengan kata lain semua instruksi tersebut, sama dengan instruksi:

MOV A, #0FFh

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (PRIORITAS OPERATOR)

```
HIGH
       LOW
   MOD SHL SHR
      LT LE GT GE = <> < <= > >=
   NE
NOT
AND
OR XOR
```

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (PRIORITAS OPERATOR)

Jika lebih dari satu operator maka prioritas yang lebih tinggi didahulukan, jika prioritasnya sama maka akan dievaluasi dari kiri ke kanan, misalnya:

Ekspresi Nilai

HIGH ('A' SHL 8) 0041h

HIGH 'A' SHL 8 0000h

NOT 'A' -1 FFBFh

'A' OR 'A' SHL 8 4141h

MIKROKONTROLER

Organisasi Memori

Ringkasan Organisasi Memori

- Mikrokontroler 89S51 Mempunyai 2 jenis memori, yaitu Memori Program (ROM) dan Memori Data (RAM)
- Memori Program besarnya 4 KByte menempati alamat 000H – FFFH
- Memori Data dibagi menjadi 3 blok:
 - 128 byte bawah (00H-7FH)
 - 128 byte atas (80H-FFH)
 - SFR (Special Function Register) (80H-FFH)



Bahasa Mesin Vs Assembly

7D 25 7F 34 74 00 2D MOV R5,#25H
MOV R7,#34H
MOV A,#0
ADD A,R5

Machine Language Assembly Language

Perangkat Lunak Yang Dibutuhkan Untuk Membuat Aplikasi Mikrokontroler AT89S51

- Kompiler ASM51
- Mengubah berkas Objek (.OBJ) ke Heksa (.HEX)
- Mengubah Berkas Heksa (.HEX) ke Binair (.BIN)
- Simulator / Emulator 8051 berfungsi untuk melakukan pengujian/simulasi dari program

Langkah-Langkah Membuat Aplikasi Mikrokontroler AT89S51

- Menulis Program Assembly ke editor teks (edit, notepad), kemudian simpan kode program dengan ekstensi "*.ASM "
- Melakukan Kompilasi Program Dengan Cara:

asm51 <NAMA_FILE.ASM>

- Jika terjadi kesalahan akan ditunjukkan dan harus diperbaiki. Kesalahan akan ditunjukkan dengan membuka file dengan ekstensi "*.1ST "
- Bila tidak terjadi kesalahan akan ado file objek yang berekstensi " *.OBJ "

Langkah-Langkah Membuat Aplikasi Mikrokontroler AT89S51

 File yang telah di kompile dan berhasil menghasilkan berkas "*.OBJ " di ubah ke format heksa ("*.HEX ") dengan perintah

OH <NAMA_FILE.OBJ>

- Program yang berekstensi "*.HEX " biasanya sudah bisa dimanfaatkan ke simulator/emulator.
- Kadang ada beberapa software yang membutuhkan format biner.

H <NAMA_FILE.HEX> <NAMA_FILE.BIN>

Pemrograman Assembly AT89S51

 Bahasa Assembly digunakan untuk menggantikan kode heksa dari bahasa mesin dengan "mnemonik" yang mudah diingat.

Pemrograman Assembly AT89S51

Bahasa Assembly, berisi:

- Instruksi-Instruksi Mesin : Mnemonik yang menyatakan instruksi, contoh → MOV
- Pengarah-pengarah assembler : Instruksi yang menyatakan struktur program, simbol-simbol data, konstantata, contoh → ORG
- Kontrol-Kontrol Assembler : Menentukan modemode Assembler, contoh → \$TITLE
- Komentar : Ditulis agar program mudah dibaca, tidak harus per instruksi bisa sekumpulan instruksi

Format Assembly AT89S51

[label:] mnemonic [operan] [,operan] [...] [;komentar]

- Label: Mewakili alamat dari instruksi, biasanya digunakan sebagai operan pada instruksi percabangan. Label harus diawali dengan <u>huruf</u>, <u>tanda tanya</u> atau <u>garis bawah</u> kemudian diikuti dengan <u>huruf</u>, <u>angka</u>, <u>tanda tanya</u> atau <u>garis</u> <u>bawah</u> hingga <u>31 karakter</u>.
- Mnemonic: misalnya MOV, ADD, INC

Format Assembly AT89S51

[label:] mnemonic [operan] [,operan] [...] [;komentar]

- Operan: Bisa berupa alamat atau data yang berdasar pada kode mnemoniknya. Ada kode mnemonik yang tidak membutuhkan operan, misal RET
- Komentar : Diawali dengan tanda ";"

Simbol-Simbol Khusus Assembler

Assembler telah menyediakan beberapa simbol untuk menunjukkan register tertentu sebagai operand.

Contoh:

A Akumulator

R0 R7 Register Serbaguna

DPTR Data Pointer Register 16 Bit

PC Program Counter

C Carry Flag

B Register B

Simbol-Simbol Khusus Assembler

Assembler telah menyediakan beberapa simbol untuk menunjukkan register tertentu sebagai operand.

Contoh:

A Akumulator

R0 R7 Register Serbaguna

DPTR Data Pointer Register 16 Bit

PC Program Counter

C Carry Flag

B Register B

Operand pengalamatan tak langsung menunjuk ke sebuah register yang berisi lokasi alamat memory yang akan digunakan dalam operasi.

Lokasi yang nyata tergantung pada isi register saat instruksi dijalankan.

Untuk melaksanakan pengalamatan tak langsung digunakan simbol @

Contoh:

MOV A,@R1

MOV @R0,A

MOV @R1,24H

Pengalamatan tak langsung (*Indirect*) ini biasa digunakan untuk melakukan penulisan, pemindahan atau pembacaan beberapa data dalam lokasi memori yang mempunyai urutan beraturan.

Jika proses ini dilakukan dengan menggunakan pengalamatan langsung jumlah baris program yang diperlukan akan cukup panjang.

Contohnya penulisan data 08H pada alamat 50H hingga 57H.

Listing 1:

ORG	OH
MOV	50H,#08H
MOV	51H,#08H
MOV	52H,#08H
MOV	53H,#08H
MOV	54H,#08H
MOV	55H,#08H
MOV	56H,#08H
MOV	57H,#08H
END	

Pengalamatan Tak Langsung

Dengan digunakan sistem pengalamatan tak langsung, dapat diubah menjadi :

Listing 2:

```
ORG 0H

MOV R0,#50H;

LOOP: MOV @R0,#08H

INC R0

CJNE R0,#58H,LOOP

END
```

Pengalamatan Tak Langsung

Dalam listing program 2 diatas, R0 digunakan sebagai register yang menyimpan alamat dari data yang akan dituliskan. Dengan melakukan penambahan pada isi R0 dan mengulang perintah penulisan data ke alamat yang ditunjuk R0 hingga register ini menunjukkan nilai 57H + 1, atau 58H. Dengan demikian, barisan perintah pada Listing 1 dapat dieliminasi.

Pengalamatan Tak Langsung

MCS-51 mempunyai sebuah register 16 bit (DPTR) dan dua buah register 8 bit (R0 dan R1) yang dapat digunakan untuk melakukan pengalamatan tidak langsung.

Contoh-contoh perintah yang menggunakan sistem pengalamatan tak langsung adalah :

```
MOV
           @R0,A
                         ; R0 sebagai reg. penyimpan alamat
           A,@R1
MOV
                         ; R1 sebagai reg. penyimpan alamat
ADD
           A, @ R0
                         ; R0 sebagai reg. penyimpan alamat
MOVX
           @DPTR,A
                         ; DPTR sebagai reg. penyimpan alamat
MOVC
         A,@A+DPTR
                            ; DPTR sebagai register
                              penyimpan alamat
```

Pengalamatan Langsung (Immediate Data)

Proses pengalamatan ini terjadi pada sebuah perintah ketika nilai operand merupakan data yang akan diproses.

Biasanya operand tersebut selalu diawali dengan tanda '#' seperti pada contoh berikut.

MOV A,#05H

MOV A,#45H

MOV B,#0E4H

MOV DPTR,#4356H

Pengalamatan Langsung (Immediate Data)

Operand yang digunakan pada immediate data juga dapat berupa bilangan bertanda mulai - 256 hingga + 256.

Contoh:

MOV A.# -1

sama dengan

MOV A,#0FFH

Bilangan -1 adalah sama dengan bilangan 0 dikurangi 1, dalam bentuk heksa bilangan 00H. Jika dikurangi dengan 1, hasilnya adalah 0FFH. Dengan pengertian seperti ini, bilangan -1 dapat dianggap sama dengan 0FFH.

Pengalamatan Data

Proses pengalamatan ini terjadi pada sebuah perintah ketika nilai operand merupakan alamat dari data yang akan diisi, dipindahkan atau diproses.

Contoh:

MOV PO,A

Port 0 adalah salah satu I/O pada MCS-51 yang mempunyai alamat 80H. Perintah pada contoh di atas selain mengirimkan data akumulator ke Port 0 juga merupakan perintah pemindahan data dari akumulator ke alamat 80H sehingga dapat juga dituliskan

MOV 80H,A.

Pengalamatan Bit

- Salah satu kelebihan dari mikrokontroler adalah bisa mengalamati per bit.
- Lokasi yang teralamati bit harus menyediakan suatu alamat bit dalam memori data internal (00H-7FH) dan SFR (80H-FFH)
- Cara Penulisannya ada tiga cara:
 - Menggunakan alamatnya langsung (SETB 0EH)
 - Menggunakan tanda titik antara alamat byte dan posisi bit (SETB ACC.7)
 - Menggunakan simbol baku (JNB TI,\$)

JUMP dan CALL

 ASM51 membolehkan kita untuk menggunakan mnemonik JMP atau CALL yang umum. Mnemonik JMP digunakan sebagai wakil dari SJMP, AJMP atau LJMP, sedangkan mnemonik CALL mewakili ACALL atau LCALL. Assembler akan mengkonversi mnemonik umum ini menjadi instruksi yang sesungguhnya mengikuti beberapa aturan sederhana.

JUMP dan CALL

- Diubah ke SJMP jika tidak ada dalam acuan alamat didepan (tujuan lompatan sebelum instruksi JMP yang bersangkutan) dan jangkauan (lompatan berada dalam 128 byte).
- Diubah ke bentuk AJMP jika tidak ada acuan lompatan didepan dan tujuan lompatan masih berada didalam blok 2K yang sama;
- Jika aturan 2 dan 3 tidak terpenuhi maka akan diubah ke bentuk LJMP.
- Tidak selamanya konversi merupakan cara pemrograman yang baik.

JUMP dan CALL

 Misalnya tujuan lompatan ada beberapa didepan (setelah instruksi JMP yang bersangkutan) maka JMP yang umum tersebut akan diubah kebentuk LJMP, walau SJMP lebih cocok.

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (BASIS BILANGAN)

- Penulisan Bilangan akhir konstanta harus ditulis "B" untuk biner, "O" atau "Q" untuk oktaf, "D" atau tanpa simbol untuk desimal dan "H" untuk heksadesimal.
- Instruksi-instruksi berikut ini artinya sama:

MOV A,#15 MOV A,#1111B MOV A,#0FH MOV A,#17Q MOV A,#15D

 Khusus untuk format heksa, jika digit awal adalah huruf (A,B,C,D,E atau F), penulisannya harus diawali "0" (nol)

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (STRING KARAKTER)

 Operan dapat berupa string yang terdiri dari satu atau karakter yang diapit tanda petik tunggal ('). Kode ASCII dari karakter tersebut kemudian diterjemahkan sebagai bilangan biner yang sesuai dengan Assembler.

CJNE A, #'Q', Lagi
SUBB A, #'O'; konversi digit ASCII ke digit biner
MOV DPTR, #'AB'; dua perintah
MOV DPTR, #4142; ini sama hasilnya

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (OPERATOR-OPERATOR ARITMETIK)

Operator-operator aritmetik meliputi:

```
+ penambahan
```

pengurangan

* perkalian

/ pembagian

MOD modulo, sisa pembagian

Misalnya, dua instruksi ini hasilnya sama:

MOV A, #10+10h MOV A, #1Ah

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (OPERATOR-OPERATOR LOGIKA)

Operator logika meliputi

OR logika OR

AND logika AND

XOR logika eksklusif OR

NOT logika komplemen

Operasi logika tersebut masing-masing bit pada operator, misalnya, dua instruksi berikut hasilnya sama:

MOV A, #'9' AND 0Fh MOV A,#9

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (OPERATOR-OPERATOR LOGIKA)

Operator NOT hanya membutuhkan satu operan. Tiga instruksi MOV berikut ini, hasilnya sama:

TIGA EQU 3

MIN_TIGA EQU -3

MOV A, $\#(NOT\ TIGA) + 1$

MOV A, #MIN_TIGA

MOV A, #11111101B

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (OPERATOR-OPERATOR KHUSUS)

Operator-operator khusus meliputi:

SHR geser kanan

SHL geser kiri

HIGH byte_tinggi (d7 s/d d4)

LOW byte_rendah (d3 s/d d0)

Misalnya, dua instruksi berikut hasilnya sama:

MOV A, #8 SHL 1

MOV A, #10h

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (OPERATOR-OPERATOR KHUSUS)

Kedua instruksi berikut juga sama:

MOV A, #HIGH 1234h MOV A, #12h

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (OPERATOR-OPERATOR RELASIONAL)

Jika suatu operator relasional digunakan antara dua operan, maka hasilnya selalu salah (0000h) atau benar (FFFFh). Operator-operator relasional ini meliputi:

EQ = Sama dengan

NE <> Tidak sama dengan

LT < Lebih kecil dari

LE <= Lebih kecil sama dengan

GT > Lebih besar dari

GE >= Lebih besar sama dengan

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (OPERATOR-OPERATOR RELASIONAL)

Contoh berikut menghasilkan benar (FFFFh):

MOV A, #5 = 5

MOV A, #5 NE 3

MOV A, #'X' LT 'Z'

MOV A, #'X' >= 'X'

MOV A, #\$ > 0

MOV A, #100 GE 50

Dengan kata lain semua instruksi tersebut, sama dengan instruksi:

MOV A, #0FFh

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (PRIORITAS OPERATOR)

```
HIGH
       LOW
   MOD SHL SHR
      LT LE GT GE = <> < <= > >=
   NE
NOT
AND
OR XOR
```

EKSPRESI-EKSPRESI ASSEMBLER (PRIORITAS OPERATOR)

Jika lebih dari satu operator maka prioritas yang lebih tinggi didahulukan, jika prioritasnya sama maka akan dievaluasi dari kiri ke kanan, misalnya:

Ekspresi Nilai

HIGH ('A' SHL 8) 0041h

HIGH 'A' SHL 8 0000h

NOT 'A' -1 FFBFh

'A' OR 'A' SHL 8 4141h

MIKROKONTROLER

INSTRUKSI-INSTRUKSI BAHASA ASSEMBLY 9051

Ringkasan Format Bahasa Assembly

[label:] mnemonic [operan] [,operan] [...] [;komentar]



Operasi Aritmatika (INCREMENT dan DECREMENT)

Increment: Tambah satu isi register

Decrement: Turunkan satu isi register

Mnemonic Operation

@Rp

DEC

INC	Α	Tambah satu isi register A
INC	Rr	Tambah satu isi register Rr
INC	add	Tambah satu isi direct address
INC	@Rp	Tambah satu isi address dalam Rp
INC	DPTR	Tambah satu isi register 16 bit DPTR
DEC	Α	Kurangi satu isi register A
DEC	Rr	Kurangi satu isi register Rr
DEC	add	Kurangi satu isi dirrect address

Kurangi satu isi address dalam Rp

Operasi Aritmatika (INCREMENT dan DECREMENT)

Contoh

MOV A,#3Ah ; A = 3Ah

DEC A ; A = 39h

MOV R0,#15h ; R0 = 15h

MOV 15h,#12h ; Internal RAM 15h = 12h

INC @R0; Internal RAM 15h = 13h

DEC 15h; Internal RAM 15h = 12h

INC R0 ; R0 = 16h

MOV 16h,A ; Internal RAM 16h = 39h

INC @R0; Internal RAM 16h = 3Ah

MOV DPTR,#12FFh ; DPTR = 12FFh

INC DPTR ; DPTR = 1300h

DEC 83h; DPTR = 1200h(SFR 83h adalah byte DPH

Mnemonic Operation

ADD A,#n; Tambahkan A dengan angka n, simpan hasilnya di A

ADD A,Rr; Tambahkan A dengan register Rr, simpan hasilnya di A

ADD A,add ;Tambahkan A dengan isi address, simpan hasilnya di A

ADD A,@Rp; Tambahkan A dengan isi address dalam Rp, simpan hasilnya di A

ADDC A,#n; Tambahkan A, angka n dan Carry, simpan hasilnya di A.

ADDC A,Rr; Tambahkan A, isi register Rr dan Carry, simpan hasil di A

ADDC A,add; Tambahkan A, isi address dan Carry, simpan hasil di A

ADDC A,@Rp; Tambahkan A, isi address dalam Rp dan Carry, simpan hasilnya di A.

Catatan:

- Carry flag (C) akan 1 jika terdapat carry pada bit ke-7.
- Auxilliary Carry flag (AC) akan 1 jika terdapat carry pada bit ke-3.
- Over Flow flag (OV) akan 1 jika terdapat carry pada bit ke-7, tapi tidak terdapat carry pada bit ke-6 atau
- terdapat carry pada bit ke-6 tetapi tidak pada bit ke-7, dimana dapat dieksperikan dengan operasi logika sbb:
- OV = C7 XOR C6

Penjumlahan tak bertanda dan bertanda

- Unsigned and Signed Addition
- Unsigned number: 0 s/d 255d atau 00000000b s/d 11111111b
- Signed number: -128d s/d +127d atau 1000000b s/d 01111111b
- Penjumlahan unsigned number dapat menghasilkan carry flag jika hasil penjumlahan melebihi FFh, atau
- borrow flag jika angka pengurang lebih besar dari yang dikurangi.

Catatan:

- Carry flag (C) akan 1 jika terdapat carry pada bit ke-7.
- Auxilliary Carry flag (AC) akan 1 jika terdapat carry pada bit ke-3.
- Over Flow flag (OV) akan 1 jika terdapat carry pada bit ke-7, tapi tidak terdapat carry pada bit ke-6 atau
- terdapat carry pada bit ke-6 tetapi tidak pada bit ke-7, dimana dapat dieksperikan dengan operasi logika sbb:
- OV = C7 XOR C6

Penjumlahan tak bertanda dan bertanda

- Unsigned and Signed Addition
- Unsigned number: 0 s/d 255d atau 00000000b s/d 11111111b
- Signed number: -128d s/d +127d atau 1000000b s/d 01111111b
- Penjumlahan unsigned number dapat menghasilkan carry flag jika hasil penjumlahan melebihi FFh, atau
- borrow flag jika angka pengurang lebih besar dari yang dikurangi.

Penjumlahan Tak Bertanda / Unsigned Addition

Carry flag dapat digunakan untuk mendeteksi hasil penjumlahan yang melebihi FFh. Jika carry = 1 setelah penjumlahan, maka carry tersebut dapat ditambahkan ke high byte sehingga hasil penjumlahan tidak hilang.

Misalnya:

95d = 010111111b

189d = 10111101b

284d 1 00011100b

C=1 dapat ditambahkan ke byte berikutnya (high byte)

Penjumlahan Bertanda / Signed Addition

Hasil penjumlahan bertanda tidak boleh melebihi -128d atau +127d. Aturan ini tidak menjadi masalah ketika angka yang dijumlahkan positif dan negatif, misalnya:

- -001d = 111111111b
- +027d = 00011011b
- +026d = 00011010b = +026d

Dari penjumlahan diatas terdapat carry dari bit ke-7, maka C=1. Pada bit ke-6 juga terdapat carry, maka OV=0.

Pada penjumlahan ini tidak perlu manipulasi apapun karena hasil penjumlahannya sudah benar.

Jika kedua angka yang dijumlahkan adalah positif, maka ada kemungkinan hasil penjumlahan melebihi +127d,

misalnya:

- +100d = 01100100b
- +050d = 00110010b
- +150d = 10010110b = -106d

Ada kelebihan 22d dari batas +127d. Tidak ada carry dari bit ke-7, maka C=0, ada carry dari bit ke-6, maka

OV=1.

Contoh penjumlahan dua angka positif yang tidak melebihi +127d adalah :

$$+045d = 00101101b$$

$$+075d = 01001011b$$

$$+120d = 01111000b = +120d$$

Dari penjumlahan diatas tidak terdapat carry dari bit ke-7 maupun bit ke-6, maka C=0 dan OV=0.

Penjumlahan dua angka negatif yang tidak melebihi

- -128d adalah sbb:
- -030d = 11100010b
- -050d = 11001110b
- -080d = 10110000b = -080d

Terdapat carry dari bit ke-7, maka C=1, ada carry dari bit ke-6, maka OV=0.

Penjumlahan dua angka negatif yang hasilnya melebihi -128d adalah sbb:

- -070d = 10111010b
- -070d = 10111010b
- 140d = 01110100b = +116d (Komplemen 116d = 139d)

Ada kelebihan -12d. Ada carry dari bit ke-7, maka C=1, tidak ada carry dari bit ke-6, maka OV=1.

 Dari semua contoh diatas, manipulasi program perlu dilakukan sbb :

FLAGS		ACTION
C	OV	
0	0	None
0	1	Complement the sign
1	0	None
1	1	Complement the sign

Operasi Aritmatika (Pengurangan)

Mnemonio		Operation
SUBB	A,#n	Kurangi A dengan angka n dan C flag, simpan hasilnya di A
SUBB	A,Rr	Kurangi A dengan register Rr dan C flag, simpan hasilnya di A
SUBB	A,add	Kurangi A dengan isi address dan C flag, simpan hasilnya di A
SUBB	A,@Rp	Kurangi A dengan isi address dalam Rp dan C flag, simpan hasilnya di A

Catatan:

Carry flag (C) akan 1 jika terdapat borrow pada bit ke-7.

Auxilliary Carry flag (AC) akan 1 jika terdapat borrow pada bit ke-3.

Over Flow flag (OV) akan 1 jika terdapat borrow pada bit ke-7, tapi tidak terdapat borrow pada bit ke-6 atau terdapat borrow pada bit ke-6 tetapi tidak pada bit ke-7, dimana dapat dieksperikan dengan operasi logika sbb:

OV = C7 XOR C6

Pengurangan tak bertanda dan bertanda

Unsigned and Signed Substraction

Unsigned number: Positif 255d (C=0, A=FFh) s/d Negatif 255d (C=1, A=01h)

Signed number: -128d s/d +127d atau 1000000b s/d 01111111b

Oleh karena carry flag selalu disertakan dalam pengurangan, maka carry flag harus di set 0 agar tidak mempengaruhi pengurangan.

Pengurangan unsigned number dapat menghasilkan borrow jika angka pengurang lebih besar dari yang dikurangi.

Pengurangan

· Pengurangan Tak Bertanda / Unsigned Substraction

Berikut adalah contoh pengurangan dimana pengurang lebih besar dari yang dikurangi :

```
015d = 00001111b
SUBB 100d = 01100100b
- 085d 1 10101011b = 171d
```

1 101010110 - 1710

C=1 dan OV=0. Komplemen 171d adalah 85d

Contoh lain:

100d = 01100100b SUBB 015d = 00001111b 085d 0 01010101b = 85d

C=0 dan OV=0. Hasilnya sudah benar, jadi tidak perlu dikomplemenkan.

·Pengurangan Bertanda / Signed Substraction

Hasil pengurangan bertanda tidak boleh melebihi -128d atau +127d.

Contoh 1:

+100d = 01100100b (Carry flag = 0 sebelum SUBB)

SUBB <u>+126d</u> = <u>011111110b</u>

- 026d 1 11100110b = - 026d

Dari pengurangan diatas terdapat borrow dari bit ke-7 dan ke-6, maka C=1 dan OV=0.Pada pengurangan ini tidak perlu manipulasi apapun karena hasil pengurangannya sudah benar.

Pengurangan

Contoh 2:

Tidak ada borrow dari bit ke-7 atau bit ke-6, maka C=0 dan OV=0.

Contoh 3:

Tidak ada borrow dari bit ke-7 tapi ada borrow dari bit ke-6, maka C=0 dan OV=1. Hasilnya perlu dimanipulasi.

Contoh 4:

```
+087d = 01010111b (Carry flag = 0 sebelum SUBB)

SUBB - <u>052d</u>

+139d = <u>11001100b</u>

10001011b = -117d (Komplemen 117d = 138d)
```

Ada borrow dari bit ke-7 dan tidak ada borrow dari bit ke-6, maka C=1 dan OV=1. Hasilnya perlu dimanipulasi.

Catatan: Jika OV=1 maka komplemenkan hasilnya.

Operasi Aritmatika (Perkalian)

Mnemonic Operation

MUL AB Kalikan isi A dengan isi B, simpan lower byte di A dan high byte di B.

Catatan:

Over Flow flag (OV) akan 1 jika A X B > FFh.

Carry flag (C) selalu 0.

Nilai maksimum hasil perkalian antara A dan B adalah FE01h, jika A dan B berisi FFh.

Contoh:

```
MOV A, #7Bh ; A=7Bh
MOV B, #02h ; B=02h
```

MUL AB ; A=F6h dan B=00h; OV=0

MOV A, #0FEh ; A=FEh

MUL AB ; A=00h dan B=00h; OV=0

Operasi Aritmatika (Pembagian)

Mnemonic Operation

DIV AB Bagi isi A dengan isi B, simpan hasilnya di A dan simpan sisanya di B.

Catatan:

Over Flow flag (OV) akan 1 jika terjadi pembagian dengan 0. Carry flag (C) selalu 0.

Contoh:

```
MOV
         A,#0FFh
                   : A=FFh
MOV
         B,#2Ch
                   ; B=2Ch
         AB
DIV
                   : A=05h dan B=23h
                   : A=00h dan B=05h
DIV
         AB
DIV
         AB
                   : A=00h dan B=00h
DIV
         AB
                   ; A=?? Dan B=??, OV=1
```

Operasi Logika (Logika Boolean)

BOOLEAN OPERATOR	8051 MNEMONIC
AND	ANL (AND logical)
OR	ORL (OR logical)
NOT	CPL (Complement)
XOR	XRL (Exclusive OR logical)

AND

Α	В	F	
0	0	0	
0	1	0	
1	0	0	
1	1	1	

Contoh:

00001111 11110000 ANL 00000000

OR

Α	В	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Contoh:

00001111 11111111 ORL 11111111

XOR

Α	В	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Contoh:

11000011 11001100 XRL 00001111

NOT

Α	/A
0	1
1	0

Contoh:

CPL 00001111

11110000


Operasi Logika (Rotate & Swap)


RL Rotate Left : Geser isi register ke kiri satu bit.


RR Rotate Right : Geser isi register ke kanan satu bit.


RC Rotate Left and Carry: Geser isi register dan carry flag ke kiri satu bit.
 RRC Rotate Right and Carry: Geser isi register dan carry flag ke kanan satu bit.


SWAP Swap: Saling tukarkan nibble register, low nibble menjadi high nibble, dan sebaliknya.











Contoh Operasi Logika

Contoh 1. Logika Boolean :

MOV	A,#0FFh	; A = FFh
MOV	R0,#77h	; R0 = 77h
ANL	A,R0	; A = 77h
MOV	15h,A	; 15h = 77h
CPL	Α	; A = 88h
ORL	15h,#88h	; 15h = FFh
XRL	A,15h	; A = 77h
XRL	A,R0	; A = 00h
ANL	A,15h	; A = 00h
ORL	A,R0	; A = 77h
CLR	Α	; A = 00h
XRL	15h,A	; 15h = FFh
XRL	A,R0	; A = 77h


Contoh 2. Rotate & Swap :

MOV	A,#0A5h	; A = 10100101b = A5h
RR	Α	; A = 11010010b = D2h
RR	Α	; A = 01101001b = 69h
RR	Α	; A = 10110100b = B4h
RR	Α	; A = 01011010b = 5Ah
SWAP	Α	; A = 10100101b = A5h
CLR	С	; C = 0, A =10100101b = A5h
RRC	Α	, C = 1, A = 01010010b = 52h
RRC	Α	; C = 0, A = 10101001b = A9h
RL	Α	; A = 01010011b = 53h
RL	Α	; A = 10100110b = A6h
SWAP	Α	; C = 0, A = 01101010b = 6Ah
RLC	Α	, C = 0, A = 11010100b = D4h
RLC	Α	; C = 1, A = 10101000b = A8h
SWAP	Α	; C = 1, A = 10001010b = 8Ah

MIKROKONTROLER

INSTRUKSI-INSTRUKSI BAHASA ASSEMBLY 89051

Immediate Adressing Mode



Immediate Addressing Mode

Immediate Addressing: Data langsung dipindahkan ke register


Contoh:

MOV A,#30h ; Copy the immediate data 30h to A register
MOV R0,#00110000B ; Copy the immediate data 30h to R0 register
MOV DPTR,#48 ; Copy the immediate data 30h to DPTR register

Catatan:

30hexa = 00110000biner = 48desimal

Register Addressing Mode



Register Addressing Mode


Register Addressing: Data dari register sumber dipindahkan ke register tujuan

Contoh:

MOV R0,A ; Copy data from A register to R0 register

MOV A,R7 ; Copy data from R7register to A register

Direct Addressing Mode




Direct Addressing Mode

Register Addressing: Data dari register/RAM/SFR sumber dipindahkan ke register/RAM/SFR tujuan Contoh:

MOV	A,80h	; Copy data from port 0 pins to A register
MOV	80h,A	; Copy data from A register to the port 0
MOV	3Ah,#3Ah	; Copy immediate data 3Ah to RAM location 3Ah
MOV	R0,12h	; Copy data from RAM location 12h to R0 register
MOV	8Ch,R7	; Copy data from R7 register to SFR timer 0 high byte
MOV	5Ch,A	; Copy data from A register to RAM location 5Ch
MOV	0A8h,77h	; Copy data from RAM location 77h to IE register

Indirect Addressing Mode



R0 atau R1 digunakan untuk menunjukkan Destination Address

MOV @R0,#30h ; Copy immediate data 30h to the address in R0

MOV @R0,30h ; Copy the content of address 30h to the address in R0


MOV @R0,A ; Copy the data in A to the address in R0

R0 atau R1 digunakan untuk menunjukkan Source Address

MOV 7Fh,@R0 ; Copy the content of the address in R0 to address 7Fh

MOV A,@R0 ; Copy the content of the address in R0 to A

Operasi Percabangan



JUMP

Instruksi JUMP digunakan untuk melompat ke instruksi tertentu.

Bit	J	u	m	р
	_	-		-

Mnemonic		Operation
JC	radd	Jump relative if the carry flag is set to 1
JNC	radd	Jump relative if the carry flag is clear to 0
JB	b,radd	Jump relative if addressable bit is set to 1
JNB	b,radd	Jump relative if addressable bit is clear to 0
JBC	b,radd	Jump relative if addressable bit is set, and clear the addressable bit to 0

Byte Jump

-				
Mnemonic		Operation		
CJNE	A,add,radd	Compare content of A register with the content of the direct address, if not equal jump to relative address, C=1 if A< add, C=0 if others.		
CJNE	A,#n,radd	Compare content of A register with immediate number n, if not equal jump to relative address, C=1 if A< n, C=0 if others.		
CJNE	Rn,#n,radd	Compare content of Rn register with immediate number n, if not equal jump to relative address, C=1 if Rn< n, C=0 if others.		
CJNE	@Rp,#n,radd	Compare the content of address contained in register Rp to the number n, if not equal then jump to relative address, C=1 if content of Rn< n, C=0 if others.		
DJNZ	Rn,radd	Decrement register Rn by 1 and jump to relative address if the result is not zero, no flag affected.		
DJNZ	add,radd	Decrement the dirrect address by 1 and jump to relative address if the result is not zero, no flag affected.		
JZ	radd	Jump to the relative address if A is 0.		
JNZ	radd	Jump to the relative address if A is not 0.		

Unconditional Jump

Mnemonic

JMP @A+DPTR

AJMP sadd LJMP ladd SJMP radd

NOP

Operation

Jump to address formed by adding A to the DPTR.

Jump to absolute short range address sadd.

Jump to absolute long range address ladd.

Jump to absolute relative address radd.

No operation. Do nothing and go to the next instruction.

Contoh Jump

Contoh 1. Bit Jump			Contoh 2	Contoh 2. Byte Jump		
MULAI: ADDA: ; ADDR:	\$MOD51 ORG LJMP ORG MOV MOV ADD JNC MOV ADD JNB JBC SJMP END	0000H MULAI 0100H A,#10H R0,A A,R0 ADDA A,#10H A,R0 CY,ADDR CY,MULAI MULAI	BGN: AGN: AEQ: NXT: DWN:	\$MOD51 ORG LJMP ORG MOV MOV CJNE SJMP DJNZ NOP MOV DJNZ MOV JNZ JZ NOP	0000H BGN 0100H A,#30H 50H,#00H A,50H,AEQ NXT 50H,AGN R0,#0FFH R0,DWN A,R0 ABIG AZR0	
			AZR0: HERE:	ORG MOV MOV JMP NOP NOP AJMP END	0116H A,#08H DPTR,#1000H @A+DPTR	

Call dan Sub Rutin

Instruksi CALL digunakan untuk memanggil sub rutin tertentu.

Mnemonic		Operation
ACALL	label	Absolute Call the subroutine named label.
LCALL	label	Long Call the subroutine named label.
RET		Return from subroutine.

Contoh


MULAI:	\$MOD51 ORG LJMP ORG MOV CALL MOV CALL SJMP	0000H MULAI 0100H P0,#0FFH DELAY P0,#00H DELAY MULAI
DELAY: DL0: DL1:	MOV MOV DJNZ DJNZ RET END	R0,#5H R1,#0FH R1,DL1 R0,DL0

MIKROKONTROLER PENGGUNAAN PORT PARAREL

Port Pararel

- Port Pararel: Suatu saluran yang digunakan untuk I/O (masukan/keluaran) dimana cara penerimaan/pengiriman datanya dilakukan secara pararel.
- Mikrokontroler 8051 mempunyai 32 pin yang membentuk 4 buah port pararel, yaitu Port 0, Port 1, Port 2 dan Port 3

Diagram Pin



Fungsi Port I/O / Pararel

Port 0	Port 0 merupakan port paralel 8 bit dua arah (bi-directional) yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Port 0 juga memultipleks alamat dan data jika digunakan untuk mengakses memori eksternal
Port 1	Port 1 merupakan port paralel 8 bit bi-directional dengan internal pull-up. Port 1 juga digunakan dalam proses pemrograman (In System Programming) → P1.5 MOSI; P1.6 MISO; P1.7 SCK
Port 2	Port 2 merupakan port paralel 8 bit bi-directional dengan internal pull-up. Port 2 akan mengirim byte alamat jika digunakan untuk mengakses memori eksternal.
Port 3	Port 3 merupakan port paralel 8 bit bi-directional dengan internal pull-up. Port 3 juga bisa difungsikan untuk keperluan khusus

Fungsi Khusus Port 3

PIN	FUNGSI ALTERNATIF
P3.0	RXD (port input serial)
P3.1	TXD (port output serial)
P3.2	INT0 (interrupt eksternal 0)
P3.3	INT1 (interrupt eksternal 1)
P3.4	T0 (input eksternal timer 0)
P3.5	T1 (input eksternal timer 1)
P3.6	WR (strobe penulisan data eksternal)
P3.7	RD (strobe pembacaan data eksternal)

Struktur Port Dan Cara Kerja

Mempunyai 2 cara pengiriman data:

1. Bekerja pada port seutuhnya, artinya semua 8 jalur dari port diperlukan.

Contoh: Mov P0,#FFh

- → Membuat 8 jalur dari Port 0 semuanya dalam kondisi logika '1' (atau isinya 1111 1111 dalam biner).
- 2. Bekerja pada satu jalur atau bit dari port.

Contoh: Setb P3.4

→ Membuat logika 1 bit ke 4 dari Port 3

Struktur Port Dan Cara Kerja

Mempunyai 2 cara penerimaan data:

1. Digunakan untuk membaca data pada seluruh bit.


Contoh: Mov A,P3


- → Membaca data seluruh bit pada Port 3 dan disimpan kedalam akumulator.
- 2. Pembacaan data dilakukan hanya pada 1 bit.


Contoh: Jnb P3.7,\$


→ Digunakan untuk memantau bit ke 7 dari Port 3.

Konfigurasi Port











Konfigurasi Port

- Konfigurasi Port 0 menggunakan internal FET Pull Up
- Konfigurasi Port 1, 2 dan 3 menggunakan internal Resistor Pull Up

Pembacaan Data Melalui Port





Pengiriman Data Melalui Port





Nyalakan LED P0.X=1






Nyalakan LED P1.X=0

Contoh Aplikasi Rangkaian LED

Untuk menghidupkan LED pada Port 1 harus dikirim atau dituliskan logika '0'



4 LED mati hidup secara bergantian:

```
ORG OH

NOV P1,#00001111B

ACALL Delay

MOV P1,#11110000B

ACALL Delay

SJMP Mulai
```

- Baris 1 digunakan agar instruksi dituliskan mulai alamat 0H.
- Baris 2 mengirimkan data 00001111B (biner) ke Port 1 agar LED4-LED7 (Pada Port 1.4 Port 1.7) menyala.
- Baris 3 digunakan untuk memanggil subrutin delay
- Baris 4 mengirimkan data 11110000B (biner) ke Port 1 agar LED0-LED3 (Pada Port 1.0 Port 1.3) menyala. Kemudian memanggil sub rutin delay lagi.
- Baris 5 digunakan untuk mengulang instruksi dari awal

```
; subrutin delay
  Delay: MOV R0, #5
  Delay1: MOV R1,#0FFH
10: Delay2: MOV R2,#0
           DJNZ R2,$
11:
           DJNZ R1, Delay2
12:
           RET
13:
           END
14:
```

Baris 9 dikerjakan sebanyak 326.400x, karena instruksi tersebut dikerjakan selama 2 siklus totalnya 326.400x2=652.800 siklus, masih ditambah pengulangan kedua 255x3 = 765 siklus dan pengulangan ke tiga sebesar 5x3 siklus sehingga total 752.800+765+15 = 653.800 siklus.

Jika menggunakan frekuensi kristal 12 MHz waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan subrutin adalah 653.580 x 1 md = 653.580 md = 0,65 detik.

Untuk pewaktuan yang akurat bisa menggunakan timer yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

MIKROKONTROLER CONTOH PORT PARAREL SEVEN SEGMENT


Aplikasi Seven Segment

Seven segment adalah tampilan angka yang terdiri dari 7 LED yang disusun membentuk angka 8 ditambah 1 LED sebagai titik (dot). Ada dua tipe 7 Segment yaitu : Common Anode dan Common Cathode

Common Anode (CA)

Pada 7 segment CA semua anoda LED dihubungkan menjadi satu dan disebut sebagai Common Anode, sementara katoda LED diberi nama a, b, c, d, e, f, g dan dp (dot/titik).

Tanda bar diatas menunjukkan bahwa pin tersebut adalah aktif low. Sebagai contoh untuk membentuk angka 2 maka pin common diberi tegangan + sedangkan pin a, c, d, f dan g diberi tegangan 0 volt. Besarnya tegangan forward (Vf) LED dapat dilihat dari lembaran data sheet tiap produk seven segment.




Konfigurasi Seven Segment Common Anode

Common Cathode

Common Cathode (CC)

Pada 7 segment CC semua katoda LED dihubungkan menjadi satu dan disebut sebagai Common Cathode, sementara katoda LED diberi nama a, b, c, d, e, f, g dan dp (dot/titik). Sebagai contoh untuk membentuk angka 1 maka pin common diberi tegangan 0 volt sedangkan pin a dan b diberi tegangan +.




Konfigurasi Seven Segment Common Cathode

BCD To Seven Segment

BCD (Binary Coded Decimal) to Seven Segment adalah sebuah decoder yang dapat mengubah kode biner menjadi tampilan angka pada seven segment. Ada dua tipe BCD to 7 segment yaitu : 74LS47 dan 74LS48.

74LS47 (BCD to 7 Segment Common Anode)



Nama Pin	Deskripsi
A0-A3	Input BCD
RBI	Ripple Blanking Input (Aktif Low)
LT	Lamp Test Input (Aktif Low)
BI / RBO	Blanking Input/Ripple Blanking Output (Aktif Low)
a - g	Output Segment




Tabel Kebenaran

Tabel Kebenaran 74LS47

Tabel Kebenaran														
Desimal				Inp	ut			Output						
/ Fungsi	LT	RBI	АЗ	A2	A1	Α0	BI / RBO	a	Б	С	d	ē	Ī	g
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1	1	Х	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
2	1	Х	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
3	1	Х	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
4	1	Х	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
5	1	Х	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
6	1	Х	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
7	1	Х	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
8	1	Х	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	1	Х	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
10	1	Х	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
11	1	Х	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0
12	1	Х	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
13	1	Х	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
14	1	Х	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
15	1	Х	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BI	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	1	1	1	1	1	1	1
RBI	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
LT	0	Х	Х	Х	Х	Х	1	0	0	0	0	0	0	0

74LS48 (BCD to 7 Segment Common Cathode)



Nama Pin	Deskripsi
AD-A3	Input BCD
RBI	Ripple Blanking Input (Aktif Low)
LT	Lamp Test Input (Aktif Low)
BI/RBO	Blanking Input/Ripple Blanking Output (Aktif Low)
a-g	Output Segment




Tabel Kebenaran

Tabel Kebenaran 74LS48

	Tabel Kebenaran													
Desimal	simal Input Output													
/ Fungsi	LT	RBI	АЗ	A2	A1	ΑD	BI / RBO	а	b	С	d	e	f	g
0	1	-1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	1	Х	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
2	1	Х	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
3	1	Х	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	1	Х	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1
5	1	Х	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1
6	1	Х	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1
7	1	Х	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	Х	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	Х	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
10	1	Х	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1
11	1	Х	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
12	1	Х	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1
13	1	Х	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1
14	1	Х	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1
15	1	Х	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
BI	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	0	0	0	0	0	0
RBI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LT	0	Х	Х	Х	Х	Х	1	1	1	1	1	1	1	1

Metoda Scanning

Metoda scanning digunakan untuk melakukan penghematan jalur data yang diperlukan untuk mengendalikan seven segmen yang jumlahnya lebih dari satu buah seperti pada gambar dibawah ini.




Dengan metoda scanning, semua output segmen dari 74LS48 (a sampai g) dihubungkan ke semua seven segmen. Dengan demikian data akan diterima oleh semua seven segmen secara bersamaan. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah memilih common mana yang akan diaktifkan. Dengan mengaktifkan common secara bergantian dan dilakukan dalam frekuensi yang cepat (50 Hz) maka seolah-olah akan dilihat tiga digit angka yang menyala bersamaan.


Contoh Seven Segment

Contoh 1:

Tiga digit seven segment didesain untuk menampilkan angka 0-9 pada tiap kolomnya secara bergantian (hanya satu kolom yang menyala). Dimulai dari kolom ketiga, kemudian kolom kedua dan kolom pertama, demikian berulang-ulang.



Contoh Seven Segment



Call Delay


Listing Program :								
; VAF								
ANGKA1	EQU	30H						
ANGKA2	EQU	31H						
ANGKA3	EQU	32H						
VALUE	EQU	33H						
; MAIN	N PROGRAM							
	ORG	0000H						
	LJMP	MULAI						
	ORG	0100H						
MULAI:	MOV	VALUE,#0						
LOOP1:	MOV	R0,#40						
LOOP2:	MOV	A,VALUE						
	MOV	B,#0AH						
	DIV	AB						
	MOV	ANGKA3,B						
	MOV	B,#0AH						
	DIV	AB						
	MOV	ANGKA2,B						
	MOV	ANGKA1,A						
	MOV	A,ANGKA3						
	ANL	A,#0FH						
	ORL	A,#70H						
	MOV	P1,A						
	CALL	DELAY						
	MOV	A,ANGKA2						
	ANL	A,#0FH						
	ORL	A,#0B0H						
	MOV	P1,A						
	CALL	DELAY						
	MOV	A,ANGKA1						
\	ANL	A,#0FH						
)	ORL	A,#0D0H						
	MOV	P1,A						
	CALL	DELAY						
	DJNZ	R0,LOOP2						
	INC	VALUE						
	SJMP	LOOP1						

MIKROKONTROLER INTERUPSI & PORT SERIAL

Operasi Interupsi

Interupsi adalah kondisi yang memaksa mikrokontroler menghentikan sementara eksekusi program utama untuk mengeksekusi rutin interrupt tertentu / Interrupt Service Routine (ISR)

Setelah melaksanakan ISR secara lengkap, maka mikrokontroler akan kembali melanjutkan eksekusi program utama yang tadi ditinggalkan.



Pada AT89S51, ada 5 sumber interrupt yaitu

- System reset
- External 0
- Timer 0
- External 1
- Timer 1
- Serial Port.

Untuk mengatur kerja interrupt, dapat dilakukan pengaturan pada register Interrupt Enable (IE) dan Interrupt Priority (IP).

Register IE



IE / Interrupt Enable Special Function Register

Bit	Symbol	Fuction
7	EA	Enable interrupts bit Clear ke 0 oleh program untuk melumpuhkan semua interruptset 1 untuk mengaktifkan interrupt sesuai enable bit interrupt terkait
6	-	Tidak digunakan
5	ET2	Reserved for future use
4	ES	Enable serial port interrupt Set 1 oleh program untuk mengaktifkan serial port interrupt clear untuk melumpuhkan
3	ET1	Enable timer 1 overflow interrupt Set 1 oleh program untuk mengaktifkan timer overflow interrupt clear untuk melumpuhkan
2	EX1	Enable external interrupt1. Set 1 oleh program untuk mengaktifkan interrupt (INT1), clear untuk melumpuhkan
1	ET0	Enable timer 0 overflow interrupt Set 1 oleh program untuk mengaktifkan time® overflow interrupt clear untuk melumpuhkan
0	EX0	Enable external interrupt0. Set 1 oleh program untuk mengaktifkan interrupt0 (INT0), clear untuk melumpuhkan

Bit addressable as IE0 to IE.7

Register IP

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	PT2	PS	PT1	PX1	PT0	PX0

IP / Interrupt Priority Special Function Register

Bit	Symbol	Fuction
7	-	Tidak digunakan
6	-	Tidak digunakan
5	PT2	Reserved for future use
4	PS	Priority of serial port interrupt
3	PT1	Priority of timer 1 overflow interrupt
2	PX1	Priority of external interrupt1.
1	РТО	Priority of timer 0 overflow interrupt
0	PX0	Priority of external interrupt0.

Bit addressable as IP0 to IP.7

Serial Port Interrupt

Serial port interrupt terjadi jika transmit interrupt flag (TI) atau receive interrupt flag (RI) dalam kondisi set (1).

Transmit interrupt terjadi ketika mikrokontroler telah berhasil mengirim data secara lengkap. Receive interrupt terjadi ketika mikrokontroler telah berhasil menerima data secara lengkap.

Flag TI dan RI harus di-clear (0) oleh program sebab kedua flag ini tidak otomatis clear secara hardware ketika ISR selesai dijalankan.

```
ORG
                    0000h
          LJMP
                    MAIN
          ORG
                    0023h
                                        ; serial port interrupt vector
          LJMP
                    SP ISR
                                        ; jump ke Serial Port ISR
          ORG
                    0030h
MAIN:
         MOV
                   TMOD, #20h
                                        ; Timer 1, mode 2
          MOV
                    TH1,#0FDh
                                        : 1200 baudrate
                    TR1
                                        : start Timer
          SETB
          MOV
                    SCON,#42h
                                        : mode 1
                                        ; send ASCII space first
          MOV
                    A,#20h
                                        ; enable serial port interrupt
          MOV
                    IE.#90h
                                        ; do nothing
          SJMP
SP ISR:
          CJNE
                    A, #7F, SKIP
                                        ; if finished ASCII set,
                    A,#20h
                                        ; reset to SPACE
          MOV
          MOV
                    SBUF.A
                                        ; send char. to serial port
SKIP:
          INC
                                        ; increment ASCII code
                    Α
          CLR
                    TΙ
                                        ; clear interrupt flag
          RETI
          END
```

External Interrupt

External interrupt terjadi jika interrupt external flag (IE0 atau IE1) pada TCON dalam kondisi set (1). Interrupt external flag dalam kondisi set jika :

- Terdapat sinyal low pada Pin INTO atau INT1atau ;
- Terdapat perubahan sinyal dari high ke low Pin INTO atau INT1

Pengaturan kondisi sinyal interrupt ini dilakukan pada bit IT0 dan IT1 dalam register TCON. Jika ITx = 0 maka sinyal interrupt low, jika ITx=1 maka sinyal interrupt dari high ke low. Flag IEx akan kembali 0 jika subrutin interrupt dieksekusi. Untuk kembali dari subrutin interrupt digunakan instruksi RETI (RETurn from Interrupt)

Reset

Reset termasuk interrupt yang tidak dapat dilumpuhkan, sebab reset dipicu secara hardware yaitu pada pin RST dan menyebabkan mikrokontroler mengeksekusi instruksi pada address 0000h. Ketika reset, nilai internal register menjadi sbb:

REGISTER	VALUE(HEX)	REGISTER	VALUE(HEX)
PC	0000	TCON	00
DPTR	0000	TMOD	00
A	00	TH0	00
B	00	TL0	00
SP	07	TH1	00
PSW	00	TL1	00
P0-3	FF	SCON	00
IP	xxx0000b	SBUF	0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IE	0xx0000b	PCON	

Contoh Interrupt

RET

END

Contoh 1	1. Interrup	t 0		Contoh 2. Interrupt 1						
MULAI:	\$MOD51 ORG LJMP ORG LJMP ORG MOV	0000H MULAI 0003H INTO_ISR 0100H IE,#81H	; Interrupt 0 enable	MULAI:	\$MOD51 ORG LJMP ORG LJMP ORG MOV	0000H MULAI 0013H INT1_ISR 0100H IE,#84H	; Interrupt 1 enable			
LOOP:	MOV MOV CALL MOV CALL SJMP	IP,#01H P0,#00 DELAY P0,#0FFH DELAY LOOP	; Prioritaskan	LOOP:	MOV MOV CALL MOV CALL SJMP	IP,#04H P0,#00 DELAY P0,#0FFH DELAY LOOP	; Prioritaskan			
INTERRUP	T 0 SERVICE	ROUTINE		: INTERRUP	T 0 SERVICE	ROUTINE				
INTO_ISR:	PUSH PUSH PUSH MOV MOV CALL RL DJNZ POP POP	05H 06H 07H R0,#16 A,#01H P0,A DELAY A R0,LOOP1 07H 06H 05H		INT1_ISR:	PUSH PUSH MOV MOV CALL RL DJNZ POP POP	05H 06H 07H R0,#16 A,#80H P0,A DELAY A R0,LOOP1 07H 06H				
; DELAY:	MOV MOV	R5,#0FFH		: DELAY:	RETI MOV	R5,#0FFH				
DLY:	MOV MOV DJNZ DJNZ DJNZ	R6,#0FH R7,#05H R5,DLY R6,DLY R7,DLY		DLY:	MOV MOV DJNZ DJNZ DJNZ	R6,#0FH R7,#05H R5,DLY R6,DLY R7,DLY				

RET

END

Lokasi Memori Interrupt

Interrupt Service Routine / ISR ditempatkan pada address yang berbeda untuk tiap sumber interrupt. Berikut adalah tabel sumber interrupt, flag yang dipengaruhi dan vector address tiap sumber interrupt.

INTERRUPT	FLAG	VECTOR ADDRESS
System reset	RST	0000h
External 0	IE0	0003h
Timer 0	TF0	000Bh
External 1	IE1	0013h
Timer 1	TF1	001B
Serial Port	RI or TI	0023h

Komunikasi Data Serial

Komunikasi serial memiliki keuntungan dari segi efektifitasnya karena hanya membutuhkan 2 jalur komunikasi, jalur data dan clock. Data dikirim/diterima per bit secara bergantian. Pada MCS-51, data ditampung sementara dalam register SBUF (Serial Buffer) sebelum dikirim/diterima.

Untuk mengatur mode komunikasi data serial dilakukan oleh register SCON (Serial Control register).

Untuk mengatur baudrate dilakukan oleh register PCON (Power Control register).

Pada AT89S51, port serial terdapat pada P3.0(RXD) dan P3.1 (TXD)

Ada 4 mode komunikasi data serial yang bisa dilakukan mikrokontroler AT89S51 yang dapat dipilih pada bit SM0 an SM1 dalam SCON

Dalam SCON terdapat flag TI (Transmit Interrupt) dan RI (Receive Interrupt) yang menandakan sedang terjadi pengiriman atau penerimaan data.

Pengiriman Data

Pengiriman data serial dimulai ketika sebuah byte data dikirimkan ke SBUF. TI akan 1 ketika data telah selesai dikirimkan

Penerimaan Data

Penerimaan data serial dimulai ketika REN dalam SCON di set 1. RE akan 1 ketika data telah selesai diterima. Data tersebut kemudian disimpan di dalan SBUF

Register SCON

7	6	5	4	3	2	1	0
SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI

SCON / Serial Port Control Special Function Register

Bit	Symbol	Fuction
7	SMD	Serial port mode bit 0.
6	SM1	Serial port mode bit 1. SM1 SM0 Mode Description 0 0 0 Shift register, baud = f/12 0 1 1 8-bit UART, baud = variable 1 0 2 9-bit UART, baud = f/32 or f/64 1 1 3 9-bit UART, baud = variable
5	SM2	Multiprocessor communications bit Set/clear oleh program untuk mengaktifkan komunikasi multiprosesor pada mode2 dan 3. Jika di-set 1, sebuah interrupt akan dihasilkan jika bit ke9 dari data yang diterima adalah 1. Tidak ada interrupt yang dihasilkan jika bit ke9 adalah 0. Jika di-set 1 pada mode 1, tidak ada interrupt yang dihasilkan kecuali jika sebuah bit stop telah diterima Clear ke 0 jika mode 0 digunakan.
4	REN	Receive enable bit Set 1 untuk mengaktifkan penerimaan clear ke 0 untuk melumpuhkan penerimaan
3	TB8	Transmitted bit8. Set/clear oleh program pada mode2 dan 3.
2	RB8	Received bit 8. Bit ke-8 dari data yang diterima pada mode2 dan 3; stop bit pada mode 1. Tidak digunakan pada mode0.
1	TI	Transmit interrupt flag Set 1 pada akhir bit ke-7 pada mode 0, dan pada awal bit stop pada mode lain. Harus di-clear oleh program
0	RI	Receive interript flag Set 1 pada akhir bit ke-7 pada mode 0,dan "setengah jalan" pada bit stop pada mode lain. Harus di-clear oleh program

Register PCON




PCON/ Power Mode Control Special Function Register

Bit	Symbol	Fuction
7	SMOD	Serial baud rate modify bit . Set 1 oleh program untuk menggandakan baud rate menggunakan timer 1 pada mode 1, 2 dan 3. Clear oleh program untuk menggunakan baud rate timer 1.
6-4	-	Tidak digunakan
3	GF1	General pupose user flag bit 1.
2	GF0	General pupose user flag bit 0.
1	PD	Power down bit . Set 1 oleh program untuk masuk konfigurasi power down .
0	IDL	Idle mode bit . Set 1 oleh program untuk masuk konfigurasi idle mode .

Mode Komunikasi Data Serial

Serial Data Mode 0. Shift Register




Jika bit SM1 & SM0 dalam SCON adalah 00, menyebabkan SBUF dapat menerima atau mengirim data 8 bit melalui pin RXD. Pin TXD digunakan sebagai jalur clock. Baudrate tetap yaitu 1/12 frekuensi osilator.

Ketika mengirim data, data digeser keluar pin RXD setelah satu pulsa clock. Data akan berubah ketika clock dalam fase falling edge / transisi dari haigh ke low.

Ketika menerima data dari pin RXD, data harus disinkronkan dengan pulsa clock yang dihasilkan pada TXD.

Serial Data Mode 1 Standard UART



Ketika SM0 dan SM1 adalah 01, SBUF menjadi 10-bit full-duplex receiver/transmitter yang dapat menerima dan mengirim data pada waktu yang sama. Pin RXD menerima semua data dan Pin TXD mengirim semua data.

Pengiriman data diawali dengan start bit, disusul dengan 8 bit data (Least Significant Bit / LSB terlebih dahulu) dan diakhiri dengan stop bit. Interrupt flag TI akan 1 setiap kali 10 bit dikirim.

Pengiriman data dimulai ketika start bit diterima, disusul dengan 8 bit data dan berakhir dengan diterimanya stop bit. Data 8 bit disimpan dalam SBUF dan stop bit disimpan pada RB8 dalam SCON. Interrupt flag RI akan 1 setiap kali 10 bit diterima.

Baud Rate Mode 1

Baudrate ditentukan dengan timer 1 yang dioperasikan dalam mode 8 bit autoreload dengan persamaan sbb:

$$f_{basel} = \frac{2^{SMOOD}}{32d} \times \frac{\text{oscillator frequency}}{12d \times [256d - (TH1)]}$$


SMOD adalah control bit dalam PCON dan dapat bernilai 0 atau 1. Jika timer 1 tidak bekerja pada mode 2, maka baudrate adalah :

$$f_{bad} = \frac{2^{8MOD}}{32d} \times (timer \ l \ overflow \ frequency)$$

Jika diinginkan baudrate-nya standar, maka harus menggunakan crystal dengan frekuensi 11.0592 MHz. Untuk mendapatkan baudrate standar 9600 hertz maka nilai TH1 dapat dihitung dengan cara :

TH1 = 256d -
$$\left(\frac{2^9}{32d} \times \frac{11.0592 \times 10^6}{12 \times 9600d}\right)$$
 = 253d = 0FDh

Serial Data Mode 2 Multiprocesor Mode



Mode 2 sama dengan mode 1, tetapi jumlah data yang dikirim adalah 11 bit, dimulai dengan start bit, 9 bit data dan diakhiri dengan 1 bit stop. Data ke-9 disimpan pada TB8 dalam SCON ketika proses pengirman dan disimpan dalam RB8 ketika proses penerimaan.

Baudrate-nya adalah:

$$f_{baud} = \frac{2^{SMOD}}{64d} \times oscillator frequency$$

Serial Data Mode 3.

Mode 3 sama dengan mode 2 kecuali baudrate-nya sama dengan pada mode 1.

Contoh Data Serial

Contoh 1. Pengiriman Data

LOOP: MOV R0,#15 LOOP: CALL TERIMA MOV DPTR,#TEXT MOV P1,A LOOP1: CLR A CALL DELAY MOVC A,@A+DPTR SJMP LOOP CALL KIRIM INITSERIAL: MOV SCON,#52 DJNZ R0,NEXT MOV TMOD,#21 NEXT: INC DPTR SETB TR1 MOV TMOD,#21H MOV A,SBUF NEXT: MOV R5,#0FFH RET MOV R7,#3 MOV R6,#0FFH RET MOV R8,#0FFH RBT MOV R8,#0FFH RBT END DLY: DJNZ R6,DLY DJNZ R6,DLY DJNZ R6,DLY DJNZ	Conton 1. Pengirillah Data				Conton Z. Penerillaan Data			
MOVC A,@A+DPTR SJMP LOOP		LOOP:	ORG LJMP ORG CALL MOV MOV	MULAI 0100H INITSERIAL R0,#15 DPTR,#TEXT		ORG LJMP ORG CALL CALL MOV	MULAI 0100H INITSERIAL TERIMA P1,A	
INITSERIAL:			MOVC CALL CALL DJNZ SJMP INC	A,@A+DPTR KIRIM DELAY R0,NEXT LOOP DPTR	INITSERIAL:	SJMP MOV MOV MOV SETB	LOOP SCON,#52H TMOD,#21H TH1,#0FDH	
KIRIM: JNB TI,\$ MOV R7,#3 CLR TI DLY: DJNZ R5,DLY MOV SBUF,A DJNZ R6,DLY DJNZ R7,DLY DELAY: MOV R5,#0FFH RET MOV R6,#0FFH END MOV R7,#3 DLY: DJNZ R5,DLY DJNZ R6,DLY DJNZ R6,DLY CONTROL RET MESSAGES		INITSERIAL:	MOV MOV MOV SETB	SCON,#52H TMOD,#21H TH1,#0FDH		JNB CLR MOV RET MOV	RI A,SBUF R5,#0FFH	
MOV R7,#3 DLY: DJNZ R5,DLY DJNZ R6,DLY DJNZ R7,DLY RET : MESSAGES ; 012345678901234 TEXT: DB 'HELLO WORLD!' END			JNB CLR MOV RET	TI SBUF,A	DLY:	MOV DJNZ DJNZ DJNZ	R7,#3 R5,DLY R6,DLY	
: MESSAGES ; 012345678901234 TEXT: DB 'HELLO WORLD!'		DLY:	MOV MOV DJNZ DJNZ DJNZ	R6,#0FFH R7,#3 R5,DLY R6,DLY				
		: 0123	GES 45678901234 DB	'HELLO WORLD!'				

Contoh 2. Penerimaan Data