Universidad Fidélitas

Oscar Hurtado

Análisis de Sistemas Lineales EM-620

2018

Sistemas lineales y sus respuestas ante señales básicas

• Función de entrada Vin(t).

```
Vin =

1
---
s^2
Continuous-time transfer function.
```

Figura 1. Descripción de la entrada correspondiente a rampa.

• Función de transferencia:

Figura 2. Descripción de función de transferencia.

• Función del producto de la función de entrada y función de transferencia.

```
Vout =

1
-----
0.01 s^3 + s^2

Continuous-time transfer function.
```

Figura 3. Definición de función de Vout(t).

• Uso de Matlab.

```
1 -
       clc
       clear all
       C1=10e-6;
       R1=1e3;
5 -
       Cl R1=C1*R1;
6 -
       Num=[1];
       Den=[C1 R1 1];
       Den2=[C1 R1 1 0 0];
8 -
       S=tf('s');
9 -
10 -
       fun transf=tf(Num, Den)
11 -
       Vin=1/5^2
12 -
       Vout=tf(Num, Den2)
13 -
       step (Vout/S)
14
       %%sea fun transf=(1/(SC1R1+1))*(1/(S^2))
15
       %%Vout=1/[S^2(SC1R1+1)]
       [r,p,k]=residue(Num,Den2)
16 -
17
```

Figura 3. Código representativo usado para desarrollar la función de transferencia.

Uso del comando step().




Figura 4. Representación Gráfica del comando step().

• Uso del comando residue().

Con base la línea 16 del código [r,p,k]=residue(Num,Den2). Se obtuvieron los siguientes valores.

Se Obtiene el valor de Vout(t)

$$Vout(t) = \frac{0,0100}{t + 100} - 0,0100t + t$$