【Energia 开发环境】MSP430 LAUNCHPAD 学习笔记 3—Lab3 数码管的显示


材料:

- MSP430 LAUNCHPAD x 1
- 一位共阳极数码管

实验目的: 让 MSP430 LAUNCHPAD 控制数码管显示 0-9 数字

数码管介绍及原理图分析:

常见的数码管由七个发光二极管和一个点状发光二极管管芯制成,如附图所示,根据其结构的不同,可分为共阳极数码管和共阴极数码管两种。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极连接到一起形成公共阳极(COM)的数码管。在共阳数码管时应将公共极 COM 端接到电源 VCC 上,当某一字段的发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管则更好相反,阴极连接到一起形成了公共阴极,阳极是独立分开的。如下图所示。



下图为一位共阳极数码管实物图,本实验使用就是用它。




其引脚排列依次为: 从左上角第一个引脚顺时针开始数, 引脚依次如下: 1:g 2:f 3:com 端(接高电平) 4:a 5:b 6: dp 7:c 8:com 端(接高电平) 9:d 10:e 共十个引脚,上5下5。

MSP430 Launch Pad 引脚与数码管引脚对应连接表格:

MSP430 Launch Pad 引脚	对应连接	数码管引脚
P1. 0	<>	4: a
P1. 1	<>	5: b
P1. 2	<>	4: c
P1. 3	<>	9: d
P1. 4	<>	10:e
P1. 5	<>	2: f
P1. 6	<>	1: g
P1. 7	<>	6: dp
VCC	<220Ω电阻->	3: COM

示意图:



```
源程序:
KEY control
  【Energia 开发环境】MSP430 LAUNCHPAD 学习笔记 3--Lab3 数码管的显示
  网址: http://home.eeworld.com.cn/?action-bbs
                  G F + A B
                  F |
                             B
                E
                             \mid C
                     ___D__
                  E D + C dp
************************
/*设置控制各段的数字 I0 脚 */
int a = P1 0;
int b = P1 1;
int c = P1 2;
int d = P1_3;
int e = P1_4;
int f = P1 5;
int g = P1 6;
int dp = P1 7;
const unsigned char LED8Pin[]=\{a, b, c, d, e, f, g, dp\}; //a. b, c, d, e, f, g, dp
//0-9 数字编码
const unsigned char LED8Code[]= { 0xC0,
                                 // 0
                           0xF9,
                                  // 1
                                 // 2
                           0xA4,
                           0xB0,
                                 // 3
                                  //~4
                           0x99,
                                 // 5
                           0x92,
                           0x82,
                                 // 6
                           0xF8,
                                 // 7
```

// 8

// 9

// A

// B

// C

// D

// E

0x80,

0x90,

0x88,

0x83,

0xC6, 0xA1,


0x86,


```
0x8E // F - 16
                               };
/*初始化设置函数*/
void setup()
{
 char i;
  // 初始化 P1 所有端口引脚方向为输出
 for (i=0; i<8; i++)
   pinMode(LED8Pin[i], OUTPUT);
   //输出高电平,灭
   digitalWrite(LED8Pin[i], HIGH);
}
//显示数字
void LED8Display(char data)
 char m;
  char n;
  char dis;
  if((0<=data)||(data<16))
   dis = LED8Code[data];
    for (m=0; m<8; m++)
     n = bitRead(dis, m);
     digitalWrite(LED8Pin[m], n);
/*循环函数*/
void loop()
  char count;
  for (count=0; count<16; count++)
   LED8Display(count);
   delay(1000);
```

下面是数码管取模软件:



实际效果图:





#define bitRead(value, bit) (((value) >> (bit)) & 0x01) 宏定义

By qinkaiabc