【Energia 开发环境】MSP430 LAUNCHPAD 学习笔记 4--PWM 实现简单呼吸灯


材料:

- MSP430 LAUNCHPAD x 1
- 发光二极管 x 1


实验目的:通过单片机输出 PWM 控制占空比,让 MSP430 LAUNCHPAD 控制发光二极管缓慢熄灭,缓慢变亮。

什么是 PWM? 占空比?

脉冲宽度调制(PWM),是英文"Pulse Width Modulation"的缩写,简称脉宽调制,常用于灯光亮度、马达控制…等等。占空比为方波高电平时间跟周期的比例叫占空比,例如 1 秒高电平 1 秒低电平的 PWM 波占空比是 50%,下图形象的展示了波形示意图:



下面我们来连线: 通过 P1.4 输出 PWM 波形来控制发光二极管亮灭程度



源程序:

```
PWM control
  【Energia 开发环境】MSP430 LAUNCHPAD 学习笔记 4--简单呼吸灯
  网址: http://home.eeworld.com.cn/?action-bbs
   Autor: qinkaiabc
*************************
int brightness = 0;//此变量用来表示 LED 的亮度。
int baseTime = 2000;//定义运行周期
//定义布尔值 0-1, 用以控制亮或灭, 以及占空比
boolean LED_on = HIGH, count_up = false, time_add = false;
void delay_count_fun(boolean );
void setup()
 // 定义 P1.4 引脚为输出
 pinMode(P1_4, OUTPUT);
void loop()
   /*brightness 等于 0 或是等于定义的周期时就程序反向运行,
   *意思是原先亮的变成灭,原先占空比增大就变为减小*/
```

```
if(brightness == 0 || brightness == baseTime)
                                        // 工作反向: 亮或灭
    LED on = !LED on;
    count up = !count up;
                                     // 计数增还是减
    time_add = !time_add; // 占空比增大还是减少
  }
  digitalWrite(P1_4, !LED_on);
  Duty Cycle(time add);//占空比控制
  digitalWrite(P1 4, LED on);//占空比控制
  Duty_Cycle(!time_add);
  //计数判断
  if(count_up) brightness++;
  else brightness--;
}
// 占空比增大还是减少判断
void Duty_Cycle(boolean up)
{
if(up)
   // 占空比增大还是减少
   delayMicroseconds(baseTime - brightness + 1);
   delayMicroseconds(brightness + 1);// 占空比增大
其中你可以更改 baseTime (周期)的值,看看会有什么变化。
```

delayMicroseconds()

其作用是产生一个延时,计量单位是微秒,**1000** 微秒 **=1** 毫秒。

http://player.youku.com/player.php/sid/XNTk5NTYzODY0/v.swf http://player.youku.com/player.php/sid/XNTk5NTY1MzI0/v.swf