


FINDIT — Manual do Teclado Membrana 4x4

Guia de funcionalidades por tela do sistema



Legenda de cores:

- Verde — Navegação / Confirmar / OK
- Vermelho — Voltar / Cancelar
- Azul — Confirmar / Informações
- Roxo — Apagar
- Cinza — Teclas numéricas (uso futuro)

Funções globais (funcionam em qualquer tela):

- B** Volta ao Menu Principal em qualquer tela do sistema
- A** Confirma a seleção ou avança para a próxima tela
- #** Confirma, salva ou executa a ação atual
- *** Cancela a operação e retorna ao menu

FINDIT — Funcionalidade por Tela

Referência completa de navegacao para cada tela do sistema

SPLASH SCREEN

Tela inicial exibida ao ligar o dispositivo

→ Entrar no Menu Principal

MENU PRINCIPAL

Menu central de navegacao do sistema

2 → Mover cursor para cima na lista de opcoes

5 → Mover cursor para baixo na lista de opcoes

A → Selecionar e acessar a opcao destacada

→ Confirmar selecao da opcao destacada

B → Voltar para a Splash Screen

LISTA DE BEACONS

Selecao do beacon a ser rastreado

2 → Mover selecao para o beacon anterior

5 → Mover selecao para o proximo beacon

A → Confirmar beacon selecionado e iniciar rastreamento

→ Confirmar beacon e iniciar rastreamento

B → Cancelar e voltar ao Menu Principal

RADAR BLE (Rastreamento)

Tela principal de medicao de proximidade em tempo real

B → Parar rastreamento e voltar ao Menu Principal

* → Cancelar rastreamento e voltar ao Menu Principal

INFORMACOES

Exibe o beacon ativo e configuracoes do sistema

B → Voltar ao Menu Principal