车端程序与自动驾驶通信协议

车端(远程驾驶)发的控制指令:

```
车端发给自动驾驶端的控制JSON数据格式:
                                            JSON 🗗 复制代码
    "ts": 0, /* 发送此消息的时间;整型数U64;格式为UNIX时间戳,是从1970年1月1
    日0点0分0秒开始所经过的毫秒数 */
     "bn":9120, /* 消息流水号; 整型数U64; 从0开始递增 */
     "tr": 0, /* 油门控制量; 浮点数Float32; 值范围为[0, 100], 有效小数位2位
     "bk": 0, /* 刹车控制量; 浮点数Float32; 值范围为[0, 100], 有效小数位2位
     "st": 0, /* 方向盘控制量; 浮点数Float32; 值范围为[-100, 100], 有效小数位
    2位; 负值为方向盘左转,正值为方向盘右转 */
     "g": "N", /* 挡位控制量; ASCII字符; 值为N、D、R、P */
     "m": 0,
              /* 控制模式; 整型数U8; 3: 车自动控制模式, 5:远程控制, 6:远程控制
    +车自动控制模式 */
    "vts": ∅ /* 车辆最后一次状态反馈数据包的车辆时间戳;整型数U64;格式为UNIX时
    间戳, 是从1970年1月1日0点0分0秒开始所经过的毫秒数 */
10
```

{"ts":1653531739951,"bn":59842,"tr":0,"bk":0,"st":100,"g":"N","m":0,"dts":0}

自动驾驶端状态反馈的数据个数:

```
"ts": 0, /* 发送此消息的时间;整型数U64;格式为UNIX时间戳,是从1970年1月1
    日0点0分0秒开始所经过的毫秒数 */
      "bn": 9120, /* 消息流水号; 整型数U64; 从0开始递增 */
      "g": "N", /* 挡位控制量; ASCII字符; 值为N、D、R、P、- */
                /* 控制模式: 整型数U8: 3: 车自动控制模式, 5: 远程控制, 6: 远程控制
      "m": 0,
    +车自动控制模式 */
      "pL": 85,
                    /* 剩余电量百分比; 整型数S8; -1:未知; */
                    /* 车速; 整型数S16; 单位km/h; -1:未知; */
     "spd": 45,
     "located": true, /* GPS是否定位; bool型; true:定位, false:未定位; */
      "lng": 116.261115, /* GPS经度; 浮点数Float64; 单位度; 保留6位小数; */
     "lat": 39.948574, /* GPS纬度; 浮点数Float64; 单位度; 保留6位小数; */
     "alt": 396.9,
"angle": 32.2,
                    /* GPS海拔; 浮点数Float32; 单位米; 保留1位小数; */
11
                    /* GPS航向角度; 浮点数Float32; 单位度; 保留1位小数; */
12
    "satCnt": 8
13
                    /* 有效GPS卫星数; 整型数U8; */
14
```

自动驾驶端发的关闭程序指令:

```
▼ 自动驾驶端发的关闭程序指令JSON数据格式:

1 ▼ {
2  "cmd":1, /* 消息类型, 无符号16位整型*/
3  "bn":9120 /* 消息流水号; 整型数U64; 从0开始递增 */
4 }
```

车端状态反馈的关闭程序指令结果:

```
    ▼ 车端状态反馈的关闭程序指令结果JSON数据格式:
    1 ▼ {
    2 "cmd":1, /* 消息类型, 无符号16位整型 */
    3 "res":0, /* 回复消息类型, 0:成功/确认; -1: 失败; -2: 消息有误; -3:不支持; */
    4 "bn":9120 /* 对应服务器端请求的流水号 */
    5 }
```

自动驾驶端发的重启程序指令:

```
    ▼ 自动驾驶端发的重启程序指令JSON数据格式:
    1 ▼ {
    2 "cmd":2, /* 消息类型,无符号16位整型*/
    3 "bn":9120 /* 消息流水号;整型数U64;从0开始递增*/
    4 }
```

车端状态反馈的重启程序指令结果:

```
    ▼ 车端状态反馈的重启程序指令结果JSON数据格式:
    JSON ② 复制代码
    1 ▼ {
    2 "cmd":2, /* 消息类型,无符号16位整型 */
    3 "res":0, /* 回复消息类型,0:成功/确认; -1: 失败; -2: 消息有误; -3:不支持; */
    4 "bn":9120 /* 对应服务器端请求的流水号 */
    5 }
```

自动驾驶端发的录像指令:

```
▼ 自动驾驶端发的录像指令JSON数据格式:

1 ▼ {
2    "cmd":3, /* 消息类型, 无符号16位整型 */
3    "bn":9120, /* 消息流水号; 整型数U64; 从0开始递增 */
4    "ro":true /* 录像开启; B00L; true为开启录像; false为关闭录像 */
5 }
```

车端状态反馈的录像指令结果:

```
      ▼ 车端状态反馈的录像指令结果JSON数据格式:
      JSON
      ② 复制代码

      1 ▼ {
      (* 消息类型, 无符号16位整型 */

      3 "res":0, /* 回复消息类型, 0:成功/确认; -1: 失败; -2: 消息有误; -3:不支持; */

      4 "bn":9120, /* 对应服务器端请求的流水号 */

      5 "ro":true
      /* 录像状态; B00L; true为录像已开启; false为录像已关闭 */

      6 }
```

自动驾驶端发的拍照指令:

```
▼ 自动驾驶端发的拍照指令JSON数据格式:

1 ▼ {
2  "cmd":4, /* 消息类型, 无符号16位整型 */
3  "bn":9120 /* 消息流水号; 整型数U64; 从0开始递增 */
4 }
```

车端状态反馈的拍照指令结果:

```
    ▼ 车端状态反馈的拍照指令结果JSON数据格式:
    1 ▼ {
    2 "cmd":4, /* 消息类型, 无符号16位整型 */
    3 "res":0, /* 回复消息类型, 0:成功/确认; -1: 失败; -2: 消息有误; -3:不支持; */
    4 "bn":9120 /* 对应服务器端请求的流水号 */
    5 }
```