电脑上位机 GPS 调试功能在:

串口与多功能调试助手--->**多功能调试助手【旧版 C#】--->野火多功能调试助手** 里的 GPS 定位功能,支持在百度地图上定位,使用时需要联网。

该调试助手是免安装软件,解压后直接打开即可,如果打开失败,才尝试安装目录里的 Microsoft.NET4.0.exe 系统组件。

## u-center:

u-center 是官方的软件工具,USB 线直接模块的 USB 插口和电脑,需要先安装里面的 USB 驱动,使用说明见《u-Center\_User\_Guide\_(UBX-13005250).pdf》和【必读】野火 WF-NEO-6M 模块用户手册里面的 u-center 软件介绍章节。