

CONDUCCIÓN SOBRE BARRO.

Tal y como reza el dicho, los buenos todoterreneros se dividen en dos grupos: Los que se han quedado atascados en el barro y los que se van a atascar.

Por lo tanto en salidas invernales hay que saber que, aparte de la tortilla, hay que echar al coche un buen abanico de elementos de desatasco.

Entre el material de rescate básico hay que contar en primer lugar con unos guantes de trabajo, que nos ahorrarán más de una herida y alguna que otra infección. La pala, unas planchas, eslingas con sus correspondientes argollas y un gato Hi-lift, o el más moderno, cómodo y rápido balón hinchable, nos permitirán salir de casi cualquier situación comprometida.

Si nos gusta la aventura más extrema, podremos completar nuestro equipo de desatasco con un cabrestante y un buen juego de poleas para permitir todo tipo de apoyos de ayuda y para multiplicar su poder de tracción. Eso sí, hay que tener en cuenta que el cabrestante, en especial si es de gran potencia, supone un lastre de peso importante para el vehículo.

ADECUAR LA CONDUCCIÓN.

El tipo de conducción variará mucho en función del tipo de barro que encontremos. Lo que sí es una constante es la obligación de rodar en tracción total e incluso con la reductora conectada en 2ª ó 3ª velocidad si vamos a afrontar barrizales complicados.

Muy importante es guardar una distancia de seguridad grande entre vehículos, porque la capacidad de detención del coche se alarga considerablemente y puede hacer que en el caso de que el vehículo que va delante frene bruscamente o se atasque, no tengamos espacio suficiente para detener nuestro TT y acabemos golpeando al que nos precede. Si a lo que nos enfrentamos es a una "bañera" de barro, no entraremos en ella hasta que el TT que va delante haya conseguido superarla y esté fuera de ella, porque en caso de quedar atascado nos obligará a parar detrás, con la gran posibilidad de que nosotros también nos quedemos atascados.

Si tenemos dudas sobre si podremos superar zonas no muy largas, pero muy embarradas, podremos mejorar la tracción a base de recubrir el paso con ramas y piedras, lo que mejorará la consistencia del terreno que vamos a pisar. Si aún así, observamos que nos estamos quedando atascados, para recuperar algo de tracción, daremos ligeros volantazos a derechas e izquierdas para conseguir que las ruedas "abran huella" y recuperen capacidad de agarre.

Las pistas con inclinación lateral, aunque sea mínima, pueden resultar especialmente críticas. Es muy fácil que el coche acabe en la cuneta al deslizar lateralmente, o lo que es peor, volcado si existe talud lateral. Por esta razón, si no tenemos mucha experiencia en la conducción en barro, si rodamos solos, o no lo vemos claro, es mejor tomar un camino alternativo.

Si por el contrario rodamos sobre terreno con roderas marcadas, la conducción se vuelve algo más sencilla, ya que esas roderas hacen las veces de raíles y permiten mantener mejor al coche en la pista... Bueno, eso siempre que las roderas no sean muy profundas, porque si es el caso, será casi obligado rodar sobre las crestas para evitar que el coche arrastre los bajos por el suelo.

No obstante, en cualquiera situación y si comprobamos que nos estamos quedando atascados sin remedio, deberemos parar inmediatamente para evitar que nuestro TT escarbe demasiado y llegue a clavarse hasta los ejes y quede empanzado, lo que complicaría enormemente su rescate.

En el caso de quedarnos atascados yendo en solitario, un truco que nos ayudará a salir será bajar la presión de los neumáticos para dejarlo alrededor de 1,5 kg/cm². Esto hará que el balón del neumático se ensanche y aumente la superficie de contacto con el suelo y mejore la capacidad de tracción (algo parecido a lo que se hace en conducción sobre arena pero sin reducir tanto la presión, que en arena puede llegar a ser de hasta 0,8 kg/cm²).

Una vez finalizado el recorrido, es obligado limpiar con agua a presión el coche, con especial atención a los bajos, pasos de rueda y muy especialmente al frontal, ya que el barro, una vez que se seca, puede taponar las rejillas del radiador, minimizando e incluso impidiendo su labor de refrigeración. El resultado será un calentón al motor y su posible destrucción.