
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Arquitetura e Organização de Computadores

Instruções: linguagem de máquina




Prof. Sílvio Fernandes




- Humanos aprendem a pensar na base 10, mas os números podem ser representados em qualquer base
 - 123 base 10 = 1111011 base 2
- No HW do computador, os números são mantidos como uma série de sinais eletrônicos altos e baixos, por isso são considerados base 2
- Todas informação é composta por dígitos binários ou bits
- As instruções também são mantidas como uma série de bits e podem ser representadas como números




- Vamos abordar a conversão da instrução
 - add \$t0, \$s1, \$s2
- Os 6 bits mais significativos (mais a esquerda) formam um campo chamado opcode
 - Para add o opcode vale 000000₂ (como todas as inst. lógicas e aritméticas)
 - Para diferenciá-la há um campo função (funct)
 - Vale 32 (100000₂) para instrução add
- Os operandos (registradores) são chamados genericamente de:
 - rd: destino
 - rs: fonte
 - rt: alvo (pode ser destino ou fonte) no add é fonte




- No assembly do MIPS, os registradores tem endereços
 - \$t0 a \$t7: 8 a 15
 - \$s0 a \$s7: 16 a 23
- Por exemplo a instrução add \$t0, \$s1, \$s2 possui a seguinte representação (decimal):






Para a instrução add \$8, \$9, \$10




- Entre os bits 6 e 10 serão utilizados apenas em instruções de deslocamento
 - Assim, nas demais instruções sempre será 00000₂
- Essa instrução em hexadecimal é: 016c820_h




Para a instrução add \$11, \$12, \$13






Para a instrução sub \$8, \$10, \$11






Para a instrução sII \$8, \$9, 3





- Campos de uma instrução MIPS:
 - Instruções tipo-R (de registradores) ou formato R.




- op: Operação básica da instrução (opcode)
- rs: registrador do primeiro operando de origem
- rt: registrador do segundo operando de origem
- rd: registrado do operando de destino
- shamt: "shift amount" (quantidade de deslocamento).
- funct: seleciona a variante específica do campo op (código de função)



Instruções tipo-R


Nome	Nome Formato	Exemplo	Codificação						
Nonic			opcode	rs	rt	rd	sa	function	
sll	R	sl1 \$8, \$9, 3	0	9	10	8	3	0	
srl	R	srl \$8, \$9, 3	0	0	10	8	3	2	
jr	R	jr \$8	0	8	0	0	0	8	
mfhi	R	mfhi \$8	0	0	0	8	0	16	
mflo	R	mflo \$8	0	0	0	8	0	18	
mult	R	mult \$9, \$10	0	9	10	0	0	24	
multu	R	multu \$9, \$10	0	9	10	0	0	25	
div	R	div \$9, \$10	0	9	10	0	0	26	
divu	R	divu \$9, \$10	0	9	10	0	0	27	
add	R	add \$8, \$9, \$10	0	9	10	8	0	32	
addu	R	addu \$8, \$9, \$10	0	9	10	8	0	33	
sub	R	sub \$8, \$9, \$10	0	9	10	8	0	34	
subu	R	subu \$8, \$9, \$10	0	9	10	8	0	35	
and	R	and \$8, \$9, \$10	0	9	10	8	0	36	
or	R	or \$8, \$9, \$10	0	9	10	8	0	37	
slt	R	slt \$8, \$9, \$10	0	9	10	8	0	42	
sltu	R	sltu \$8, \$9, \$10	0	9	10	8	0	43	
mul	R	mul \$8, \$9, \$10	28	9	10	8	0	2	




- Campos de uma instrução MIPS:
 - Instruções tipo-I (de imediato) ou formato I.

ор	rs	rt	constant or address
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

- op: Operação básica da instrução (opcode)
- rs: registrador do operando de origem
- rt: registrador de destino
- constant or address: constante ou endereço de memória.



Considere addi \$8, \$9, 3



- O campo immediate contém 16 bits, o que implica na limitação de um dos operandos à faixa entre
- -32768 e +32767
 - Uma instrução addi \$8, \$9, 128256 não é possível ser codificada





Instruções tipo-I

Nome	Formato	Exemplo	Codificação					
Nome			opcode	rs	rt	immediate		
beq	I	beq \$8, \$9, 3	4	8	9	3		
bne	I	bne \$8, \$9, 3	5	8	9	3		
addi	I	addi \$8, \$9, 3	8	9	8	3		
addiu	I	addiu \$8, \$9, 3	9	9	8	3		
slti	I	slti \$8, \$9, 3	10	9	8	3		
sltiu	I	sltiu \$8, \$9, 3	11	9	8	3		
andi	I	andi \$8, \$9, 3	12	9	8	3		
ori	I	ori \$8, \$9, 3	13	9	8	3		
lui	I	lui \$8, 3	15	0	8	3		
1w	I	lw \$8, 4(\$9)	35	9	8	4		
sw	I	sw \$8, 4(\$9)	43	9	8	4		



Instruções LW e SW também são do tipo I





- Campos de uma instrução MIPS:
 - Instruções tipo-J (de salto ou jump) ou formato J.

op	address
6 bits	26 bits

- op: Operação básica da instrução (opcode)
- address: endereço de memória.




Instruções tipo-J


	Nome	Formato	Exemplo	Codificação				
				opcode	endereço			
	j	J	j 1000	2	1000			
	jal	J	jal 1000	3	1000			




- Embora MIPS possua três diferentes tipos de formato de instruções, percebam que a quantidade de bits é a mesma.
- Isso caracteriza o Princípio de Projeto 4, que diz:
 - "Um bom projeto exige bons compromissos".




- A instrução de desvio incondicional jump utiliza o terceiro formato de instrução (tipo j).
- Nessas instruções temos 26 bits para especificar o local para onde desejamos desviar.




- No entanto, para desvios condicionais temos um problema:
 - Nosso campo de desvio só possui 16 bits.
- Fazendo os cálculos, 2¹⁶ = 65536;
- E agora pessoal, será que no MIPS só podemos fazer programas de no máximo 64 kbytes?



- Para evitar este problema, os processadores trabalham com uma técnica denominada de endereçamento relativo.
- Basicamente a ideia é associar o endereço expresso em uma instrução condicional a um outro elemento (registrador).
 - Qual seria este registrador?
 - O registrador utilizado é o PC. Lembrem-se o PC a todo momento se atualiza, armazenando o endereço da instrução atual, sendo executada.
 - PC = Registrador + Endereço de desvio



- Porque isso resolve?
 - Isso resolve porque, em geral, os endereços de desvio não ficam muito longe dos locais onde é solicitado o desvio.
- Mas e para chamada de funções? Tem algum sentido ela ficar próxima do local do desvio? Como isso é resolvido?
 - Lembrem-se que para funções utilizamos j ou jr que possuem um espaçamento de bits ainda maior (26 bits).
 - Adicionalmente, o MIPS otimiza isso tudo. Seu endereçamento é feito por palavras (endereçamento alinhado), logo o espaço de endereçamento aumenta em mais 4 vezes.



Um loop while foi compilado para o código assembly

```
Loop: sll $11, $s3, 2 # $11 = 4 * i
add $11, $11, $s6 # $11 = endereço de save[i]
lw $10, 0($11) # $10 = save[i]
Bne $10, $s5, Exit #vá para exit se save[i] != k
addi $s3, $s3, 1 # i = i + 1


Loop
```

80024

Acrescenta 2 words (8 bytes)

Exit:

80000	0	0	19	9	4	0	
80004	0	9	22	9	0	32	
80008	35	9	8		0		
80012	5	8	21		2		
80016	8	19	19		1		
80020	2	20000					



- Desviando para um lugar mais distante
 - Dada um desvio onde o reg. \$s0 é igual ao reg. \$s1 beq \$s0, \$s1, L1
 - Substitui-o por um par de instruções que ofereça uma distância de desvio muito maior


```
bne $s0, $s1, L2
j L1
L2:
```





- Endereçamento em Registrador
 - Onde o operando é um registrador
 - add e sub, por exemplo.
- Endereçamento imediato
 - Onde o operando é uma constante dentro da própria instrução
 - addi e subi, por exemplo.
- Endereçamento de base
 - Onde o operando está no local de memória cujo endereço é a soma de um registrador e uma constante.
 - lw, sw
- Endereçamento relativo ao PC
 - Onde o endereçamento é a soma do PC e uma constante na instrução
 - bne, beg, por exemplo.
- Endereçamento pseudodireto.
 - Onde o endereço de jump são os 26 bits da instrução concatenados com os bits mais altos do PC.
 - j e jr.

Formas de endereçamento.










Name	Format		Example			Comments		
add	R	0	18	19	17	0	32	add \$s1,\$s2,\$s3
sub	R	0	18	19	17	0	34	sub \$s1,\$s2,\$s3
1w	I	35	18	17		100	•	lw \$s1,100(\$s2)
SW	I	43	18	17		100		sw \$s1,100(\$s2)
and	R	0	18	19	17	0	36	and \$s1,\$s2,\$s3
or	R	0	18	19	17	0	37	or \$s1,\$s2,\$s3
nor	R	0	18	19	17	0	39	nor \$s1,\$s2,\$s3
andi	I	12	18	17	100		•	andi \$s1,\$s2,100
ori	I	13	18	17		100		ori \$s1,\$s2,100
s11	R	0	0	18	17	10	0	s11 \$s1,\$s2,10
srl	R	0	0	18	17	10	2	srl \$s1,\$s2,10
beq	I	4	17	18		25		beq \$s1,\$s2,100
bne	I	5	17	18		25		bne \$s1,\$s2,100
s1t	R	0	18	19	17	0	42	s1t \$s1,\$s2,\$s3
j	J	2			2500			j 10000 (see Section 2.9)
Field size		6 bits	5 bits	5 bits	5 bits 5 bits 6 bits		6 bits	All MIPS instructions 32 bits
R-format	R	ор	rs	rt	rd shamt funct Arithmetic instruct		Arithmetic instruction format	
I-format	I	ор	rs	rt	address D			Data transfer, branch format



Verifique você mesmo

 Que instruções MIPS isto representa? Escolha dentre uma das quatro operações a seguir

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
0	8	9	10	0	34

- 1. add \$t0, \$t1, \$t2
- 2. add \$t2, \$t01, \$t1
- 3. add \$t2, \$t1, \$t0
- 4. sub \$t2, \$t0, \$t1

Verifique você mesmo



4. sub \$t2, \$t0, \$t1





Referências

- WANDERLEY NETTO, Bráulio. Arquitetura de Computadores: A visão do software. Natal: Editora do CEFET-RN, 2005
- PATTERSON, D. A.; HENNESSY, J.L. Organização e projeto de computadores – a interface hardware software. 3. ed. Editora Campus, 2005.
- Notas de aula do Prof. André Luis Meneses Silva