
Документация QCircuit

QCircuit – программа для симуляции cQED цепей.

Классы

1. Transmon(psi, C, Ij1, Ij2 = 0, M = 0, I = 0, Cnb = [0], gamma = 0) Класс, описывающий трансмон, изображенный на схеме.



1.1. Параметры

- psi начальная волновая функция трансмона (psi = [1, 0, 0]).
- С емкость в фарадах.
- Ij1, Ij2 критический ток джозефсоновских контактов в амперах.
- М индуктивность в генри.
- І ток, управляющий частотой (задавать изначально не нужно)
- Cnb массив емкостей соседей.
- gamma коэффициент затухания.
- 2. Oscillator(psi, C, L, Cnb = [0], gamma = 0, noise = 1)

Класс, описывающий осциллятор.

2.1. Параметры

- psi начальная волновая функция осциллятора (psi = [1, 0, 0, 0]).
- С емкость в фарадах.
- L индуктивность в генри.
- Cnb массив емкостей соседей.
- gamma коэффициент затухания.
- noise наличие (1) или отсутствие (0) шума.
- 3. Coupling(C)

Класс, описывающий соединительную связь

- 3.1. Параметры
 - С емкость
- 4. InSignal(drive = np.array([]), change_freq = 0)

Класс, описывающий подачу сигналов в сисему

- 4.1. Параметры
 - drive массив, несущий сигнал с шагом dt по времени.
 - change_freq параметр, показывающий изменяет ли сигнал частоту трансмона (1) или нет (0).
- 5. Circuit(elements, adjlist, dt)

Основной класс, описывающий цепь.


5.1. Параметры

- elements массив элементов цепи. Состоит из элементов классов Transmon, Oscillator, Coupling, InSignal (подробнее о каждом классе ниже).
- adjlist список смежности графа соответствующей цепи.
- dt шаг времени в нс.

5.2. Функции класса

- upd_insignal(element_cur, drive) передает на элемент класса InSignal с номером element cur массив drive, несущий сигнал с шагом dt по времени.
- display info() выводит гамильтониан системы.

5.3. Пример



Граф цепи

Код

transmon = Transmon(psi = psi tr, C = C, Ij1 = Ij, Ij2 = Ij, M = M) coupling = Coupling(C /60) osc = Oscillator(psi = psi_osc, L = L, C = C/1., gamma = gamma, noise = 1) drive osc = InSignal() drive tr = InSignal() circuit = Circuit([transmon, coupling, osc, drive osc, drive tr],\ [[1, 4], [0, 2], [1], [2], [0]], dt = dt)

Функции

1. RK4(circuit)

Функция принимает на вход элемента класса Circuit и переводит систему из состояния psi(t) в psi(t+dt) методом Рунге-Кутты 4-ого порядка.

Принцип работы