A

X101-2

R101 2.7K   R102 2.7K

LED101

R106 10K

GNDI   GNDI   GNDI

OK101B
4
3
HCPL2630
6

+5V
R103 1.3K

R105 1.3K

C101 56pF

GND

IC101B
11   10
74HC14N

V101/1
4 S
3 C
2 D
1 R
6
7474N

R104 0R0
5

X102-3

B

X101-3

R107 2.7K   R108 2.7K

LED102

R112 10K

GNDI   GNDI   GNDI

OK101A
1   1
2   2
7
8
5
HCPL2630

+5V   +5V
R109 1.3K

GND

R111 1.3K

C102 56pF

GND

IC101C
9   8
74HC14N

+5V
V101/2
10 S
11 C
12 D
13 R
8
7474N

R110 0R0
9

X102-4

C

X101-1

GNDI

+5V
X102-1

X102-2

GND

+5V
C103 100nF

GND

+5V
14 VCC
IC101P
7 GND
C104 100nF

GND

+5V
14 V101/+UB
7 V101/-UB
C105 100nF

GND

D

IC101D
1   2
74HC14N
GND

IC101E
3   4
74HC14N
GND

IC101F
5   6
74HC14N
GND

IC101A
13   12
74HC14N
GND

main

30.11.2014 ?. 21:17:51

Sheet: 1/1

30.11.2014 г. 22:05:11 Q:\EAGLE\DC Servo\Scheme and Board\Work\ENCODER\UP And DOWN Counter Signals\main.sch (Sheet: 1/1)