Piano lavori casa

Lista della spesa completa, calcolo quantità e istruzioni passo passo — documento compilabile

Lavori previsti

- A. Muffa e umidità: risanare una mezza parete in cucina.
- B. Rasatura di un muro interno con intonaco, aggrappante e rasante.
- C. Riparazione di buchi da 3–4 cm in una parete di cartongesso.
- D. Chiusura dei buchi di viti e tasselli e delle crepe sui muri interni.
- E. Chiusura dei buchi di viti sulle piastrelle del bagno.
- F. Pittura bianca di tutta la casa (soffitti e pareti).

Ordine dei lavori (da rispettare)

Protezione della casa → trattamento muffa → demolizione parti rovinate → riparazioni (cartongesso, buchi, intonaco) → aggrappante → rasatura → levigatura → fissativo → pittura. Ogni fase deve essere asciutta prima di passare alla successiva.

Programma indicativo (una persona, lavori in parallelo dove possibile)

Giorno 1	Proteggi mobili e pavimenti. 1ª passata antimuffa in cucina. Togli tasselli e viti. Rimuovi intonaco che si sbriciola. Pulisci i bordi dei buchi del cartongesso. Apri a V le crepe.
Giorno 2	2ª passata antimuffa se serve. Toppe autoadesive sui buchi del cartongesso + 1ª passata stucco in polvere. Stucco nelle crepe. Intonaco su buchi profondi. Stucco sui buchi delle viti. Stucco epossidico sulle piastrelle.
Giorno 3	2ª passata stucco in polvere (cartongesso). 2ª passata stucco sui buchi profondi. Aggrappante sul muro in cemento.
Giorno 4	1ª mano di rasante sul muro da rasare e sulla parete della cucina (se asciutta).
Giorno 5–6	Levigatura creste. 2ª mano di rasante + frattazzino. Rasante fine come finitura sul cartongesso.
Giorno 7–12	Asciugatura rasature (3–7 giorni). Intanto: fissativo e pittura dei soffitti e delle stanze senza riparazioni.
Giorno 12–14	Levigatura finale e spolveratura. Fissativo sulle parti riparate. Pittura: 1ª mano, dopo 4–6 h 2ª mano.

✓ Temperature di lavoro: tra +5 e +30 °C, niente sole diretto o stufe puntate sul muro. Con freddo e umidità i tempi di asciugatura si allungano anche del doppio.

! Se la parete della cucina resta umida al tatto dopo i giorni di asciugatura, NON rasare e NON pitturare: va prima risolta la causa (perdita o risalita).

Sicurezza e preparazione

Da fare prima di iniziare

- ☐ Mascherina FFP2/FFP3 durante levigatura, uso della mola e trattamento della muffa.
- ☐ Occhiali protettivi con mola, levigatrice, antimuffa e lavori sopra la testa (soffitti).
- ☐ Guanti in nitrile per antimuffa, stucco epossidico, rasanti e fissativi; guanti da lavoro per tagli e cartongesso.
- ☐ Arieggiare sempre le stanze; non mangiare e non lasciare animali nei locali durante i trattamenti.
- ! **Non mescolare mai prodotti chimici diversi (antimuffa, detergenti, anticalcare, ammoniaca).**
- ! **Prima di forare o fare tracce: verificare che non passino tubi o cavi (cercametalli o seguire la linea verticale/orizzontale di prese e interruttori).**
- ☐ Togliere la corrente al quadro prima di lavorare vicino a prese e scatole elettriche; coprire le prese con nastro di carta.
- ☐ Svuotare le stanze o raccogliere i mobili al centro e coprirli con teli; coprire pavimento e battiscopa.
- ☐ Nastro di carta su infissi, battiscopa, interruttori, piastrelle e bordi che non vanno toccati.
- ✓ Tenere a portata un secchio d'acqua pulita per lavare subito gli attrezzi: rasante e stucchi induriti rovinano spatole e cazzuola.
- ✓ Smaltimento: sacchi e polveri di cantiere vanno all'isola ecologica; i barattoli vuoti di pittura asciutti nel secco o in ecocentro secondo il comune.

Lista della spesa

Spunta quando hai comprato. Quantità precompilate dove possibile: correggile dopo il calcolo a pagina successiva.

Preso	Articolo e specifica	Quantità	Uso	€ / negozio
Muffa				
☐	Antimuffa igienizzante per muri (sali d'ammonio quaternario o perossido), spray o liquido	1 L	A	
☐	Spugne per pulire la muffa	3-4	A	
☐	Stracci in cotone o microfibra	1 conf.	A	
Fondi e aggrappanti				
☐	Aggrappante per cemento/calcestruzzo liscio (primer al quarzo)	1 conf.	B	
☐	Fissativo all'acqua per interni (vale anche per cartongesso)	5 L (tutta casa)	A-F	
Intonaci, rasanti e stucchi				
☐	Intonaco bianco premiscelato per interni (calce o gesso), sacco	1 sacco	B-D	
☐	Rasante-collante cementizio per muri in cemento, sacco	1,2-1,5 kg/m2 x mm	B	
☐	Rasante fine di finitura per interni (gesso o calce)	1 sacco	B	
☐	Rasante deumidificante / traspirante a calce (mezza parete cucina, circa 5 m2 x 3 mm)	1 sacco 25 kg	A	
☐	Rete in fibra di vetro per rasatura (maglia 4x4 mm circa)	1 rotolo	A-B	
☐	**STUCCO 1 - Stucco in polvere per interni "per muri e cartongesso" / universale: buchi, toppe cartongesso, crepe ferme**	1 sacco 5 kg	C-D	
☐	**STUCCO 2 - Stucco elastico acrilico sovraverniciabile: crepe che si muovono, angolo muro/cartongesso**	1 tubetto 310 ml	D	
☐	**STUCCO 3 - Kit epossidico bicomponente bianco / ripara-ceramica: buchi nelle piastrelle**	1 kit	E	
☐	**STUCCO 4 (facoltativo) - Stucco in pasta pronto: buchi piccoli delle viti, senza impastare**	1 kg (opz.)	D	
Cartongesso				
☐	Toppe autoadesive in rete metallica/fibra per cartongesso 10x10 cm (una per buco)	n. buchi	C	
☐	Nastro per giunti in carta microforata (per eventuali crepe sul cartongesso)	1 rotolo	C	
Pittura				
☐	Pittura bianca per prima mano (opzionale: oppure lavabile diluita)	22 L (opz.)	F	
☐	Pittura bianca lavabile traspirante per interni (2 mani; 23 L se usi la prima mano)	45 L: 3x14 + 1x5	F	
☐	Pittura antimuffa bianca: 2 bagni (pareti+soffitti) + muro cucina	10 L: 1x10 L	A-F	
☐	Rullo a pelo medio 22-25 cm + ricambio	1 + 1	F	
☐	Prolunga telescopica per rullo (soffitti)	1	F	
☐	Pennello piatto 5 cm (angoli e bordi) + pennellino 2-3 cm	2	F	

Lista della spesa

continua

☐	Vaschetta per rullo con griglia	1	F	
☐	Nastro di carta per pittori 25-38 mm	5-6 rotoli	F	
☐	Teli o carta per coprire i pavimenti	circa 70 m2	F	

☐ **TOTALE PITTURA: 55 L = 45 L lavabile (3x14 L + 1x5 L) + 10 L antimuffa. 249 m², 2 mani, +10%. Con prima mano separata: 22 L prima mano + 23 L lavabile.**

Attrezzi

☐	Cazzuola americana sottile inox 28-32 cm (rasare)	1	B	
☐	Spatole inox 6 / 10 / 20 cm	3	B-D	
☐	Frattazzino in spugna a grana fine	1	B	
☐	Spugna per rasare	1	B	
☐	Secchi da muratore	2	tutti	
☐	Frusta miscelatrice per trapano	1	B	
☐	Livella laser	1	B-C	
☐	Taglierino + lame di ricambio (verifica 9 o 18 mm)	1 conf.	C-D	
☐	Dischi per mola da muro	1 conf.	A-B	
☐	Metro e matita (misure per il calcolo quantità)	-	tutti	
☐	Scala o trabattello	-	F	

Levigatura

☐	Dischi abrasivi per levigatrice grana 120 e 180	1 conf. x tipo	B-C	
☐	Sacco in tessuto per levigatrice	1	B-C	
☐	Carta vetrata a mano grana 120 e 180 + tampone	1 + 1	C-D	

Protezione e pulizia

☐	Mascherine FFP2/FFP3 con filtri	1 conf.	tutti	
☐	Occhiali protettivi	1	tutti	
☐	Guanti in nitrile	1 conf.	A-E	
☐	Guanti da lavoro	1 paio	tutti	
☐	Teli e sacchi copri-mobili	1 conf.	F	
☐	Alcool denaturato (sgrassare piastrelle)	1	E	
☐	Sacchi per macerie	1 conf.	tutti	

Altro (righe libere)

☐				
☐				
☐				

Legenda "Uso": A muffa cucina · B rasatura · C cartongesso · D buchi viti muro · E piastrelle bagno · F pittura.

Tolti dalla lista perché non servono per questi lavori: candeggina, resina da esterno, colla da muro, cemento bianco, aggrappante per pittura (sostituito dal fissativo).

Calcolo quantità

Misura e scrivi i metri quadri: le formule sono accanto

Come misurare: parete = larghezza × altezza; togli porte (circa 2 m²) e finestre. Soffitto = lunghezza × larghezza della stanza.

	m²	risultato / quantità da comprare
Pareti totali da pitturare (m²)	178,5	36 L (2 mani) - di cui antimuffa nei bagni
Pittura finitura: m² × 2 mani ÷ 10 = litri		
Soffitti totali da pitturare (m²)	70,5	14 L (2 mani)
Pittura: m² × 2 mani ÷ 10 = litri (somma alle pareti)		
Superfici riparate o rasate (m²)		
Fissativo: m² ÷ 12 = litri di prodotto da diluire		
Muro da rasare (m²)		
Rasante: m² × 1,3 kg × spessore totale in mm (circa 3–4 mm)		
Parete cucina umida (m²)	9,5	antimuffa 2 L (compresa nei 10 L)
Rasante traspirante: m² × 1,3 kg × 3 mm; pittura antimuffa: m² × 2 ÷ 10		
Bagni + muro cucina (m²)	43,8	antimuffa 9 L + 10% = 10 L
Pittura antimuffa: m² × 2 mani ÷ 10 = litri		

✓ Compra circa il 10% in più di pittura e rasante: i lotti diversi di pittura possono avere tonalità leggermente diverse.

Totali litri (stima dal progetto: altezza 2,70 m, piastrelle bagni fino a 1,20 m, 2 mani, resa 10 m²/L, +10%)

- ☐ Superficie totale: 249 m² (pareti 178,5 + soffitti 70,5) → 2 mani = circa 50 L, con il 10% in più 55 L.
- ☐ Pittura antimuffa: 43,8 m² (2 bagni pareti+soffitti + muro cucina) → 10 L (1 secchio da 10 L o 2 da 5 L).
- ☐ Pittura lavabile bianca resto casa: circa 205 m² → 45 L (3 secchi da 14 L + 1 da 5 L).
- ☐ Se usi una pittura specifica per la prima mano: circa 22 L di prima mano + 23 L di lavabile al posto dei 45 L.
- ☐ Variante piastrelle bagni fino a 2,00 m: antimuffa 7 L. Bagni senza piastrelle: antimuffa 14 L (la lavabile resta circa 45 L).
- ☐ Fissativo: dipende dalle superfici riparate (riga sopra); se lo passi su tutta la casa, circa 1 L di concentrato ogni 40–50 m² diluito 1:4 (verifica in scheda tecnica).

A. Muffa e umidità — parete cucina

Eliminare la muffa e risanare la mezza parete prima della pittura

MATERIALI

- Antimuffa igienizzante per muri
- Rasante deumidificante / traspirante a calce
- Rete in fibra di vetro (se ci sono crepe)
- Fissativo all'acqua
- Pittura antimuffa bianca
- Spugne, stracci, guanti in nitrile, occhiali, mascherina FFP2

ATTREZZI

- Spatola 10 cm
- Cazzuola americana
- Frattazzino in spugna
- Secchio + frusta

PROCEDURA

- [ ] 1. Diagnosi: muffa solo d'inverno, negli angoli, dietro i mobili, vicino a finestre = condensa. Muro bagnato dal basso, vicino al lavello o con macchie che si allargano = perdita o risalita: chiamare idraulico prima di continuare.
- [ ] 2. Proteggi pavimento e mobili, arieggia la stanza, indossa guanti, occhiali e mascherina.
- [ ] 3. Spruzza l'antimuffa su tutta la zona macchiata più 30 cm intorno. Lascia agire 15–30 minuti (o come da etichetta).
- [ ] 4. Strofina con la spugna e togli i residui con lo straccio inumidito. Ripeti dopo 24 h se le macchie non sono sparite.
- [ ] 5. Batti il muro con le nocche: dove suona vuoto o si sbriciola, togli l'intonaco con la spatola fino al supporto sano.
- [ ] 6. Lascia asciugare il muro alcuni giorni, arieggiando ogni giorno. Il muro è pronto quando è asciutto al tatto e di colore uniforme.
- [ ] 7. Ripristina gli spessori mancanti con il rasante traspirante (o intonaco a calce se il buco supera 1 cm).
- [ ] 8. Rasatura in 2 mani con il rasante traspirante, come nella scheda B (passaggi 5–9).
- [ ] 9. Dopo l'asciugatura completa: fissativo, poi 2 mani di pittura antimuffa.

ERRORI DA EVITARE

! Pitturare sopra la muffa senza trattarla: ritorna in poche settimane.

! Usare rasanti o pitture non traspiranti (lavabili plastiche, smalti) su un muro umido.

! Chiudere il muro se è ancora umido o se la causa non è risolta.

! Mescolare l'antimuffa con altri prodotti chimici.

TEMPI

Antimuffa: 15–30 min di posa, ripetizione dopo 24 h. Asciugatura muro: 2–7 giorni secondo l'umidità. Rasante: 24–48 h tra le mani, 3–7 giorni prima di pitturare.

B. Rasatura muro interno

Ottenere una parete liscia e pronta per la pittura

MATERIALI

- Aggrappante per cemento (solo su cemento o calcestruzzo liscio)
- Intonaco bianco premiscelato (buchi e tracce oltre 1 cm)
- Rasante-collante cementizio (muri in cemento) oppure rasante fine per interni
- Rete in fibra di vetro (se ci sono crepe)
- Fissativo all'acqua

ATTREZZI

- Cazzuola americana sottile inox 28–32 cm
- Spatole 10 e 20 cm
- Frattazzino in spugna grana fine
- Spugna per rasare
- Secchi + frusta per trapano
- Livella laser
- Levigatrice con dischi 120 e 180 + sacco
- Mascherina FFP2

PROCEDURA

- [ ] 1. Togli polvere, chiodi, tasselli e parti che si staccano. Spazzola il muro.
- [ ] 2. Controlla con la livella laser dove ci sono avvallamenti e segnali a matita.
- [ ] 3. Se il muro è cemento liscio: stendi l'aggrappante a rullo o pennello e lascialo asciugare 2–4 h (secondo scheda tecnica).
- [ ] 4. Riempi tracce e buchi profondi oltre 1 cm con l'intonaco; lascia asciugare 24 h (più strati se molto profondi).
- [ ] 5. Inumidisci leggermente il muro se è molto assorbente (non sul cemento con aggrappante).
- [ ] 6. Impasta il rasante con l'acqua indicata sul sacco, con la frusta a bassa velocità, fino a crema senza grumi. Lascia riposare 3–5 min e rimescola. Prepara solo quello che usi in 1 h.
- [ ] 7. Prima mano: 2–3 mm con la cazzuola a 30° circa, a zone di 1–2 m². Se ci sono crepe, annega la rete nel rasante fresco con sormonti di 10 cm.
- [ ] 8. Aspetta 24–48 h. Togli le creste con la spatola o la carta 120 e spolvera.
- [ ] 9. Seconda mano: 1–2 mm con la cazzuola quasi piatta. Quando è soda al tatto (circa 5–15 min per rasante fine, 15–40 min per cementizio) passa il frattazzino appena inumidito con movimenti circolari leggeri, sciacquandolo spesso.
- [ ] 10. Lascia asciugare 3–7 giorni. Leviga leggermente con grana 180, spolvera e passa al fissativo (scheda F).

ERRORI DA EVITARE

- **! Impastare troppo materiale: dopo 1–2 h fa presa e va buttato.**
- **! Aggiungere acqua a un impasto che ha già iniziato a indurire.**
- **! Passare il frattazzino troppo presto (porta via il materiale) o troppo tardi (non leviga più).**
- **! Scaldare il muro con stufe per asciugare prima: si formano crepe.**
- **! Pitturare su rasante ancora umido: macchie e distacchi.**

TEMPI

Aggrappante 2–4 h. Intonaco 24 h per cm di spessore. Rasante: 24–48 h tra 1ª e 2ª mano, 3–7 giorni prima di fissativo e pittura.

C. Buchi da 3–4 cm nel cartongesso

Chiudere i fori con una toppa autoadesiva e stucco, senza segni sotto la pittura

MATERIALI

- Toppa autoadesiva in rete per cartongesso 10x10 cm (una per buco)
- STUCCO 1: stucco in polvere per muri e cartongesso
- Rasante fine di finitura (già in lista)
- Fissativo

ATTREZZI

- Taglierino
- Spatole 10 e 20 cm
- Carta vetrata 180 + tampone
- Pennello
- Mascherina

PROCEDURA

- [ ] 1. Con il taglierino togli i bordi sfilacciati di carta e gesso intorno al buco, così la superficie è piana. Spolvera.
- [ ] 2. Se c'è un tassello o un pezzo di lastra sporgente, spingilo dentro o taglialo a filo.
- [ ] 3. Applica la toppa autoadesiva centrata sul buco e premila bene: deve sporgere almeno 3 cm per lato oltre il foro.
- [ ] 4. Prima passata di stucco in polvere (STUCCO 1) con la spatola da 10 cm, attraverso la rete, coprendo tutta la toppa; togli l'eccesso.
- [ ] 5. Dopo 12–24 h: seconda passata con la spatola da 20 cm, allargando di 5–8 cm oltre la toppa per sfumare il rilievo.
- [ ] 6. Dopo 12–24 h: passata sottile di rasante fine ancora più larga.
- [ ] 7. Quando è asciutto leviga con grana 180 a mano, con movimenti circolari leggeri, senza scoprire la rete. Spolvera.
- [ ] 8. Fissativo su tutta la riparazione, poi pittura (scheda F).

ERRORI DA EVITARE

! Riempire il buco solo con stucco, senza toppa: si ritira, si crepa e può cadere.

! Stendere una passata stretta: la toppa resta in rilievo e si vede sotto la luce radente.

! Levigare fino a scoprire la rete.

! Pitturare senza fissativo: la riparazione resta visibile.

TEMPI

Stucco in polvere: 4–24 h tra le passate (vedi confezione). Rasante fine: 12–24 h. Fissativo: 4–6 h prima della pittura.

D. Buchi di viti, tasselli e crepe nel muro

Chiudere fori e crepe in modo che non si vedano sotto la pittura

MATERIALI

- STUCCO 1: stucco in polvere (fori grandi e profondi, crepe ferme)
- STUCCO 4 (opz.): stucco in pasta pronto (fori piccoli)
- STUCCO 2: stucco elastico acrilico (crepe che si muovono, angoli, giunzioni muro/cartongesso)
- Intonaco premiscelato (fori oltre 2–3 cm di profondità)
- Rete in fibra di vetro (crepe lunghe)
- Fissativo

ATTREZZI

- Pinza o cacciavite per estrarre i tasselli
- Taglierino
- Spatole 6 e 10 cm
- Carta vetrata 180 + tampone
- Pennellino

PROCEDURA

- [ ] 1. Estrai viti e tasselli (con la pinza; se il tassello non esce, spingilo dentro di qualche millimetro).
- [ ] 2. Allarga leggermente il bordo del foro con il taglierino a forma di cono, così lo stucco fa presa.
- [ ] 3. Spolvera il foro e inumidiscilo con il pennellino bagnato.
- [ ] 4. Fori profondi: prima riempi con stucco in polvere o intonaco, fino a 2–3 mm dalla superficie, e lascia indurire.
- [ ] 5. Stendi lo stucco (in pasta o in polvere) con la spatola incrociando due passate, lasciandone un velo in più rispetto al muro (lo stucco si ritira).
- [ ] 6. Dopo l'asciugatura, se si è formato un avvallamento, ripeti una passata sottile.
- [ ] 7. Leviga con grana 180 a filo del muro e spolvera.
- [ ] 8. Fissativo a pennello sui ritocchi, poi pittura (scheda F).
- [ ] 9. CREPE — capisci il tipo: crepa sottile e ferma (non si riapre dopo i lavori precedenti) = stucco in polvere (STUCCO 1). Crepa che si riapre, negli angoli o tra muro e cartongesso = stucco elastico (STUCCO 2).
- [ ] 10. Apri la crepa a "V" con il taglierino o la punta della spatola (2–3 mm di larghezza e profondità), spolvera e inumidisci.
- [ ] 11. Crepa ferma: riempi con lo stucco in polvere premendo con la spatola; se è lunga, dopo la prima passata annega una striscia di rete e copri con una seconda passata.
- [ ] 12. Crepa che si muove: riempi con lo stucco elastico e liscia con la spatola o con il dito bagnato; non levigarlo (è gommoso): rendilo liscio mentre è fresco.
- [ ] 13. Asciutto: leviga lo stucco in polvere con grana 180; fissativo e pittura. Lo stucco elastico si pittura direttamente (verifica in etichetta che sia sovraverniciabile).

ERRORI DA EVITARE

- **! Riempire un foro profondo in una sola passata di stucco in pasta: si ritira e si crepa.**
- **! Lasciare il tassello sporgente.**
- **! Usare stucco in polvere su una crepa che si muove: si riapre in poche settimane.**
- **! Stuccare la crepa senza aprirla a V: lo stucco resta in superficie e si stacca.**
- **! Pitturare senza fissativo: i ritocchi si vedono opachi.**

TEMPI

Stucco in pasta: 2–24 h secondo lo spessore. Stucco in polvere: 30–60 min di lavorabilità, 4–24 h per levigare. Stucco elastico: 24 h prima di pitturare. Intonaco: 24 h.

E. Buchi di viti nelle piastrelle del bagno

Chiudere i fori in modo pulito e impermeabile

MATERIALI

- STUCCO 3: kit epossidico bicomponente bianco / ripara-ceramica
- Alcool denaturato
- Nastro di carta
- Stucco per fughe dello stesso colore (se i fori sono sulle fughe)

ATTREZZI

- Pinza
- Spatolina in plastica o metallo
- Stracci
- Guanti in nitrile

PROCEDURA

- [ ] 1. Estrai i tasselli; se si rompono, spingili dentro di 3–4 mm.
- [ ] 2. Pulisci e sgrassa il foro e la piastrella intorno con l'alcool; lascia asciugare.
- [ ] 3. Metti il nastro di carta intorno al foro per proteggere lo smalto.
- [ ] 4. Mescola i due componenti dello stucco epossidico nelle quantità indicate fino a colore uniforme.
- [ ] 5. Riempi il foro con la spatolina, premendo bene, e livella a filo della piastrella.
- [ ] 6. Togli subito il nastro e pulisci gli sbavi con lo straccio prima che indurisca.
- [ ] 7. Dopo 24 h, se serve, ritocca con lo smalto bianco del kit.

ERRORI DA EVITARE

! Usare stucco da muro o gesso sulle piastrelle: assorbe acqua e si sgretola.

! Lasciare indurire gli sbavi epossidici: dopo non si tolgono più.

! Bagnare la zona prima di 24 h.

TEMPI

Lavorabilità epossidico: 10–30 min. Indurimento: 24 h. Il colore non sarà identico alla piastrella: se i fori sono vicini alle fughe, chiudili lì con lo stucco per fughe.

F. Pittura bianca tutta casa

Due mani uniformi su soffitti e pareti

MATERIALI

- Fissativo all'acqua
- Pittura bianca per prima mano (o lavabile diluita)
- Pittura bianca lavabile traspirante (finitura)
- Pittura antimuffa per cucina e bagno
- Nastro di carta, teli

ATTREZZI

- Rullo pelo medio 22–25 cm + prolunga
- Pennello piatto 5 cm e pennellino
- Vaschetta con griglia
- Scala o trabattello
- Secchio d'acqua per lavare gli attrezzi

PROCEDURA

- [ ] 1. Svuota o raccogli i mobili al centro e coprili. Copri il pavimento. Smonta o copri placche e interruttori (corrente staccata).
- [ ] 2. Nastro di carta su battiscopa, infissi, piastrelle e bordi.
- [ ] 3. Spolvera le pareti; lava le macchie di grasso in cucina con acqua e sgrassatore neutro e risciacqua.
- [ ] 4. Fissativo diluito con acqua come da scheda tecnica (di solito 1 parte di prodotto e 4–5 di acqua) su rasature, stucchi, cartongesso e muri che spolverano. Asciugatura 4–6 h.
- [ ] 5. Mescola bene la pittura. Diluisci come da etichetta (indicativo: 1ª mano 20–25% di acqua, 2ª mano 10–15%).
- [ ] 6. Ordine: prima il soffitto, poi le pareti, dall'alto verso il basso. Inizia dal lato della finestra.
- [ ] 7. Con il pennello "ritaglia" angoli, bordi del soffitto, intorno a porte, finestre e prese (una fascia di 5 cm).
- [ ] 8. Con il rullo stendi a "W" su zone di circa 1 m², poi uniforma con passate verticali senza ricaricare. Lavora "fresco su fresco" per non lasciare segni.
- [ ] 9. Prima mano su tutta la stanza; aspetta 4–6 h (come da etichetta).
- [ ] 10. Seconda mano con le stesse modalità. In cucina e in bagno usa la pittura antimuffa.
- [ ] 11. Togli il nastro di carta quando la seconda mano è ancora appena fresca, tirandolo a 45°.
- [ ] 12. Rimonta placche e interruttori, arieggia la casa per 24–48 h.

ERRORI DA EVITARE

! Pitturare con meno di +5 °C o al sole diretto.

! Ricaricare il rullo a metà di una zona già stesa: restano aloni.

! Fermarsi a metà parete: si vede la ripresa.

! Togliere il nastro a pittura secca: strappa il bordo.

! Usare lotti diversi di pittura sulla stessa parete senza mescolarli prima.

TEMPI

Fissativo: 4–6 h. Tra le mani: 4–6 h. Asciutta al tatto: 1–2 h; completamente indurita: 2–3 settimane (non lavare le pareti prima).

Tempi di asciugatura

Valori indicativi a 20 °C con umidità normale — vale sempre la scheda tecnica del prodotto

Antimuffa	15–30 min di posa · ripetere dopo 24 h
Aggrappante per cemento	2–4 h
Intonaco premiscelato	24 h per cm di spessore
Rasante (tra le mani)	24–48 h
Rasante prima della pittura	3–7 giorni
Stucco in polvere sul cartongesso	4–24 h tra le passate
Stucco elastico per crepe	24 h prima di pitturare
Stucco in pasta	2–24 h secondo lo spessore
Stucco in polvere	4–24 h
Stucco epossidico (piastrelle)	24 h
Fissativo	4–6 h
Pittura (tra 1ª e 2ª mano)	4–6 h
Pittura completamente indurita	2–3 settimane

Note (colori scelti, negozi, date, problemi riscontrati)