

## 上板测试流程(仿真流程也差不多)

git仓库: https://github.com/Simon-K1/DETR/tree/main(代尧+翟锐凯)


需要Clone下来的分支分别为Spinal Main,Quan Main和Matlab Main



(创建三个文件夹,分别把这三个分支Clone下来,最新代码都是能跑的,Quan\_Main跑不通是因为需要数据集和训练好的模型来跑,数据集和模型放在下面链接,这里面的模型是我自己随便训的,只能分类三个类,需要自己训练就需要跑train.py的代码)




数据集:解压即用,在test\_quant的cfg中改一下路径就行



#### 第一步: 生成RTL

分支: Spinal\_V3--目前进度: 卷积量化和矩阵量化均实现了,剩下的就是无穷无尽的测试和调试了。。。。

SpinalHDL现在可以一键生成各种配置的加速器,现在3\*8\*64的上面验证通过了卷积+完整量化,1\*8\*8上面验证通过了矩阵计算+完整量化。




[Tile, Height, Width, 32(累加和位宽,不要改),5(不要改),权重缓存Bram的深度(位宽为 64bit)]

拿到RTL代码后自己搭一下BD,导入TCL(这部分待更新)

## 第二步: Pytorch生成真实的权重,图片和量化参数


分支: Quan\_v6

在test\_Quant.py中配置好图片路径等参数



然后找到QConv2这个类,断点调试打到这里,祖传量化已经被移植到这里了,

校准完生成Scale,Zeropoint后,程序运行到这里会自动生成权重,图片和量化参数和输出图片共四个bin文件。



下面这四行代码用于生成bin文件,生成完bin文件后就可以退出调试




### 第三步: 打开Matlab,用Matlab读取Pytorch生成的真实数据 并生成指令


如果要上板测的话,就几步而已

#### 进入matlab的Step1,

- 配置好自己的ProjDir,以及Pytorch生成的bin文件目录
- FromPytorch选择1
- Drop\_Message选择1,不用管他,用来padding的,现在还没实现padding,不理他
- WEIGHT\_VERSIOn:默认1,因为权重有两种数据排列格式:行优先和列优先,现在我们用的全是列 优先
- Feature\_Size;与Pytorch对应,Pytorch是224的图片
- Feature\_Channel:图片通道,默认8通道,Pytorch那虽然图片是3通道,但是我在生成bin文件的时候补成了8通道
- Out Channel: 这个得和Vit-Base对应,768输出通道
- BinFile\_Channel: Pytorch生成的BinFile中卷积是多少通道就填多少通道。
- 剩下的待补充



全部配好后直接运行Step1,自动创建包含了真实数据的全部变量,保存在matlab.mat文件中,以后只需要读这个matlab.mat文件即可



#### 进入Step2\_Instru\_Conv

Step2用来生成指令,应该没啥问题,测了好多遍了

如果报这个错,是因为funs这个文件夹没有被添加到搜索路径,将其添加一下就好再重新运行即可



跑完后生成上板测试指令和仿真指令,到时候复制粘贴就行


```
    1
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □
    □<
                                                                 ☆ % ※ □ 万探直器
                                                                                                                  🖫 运行并前进
                                                                                                                                                    步进 停止
                                                                                          ❷ 分析
                                                 ■ 书签 ▼
                                                                                                                  🛂 运行到结束
                                                                         F6 ▼
                                                                                            分析
                                                导航
                                                                        代码
💠 🖈 🛅 🌄 📒 ▶ E: ▶ Transformer ▶ Matlab ▶ main ▶ Tests ▶ SA_3D ▶ SA_3_64 ▶ Pytorch_base

    須編辑器 - E:\Transfor

   □ 名称 △
  matlab.ma
                                                                                108
                                                                             命令行窗口
                                                                                 .Img2Col OutMatrix Row
                                                                                 Write_Lite(REG_Table_BASE_ADDR,0x8,0x210)
                                                                                Write_Lite(REG_Table_BASE_ADDR,0xc,0xE00010);
Write_Lite(REG_Table_BASE_ADDR,0x10,0x3000008);
                                                                                Write_Lite(REG_Table_BASE_ADDR, 0x14, 0x10000E);
                                                                                Write Lite (REG Table BASE ADDR, 0x18, 0xE00002);
Write Lite (REG Table BASE ADDR, 0x1c, 0x4000E);
                                                                                Write_Lite(REG_Table_BASE_ADDR,0x20,0x800);
Write_Lite(REG_Table_BASE_ADDR,0x24,0xC400E);
                                                                                Write Lite(REG Table BASE ADDR, 0x2C, 0x3B);
                                                                                  SendLength=1983488;
                                                                                ReceiveLength=150528;
                                                                                //bin文件写入地址:17825792 bin文件大小: 1983488
Write_Lite(REG_Table_BASE_ADDR,0x4,0x1109);
                                                                                 //启动权重缓存并且启动DataArrange分路
                                                                                 Status = XAxiDma_SimpleTransfer(&AxiDma,(UINTPTR)(17825792),1572864, XAXIDMA_DMA_TO_DEVICE);
                                                                                if (Status != XST SUCCESS) {//启动dMA发送
                                                                                 return XST FAILURE;
                                                                                  while ((!TxDone) && !Error) {}
                                                                                Write_Lite(REG_Table_BASE_ADDR,0x4,0x1111);//发送量化参数
Status = XAxiDma_SimpleTransfer(&AxiDma,(UINTFTR)(19398656),9216, XAXIDMA_DMA_TO_DEVICE);
if (Status != XST_SUCCESS) {//启动dMA发送
                                                                                  while ((!TxDone) && !Error) {}
                                                                                Write_Lite(REG_Table_BASE_ADDR,0x4,0x1121);//发送图片数据并接收计算结果
                                                                                 Status = XAxiDma_SimpleTransfer(&AxiDma,(UINTPTR)(285212672),150528, XAXIDMA_DEVICE_TO_DMA);
                                                                                 if (Status != XST SUCCESS) {//启动DMA接收
                                                                                 return XST FAILURE;
                                                                                  .
Status = XAxiDma_SimpleTransfer(&AxiDma,(UINTPTR)(19407872),401408, XAXIDMA_DMA_TO_DEVICE);
                                                                                if (Status != XST SUCCESS) {//启动dMA发送
                                                                                 return XST_FAILURE;
                                                                                 while ((!TxDone||!RxDone) && !Error) {}
```

#### 进入Step5-OnBoadeTest


运行即可一键生成上板测试bin文件,然后将其导入到Zyng的ddr里即可



#### 第四步: 打开SDK

SDK那边就4文件,需要修改的文件就是SA188.c或者Gemm.c(这种文件可以自己创建多个,再在transforme\_main中调用即可。

把刚刚Matlab生成的C代码复制到SA188.c中(SA188.c只是一个源文件,可以自己创建任意名称的文件并include"transformer.h"),然后再在transformer Main中调用即可。



- SA188.c
- transformer.h
- transformer.c

#### 第五步:写入Bin文件

写入生成好的OnBoardTest.bin文件,然后跑一把看看结果。

Bin文件的写入数据量和写入地址在刚刚复制的C代码中已经标出来了

```
#include"transformer.h"

void SA188(XAxiDma AxiDma){
    int Status=0;

    //矩阵计算指令: A[197,768]*B[768,768]
    Write_Lite(REG_Table_BASE_ADDR,0x28,0xC50300);
    Write_Lite(REG_Table_BASE_ADDR,0x10,0x30000000);
    Write_Lite(REG_Table_BASE_ADDR,0x20,0x300);
    Write_Lite(REG_Table_BASE_ADDR,0x24,0x000C5300);
    Write_Lite(REG_Table_BASE_ADDR,0x24,0x000C5300);
    Write_Lite(REG_Table_BASE_ADDR,0x2C,0x74);//与入ZeroPoint
    //bin文件写入地址:17825792 bin文件大小: 750336
    Write_Lite(REG_Table_BASE_ADDR,0x4,0x1109);
    //启动权重缓存并且启动DataArrange分路
    Write_Lite(REG_Table_BASE_ADDR,0x4,0x1109);
```


#### 第六步: FPGA算完后导出bin文件

从哪导出导出多少数据量,具体需要查看最后的DMA接收的那行代码中的数据:


# 第七步:拿导出的bin文件和Pytorch的输出进行逐一字节的对比

很多方法,这里可以用matlab生成txt然后对比:

命令行中输入GenerateTxt("ImageOut\_Fpga")即可自动生成对应bin文件的txt文件



同样地,将Pytorch生成的输出图片的bin文件也转成txt然后用vscode对比即可:



最后就1bit没对上。