Le C embarqué, par l'exemple.

Samuel Poiraud - 2020

Ce document vous propose de découvrir les principaux concepts du langage C, par l'exemple, dans le contexte d'une cible embarquée (STM32F103).

Les notions sont présentées sous forme d'exemples indépendants. Chaque chapitre présente une notion, dans un but pédagogique précis.

L'évaluation des compétences se fera sous la forme d'un devoir surveillé (2h) en deux parties :

- 40 questions issue d'une liste connue, disponible à la fin de ce document (/20 points)
 - \circ Bonne réponse : +1 pt
 - o Mauvaise réponse : -2 pts
- 20 nouvelles questions (/20 points)


2017: top 10 des langages informatiques:

Plus qu'un (ancien) langage informatique, le langage C est un langage incontournable dans le monde des systèmes embarqués.

₩ Web Mo	obile 🖵 Enterp	orise Embedded
Language Rank	Types	Spectrum Ranking
1. Python	\bigoplus \Box	100.0
2 . C	[] 🖵 🛢	99.7
3. Java	\bigoplus \square \lnot	99.4
4 . C++	[] 🖵 🛊	97.2
5 . C#	\bigoplus \square \supseteq	88.6
6. R	\Box	88.1
7. JavaScript		85.5
8. PHP		81.4
9 . Go	\bigoplus \Box	76.1
10. Swift		75.3

Sondage à destination des développeurs de systèmes embarqués :

- "What is the primary programming language for your current project?".



Voici un comparatif de l'efficacité énergétique, de leur temps d'exécution et de l'occupation mémoire des programmes conçus selon ces différents langages. On comprend l'importance du C dans l'embarqué.

		Total			
	Energy		Time		Mb
(c) C	1.00	(c) C	1.00	(c) Pascal	1.00
(c) Rust	1.03	(c) Rust	1.04	(c) Go	1.05
(c) C++	1.34	(c) C++	1.56	(c) C	1.17
(c) Ada	1.70	(c) Ada	1.85	(c) Fortran	1.24
(v) Java	1.98	(v) Java	1.89	(c) C++	1.34
(c) Pascal	2.14	(c) Chapel	2.14	(c) Ada	1.47
(c) Chapel	2.18	(c) Go	2.83	(c) Rust	1.54
(v) Lisp	2.27	(c) Pascal	3.02	(v) Lisp	1.92
(c) Ocaml	2.40	(c) Ocaml	3.09	(c) Haskell	2.45
(c) Fortran	2.52	(v) C#	3.14	(i) PHP	2.57
(c) Swift	2.79	(v) Lisp	3.40	(c) Swift	2.71
(c) Haskell	3.10	(c) Haskell	3.55	(i) Python	2.80
(v) C#	3.14	(c) Swift	4.20	(c) Ocaml	2.82
(c) Go	3.23	(c) Fortran	4.20	(v) C#	2.85
(i) Dart	3.83	(v) F#	6.30	(i) Hack	3.34
(v) F#	4.13	(i) JavaScript	6.52	(v) Racket	3.52
(i) JavaScript	4.45	(i) Dart	6.67	(i) Ruby	3.97
(v) Racket	7.91	(v) Racket	11.27	(c) Chapel	4.00
(i) TypeScript	21.50	(i) Hack	26.99	(v) F#	4.25
(i) Hack	24.02	(i) PHP	27.64	(i) JavaScript	4.59
(i) PHP	29.30	(v) Erlang	36.71	(i) TypeScript	4.69
(v) Erlang	42.23	(i) Jruby	43.44	(v) Java	6.01
(i) Lua	45.98	(i) TypeScript	46.20	(i) Perl	6.62
(i) Jruby	46.54	(i) Ruby	59.34	(i) Lua	6.72
(i) Ruby	69.91	(i) Perl	65.79	(v) Erlang	7.20
(i) Python	75.88	(i) Python	71.90	(i) Dart	8.64
(i) Perl	79.58	(i) Lua	82.91	(i) Jruby	19.8

Source: https://programmation.developpez.com/actu/253829/Programmation-une-etude-revele-les-langages-les-plus-voraces-en-energie-Perl-Python-et-Ruby-en-tete-C-Rust-et-Cplusplus-les-langages-les-plus-verts/

La suite de ce document est un résumé volontairement incomplet et parfois imprécis, à l'usage du débutant, de ce qu'il faut savoir pour aborder le langage C dans un contexte 'embarqué'.

De nombreux détails sont sciemment omis afin de simplifier les choses. Des choix arbitraires ont notamment été fait concernant certaines notations... Ces choix ont été faits sur la base des « bonnes pratiques » couramment admises par l'état de l'art.

Ponctuellement, quelques liens vers des ressources externes sont présentés en gris, si vous souhaitez en savoir plus où si vous ne comprenez pas ce qui est expliqué.

Vous pouvez vous référer aux ressources suivantes :

https://c.developpez.com/cours/20-heures/?page=page_1


https://openclassrooms.com/fr/courses/19980-apprenez-a-programmer-en-c

https://zestedesavoir.com/tutoriels/755/le-langage-c-1/

On ne s'intéresse pas dans ce document aux outils de compilation et d'exécution.

En guise d'introduction, il est important de savoir qu'en C, on peut faire tout et n'importe quoi...

Voici un exemple de programme (pour PC) qui affiche ceci sur un terminal:



Compilé pour une exécution sur PC, le code ci-contre compile et fonctionne correctement.


Il va sans dire que d'un point de vue qualité logiciel il est plutôt du genre... « perfectible ».

Et bien que l'esthétique d'un programme favorise généralement sa compréhension et sa lisibilité, ce n'est apparemment pas toujours le cas.

Souvenez-vous que le langage C est un très mauvais langage sur bien des aspects. Il est permissif, peu strict, et présente de nombreux comportements non définis. Néanmoins, il est très utilisé, et présente l'avantage d'être efficace en ressources et « proche du processeur ».

Ce n'est pas parce qu'un programme semble fonctionner qu'il est correctement conçu, selon les règles de bonnes pratiques.





Le **29 mai 2020, l'ANSSI** (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) a publié un guide :

"règles de programmation pour le développement sécurisé de logiciels en langage C".

https://www.ssi.gouv.fr/guide/regles-de-programmation-pour-le-developpement-securise-de-logiciels-en-langage-c/

Nous recommandons la lecture de ce guide à <u>tout étudiant en stage</u>, ou tout ingénieur qui <u>développe en langage C.</u>

Les notions abordées dans les exercices suivants sont listées ici :

Table des matières

1.	Fonctions, variables et paramètres	5
2.	Valeur de retour	6
3.	main()	6
4.	Types	8
5.	Transtypage	9
6.	Portion conditionnelle de code.	10
7.	Opérateur ternaire	11
8.	Commentaires	12
9.	Débogueur	13
10.	Opérateurs arithmétiques et logiques bit à bit	14
11.	Définition de tableau	16
12.	Boucles for	16
13.	Boucles while	17
14.	Boucles dowhile()	17
15.	Boucles imbriquées	19
16.	Chaines de caractères, code ASCII	20
17.	Enumérations	22
18.	Structures	23
19.	Switch	24
20.	Module logiciel	26
21.	#include "fichier.h"	27
22.	Public/Privé ?	28
23.	static	30
24.	Accesseurs et variables privées	31
25.	#define	32
26.	#ifdef et #if	33
27.	printf	34
28.	Float	35
29.	Pointeurs	36
30.	Pointeurs sur fonctions	38
31.	volatile	39
32.	assert	41
33.	fonctions et librairies à connaitre	42
34.	compilateur	43
35.	Allocation mémoire	44

1. Fonctions, variables et paramètres

Le C est un langage séquentiel ; des instructions s'exécutent les unes après les autres. C'est également un langage 'fonctionnel' : une fonction principale appelle des fonctions qui peuvent appeller à leur tour des fonctions...

Voici une fonction (qui ne fait rien!):

```
void une_fonction_qui_ne_fait_rien(void)
{
}
```

Rien, c'est tout de même peu... demandons à cette fonction d'effectuer une somme de deux nombres. Il nous faut pour cela introduire des 'variables'.

void function_sum(void)
{
 int a = 4; //création d'un entier a contenant 4
 int b = 2; //création d'un entier b contenant 2
 int s; //création d'un entier s

//c reçoit la somme de a et b

Dans cet exemple, les variables a, b et s sont créées en début de fonction, et détruites après l'appel de la fonction.

On remarque que chaque 'instruction' se termine par un point-virgule.

Par ailleurs, les données insérées dans a et b sont indiquées 'en dur' dans le code : s vaudra donc toujours 6.

Heureusement, une fonction peut aussi admettre des paramètres qu'elle utilisera dans ses calculs.

La variable s contiendra la somme des deux nombres 'passés en paramètres' à la fonction. Pour appeler cette fonction et lui fournir les paramètres souhaités, il faut écrire :

La valeur de s sera ici bien calculée selon les paramètres donnés à la fonction, mais cette variable sera détruite à l'issue de l'appel.

2. Valeur de retour

Il est possible de récupérer une 'valeur de retour' fournie par une fonction appelée :

Pour pouvoir appeler correctement une fonction, il faut en connaître l'existence (et donc le type de sa valeur de retour ainsi que les nombres et types de ses paramètres).

C'est le '**prototype**' de la fonction qui renseigne celui qui l'appelle de ces informations. Ce prototype doit être défini en dehors de toute fonction, et AVANT tout l'appel...

```
int function_sum(int a, int b); //Prototype de la fonction
```

Généralement, on peut considérer que le prototype est une copie de la première ligne de la fonction, avec un point-virgule à la fin (sans le '**contenu**' délimité par les accolades).

3. main()

Si les fonctions s'appellent les unes les autres, il en faut une pour être la première fonction appelée! Le '**compilateur**' (qui transforme votre code C en un code machine compréhensible par le processeur de la cible sur laquelle vous voulez exécuter le programme) considère que la première fonction appelée se nomme '**main**'. Cette fonction 'principale' est le point d'entrée du programme.

```
int main(void)
{
    //initialisations

    //boucle de tâche de fond
    while(1)
    {
      }
}
```

Dans l'écosystème Arduino que certains d'entre vous ont pratiqué, la partie initialisation correspond à la fonction nommée setup(); et la partie boucle de tâche de fond correspond à la fonction loop().

4. Types

Arrêtons-nous un instant sur cette question : qu'est-ce qu'un 'int'?

On peut définir des variables selon plusieurs types. Un type définit notamment <u>la taille du contenant</u> ; c'est-à-dire l'espace mémoire qui est réservé pour la variable que l'on déclare.

Nous voilà face à un joli problème : les types par défaut du langage C n'ont pas toujours la même taille selon le contexte !

A quelques détails près, le C impose seulement :

$$sizeof(char) <= sizeof(short) <= sizeof(int) <= sizeof(long)$$

On peut donc avoir des différences selon les microcontrôleurs (selon leurs compilateurs), par exemple :

Type	Taille (bits)						
	Cible PIC18	Cible STM32					
char	8	8					
short	16	16					
int	16	32					
long int	32	64					

En d'autres termes, on peut avoir un code qui se comporte différemment selon la cible pour laquelle il a été compilé !

Pour éviter cela, il est vivement conseillé de ne pas utiliser les types short, int et long int... mais de privilégier des équivalences dont la taille est maitrisée :

Type	Taille (bits)	Signé	Intervalle
uint8_t	8	non signé	$[02^8-1] = [0255]$
int8_t	8	sign é	$[-2^72^7-1] = [-128127]$
uint16_t	16	non signé	$[02^{16} - 1] = [065535]$
int16_t	16	sign é	$[-2^{15}2^{15}-1] = [-3276832767]$
uint32_t	32	non signé	$[02^{32}-1] \approx [04,3 \text{ milliards}]$
int32_t	32	sign é	$[-2^{31}2^{31}-1] \approx [-2,1 \text{ milliards}2,1 \text{ milliards}]$
uint64_t	64	non signé	$[02^{64}-1] \approx [01,8*10^{19}]$
int64_t	64	signé	$[-2^{63}2^{63}-1] \approx [-9,2*10^{18}9,2*10^{18}]$

Pour pouvoir utiliser ces types, il suffit d'inclure <stdint.h> au début de votre fichier :

A partir de maintenant, le type int sera banni de vos codes¹!

A chaque fois que vous faite un calcul avec une variable, vous devez vous poser la question des limites de votre calcul. (Risque-t-il de déborder ? Quelle valeur maximale puis-je obtenir ? ...)

Des fusées ont pété pour moins que ça. Des avions se sont retournés.

¹ Et de ce document... le but étant de bien maîtriser la taille de chaque variable manipulée.

5. Transtypage

On peut forcer affecter une donnée d'un type dans une variable d'un autre type. On parle alors de transtypage.

Quelques exemples :

```
uint8_t a = 250;
float b = 12.5;
uint32_t c = 1000000000;
float d = 1000.5;

//relativement indolore : on range une petite variable dans une grande case c = (uint32_t)(a);

//explosif : on tronque une grande variable (équivaut ici à un modulo 256)
a = (uint8_t)(c);

//le nombre décimal stocké dans b sera arrondi à l'entier inférieur c = (uint32_t)(b);

//deux étapes dans cet exemple ; où la partie entière de d est temporairement écrasée (modulo 256) sur un entier 8 bits ; avant d'être automatiquement transtypé en 32 bits dans c.
le nombre obtenu est 1000%256= 232 c = (uint8_t)(d);
```

Généralement, le compilateur lève un warning lorsque la case de destination est plus petite que la case du nombre source. Le fait de transtyper explicitement montre que l'on assume cela ; ce qui supprime le warning.

L'inverse (un petit nombre dans une grande case) ne provoque pas de warning.

6. Portion conditionnelle de code.

Lorsque l'on réalise des programmes, on a très vite besoin de conditionner l'exécution de certaines instructions. C'est le rôle du mot clé '**if**' et des parenthèses qui le suivent.

Dans ce premier exemple, on voit un bloc exécuté si a>b, et un bloc exécuté dans le cas contraire.

```
//renvoie le maximum de deux nombres
uint8_t max(uint8_t a, uint8_t b)
{
    if(a > b)
    {
        return a;
    }
    else
    {
        return b;
    }
}
```

Dans le cas où il n'y a qu'une seule instruction dans le bloc, on peut omettre les accolades.

```
//renvoie la valeur absolue
int16_t absolute(int16_t a)
{
    if(a < 0)
        return -a;
    else
        return a;
}</pre>
```

Attention, les indentations n'ont aucun pouvoir en C (par opposition au Python) : Ce code là est (très) fourbe (en plus d'être inutile) :

Il serait syntaxiquement correct d'écrire :

```
int32_t max_with_reset(int32_t a, int32_t b, int8_t reset)
{
    if(reset == 1) { a = 0; b = 0; }return max(a, b);
}
```

Mais c'est quand même très moche, et peu lisible!

⇒ L'indentation n'est pas syntaxiquement obligatoire...

Mais on s'oblige à écrire un code indenté et lisible!

7. Opérateur ternaire

Il existe une forme compacte équivalente au if() que l'on nomme « opérateur ternaire ».

Sa syntaxe est la suivante :

```
v = (condition)?(valeur_si_vraie):(valeur_si_fausse);
```

En voici un exemple.

```
max = (a>b)?a:b;

//équivaut à :
if(a>b)
    max = a;
else
    max = b;
```

Les parenthèses sont conseillées autour des valeurs si elles contiennent des calculs (notamment pour éviter des problèmes avec les priorités des opérateurs).

8. Commentaires

Un code bien construit (quel que soit le langage!) est surtout un code bien commenté!

Il existe deux façon d'insérer des commentaires en C :

```
/*
La méthode multilignes...
*/

int32_t abc; //la méthode "fin de ligne". Du code peut se placer avant.

//La mise en commentaire d'une ligne de code permet de la "désactiver" sans la supprimer complètement :
//abc = 4;
```

Il est d'usage de commenter toute ligne présentant une difficulté particulière... afin d'aider le lecteur (parfois soi-même plus tard) à comprendre le code.

Le standard doxygen (https://fr.wikipedia.org/wiki/Doxygen) tend à s'imposer dans de nombreux contextes. Ce format standardisé permet notamment la génération automatique de documentation d'après les commentaires insérés directement dans le code.

Regardez les commentaires associés à cette fonction.

On y trouve:

- /** : le début d'un « commentaire au format doxygen » (avec deux étoiles)
- @brief : brève description de la fonction
- @param : description des paramètres à fournir
- @retval : description de la donnée retournée par la fonction
- @pre : précondition à respecter pour que la fonction fasse son job
- @post : postcondition que garanti la fonction

```
* @brief Reads the specified input port pin.
           GPIOx: where x can be (A..G depending on device used) to select the GPIO
           GPIO Pin: port bit to read : GPIO PIN x where x can be (0..15).
           the corresponding GPIO must be initialized before calling this function
  * @retval The input port pin value.
GPIO PinState HAL GPIO ReadPin (GPIO TypeDef *GPIOx, uint16 t GPIO Pin)
  GPIO PinState bitstatus;
  //masquage ET entre le registre IDR du GPIO demandé et la broche voulue
  if ((GPIOx->IDR & GPIO Pin) != (uint32 t)GPIO PIN RESET)
   bitstatus = GPIO PIN SET;
  }
 else
   bitstatus = GPIO PIN RESET;
  1
  return bitstatus;
}
```

9. Débogueur

« Le débogueur ? J'en ai pas besoin moi monsieur, je fais pas de bogue » Etudiant anonyme – paix à son âme.

Vous connaissez la différence entre un bon et un mauvais développeur...?

- Un mauvais développeur croit qu'il doit construire des programmes sans bogues...
- Un bon développeur a compris qu'il doit être capable de trouver les bogues qui restent dans son programme.

Le débogueur n'enlève pas de bogues.

Le débogueur est l'un des outils permettant de :

- Analyser l'exécution du programme, pas à pas
- Observer l'état des variables, de la mémoire, des registres du processeur, des périphériques...
- Arrêter un programme à un endroit donné (breakpoint)

Il faut pouvoir jongler dans le code en plaçant des breakpoints, en lançant le code, en modifiant si besoin le contenu des variables, \dots

10. Opérateurs arithmétiques et logiques bit à bit

Voici une liste des opérateurs 'arithmétiques' et 'logiques bit à bit' en C :

+	addition
-	soustraction
*	multiplication
/	division
용	Modulo algébrique
1	ou logique bit à bit
&	et logique bit à bit
^	ou exclusif bit à bit
~	non bit à bit
<<	décalage à gauche
>>	décalage à droite

Raccourcis	Equivalent
i++;	i = i+1;
i;	i = i-1;
i+=4;	i = i + 4;
i-=4;	i = i - 4;
i*=4;	i = i * 4;
i/=4;	i = i / 4;
i%=4;	i = i % 4;
i<<=4;	i = i << 4;
i>>=4;	i = i >> 4;
i&=4;	i = i & 4;
i^=4;	i = i ^ 4;

Certains de ces opérateurs nécessitent quelques exemples :

tab[i++]	Accède à tab[i], puis incrémente i	Compte tenu du risque d'ambiguïté, ces notations	
tab[++i]	Incrémente i, puis accède à i+1	sont déconseillées	
(-4)%3	-1 (donc ce n'est pas tout à fait un modulo, mais bien le reste de la division entière)		
42/0	Mauvaise idée → levée d'une interru	ıption, plantage du microcontrôleur!	

Vrai/Faux

Une variable est considérée comme fausse si elle vaut 0.

Elle est vraie sinon.

'Et pis c'est tout'...

Opérateurs logiques

11	ou logique
&&	et logique
!	non logique

Opérateurs de comparaisons

>	supérieur
<	inférieur
>=	supérieur ou égal
<=	inférieur ou égal
==	égal
!=	différent

Dans cet exemple qui est une « erreur courante du débutant », on ne teste pas si a vaut 13 : on affecte la valeur 13 à la variable a. Le **if** s'applique alors au résultat de cette affectation (qui en c vaut la valeur affectée elle-même, soit ici 13, qui est vrai car non nul).

11. Définition de tableau

Très vite nait le besoin de regrouper des informations similaires en tableau. Un tableau est une suite d'informations rangées consécutivement dans la mémoire.

Par exemple : les notes des élèves d'une classe... Ou les caractère d'une chaine.

On utilise alors la notation suivante : type nom_du_tableau[taille];

```
int32_t tableau[15];  //création d'un tableau de 15 entiers (de 0 à 14 !)

tableau[0] = 123; //on remplit la première case du tableau
tableau[1] = 456; //on remplit la deuxième case du tableau
//...
tableau[14] = 4;  //on remplit la dernière case du tableau

int8_t i = 5;
tableau[i] = 98;  //cela marche aussi avec un index variable

int32_t tableau_initialise[15] = {5, 6, 4, 1, 2, 0, 9};
//création d'un tableau de 15 cases initialisées
//on peut indiquer au plus un nombre de valeurs correspondant à la taille du tableau. Si on en indique moins, la suite est complétée par des zéros.
```

12. Boucles for

Nul besoin de vous faire un dessin. Remplir un tableau de 1000 cases risque d'être fastidieux s'il vaut écrire 1000 lignes...

On utilise:

```
for(instruction initiale ; condition ; action de fin de boucle)
{
     //corps de la boucle
}
```

L'instruction 'for' permet une itération de la boucle limitée par les accolades tant que la 'condition' est vraie. L'instruction initiale est réalisée une fois au début. L'action de fin de boucle est réalisée à la fin de chaque boucle.

Dans cet exemple, on initialise les 1000 cases du tableau.

```
int32_t t[1000];
int16_t i;
for(i = 0; i<1000; i++)
{
    t[i] = 0; //initialisation à 0 de toutes les cases du tableau
}</pre>
```

Attention, deux 'erreurs graves du débutant' se cachent dans ce code (à vous de les trouver!) :

```
int32_t t[1000];
int8_t i;
for(i = 0; i<=1000; i++)
    t[i] = 0;</pre>
```

13. Boucles while

A peu de choses près, une boucle while est similaire à la boucle for. (En tout cas, on peut toujours syntaxiquement utiliser l'une ou l'autre.)

Dans la pratique, on préfère les utiliser ainsi :

- for est plutôt utilisé lorsqu'on connait le nombre d'itération de la boucle
- while est plutôt utilisé lorsqu'on ne connait pas le nombre d'itération de la boucle

Syntaxe:

```
while(condition)
{
      //corps de la boucle
}
```

```
int32_t t[1000];
int16_t i;
i = 0;
while(i<1000)
{
    t[i] = 0;
    i++;
}</pre>
```

Parfois, une boucle for ou while ne présente aucun contenu, on peut alors se contenter d'un pointvirgule pour clore l'instruction à la place des accolades :

```
while(!condition);
for(i = 0; i<=1000; i++);
for(;;);</pre>
```

Les notations for (;;) et while (1) sont des boucles infinies... donc on ne sortira jamais... à moins que...

- break; permet de sortir d'une boucle avant la fin

14. Boucles do...while()

A la différence de la boucle while qui n'exécute pas la boucle si la condition est fausse dès le début ; la boucle do...while() exécute au moins une fois la boucle avant de consulter la condition.

```
do{
     //corps de la boucle
}while(condition); //sans oublier le ;
```

15. Boucles imbriquées

Il est bien sûr possible d'imbriquer plusieurs boucles.

Par exemple pour ce tableau à doubles dimensions où l'affectation dans ce tableau sera exécutée 2000 fois (100*20)!

```
int32_t t[100][20];
int16_t i;
int16_t j;
for(i = 0; i<100; i++)
{
    for(j = 0; j<20; j++)
    {
        t[i][j] = i*j;
    }
}</pre>
```

16. Chaines de caractères, code ASCII

S'il n'y avait pas d'humains, la vie n'en serait que plus simple pour les machines... Ces primates compliquent nettement les choses avec leur façon de parler : des mots, des phrases, quelle idée !

Afin de stocker de façon simple et pratique des informations textuelles, on utilise :

- une table de conversion (ASCII) dans laquelle chaque caractère est associé à un nombre
- un tableau de caractères (i.e. un tableau de nombres !) pour les rassembler en « chaine ».

Dans la table ASCII, on utilise des entiers sur 8 bits (nombres de 0 à 255).

En C, tout caractère est noté entre quottes : 'x'.
Une chaine de plusieurs caractères peut se noter en guillemets : "chaine".

On remarque que les chiffres '0' à '9' se suivent dans l'ordre, ce qui permet de passer facilement de '4' à 4 en soustrayant '0'.

De la même façon, les lettres se suivent... ce qui permet par exemple de comparer deux mots dans l'ordre alphabétiques.

Attention à ne pas confondre :

Le caractère nul :

 $' \ 0' = 0 = 0 \times 00$

avec:

Le caractère zéro :

'0' = 48 = 0x30

Par convention, une fin de chaine se détermine par un caractère nul.

Il faut donc prévoir sa place en mémoire : la, chaine "toto" occupe 5 octets en mémoire !

i.e. un tableau de nombres!) pour les rassembler en « chaine ».													
Nombre	9	Car	Code en b	ase	Car	Code en base		Code en base		Car	Code en ba	ase	Car
10	16		10	16		10	16		10	16			
0	0	NUL	32	20	SP	64	40	@	96	60			
1	1	SOH	33	21	!	65	41	A	97	61	a		
2	2	STX	34	22	***	66	42	В	98	62	b		
3	3	ETX	35	23	#	67	43	С	99	63	С		
4	4	EOT	36	24	\$	68	44	D	100	64	d		
5	5	ENQ	37	25	olo Olo	69	45	E	101	65	е		
6	6	ACK	38	26	&	70	46	F	102	66	f		
7	7	BEL	39	27	•	71	47	G	103	67	g		
8	8	BS	40	28	(72	48	Н	104	68	h		
9	9	HT	41	29)	73	49	I	105	69	i		
10	0A	LF	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j		
11	0B	VT	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k		
12	0C	FF	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	1		
13	0D	CR	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m		
14	0E	so	46	2E		78	4E	N	110	6E	n		
15	0F	SI	47	2F	/	79	4F	0	111	6F	0		
16	10	DLE	48	30	0	80	50	P	112	70	р		
17	11	DC1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q		
18	12	DC2	50	32	2	82	52	R	114	72	r		
19	13	DC3	51	33	3	83	53	S	115	73	S		
20	14	DC4	52	34	4	84	54	T	116	74	t		
21	15	NAK	53	35	5	85	55	ŭ	117	75	u		
22	16	SYN	54	36	6	86	56	V	118	76	v		
23	17	ETB	55	37	7	87	57	W	119	77	w		
24	18	CAN	56	38	8	88	58	x	120	78	x		
25	19	EM	57	39	9	89	59	Y	121	79	У		
26	1A	SUB	58	ЗА	:	90	5A	Z	122	7A	Z		
27	1B	ESC	59	3B	;	91	5B]	123	7B	{		
28	1C	FS	60	3C	<	92	5C	\	124	7C			
29	1D	GS	61	3D	=	93	5D]	125	7D	}		
30	1E	RS	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~		
31	1F	US	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	DEL		

```
//Par convention, chacune de ces chaines se termine par un caractère nul
//Nous verrons plus tard le rôle de l'étoile : *
char * chaine1 = "ceci est une chaine de caractères";
char * chaine2 = "voici un saut de ligne : \n";
char * chaine3 = "voici un saut de ligne avec retour chariot : \r\n";
char * chaine4 = "voici un antislash \\ un guillemet \" et une tabulation : \t";
char * chaine5 = "exemple"; //cette chaine occupe 8 octets (7 lettres + 1 zéro)
char chainevariable[20]; //chaine variable de 20 caractères, non initialisée
```

Attention à ne pas confondre une chaîne de caractères avec un chêne de caractère :



 $\underline{https://t.co/dfiX5zLK4K}$

17. Enumérations

Afin d'organiser les informations stockées, il devient vite utile de faire appel aux concepts de structures, d'énumération et d'union.

Une énumération est une suite de mots auxquels on associe des nombres constants.

Le principal objectif est d'utiliser dans le code **des mots explicites** plutôt que des numéros neutres et sans saveur.

```
typedef enum{
     COLOR_BLACK = 0,
                            //le premier élément vaut 0 (on peut l'indiquer)
     COLOR BLUE,
                             //chaque élément porte le nombre suivant...ici 1
                             //le mot COLOR GREEN équivaut à 2
     COLOR GREEN,
     COLOR_CYAN,
                             //...
     COLOR RED,
     COLOR_PURPLE,
     COLOR_YELLOW,
     COLOR WHITE
                             //COLOR WHITE équivaut à 7
}color e;
color_e background_color = COLOR CYAN;
                                         //on utilise le type color e...
color_e beach_color = COLOR_YELLOW;
color e see color = COLOR BLUE;
```

Comparez la lisibilité de ces deux appels de fonctions, avec et sans utilisation d'énumérations.

```
//avec énumérations
try_going(1350, COLOR_Y(100), state, NEXT_STATE, GET_OUT, FAST, FORWARD,
NO_DODGE_AND_WAIT, END_AT_BRAKE);

//sans énumérations
try_going(1350, COLOR_Y(100), state, 8, 15, 0, 2, 2, 1);
```

18. Structures

Une structure est un type contenant plusieurs champs. Les informations s'y trouvant sont alors regroupées.

Pour accéder aux champs d'une structure qui nous appartient, on utilise le point : '.'

Pour accéder aux champs d'une structure dont on ne connait qu'un pointeur, on utilise la flèche : '->'

```
//définition d'une sructure point_t
typedef struct{
      int32 t x;
      int32 t y;
      color e color;
      char nom[20];
                 //par convention, on suffixe le nom des types avec _t
}point t;
point t p1;
                       //déclaration d'un point initialisé
p1.x = 120;
                       /remplissage du champ x
p1.y = 45;
                       //remplissage du champ y
p1.color = COLOR GREEN; //remplissage du champ color
p1.nom[0] = 'p';
                       //remplissage du champ nom
p1.nom[1] = '1';
p1.nom[2] = '\0';
//déclaration d'un point initialisé
point_t p2 = (point_t) {28, 42, COLOR_PURPLE, {'p','2','\}};
point_t * pointeur_vers_p; //création d'un pointeur vers une structure
pointeur vers p = &p1;
                             //le pointeur vaut "l'adresse de p1"
pointeur vers p->x = 140;
                           //accès par adresse au champ de la structure
//appel de fonction et passage de structure par pointeur
fonction(&p1); //très économique en temps d'exécution (1 adresse transmise)
```

19. Switch

Quand on a la flemme d'écrire ceci :

```
if(variable == 0)
{
      led write(LED 1, 1);
}
else if(variable == 1)
      p1.x = 20;
1
else if(variable == 2)
      p2.y++;
}
else if(variable == 3 || variable == 4)
      beach color = COLOR BLACK;
}
else
{
      led write(LED 1, 0);
}
```

Alors on peut écrire ceci :

```
switch(variable)
                 //ce cas sera exécuté si la variable vaut 0
      case 0:
            led write(LED 1, 1);
           break;
      case 1:
           p1.x = 20;
           break;
      case 2:
            p2.y++;
            break;
      case 3:
                         --> must be stuck with case 4
            //no break;
            //un commentaire fait explicitement apparaître qu'on a choisi de ne
      pas vouloir de break, ce 'case 3' équivaudra donc au 'case 4'.
            beach color = COLOR BLACK; //ligne exécutée si variable vaut 3 ou 4
           break;
      default:
            led write(LED 1, 0);
            break;
}
```

Attention à ne pas oublier les 'break'. Sans cela, on continue l'exécution sur le case suivant ! Et on vous jure que c'est vachement mieux.

20. Module logiciel

1 module logiciel = 1 fichier source et son header

Dès que le programme s'enrichit et que l'on fait apparaître de nombreuses fonctions, il n'est plus possible de se contenter de tout placer dans le fichier main.c : il est nécessaire d'organiser ces fonctions et de les répartir en plusieurs fichiers.

Les objectifs de cette structuration sont multiples :

- y voir plus clair! (un fichier de 5000 lignes avec 200 fonctions, c'est mal)
- permettre la réutilisabilité des fonctions créées (dans d'autres projets par exemple)
- favoriser la durée de recompilation (seuls les fichiers modifiés sont recompilés)
- lisibilité++ : un module logiciel est un ensemble cohérent qui dispose de variables et de fonctionnalités. Son périmètre est clairement défini. Parfois en dehors de tout contexte.

L'ensemble des briques proposées dans la librairie que nous mettons à votre disposition ont été conçues de façon génériques en dehors d'un contexte précis. On peut les utiliser dans de nombreux projets.

Que met-t-on dans un header ?

D'une façon générale : « le header contient ce qui est public ». On n'y trouve pas de 'contenu de fonction', mais bien uniquement leurs prototypes. (Et ce qui est nécessaire pour les comprendre).

```
gpio.h
                                          //nom du fichier
     Created on: 21 july 1969
                                    //date de création du fichier
        Author: Niel Armstrong
                                          //auteur
 */
#ifndef GPIO H
                //ces lignes permettent d'éviter les inclusions récursives.
#define GPIO H
                  // voir l'encadré spécifique à ce sujet
//inclusions nécessaire à l'interprétation des prototypes publics ci-dessous
#include "stm32f1xx.h"
#include "macro types.h"
//Types publics (énumération, structures...)
typedef enum
      GPIO DIRECTION INPUT,
      GPIO DIRECTION OUTPUT
}GPIO direction e;
typedef struct
      uint8 t port;
      uint8 t pin;
      bool e state;
      GPIO direction e direction;
}GPIO port t;
//Prototypes des fonctions publiques
void GPIO test(void);
void GPIO init(GPIO port t gpio);
void GPIO set(GPIO port t gpio, bool e state);
bool e GPIO get(GPIO port t gpio);
#endif /* GPIO H */
```

21. #include "fichier.h"

Pour pouvoir utiliser les fonctions public d'un module depuis un autre fichier, il faut « inclure » son header.

La pseudo-instruction #include est équivalente à une sorte de « copier-coller ».

Quelques règles :

- Lorsque l'on inclue un header issu d'une librairie externe, on utilise cette notation :
 - o #include <stdlib.h>
- Lorsque l'on inclue un header issu de nos sources, on utilise cette notation :
 - o #include "f1.h"
- Attention : on n'inclue jamais un .c :
 - o Rappelons-nous que seuls les .c sont compilés → cela revient à dupliquer du code!
- On doit se contenter d'inclure seulement les headers dont on a besoin...
 - o Il est inutile de lister tous les .h et de les inclure partout
- Dans un header : on inclut d'éventuels autres header définissant notamment des types utilisées dans les prototypes publics qui suivent.
- On évite les inclusions récursives (cf ci-dessous)

On remarque les lignes suivantes qui évitent les inclusions récursives infinies des fichiers header lors de la compilation :

```
#ifndef F1_H_ //si ceci n'est pas déjà défini
#define F1_H_ //Je le défini
//Et ce contenu est compilé

#endif /* F1_H_ */

Exemple de boucle infinie lors de la compilation de f1.c

(f1.c inclut f1.h qui inclut f2.h qui in
```

22. Public/Privé?

Dans de nombreux langages, on s'impose de rendre privé ce qui ne doit pas être public.

Si vous avez créé une fonction qui s'appelle affiche() ; et qu'une fonction portant le même nom existe déjà dans un autre code source d'une librairie dont vous avez besoin... l'éditeur des liens (appelé lors de la compilation) est face à un conflit gênant ! Si ces fonctions ont pour seul but d'être appelées « en local » seulement dans les fichiers où elles sont définies, alors le fait de les rendre privées résoudra le conflit.

Le mot clé 'static' est utilisé pour rendre privée une fonction où une variable.

```
//CRYPTUART.h
#ifndef CRYPTUART_H_
#define CRYPTUART_H_
#include <stdint.h>
//Fonctions publiques :
// on connait leur existence depuis l'extérieur
void CRYPTUART_init(void);
void CRYPTUART_puts(char * chaine);
uint8_t CRYPTUART_gets(char * chaine, uint8_t max_size);
#endif /* CRYPTUART_H_ */
//CRYPTUART.c
```

```
#include CRYPTUART.h //inclusion du header
//prototypes des fonctions privée
static void CRYPTUART encrypt(char * encrypted string, char * clear string);
static void CRYPTUART_decrypt(char * clear_string, char * encrypted_string);
static void CRYPTUART putc(char c);
////////Fonctions publiques////////////
// on connait leur existence depuis l'extérieur
void CRYPTUART init(void){
//contenu de la fonction qui initialise ce module logiciel...
}
void CRYPTUART puts(char * chaine);{
//contenu de la fonction qui envoit une chaine après l'avoir chiffrée
}
uint8 t CRYPTUART gets(char * chaine, uint8 t max size);{
//contenu de la fonction qui récupère une chaine, la déchiffre et la retourne
}
////////Fonctions privées/////////////
// appelées seulement depuis ce fichier
static void CRYPTUART_encrypt(char * encrypted_string, char * clear_string){
//contenu de la fonction qui chiffre une chaine
static void CRYPTUART_decrypt(char * clear_string, char * encrypted_string){
//contenu de la fonction qui déchiffre une chaine
}
static void CRYPTUART_putc(char c){
//contenu de la fonction envoit un caractère
}
```

23. static

En voilà un beau mot clé...

Le mot clé 'static' s'applique sur une fonction ou une variable pour lui conférer un caractère « **privé** » et « **immobile dans la mémoire** » (cela ne veut pas dire constant !).

Appliquons sur des exemples pour mieux comprendre :

```
//cette variable est accessible dans ce fichier seulement
//elle est initialisée à 1 avant même l'exécution du programme
static uint8 t variable privee = 1;
//cette variable est accessible dans ce fichier, ou à partir des autres fichiers
s'ils la définissent avec 'extern'
uint8 t variable publique;
//fait référence à une variable publique d'un autre fichier !
//Attention, cela ne déclare pas une variable, mais seulement le fait qu'elle
est sensée exister ailleurs.
//ce concept de variable globale est une mauvaise pratique. Il est conseillé
d'utiliser des accesseurs. (voir le chapitre concerné)
extern uint8_t variable_publique_declaree_ailleurs;
//cette fonction est privée ; son prototype sera recopié au début du fichier .c
//elle sera accessible seulement depuis ce fichier !
static void fonction privee (void)
      //...
}
//cette fonction est publique ; son prototype doit être recopié dans le .h
//elle est accessible depuis les autres fichiers
void fonction publique(void)
{
      //cette variable est recréée à chaque appel de la fonction
      //elle est supprimée en fin de fonction !
      //elle vaut donc 4 à chaque appel de cette fonction !
      //elle est accessible dans cette fonction
     uint8_t variable_locale_temporaire = 4;
      //cette variable existe en permanence au même endroit de la mémoire.
      //elle est donc initialisée une seule fois à 5, avant tout appel !
      //elle garde donc sa valeur d'un appel à l'autre de la fonction
      //elle est accessible dans cette fonction
      static uint8_t variable_locale_permanente = 5;
      //...
}
```

Rien ne sert de rendre publique une fonction ou une variable qui n'a pas besoin de l'être!

Rien ne sert de déclarer une variable en début de fichier si seule une fonction en a besoin!

24. Accesseurs et variables privées

Comment accéder aux variables appartenant à un autre module logiciel?

Il existe une mauvaise méthode que nous ne présenterons pas : la variable globale. C'est peu propre. Nous recommandons plutôt cette méthode dont l'exemple est tiré d'une fonctionnalité implémentée sur les robots du club de robotique de l'ESEO.

Si vous inversez les cartes des deux robots, sans les reprogrammer, le fonctionnement est identique. Cela est rendu possible parce que chaque carte identifie au démarrage le robot sur lequel elle se trouve. (en lisant simplement l'état d'une broche d'entrée imposé par une résistance soudée différemment).

```
#ifndef WHO_AM_I_H_
#define WHO_AM_I_H_

typedef enum
{
    BIG_ROBOT,
    SMALL_ROBOT
}robot_e;

void WHO_AM_I_init(void);

robot_e WHO_AM_I_get(void);

void WHO_AM_I_set(robot_e robot);

#endif /* WHO_AM_I_H_ */
```

```
#include "WHO AM I.h"
//variable privée !
static robot e i am = BIG ROBOT; //valeur par défaut au reset
void WHO AM I init(void)
{
      //lecture de l'état de la broche et remplissage de la variable locale i am
      if(GPIO read(WHO AM I PORT, WHO AM I PIN) == 1)
            i am = BIG ROBOT;
      else
            i am = SMALL ROBOT;
}
robot e WHO AM I get(void)
{
      return i am; //fournit une copie du contenu de la variable locale i am
}
void WHO_AM_I_set(robot_e new_robot)
{
      i am = new robot;
      //modification de la variable locale i_am (pour la simulation par exemple)
}
```

Les fonctions xxx_get() et xxx_set() se nomment des accesseurs. Elles fournissent des accès en lecture ou en écriture aux variables privées du module logiciel concerné.

25. #define

Dans certains projets, il est utile de pouvoir configurer le code selon certaines constantes.

Par exemple, vous avez conçu une carte électronique pouvant accueillir de 1 à 5 capteurs, et vous voulez un code différent selon le nombre de capteurs :

La macro #define permet de définir une équivalence symbolique entre un 'mot' et une valeur.

Cela n'a rien à voir avec la définition d'une variable (qui aura une existence en mémoire). Cette équivalence est considérée au début de la compilation (phase dite de 'préprocesseur').

Dans l'exemple ci-dessus, on évite de devoir modifier de très nombreuses lignes à chaque fois que l'on change le nombre de capteurs!

Cette méthode est très utile pour les tailles de tableaux, qui sont généralement reprises dans chaque boucle parcourant le tableau!

26. #ifdef et #if

Parfois, on veut aller plus loin, et activer certaines portions de code selon des modes différents :

Une variante en affectant 1 ou 0 à la macro et en utilisant #if

Sur la plupart des IDE modernes (Eclipse...), la portion de code 'désactivée' est grisée. C'est comme si elle n'existait pas.

Cette fonctionnalité est notamment utilisée pour activer/désactiver les modules logiciels que nous vous proposons dans le cadre du projet de système embarqué. Un fichier 'config.h' recense un ensemble de macro USE_xxx où chaque 'xxx' concerne un module logiciel que l'on peut activer.

27. printf

Une liaison série ou un écran sont des moyens permettant à notre programme de sortir des informations ; soit pour l'utilisateur final ; soit pour le développeur.

Sortir des informations de notre programme est l'un des moyens très utiles pour déboguer.

Dès lors qu'on dispose d'une fonction permettant de sortir « un caractère », on peut assez vite concevoir des fonctions plus riches (une boucle for et c'est reglé) permettant de sortir des chaines complètes, ou des chaines contenant des variables!

C'est le fondement de la famille de fonction qui entourent printf.

Quelques exemples:

```
uint32 t a = 1024;
float pi = 3.14159265359;
char c = '8';
const char * chaine = "un chêne vert";
printf("une chaine avec un entier : %d\n", i);
printf("une autre avec un entier sur 32 bits : %d\n", a);
printf("ou bien avec un float : %f\n", pi);
printf("voici un caractère : %c\n", c);
printf("et même une chaine complète : %s !\n", chaine);
printf("on peut même en mettre plusieurs : %02d/%02d/%04d\n", 1, 4, 2021);
printf("et limiter le nombre de chiffre après la virgule : %.3f\n", pi);
printf("ou afficher des nombres en hexadecimal : %lx - %x\n", a, i);
printf("un même nombre peut prendre plusieurs forme : %x = %c = %d\n", c, c, c);
printf("il y a les tabulations \t, les antislachs \\ et les guillemets \" \n");
char tab[40];
sprintf(tab, "sprintf écrit dans un tableau. %s est un arbre!\n", chaine);
//et pourquoi pas ensuite :
printf(tab);
```

```
int printf (const char *__restrict, ...);
```

On remarque que printf est une fonction dont le nombre d'arguments est variable. Il dépend du nombre de %• dans la 'chaine de format'. Le • indique la nature des arguments successifs.

Voici une liste des possibilités :

(visitez https://www.lix.polytechnique.fr/~liberti/public/computing/prog/c/C/FUNCTIONS/format.html)

%d $%$ i	Decimal/Integer	Entier décimal signé
%u	Unsigned	Entier non signé
%o	Octat	Entier octal
%x %X	heXa	Hex integer (lettres en minuscule ou majuscules)
%c	Char	Caractère
%f	Float	Flottant
%s	String	Chaine
%%		Le symbole pourcent : %

TODO: précision / taille du champ / ...

28. Float

On a compris qu'il existait des types d'entiers différents par leur taille.

Avec ces types, on peut exprimer des nombres positifs ou négatifs, jusqu'à plusieurs milliards (32 bits). Mais comment exprimer des nombres décimaux ?

Il existe deux types nommés float et double qui permettent cela.

Voici comment sont stockés ces nombres :

```
[extraits choisis de l'article Wikipedia : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/IEEE">https://fr.wikipedia.org/wiki/IEEE</a> 754]
L'IEEE 754 est une norme sur l'arithmétique à virgule flottante.

signe exposant mantisse

e+m m 0
Un float est constitué de : 1 bit de signe, 8 bits d'exposant (-126 à 127), 24 bits de mantisse dont 1 implicite
Un double est constitué de : 1 bit de signe, 11 bits d'exposant (-1022 à 1023), 53 bits de mantisse dont 1 imp.

valeur = signe \times mantisse \times 2^{(exposant - décalage)}
avec : signe = 1 \text{ ou - 1}
et : decalage = 2^{e-1} - 1 \text{ (e est le nombre de bits de l'exposant)}
Quelques exceptions permettent de stocker des nombres remarquables : 0, +/-\infty, \text{ NaN (Not a Number), nombres dénormalisés}
Autant dire qu'il est plutôt difficile d'interpréter la valeur d'un float en regardant son contenu binaire !
```

Ce stockage présente une limite, notamment si l'on veut tester l'égalité de plusieurs nombre décimaux. En effet, si l'on stocke un nombre sur 32 bits, qu'il soit entier ou décimal, on a toujours 4,3 milliards de valeurs possibles. Il faut donc bien admettre que ces 4 milliards de valeurs ne pourront donc représenter qu'une partie seulement de l'infinité des nombres décimaux.

On a donc parfois affaire à des nombres arrondis peu souhaitables!

En pratique, regardez cet exemple troublant:

```
float c, d, e;
                                                                               Type
                                                                                     Value
c = 0.2;
                                                                               float
                                                                                     0.200000003
d = 0.5;
                                                                                     0.5
                                                                        (x)= d
                                                                               float
 = c+d;
                                                                                     0.699999988
                                                                        (x)= e
                                                                               float
if(e != 0.7)
       printf("croyez le ou pas, ceci sera affiché !\n");
```

Ci-dessus ce que l'on peut voir avec le débogueur. On voit clairement que e ne vaut pas 0.7! Il ne vaut pas non plus c+d! Il faut donc être vigilant et toujours privilégier les opérateurs '>' ou '<'.

Il est parfois bien plus malin d'exprimer certaines grandeurs avec des nombres entiers, simplement en changeant l'unité!

```
float distance = 0.35; //On voudrait écrire ceci
uint32_t distance_mm = 350; //On peut préférer cela en changeant l'unité!

//Pour afficher ce nombre à virgule stocké et manipulé en tant qu'entier :
printf("%ld,%03ld",distance_mm/1000, distance_mm%1000);

//Et pourquoi pas... pour une résolution plus fine
uint32_t d_mm4096 = 1433600; //350*4096

//Dans cette unité finement résolue, le nombre maximal autorisé est
// (2<sup>32</sup>-1 = 4294967295). Il correspond à 1048576 mm, soit environ 1 km.
```

29. Pointeurs

Lorsque l'on manipule un tableau, on le fait par son adresse en mémoire.

De la même façon, on peut accéder à l'adresse mémoire de chaque variable. Cela peut notamment permettre de donner à une fonction la possibilité d'écrire à l'emplacement d'une de nos variables...

Avant de s'intéresser aux nombreux usages possibles des pointeurs, il faut d'abord en comprendre les éléments de syntaxe.

Dans les exemples suivants, on considère qu'on travaille sur un microcontrôleur sur lequel toutes les adresses en mémoire ont une taille de 32 bits. (Par analogie, la taille d'une adresse postale est la même sur l'enveloppe, que celle-ci 'pointe' vers une maisonnette ou un immeuble de 40 étages!)

```
'*' signifie : « la valeur située à l'emplacement »'&' signifie : « l'adresse de »
```

```
//Lisez attentivement au moins 2 fois le code ci-dessous.
                  //je définis un entier a.
int a;
int b;
                  //je définis un entier b.
int * pa;
                  //je définis une adresse pa
                  //je définis une adresse pb
int * pb;
//Pour l'instant, les pointeurs pa et pb ne pointent vers rien de cohérent.
(Peut-être qu'ils pointent vers l'adresse 0... ou peut être ailleurs... cela dépend
du contenu de la RAM aux emplacements pa et pb). Même chose pour a et b qui
contiennent quelque chose, mais quoi ?!
pa = &a ;
                  //pa vaut désormais l'adresse de a. (pa « pointe vers » a)
pb = \&b;
                  //pb vaut désormais l'adresse de b. (pb « pointe vers » b)
//pa et pb étant des adresses, on peut écrire :
if(*pb != 1)
                        //si "la valeur située à l'emplacement pointé par pb" !=1
    *pa = 4 ;
                        //la valeur située à l'emplacement pointé par pa vaut 4.
printf("%lx\n",&pa);
                        //&pa est l'adresse du pointeur pa. Mais on s'en fiche!
                        // pa est l'adresse de a. On s'en fiche un peu aussi...
printf("%lx\n",pa);
printf("%ld\n",a);
                        // a... (on verra '4')
int tab[10];
                        //je définis un tableau de 10 entiers.
int * ptab;
                        //je définis une adresse ptab. (qui ne vaut rien)
ptab = &tab[4];
                        //je mets dans ptab l'adresse de la 5ème case du tableau
*ptab = 0xB16B00B4;
                        //je remplis cette 5ème case du tableau
tab[4] = 0xB16B00B4;
                        //j'aurais pu faire la même chose comme cela
                        //j'incrémente cette donnée (->0xB16B00B5)
*ptab++;
ptab++ ;
                        //j'incrémente l'adresse (ptab pointe vers la 6ème case)
fonction1(tab);
                        //je communique à la fonction l'adresse du tableau
fonction1(&tab[0]);
                        //idem...
fonction1(tab[0]);
                        //je communique à la fonction une copie de la 1ère case
```

30. Pointeurs sur fonctions

Lors de la compilation, le nom d'une fonction est associée à une adresse mémoire de l'emplacement où est rangée cette fonction.

Il est tout à fait possible d'appeler une fonction si l'on ne connait que son emplacement :

L'adresse d'une fonction peut se manipuler ainsi :

Dans cet exemple, on manipule des fonctions ayant un paramètre entier. On peut ainsi décliner des types de pointeurs pour chaque prototype différent.

En savoir + : https://openclassrooms.com/fr/courses/1252476-les-pointeurs-sur-fonctions

31. volatile

Dans de nombreux systèmes embarqués temps réel, il est impossible de se contenter d'une simple « tâche de fond ». C'est-à-dire d'une simple boucle dans laquelle on scrute l'ensemble des évènements qui pourraient se produire. Il est essentiel de faire appel à la notion d'interruption.

Cette notion qui est expliquée plus en détails dans une autre activité se résume ainsi :

- un programme en cours d'exécution peut être interrompu par une demande d'interruption
- une fonction d'interruption est alors exécutée
- on retourne ensuite poursuivre le programme initial

On utilise alors couramment des 'flags d'interruptions' qui permettent à un programme de savoir que l'interruption a eu lieu.

Typiquement:

```
static volatile uint32 t t = 0;
                                    //temps [ms]
//cette fonction est appelée automatiquement en interruption à chaque ms.
void process ms(void)
{
                  //si t est vraie, on le décrémente d'1ms.
      if(t)
}
void main(void)
      while (1)
            if(t == 0) //si la variable t est retombée à 0, on entre dans le if
                  t = 20;
                                          //on 'recharge' t à 20ms.
                  blink led(); //on fait clignoter la led
      }
}
```

Mais mettons-nous un l'instant à la place du compilateur. Lorsqu'on demande au compilateur de produire un code machine 'optimisé', ce dernier cherche des raccourcis afin de rendre le code plus rapide. Si on retire le mot clé 'volatile' dans cet exemple, le fait d'avoir vérifié une fois que t ne vaut pas 0 pourrait suffire pour déduire que puisqu'on y touche pas, il ne vaudra plus jamais zéro. Le compilateur s'autorise alors une optimisation fatale consistant à considérer qu'il est inutile de relire t!

Pour éviter cela, on peut imposer au compilateur que chaque utilisation de la variable t soit effectué en mémoire sans prendre de raccourci. C'est le rôle du mot clé volatile.

Autre exemple avec ce « délai » fabriqué artificiellement avec une boucle for.

Lorsqu'on demande au compilateur de produire un code machine 'optimisé', ce dernier cherche des raccourcis afin de rendre le code plus rapide. Il remplace la boucle par un simple 'i = 1000000'! Il faut impérativement définir i ainsi : static volatile uint32 t i;

32. assert...

(chapitre en cours de rédaction)

33. fonctions et librairies à connaitre

Quelques généralités...

Librairie	Description brève		
$\underline{\mathrm{stdio.h}}$	Librairie standard d'entrées/sorties.		
	Fourni notamment un accès à printf.		
	Création, lecture et écriture de fichiers.		
math.h	Fourni des fonctions mathématiques courantes (trigo, arrondis, exponentielles, racine		
$\underline{\text{stdlib.h}}$	Conversion de chaine de caractère en nombre, tri de tableau, random (dépend du système		
	cible)		
string.h	Manipulation de chaines de caractères (comparaison, calcul de taille, recherche)		
ctype.h	Classification des caractères, mise en majuscule/minuscule		

sizeof(x) est une macro qui renvoie la taille en mémoire du paramètre x. Il s'applique sur une variable, une constante, ou même un type !

34. compilateur

(chapitre en cours de rédaction)

35. Allocation mémoire

Lorsque l'on définit une variable, le compilateur dispose de plusieurs emplacements en mémoire :

Type de déclaration	Durée d'existence	Emplacement mémoire retenu
de variable		
Dans une fonction,	Permanente	Emplacement permanent en mémoire RAM
avec 'static'		
Dans un fichier	Permanente	Emplacement permanent en mémoire RAM
(hors function)		
Dans une fonction,	Durant l'appel de la	Emplacement temporaire, dans un registre
sans 'static'	fonction	interne du processeur ou dans la RAM, en
		zone de pile (au choix du compilateur)
Paramètre d'une	Durant l'appel de la	Emplacement temporaire, dans un registre
fonction	fonction	interne du processeur ou dans la RAM, en
		zone de pile (au choix du compilateur)
Avec le mot clé	Selon le lieu de la	Dans un registre interne du processeur
'register'	déclaration	Ne jamais utiliser ce mot clé dont vous
		continuerez d'ignorer l'existence.
malloc() / free()	Gérée par le programme	Dans la zone de tas, gérée dynamiquement

La fonction malloc() permet d'allouer un emplacement en mémoire pour une variable (ou généralement un tableau). Le 'tas' est une zone de mémoire qui sert à cela.

L'allocation dynamique de variable est peu utilisée sur de tout petits systèmes embarqués.

En cas de développement sur un OS ou plusieurs tâches disposent d'une durée de vie limitée, cette approche est plus courante.

Il est à noter un risque de segmentation de la mémoire en cas de création/destruction de ces variables de façon désordonnée.

Et n'oubliez pas : « pour chaque malloc, il y a un free »!

Utilisation / + d'infos:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Malloc