1 Formeln

```
\begin{split} t_{Pmin,i} &= minimal => t_{max,i} = \frac{1}{t_{Pmin,i}} \\ t_{Pmax,i} &= maximal <= \text{uninteressant} \\ t_{Dmin,i} &= \text{minimal zulässige Reaktionszeit} \\ t_{Dmax,i} &= \text{maximal zulässige Reaktionszeit} \end{split}
```

- Ausführuntgszeit (Executiontime) = Rechenzeit für eine RZ-Anforderung (ohne Warte oder Schlafzeiten)
 - WCET $t_{Emax,i}$ -> Erfahrung oder Messen Worstcase
 - BCET $t_{Emin,i} = 0$ Bestcase

 $T_{Rmax,i} = \text{maximale Reaktionszeit}$

 $T_{Rmin,i} = \text{minimale Reaktionszeit}$

 $T_{R,i} = t_{W,i} + t_{E,i}$ wobei $t_{W,i}\,$ Summe aller Wartezeiten