
## 1 Zentrale Beschreibgrößen

**Defintion:** Realzeitsystem haben neben Funktionalen Anforderungen auch zeitliche Anforderungen.


Ein Realzeitsystem besteht softwaretechnisch aus einer Reihe von Tasks und aus der System-Software.



## 1.1 Technischer Prozess

Rechenzeitanforderung = Ereignis von technischen Prozess Releasetime = Zeitpunkt des Auftretens der RZ-Anforderung (RZ/RT = Realzeit)

Beispiel: periodisches Signal u alle 200ms



$$t_{Pmin,i} = minimal => t_{max,i} = \frac{1}{t_{Pmin,i}}$$

 $t_{Pmax,i} = maximal \le uninteressant$ 

 $t_{Dmin,i} = \text{minimal zulässige Reaktionszeit}$ 

 $t_{Dmax,i} = \text{maximal zulässige Reaktionszeit}$ 


Airbag:

 $t_{Dmax}=50 {\rm ms}({\rm Zeit~bis~zum~Aufschlag})$  -  $30 {\rm ms}({\rm Zeit~zum~aufblasen})=20 {\rm ms}$   $t_{Dmin}=0 {\rm ms}$ 

Phase = minimal Zeitlicher Abstand zwischen zwei unterschiedlicher RZ-Anforderungen  $t_{Ph,i,j}$ 

## 1.2 Rechenprozesse

- Ausführuntgszeit (Executiontime) = Rechenzeit für eine RZ-Anforderung (ohne Warte oder Schlafzeiten)
  - WCET  $t_{Emax,i}$  -> Erfahrung oder Messen Worstcase
  - BCET  $t_{Emin,i} = 0$  Bestcase



- Reaktionszeit  $t_{R,i}$  = Zeit zwischen den Auftreten der RZ-Anforderungen i und dem Ende der Bearbeitung.

 $T_{Rmax,i} = \text{maximale Reaktionszeit}$ 

 $T_{Rmin,i} = \text{minimale Reaktionszeit}$ 

 $T_{R,i} = t_{W,i} + t_{E,i}$  wobei  $t_{W,i}$  Summe aller Wartezeiten