Contents

1	Formeln	1
2	Zeiten zeug	3
3	Petrie Netze	4
4	Datenfluss Diagram	4
5	Struktugram	4
6	Zeug 6.1 Harte und Weiche Realzeit	4
	6.2 Bits	5

1 Formeln

Realzeitbedingungen:

• 1. Realzeitbedingung:

$$\rho_{max,ges} = \sum_{i=1}^{n} \frac{t_{Emax,i}}{t_{Pin,i}} \le c \text{ mit } c = \text{Anzahl Rechnerkerne}$$

• 2. Realzeitbedingung: Für alle Rechenzeitanforderungen i muss gelten: $t_{Dmin,j} \leq t_{Rmin,j} \leq t_{Rmax,j} \leq t_{Dmax,j}$

$$t_{Pmin,i} = minimal => t_{max,i} = \frac{1}{t_{Pmin,i}}$$

 $t_{Pmax,i} = maximal \le uninteressant$

 $t_{Dmin,i} = \text{minimal zulässige Reaktionszeit}$

 $t_{Dmax,i} = \text{maximal zulässige Reaktionszeit}$

- Ausführuntgszeit (Executiontime) = Rechenzeit für eine RZ-Anforderung (ohne Warte oder Schlafzeiten)
 - WCET $t_{Emax,i}$ -> Erfahrung oder Messen Worstcase
 - BCET $t_{Emin,i} = 0$ Bestcase

 $T_{Rmax,i} = \text{maximale Reaktionszeit}$

 $T_{Rmin,i}$ = minimale Reaktionszeit

 $T_{R,i} = t_{W,i} + t_{E,i}$ wobei $t_{W,i}$ Summe aller Wartezeiten

- Latenzzeit t_{L_i} - Interrup Latenzzeit - Tasklatenzzeit

$$\rho_i = \frac{t_{E,i}}{t_{P,i}} \text{ Auslastung dur RZ-Anforderung i}$$

$$\rho_{max,i} = \frac{t_{Emax,i}}{t_{Pin,i}} \text{ Worstcase, max. Auslastung}$$

$$\rho_{max,i} = \frac{t_{Emax,i}}{t_{Pin,i}}$$
 Worstcase, max. Auslastung

1. RT Bedingung

$$\rho_{max,ges} = \sum_{j=1}^{n} \frac{t_{Emax,i}}{t_{Pin,i}} \le c$$

 $j=f\ddot{u}r$ alle RZ-Anforderungen, c=Anzahlder Rechnerkerne

Technischer prozess:

- $t_{P,i}$ = Prozesszeit, zeitlicher Abstand zwischen zwei RT-Anforderungen i
- $t_{Dmin,i}$ = minimal zulässige Reaktionszeit
- $t_{Dmax,i}$ = maximal zulässige Reaktionszeit
- $t_{Ph,i}$ = Phase, zeitlicher Abstand zwischen zwei unterschiedlicher Ereignise

Rechenprozesse:

- $t_{Emin,i}$ = minimale Ausführungszeit BCET
- $t_{Emax,i}$ = maximale Ausführungszeit WCET
- $t_{Rmin,i}$ = minimale Reaktionszeit
- $t_{Rmax,i}$ = maximale Reaktionszeit
 - 4 Zeitlicher Abstand zwischen dem Eintreffen einer RT-Anforderung i und dem Ende der Bearbeitung
- $t_{W,i}$ = Wartezeit, Summe der Zeiten, in der eine Codesequenz arbeiten könnte, aber nicht dran kommt.

Systemsoftware:

- $t_{L,i}$ = Latenzzeit, zeitlicher Abstand zwischen dem Eintreffen einer RT-Anforderung i und dedm Start der Bearbeitung
- Schedulingverfahren

1. RT Bedingung

$$\rho_{max,ges} = \sum_{j=1}^{n} \frac{t_{Emax,j}}{t_{Pmin,j}} \le c$$

j = für alle RZ-Anforderungen, c = Anzahl der Rechnerkerne

2. RT Bedingung

Für alle RZ-Anforderungen j muss gelten:

 $t_{Dmin,j} \le t_{Rmin,j} \le t_{Rmax,j} \le t_{Dmax,j}$

Utilization
$$u = \sum_{j=1}^{n} \frac{t_{Emax,j}}{min(t_{Dmax,j}, t_{Pmin,j})}$$

2 Zeiten zeug

```
struct timespec {
          time_t tv_sec; /* seconds */
          long tv_nsec; /* nanoseconds */
};
```

• CLOCK_REALTIME

Systemweite realzeit Uhr. Diese Uhr zu setzten erfordert Root Rechte.

• CLOCK_MONOTONIC

Kann nicht gesetzt werden. Gibt die vergangene Zeit ab einem unbestimmten Zeitpunkt an.

```
#include <time.h>
main(int argc, char **argv)
{
    struct timespec start, end;
    clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &start); /* mark start time */
    sleep(1); /* do stuff */
    clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &end); /* mark the end time *
    int diff = diff (end.tv_sec - start.tv_sec) + end.tv_nsec - st
```

}


- Absolute Zeit: Zeit die überall gleich schnell ist
- Realtive Zeit: Zeit ist abhängig von der Geschwindigkeit und der Gravitation.

int timercmp(struct timeval *a, struct timeval *b, CMP);

```
#include <sys/time.h>
void timeradd(struct timeval *a, struct timeval *b, struct timeval *re
void timersub(struct timeval *a, struct timeval *b, struct timeval
void timerclear(struct timeval *tvp);
int timerisset(struct timeval *tvp);
```

- 3 Petrie Netze
- 4 Datenfluss Diagram
- 5 Struktugram
- 6 Zeug
- 6.1 Harte und Weiche Realzeit

Harte und weiche Realzeit/Echtzeit



6.2 Bits

Oberen 4 Bits von 10101101 in Dezimal.

1010 allein stehen durch 4 mal bitshift rechts => 1010 = 0xA = 10 Bitsmaskieren:

- AND 1010 & 0111 = 0010
- OR $0101 \mid 0011 = 0111$
- XOR 0110 \wedge 1011 = 1101